

Основана в 1947 году Выпуск 1124

И.Ф.Белов А.Е.Денин А.Ф.Ососков

Переносные кассетные магнитолы

СПРАВОЧНИК

Scan Pirat



Москва «Радио и связь» 1988 ББК 32.846 Б43 УДК 681.846.7—182.4(031)

Редакционная коллегия:

Б. Г. Белкин, С. А. Бирюков, В. Г. Борисов, В. М. Бондаренко, Е. Н. Геништа, А. В. Гороховский, С. А. Ельяшкееич, И. П. Жеребцое, В. Т. Поляков, А. Д. Смирнов, Ф. И. Тарасов, О. П. Фролов, Ю. Л. Хотунцев, Н. И. Чистяков

Белов И. Ф. и др.

Переносные кассетные магнитолы: Справочник / Б43 И. Ф. Белов, А. Е. Денин, А. Ф. Ососков.— М.: Радио и связь, 1988.— 224 с., ил.— (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1124).

ISBN 5-256-00078-0

Приведевы основные технические характеристики и краткое описание переносных магнитол отечественного производства. Даны нринципиальные электрические и электромонтажные схемы, режным работы транзисторов и микросхем по постоянному и переменным токам, намоточные данные катушек контуров и трансформаторов.

Для подготовленных раднолюбателей.

Б 2402020000—051 КБ-27-1-87

ББК 32.846

Рецензент О. М. Кочкян

Научно-популярное нздание

ИВАН ФЕДОРОВИЧ БЕЛОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ДЕНИН АВГУСТ ФЕДОТОВИЧ ОСОСКОВ

ПВРЕНОСНЫЕ КАССЕТНЫЕ МАГНИТОЛЫ

Руководитель группы МРБ И. Н. Суслова

Редактор И. Н. Сускова Художественный редактор Н. С. Шевя Технический рекактор Г. З. Кузвецова Корректор Н. Л. Жукова

Сдано в набор 30.09.87. Подписано в нечать 07.12 87. Т-21117. Формат 84×108¹/₁₀. Бумага типогр, № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая, Усл. неч. л. 23,52. Усл. кр.-отт. 24,36. Уч.-иял. л. 30,65. Тираж 500 000 (1-8 завод 1—100 000 экз.). Изд. № 22106. Зак. № 295. Цена 2 р. 20 к.

Издательство «Радно в связь», 101000 Москва, Почтамт, а/я 693

Московская типография № 13 ПО «Перводика» ВО «Союзполиграфиром» Государственного комвтета СССР по делам издательств, нолиграфии и книжной торговля 107005, Москва, Денисовский пер., д. 30

ПРЕДИСЛОВИЕ

Отечественная промышленность выпускает много различной бытовой переносной радиоаппаратуры — радиоприемников, кассетиых магиитофонов, магнитол и пр

В процессе серийного производства магинтол и другой бытовой радиоаппаратуры электрические принципиальные схемы и коиструкция их могут частично изменяться, поэтому электрические схемы некоторых моделей могут иметь незначительные отличия от схем, приведенных в книге. Одиако эти отличия не иосят принципнального характера (при подготовке справочинка авторами были учтены в основном все изменения, сделанные в процессе серийного производства в течеиие 1986 г.).

В справочнике иомера позиций элементов на принципиальных схемах соответствуют заводской документации. Обозначение транзисторов, микросхем, диодов и прочих элементов унифицированы в соответствии с ГОСТ 2.710—81. Электрические схемы и чертежи выполнены с учетом единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

На принципиальных схемах виездочкой (*) обозначены элементы, точные номинальные значения которых

подбираются при заводской регулирояке.

Режимы работы траизисторов и микросхем радиоприемников, магиитол, усилителей звуковой частоты измерены при номинальном напряжении источника питания. Напряжения по постоянному току из электродах (выводах) траизисторов и микросхем, приведенные из принципиальных электрических схемах, измерены прибором с входным сопротивлением не менее 200 кОм/В (иапример, вольтметром ВК7-9 или В7-26) относительно общего вывода источника питания, т. е. вынода, соединенного с шасси проверяемого радиоаппарата.

Из-за сравнительно большого разброса параметров траизисторов и микросхем значения напряжений, характеризующих режим по постоянному току, могут колебаться в пределах ±20% относительно значений, указанных на принципиальных электрических схемах. При измерении режимов работы транзисторов и микросхем с помощью авометров ТТ-3, Ц-20, Ц4212 и других, эти отклонения могут быть несколько больше, особению в высокоомиых цепях.

Уровни иапряжений сигнала в контрольных точках, т. е. значение чувствительности, нзмеренные на входе каскада или блока тракта усиления, указаны на принципяальных электрических схемах в соответствующих точках или отдельно в таблицах для каждой модели.

Параметры высокочастотной части радиоприемников магнитол в тракте АМ азмерены на промежуточной ча-

стоте 465 кГц при частоте модуляции 1000 Гц и глубине модуляции 30 %, а в тракте ЧМ — на промежуточной частоте 10,7 МГц при девиации ±15 кГц и частоте модуляции 1000 Гц. При этом регулятор громкости устанавливали в положение максимального усидения, регуляторы тембра — в положение «Широкая полоса», регулятор стереобаланса — в среднее положение, а на выходе радноприемника поддерживалось напряжение сигнала, соответствующее выходной мощности 50 мВт.

Параметры стереодекодера по переменному току измерены при подаче на вход полярно-модулированного сигнала частотой 31,25 кГц.

Параметры усилителя звуковой частоты измерены на частоте 1000 Гц, при этом на выходе радноаппарата поддерживалось изпряжение, соответстаующее 50 мВт либо иоминальной выходной мощности.

Для измерения параметров магинтофонной панели по переменному току использовались сигналопрограммы с измерительной магинтной ленты ЗЛИТ1.У4 ОСТ4.306.002—79.

Для новышения надежности работы блоков коммутации в некоторых магнитолах используется параллельное соединение контактных групп переключателей, при этом для упрощения на электрвческих схемах изображено по одной группе контактов, а на электромовтажных схемах блоков показаны все цепи.

В справочнике приведены средние эначения основных параметров радноаппаратуры (чувствительность, избирательность по соседнему и зеркальному каналам и некоторые другие), характерные для моделей серийного производства, а остальные параметры — в соответствии с нормами технических условий.

В обозначениях современной радиоаппаратуры к их наименованию добавляется трехзначное число, первая цифра которого указывает группу сложности, а последующие — порядковый номер разработки модели, иапример: магнитола «Арго-004-стерео» — магнитола выстыей группы сложности, модель 4.

В бытовой радноаппаратуре в зависимости от условий эксплуатации и срока службы могут ноэникнуть неисправности. Известно, что их отыскание и устранение являются трудоемкой задачей, поэтому авторы сочли целесообразным рассмотреть характериые неисправности переносиых кассетных магнитол, встречающиеся как при первичной настройке, так и при ее эксплуатации. При подготовке справочника авторы стремилысь подробно ответить иа все вопросы, имеющие наибольшее практическое значение.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В СПРАВОЧНИКЕ

АМ — амплитудиая модуляция

АПЧ — автоматическая подстройка частоты

АРУ — автоматическая регулировка усиления

АРУЗ — автоматическая регулировка уровня записн

АС - акустическая система

АЧХ — амплитудно-частотная характеристика

БП - блок питания

БШН — бесшумная настройка

ВЧ - высокая частота

ГС - генератор стирания

ГСП - генератор стирания и подмагничивания

ДВ - длиниые волны

ДЧМ -- детектор сигналов с частотной модуляцией

ЗГ - генератор сигналов звуковой частоты

34 — звукован частота

КВ - короткие волны

КНИ — коэффициент нелинейных искажений

КПЕ -- конденсатор переменной емкости

КСС - комплексный стереосигнал

КТ -- коитрольная точка

ЛПМ — лентопротяжный механизм

МА -- магинтная антенна

МП — магинтофонная панель

НЧ - иизкая частота

ООС — отрицательная обратиая связь

ОПГ — отстройка помех генератора стирания и подмагничивания

ОБ, ОК, ОЭ, ОЗ, ОИ, ОС — включение транзисторов соответственно по схеме с общими базой, коллектором, эмиттером, затвором, истоком и стоком

ПКФ - пьезокерамический фильтр

ПН - преобразователь напряжения

ПЧ — промежуточная частота

ПШ — подавитель шума

РВ — радиовещательная (станция, программа)

РГ — регулитор громкости

РТ -- регулятор тембра

РС — регулятор стереобаланса

РП — радиопанель

РПУ - радиоприемное устройство

РСБ - расширитель стереобазы

РУЗ — регулировка уровня записи

РЧ — радиочастота

СВ - средние волны

СД — стереодекодер

СН — стабилизатор напряжения

СЧ -- средияя частота

УВ - усилитель воспроизведения

УЗ — усилитель записн

УЗВ - усилитель записи и воспроизведения

УЗЧ — усилитель звуковой частоты

УМ — усилитель мощности

УКВ — ультракороткие волны

УПЧ-АМ — усилитель промежуточной частоты с ампли-

тудной модуляцией

УПЧ-ЧМ — усилитель промежуточной частоты с частотной модуляцией

УКУ — усилнтельно-коммутационное устройство

УП - узкая полоса

УРЧ - усилитель радиочастоты

ТА — телескопическая антенна

ФНЧ — фильтр нижних частот

ФВЧ — фильтр верхних частот

ФПЧ — фильто промежуточной частоты

ФСС — фильтр сосредоточенной селекции

ЧМ -- частотная модуляция

ЭД - электродвигатель

ШП — широкая полоса

СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЕ МАГНИТОЛЫ

«АРГО-004-СТЕРЕО» И «БЕРЕСТЬЕ-004-СТЕРЕО»

«Арго-004-стерео». «Берестье-004-стерео» — переносные стереофонические кассетные магиитолы высшей группы сложности. Магнитолы состоят из следующих ўстройств: тракта высшей группы сложности дли приема частотно-модулированных (ЧМ) сигналов, тракта второй группы сложности для приема амплитудно-модулированных (АМ) сигналов, кассетной стереофонической магнитофонной панели второй группы сложности, тракта усиления звуковой частоты и встроенных акустических систем (АС) высшей группы сложности.

Магнитолы собраны на 14 микросхемах, девяти полевых и 81 биполярном транзисторе, восьми варикапах, четырех светодиодах и 42 диодах. Они предназначены для приема передач РВ станций с амплитудной модуля-цией в диапазонах ДВ, СВ и КВ, моно- и стереофонических программ с частотной модуляцией в диапазоне УКВ, а также для магнитной записи на кассету типа МК музыкальных и речевых программ со встроенных или выиосных микрофонов, с собственного радноприемника, внешнего магнитофона, звукоснимателя и радиотрансляционной линии с последующим акустическим воспроизведением.

Магинтолы имеют фиксированные настройки: четыре в днапазоне УКВ и по две в днапазонах ДВ и СВ. В радиоприемной части магинтол предусмотрены: устройства бесшумной вастройки и автоматической подстройки частоты, автоматическое переключение режимов «Моно» -- «Стерео», световая индикация приема стереопрограммы и многолучевого приема в диапазоне УКВ, переключение полосы «Широкая» -- «Узкая» в тракте усилителя ПЧ диапазонов ДВ, СВ и КВ, стрелочный индикатор точной настройки во всех диапазонах.

В магнитофонной павели магнитол имеютси: устройство автоматического останова при окончании магнитной ленты -- «Автостоп», режим «Пауза» для временной остановки магвитиой ленты, система автоматической установки уровия записи, раздельные по каналам регуляторы ручной установки уроння записи. Магнитолы снабжены системой электронного расширения стереобазы.

Прием в диапазонах ДВ и СВ ведется на внутреннюю магинтную, а в диапазонах КВ и УКВ - на две штыревые телескопические антенны, образующие диполь в диапазоне УКВ и соединенные параллельно в диапазонах КВ.

Основные технические данные:

Диапазон приннмаемых частот (волв):

ДВ, кГц (м)	148 285 (2027 1052,6)
СВ, кГи (м)	525 1607 (571,4 186,7)
КВ, МГц (м)	5,95 12,1 (50,4 24,8)
KB1, МГп (м)	5,95 6,2 (50,4 48,4)
КВ2. МГц (м)	7,1 7,3 (42,3 41,1)
КВЗ, МГц (м)	9,5 9,8 (31,6 3 0,6)
	11,7 12,1 (25,6 24,8)
	65.8 74 (4.56 4.06)

Промежуточная частота:

тракта	AM,	кГц		è		465
тракта	ЧМ,	МГц				10,7

Чувствительность, ограниченияя усилением (при выходвой мощности 50 мВт), мкВ/м, не хуже:

ДВ СВ				٠							250
CB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	150
KВ УKВ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	9
0 1/D	•	•	•		•	•	•	•		•	-

Чувствительность, ограниченная шумами, мВ/м, не хуже:

CB	0.7	
КВ	0,16	
Избирательность п налу в днапазона	о соседиему ка-	
дБ, не менее Избирательность п	52	

налу в днапазоне УКВ (измеренная двухсигнальным методом при отношении сигиал-помеха на выходе 20 дБ при расстройках + 120

и ±180 кГц), дБ, не менее . . 3 и 8

Избирательность по зеркальному каналу, дБ, не менее:

ДВ		٠	•							•	42
CB	•	•	•	•		•	•	•	•	•	33
KB VKB	٠	٠	٠	٠	•	٠	•	٠	•	•	14
J K B	_	_	_					_	_	-	- 64

Максимальная выходная мощность каждого канала. Вт:

при питании от сети	3,5
при питанни от батареи	1,5
Номинальнаи выходиая мощность	
(при коэффициенте гармоник все-	
го тракта не более 0,5 %), Вт .	1

Диапазон воспроизводимых звуковых частот:

ДВ, СВ, КВ	200 3500 Гц
УКВ	80 12 500 Гц
Разделение стереоканалов в полосе	
частот 300 6300 Гц, дБ, не ме-	
иее	33
Разбаланс частотиых характерис-	
тик стереотракта в полосе частот	
80 12 500 Гц, дБ, не более	3
Среднее звуковое давление в	
диапазоне воспроизводимых зву-	
ковых частот каждого канала, Па,	• .
He Mehee	0,4
Скорость движения магнитной	
ленты, см/с	4,76
Число дорожек	4
Тип применяемой магиитной лен-	
ты	Fe ₂ O ₃ и CrO ₂
Коэффициент детонации, %, не	
более	±0,25





Рис. 1.1: Схена есединения блоков магниton «Арго-004-стерое» и «Берестье-004стерес»



Рабочий диапазов частот на линейном выходе, Гц, не уже:

CrO ₂	40 14 000 40 12 500
Напряжение на линейном выходе, мВ	400 600
Длительность воспроизведения одной кассеты типа МК-60, мии .	30×2

Ток потребления (от автономных источников при отсутствии сигнала), мА, не более:

УКВ	105 75
грамм	200
Габаритные размеры (с учетом выступающих органов управле-	
ния), мм	$519 \times 327 \times 170$
Масса (без элементов питания), кг	7,5

Источник питания: шесть элементов типа АЗ73 или 373 или сеть перемениого тока напряжением 127/220 В. Работоспособность магнитолы сохраняется при синжении напряжения источника питания до 6,3 В.

Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приеминка на 40 дБ соответствующее изменение сигиала на выходе не более 8 дБ.

Принципиальная электрическая схема

Магнитолы «Арго-004-стерео» и «Берестье-004-стерео» выполнены по одинаковой принципиальной электрической схеме и состоят из радиоприемного устройства (РПУ) и магнитофонной панели (МП). Принципиальная схема магнитолы в соответствии с конструктивным построением разделена на следующие блоки: А2—радиотракт ЧМ сигналов; А3—радиотракт АМ сигналов; А1—блок фиксированных настроек (ФН); А8—тракт воспронзведения и записи и усилителя ЗЧ; А11—блок регуляторов тембра, баланса и громкости; А9, А10—блоки встроенных микрофоиов левого и правого каналов; А7—блок питания. Схема соединения блоков показана на рис. 1.1.

Радиоприемное устройство

Радиоприемное устройство состоит из двух раздельных трактов: приема ЧМ (A2) и АМ (A3) сигна-

Тракт ЧМ (А2, рис. 1.2) включает в себя блок УКВ, усилитель-ограничитель ПЧ с частотным детектором, стереолекодер с активными фильтрами нижних частот.

стереодекодер с активными фильтрами нижних частот. Блок УКВ (А2, рис. 1.2) перестраивается по частоте с помощью варикапов при изменении управляющего иапряжения от 2,7 до 24 В. Входное сопротивление блока рассчитано на подключение кабеля (75 Ом).

Усилитель радиочастоты выполнен на полевом транзисторе VT15 по схеме с заземленной промежуточной




Рис. 1.2, Принципиальная электрическая схема тракта приема ЧМ


точкой. Эта схема позволяет нейтрализовать действие емкости перехода сток — затвор и тем самым повысить коэффициент усиления каскада, уменьшить уровень проинкновения колебаний частоты гетеродина на вход блока УКВ и улучшить действие системы АРУ. Нейтрализация осуществляется с помощью подстроечного кондеисатора С7. Во входной цепи усилителя включен контур L1, C2, C3, C4, VD1, имеющий трансформаторную связь с питающим фидером и емкостную (С3, С4) с затвором VT15. В стоковой цепи транзистора включен двухконтурный полосовой фильтр L2, С8, С10, С11, VD2, L3, C13, C15, C16, VD3. (На рис. 12 диоды VD1 — VD3, VD5 — КВ109В — комплект).

Смеситель собраи по балансиой схеме на микросхеме DA1, представляющей собой сборку из двух транзисторов, к базовым цепям которых с помощью катушки связи подводится напряжение гетеродина, а к эмиттерной цепи — напряжение сигнала. Для подачи сигнала используется каскад на полевом траизисторе VT16. В выходной цепи смесителя включен двухконтурный полосовой фильтр L5, C22, R15, L6, C28, R23. Гетеродии (L4, C17, C23, VD5) выполнен с индуктивной обратной связью на траизисторе VT31, работающем в схеме ОК. Напряжение гетеродина подводится к базовым цепям балансного смесителя через разделительный каскад на траизисторе VT30, включенный по схеме ОБ. В блоке УКВ применена система АРУ. Управляющее напряжение системы АРУ образуется на коллекторе транзистора VT17 при подаче на его базу напряжения ПЧ. Измеиенне усиления достигается за счет синжения тока полевых транзисторов VT15 и VT16.

Усилитель ПЧ — ЧМ (А2, рис. 1.2) обеспечивает избирательность по соседнему каналу, усиление и детектирование сигнала ПЧ, поступающего с выхода блока УКВ. Усилитель выполнен на пяти микросхемах DА3— DA7, каждая из которых состоит из двух транзисторов, включенных по схеме ОК — ОБ. В выходных цепях микросхем DA3 — DA6 включены двухконтурные полосовые фильтры: R26, C35, L8, L9, C39, R31; R36, C43, L10, L11, C49, R44; R47, C51, L12, L13, C57, R55; R58, C61, L14, L15, C65, R67 с внешнеемкостной связью через элементы C38, C45, C54, C64.

Микросхема DA7 нагружена на фазовращающий трансформатор C67, L16, L17, C77, питающий частотный детектор, выполненный по схеме дискриминатора на диодах VD10 и VD11. Для создания напряжения, управляющего работой системы автоматической подстройки частоты (АПЧ), используется усилитель на транзисторе VT25, включениом по схеме ОБ. Сигнал ПЧ, подводимый к эмиттеру VT25, симмается с резистора R70. В коллектор VT25 включен фазовращающий трансформатор C79, L18, L20, C91 с дискриминатором системы АПЧ иа диодах VD13, VD14.

Этим же каскадом формируется управляющее напряжение для системы бесшумной настройки (БШН), которое развивается на выходе детектора, выполненного на дноде VD12. Режимная и температурная стабилизация характеристик усилителя ПЧ обеспечиваетси за счет питания базовых цепей микросхем DA3 — DA7 и транзистора VT25 от стабилизатора, выполненного на транзисторе VT24.






Рис. 1.3. Принципиальная электрическая схема стереодекодера блока ЧМ (A2) магнитод «Арго-004-стерео» и «Берестье-004-стерео».

Стереодекодер (А2, рис. 1.3) преобразует комплексный стереосигнал (КСС) в сигиалы левого и правого каналов, создает уравляю-щее иаприжение для индикатора, информирующего о приеме стереосигиала, обеспечивает автоматическое переключение режимов «Моно» — «Стерео». Каска-ды на траизисторах VT18 и VT19 служат для коррек-цин спектра КСС в обла-сти высоких частот (С40, С97, С46) и восстановления уровия поднесущей частоты 31,25 кГц, на которую настроен контур, обракоидеисатором зованный С47 и первичной обмоткой TI. трансформатора транзисторе VT23 выполнен усилитель иадтональных частот. В коллекторной цепи транзистора включен трансформатор Т2, связаи-ный с амплитудиым детектором, выполненным на диодах VD6--VD9 по мостовой схеме. На нагрузках детектора R68, R69 и R75, R76 выделяются разностиые сигналы противоположиых полярностей А-В и В-А, из которых в результате сложения с суммарным сигна-лов А+В, подводимым через фильтр иижних частот образуются R65, C66, сигиалы А и В левого в праного каналов. На выхоле стереодекодера включены активиые фильтры нижних частот, выполнениые на траизисторах VT26--VT29 и предназначенные для ослабления напряжений поднесушей частоты и ее гармо-HUK.

Для формирования напряжения, управляющего индикатором приема стереосигнала и переключающего режим работы стереодекодера «Моно» — «Стерео», служит устройство, состоящее из повторителя эмиттериого VT20, транзисториого детектора VT21 и усилителя постоянного тока VT22. Ко входу устройства подводится напряжение поднесущей частоты, развиваемое во вторичной обмотке траисформатора Т1. Пока это действует. напряжение траизисторы VT21 и VT22 открыты, а в коллекторе VT22 поддерживается постоянное напряжение, питающее светоднод индикатора и базовую цепь усилителя надтональных час-TOT VT23,

Тракт АМ (АЗ, рис. 1.4) содержит входные цепи диапазонов ДВ, СВ и КВ, гетеродин на транзисторе VT17 и тракт усиления ВЧ и ПЧ на микросхеме DA1.

Входные цепи представляют собой одиночные резонансные коитуры: L1, C8, C21 на ДВ, L2, C22 на СВ, L10, C27, C28 на КВ, — выпуктивно связанные со входом микросхемы. Гетеродин выполиен по индуктивной трехточечной схеме. В состав резонансных цепей гетеродина входят L4, C9, C10 на ДВ, L9, C19, C20 на СВ, L11, C25, C26 на КВ. Перестройка по частоте входных цепей и гетеродина осуществляется комплектом из четырех варикапов VD16.1 — VD16.4.

В микросхеме DA1 имеются апероидический усилитель PU с регулируемым коэффициентом усиления, кольцевой преобразователь частоты, построенный по схеме перемножителя функций. Напряжение ПЧ выдетельности с широкой и узкой полосами пропускания. В режиме широкой и узкой полосами пропускания. В режиме широкой полосы используется двухконтурный полосовой LC-фильтр L13, C47, C48 и L14, C51 с емкостной связью C50. При переходе к узкой полосе последовательно с LC-фильтром включается ньезокерамический фильтр с согласующим усилителем на транзисторе VT19. Усяление наприжения ПЧ пронсходит во второй части микросхемы, где имеются многокаскадный усилитель и цепи, управляющие действнем системы APV и нидикатора настройки. На выходе микросхемы включен резоиансный коитур L12, C34 с амплитудным детектором на диоде VD18.

На плате блока АМ размещены устройства, дополняющие тракт ЧМ.

Усилитель напряжения в сястеме АПЧ (АЗ, рис. 1.4) выполнен на траизисторах VT4, VT5 и VT9. На его вход подается напряжение от дискриминатора АПЧ блока ЧМ. На выходе усилителя включен резистор плавной настройки либо один из резисторого фиксированиях настроек, со средней точки которого напряжение АПЧ, суммированное с напряжением смещения, подводится к варикапам блока УКВ.

Устройство формировании напряжения (рис. 1.4), требуемого для работы индикатора миоголучевого прнема, выполнено на транзисторах VT3, VT6, VT7. В первом каскаде усиливается напряжение 34, полу-

В первом каскаде усиливается напряжение ЗЧ, полученное на резисторе R74 блока ЧМ в результате детектирования паразитной АМ, возникшей вследствие многолучевого прнема. Этим напряжением открываются траизисторы VT6 и VT7, что вызывает свечение светодиода, иключенного в коллекторную цепь траизистора VT7

Система бесшумной настройки (рнс. 1.4) выполнена на транзисторах VT1, VT2, VT8 и VT10. При отсутствии полезного сигнала транзистор VT8 закрыт, а транзисторы VT1 и VT2 открыты и вместе с резисторами R32 и R34 образуют делитель напряжения для сигналов правого и левого каналов, подаваемых на вход усилителя ЗЧ. С появлением сигнала состояние транзисторов VT1, VT2 и VT8 наменяется на противоположное, так как на базу VT8 подается постоянное напряжение с выхода детектора системы БШН блока ЧМ.

Транзистор VT10 служит для ускорения перехода системы БШН из одного состояния в другое. На траизисторах VT11, VT13 выполнен усялитель постоянного тока, на выход которого включен стрелочный индикатор, информирующий об изменении частоты фиксированных настроек диапазонов ДВ и СВ. К базовой цепи
траизистора VT11 через делитель R45, R47 подводится
напряжение со средних выводов резисторов фиксированных настроек. Изменение этого иапряжения отображается индикатором. Для тех же целей служит
траизистор VT12, который управляет действием второго
стрелочного индикатора, отмечающего изменение частоты фиксированных настроек в диапазоне УКВ.

Блок фиксированых настроек (A1, рнс. 1.5) поэволяет предварительно настроиться на восемь станций (четыре — в диапазоне УКВ и по две — в днапазонах ДВ и СВ) и затем выбрать любую из них, а также перейти на плавную настройку во всех днапазонах.

Блок ФН состоит из платы переключателя и платы резисторов, соединенных между собой соединителем X1, X3. Управляющее напряжение подается на варикапы с блока переменных резисторов R38 или резистора плавной иастройки R3, расположенного на корпусе, при нажатии кнолок S1.1 - S1.9. Напряження, соответствующие минимальным частотам диапазонов, устанавливаются с помощью подстроечных резисторов; на ДВ --R20, на CB — R26, на KB — R5, на УКВ — R17, на ДВ1, ДВ2 — R28, на CB1, CB2 — R30, на УКВ1 — УКВ4 — R31. Максимальное управляющее напряжение в днапазопе УКВ на плавной и фиксированных настройках равно 24 В и устанавливается подстроечными резисторами R18 и R32. С помощью киопок S1.5 --\$1.8 включаются растянутые днапазоны КВ1 — КВ4 при иажатой кнопке «КВ» в блоке АМ. Формирование растянутых КВ диапазонов происходит путем выделения интервалов из напряжения, управляющего обзорным диапазоном, и приведения границ этих интервалон к крайним положениям резистора плавной настройки R3. Для этого параллельно и последовательно с R3 включаются:

на KB1 — R6, R10, R11 последовательно, R21 — параллельно:

на KB2 — R7, R12, R13 последовательно, R27 — параллельно;

на KB3 — R8, R14, R15 носледовательно, R29 — параллельно;

на KB4--R9 -- последовательно, R3 -- параллельно.

Магнитофонная панель

Влок магнитофонной панели объединяет ЛПМ (A7), тракт магнитной записн и воспроизведения, а также усилитель 34.


Тракт воспроизведения содержит: усилитель воспроизведения, предварительный и оконечный усилители записи с системой автоматической регулировки уровня записи (АРУЗ), генератор тока стирания и подмагничивания (ГСП), микрофонный усилитель, линейный усилитель, систему расширения стереобазы, оконечный усилитель ЗЧ, систему индикации.

Усилитель воспроизведения магнитиой записи (А8, рис. 1.6) построен на VT11, VT15, VT17 (VT12, VT16, VT18). Усилитель охвачен отрицательной обратной связью по постоянному и переменному токам. Частотная характеристика в режиме «Воспроизведение» формируется цепью С56, R69, R77 правого канала (С63, R73, R83 левого канала) для нормальной ленты.


При использовании магинтиой леиты на основе двуокисн хрома к цепи формнрования добавляется резистор R76 (R82). Для улучшения воспроизведения в области высоких частот на входе усилителя включен коиденсатор C54 (C61), образующий вместе с индуктивностью универсальной головки параллельный коитур. Конденсатор C52 (C60) обеспечивает спад частотной характеристики выше верхней граничной частоты воспроизводимого днапазона.

Система шумопонижения (А8, рнс. 1.6) действует по принципу динамического фильтра. Сигнал с выхода усилителя воспроизведения поступает на линейный усилитель через фильтр инжних частот R93, C70, R96, C71 (R94, C74, R98, C75) в том случае, когда полевой транзистор VT19 (VT20) закрыт. Напряжение, управляющее режимом работы транзистора VT19, формируется из сигнала ЗЧ, нодаваемого на вход микросхемы DA3 через фильтр верхиих частот C67, R85 (C72, R86).

Микросхема DA3 представляет собой двухканальный усилитель 3Ч с детектором на выходе. При уровне высокочастотных составляющих сигиала ниже иоминального на 35 дБ управляющее напряжение на выводе 12 (10) микросхемы DA3 недостаточно для открывания



Рис, 1.4. Принципнальная электрическан схема тракта приема АМ сигнала и устройств АПЧ, БШН,



индикатора МЛП тракта ЧМ магнитол «Арго 004-стерео» и «Берестье-004-стерео»






Рис. 1.5. Принципиальная электрическая схема блока фиксиро



ванных настроек магнитом «Арго-004-стерео» и «Берестье-004-стерео»








Рис. 1.6. Принципиальная электрическая схема УЗВ и усилителя ЗЧ магинтол «Арго 004-стерес» и «Берестье-004-стерес»





Рис, 1,6, Продолжение

траизистора VT19 (VT20) и спектр передаваемого сигнала, а также и шума ограничивается фильтром иижних частот. С возрастанием уровия высокочастотиых составляющих сигнала управляющее напряжение достнгает значения, при котором транзистор VT19 (VT20) открывается и закорачивает последовательную ветвь фильтра нижиих частот, устраняя ограничение спектра передаваемого сигнала. Выключение системы шумопонижения достигается при подаче иа затвор транзистора VT19 (VT20) иапряжения положительной полярности через переключатель S3.1.

Предварительный усилитель записи (А8, рис. 1.6) выполнен на двухканальной микросхеме DA1 типа К157УП1Б.

Сигиал поступает на вход — вывод 1 (8) микросхемы DA1 с выхода линейного усилителя — вывода 13 (9) микросхемы DA4 через переключатель S2.2 — 4,5 (1.2), включающий режим «Запись с микрофона», и переключатель S2.1, устанавливающий ручное или автоматическое регулирование уровня записи (РРУЗ, АРУЗ соответственно). Цепь частотно-независимой обратиой связи образована делителем R28, R29 (R35, R36). Выход предварительного усилителя записи — вывод 13 (9) DA1 — соединен со аходом оконечного усилителя записи — выводом 2 (6) микросхемы DA2.

Микросхема DA2 типа К157УД2 представляет собой двухканальный операционный уснлитель с частотио-зависимой обратной связью R32, C28, L4, R22, R40, C29 (R38, C39, L5, R26, R42, C40), обеспечивающей подъем частотной характеристики на частоте 14 кГп. Величииа этого подъема устанавливается подстроечным резистором R22 (R26). Низкочастотная коррекция обеспечивается цепью R46, C11, R11 (R53, R14, C14) для нормальной ленты и цепью R46, C12, R12 (R53, R15, C15) для ленты на основе двуокиси хрома. На выходе усилителя записи DA2—выводе 13 (9)—включены резистор R21 (R25), определяющий ток записи, и цепь R44, L2, C17 (R52, L3, C20), задерживающая напряжение ГСП.

В системе АРУЗ используется полевой транзистор VT13 (VT14), сток которого подключен ко входу предварительного усилителя записи, а затвор — к двухполупериодиому детектору VD3, VD4 (VD7, VD8), вырабатывающему управляющее напряжение за счет выпрямления иапряжения с выхода усилителя записи. Порог АРУЗ устанавливается подстроечным резистором R56 (R58). Для нндикации уровия записи и установки его при РРУЗ служит цепь, состоящая из детектора VD10 (VD6), питаемого с выхода усилителя записи, и связаиного с ним стрелочного индикатора.

Микрофониый усилитель (А8, рис. 1.6) построен на двух усилителях микросхемы DA1 типа К157УП1Б. Ко входу микрофониого усилителя—выводу 3 (6) — подключены встроенный микрофон МКЭ-3 через соединитель X3 (X4) и розетка X5 для подключения внешнего стереомикрофона. Выход микрофонного усилителя—нывод 2(7) — связаи со входом предварительного усилителя записи непосредственно или через регулятор уровня записи в зависимости от положения переключателя S2.1.

Генератор стерания в подмагничивания (А8, рис. 1.6) собран на транзисторах VT1, VT2 по двухтактной схеме с емкостной обратной связью С7 — С9. Конденсаторы С10, С13 служат для установки частоты стирания при использованин стирающих головок, имеющих разброс по индуктивности. Предусмотрена возможность измененяя частоты генератора путем нодключения конденсатора С1 переключателем S3.1 для исключения помех при записи с приемника в АМ диапазонах.

Линейный усилитель (А8, рис. 1.6) выполнеи на микросхеме DA4 по типовой схеме включения. Цепь отрицательной обратной связи образована элементами R112, R113, C79 (R114, R115, C84). Ко входу линейного усилителя подводятся сигналы от радноприемин-

ка, магиитофона и виешиих источников программ через соединитель X6. С выхода сигнал поступает на розетку линейного выхода X8 и к блоку регуляторов через соединитель X11. С контактов 2.6 розетки X11 сигнал подается на систему расширения стереобазы.

Система расширения стереобазы состоит из усилителя VT21 (VT22), имеющего два выхода: в коллекторной и эмиттерной цепях. С эмиттера VT21 (VT22) сиимается осиовиой сигнал левого (правого) канала. В коллекторе VT21 (VT22) с помощью фазосдвигающей цепи С86, R127, R126, C88 (C91, R129, R128, C93) формируется напряжение, добавляемое к осиовиой информации правого (левого) канала через коитакты переключателя S2.3.

Оконечный усилитель 3Ч (А8, рис. 1,6) построеи на дискретных элементах по схеме с неносредственной связью и глубокой отрицательной обратиой связью по постоянному и переменному напряжениям.

Первый каскад усилителя выполиеи на микросхеме DA5 (DA6) по схеме дифференциального усилителя. Второй каскад построен из транзисторе VT24 (VT25) по схеме ОЭ. Далее сигиал поступает из эмиттериый повторитель VT26 (VT27) и свизанный с ним предоколечный каскад на комплементарных транзисторах VT40, VT41 (VT44, VT45). На выходе усилителя включены комплементариые транзисторы VT47, VT46 (VT49, VT48). Предоконечный и оконечный каскады построены по схеме ОК. С помощью транзистора VT38 (VT39) осуществляется стабилизация режима при изменении температуры, для чего он вместе с транзисторами предоконечного и оконечвого каскадов крепится на общем радиаторе. Резистором R157 (R160) устанавливается начальный ток усилителя, а резистором R137 — симметрия отсечки выходного напряжения. На траизисторе VT23 выполнеи фильтр, через который питается первый каскад усилителя.

Блок регуляторов тембра, баланса и громкости (А11, рис. 1.7) собраи на пассивных элементах с раздельным регулированием тембра низких (R3) и высоких (R8) частот и тоикомпенсацией при изменении громкости (R22). Регуляторы тембра построены по мостовой схеме и включают в себя элементы R1—R5, C1—C4 для низких частот, R8, C5—C8—для высоких. Баланс стереоканалов регулируется резистором R12 с использованием для ограничения пределов регулирования делителей R9, R11 и R10, R13. Тоикомпенсация, т. е. подъем частотной характернстики в области иизких и высоких частот при уменьшении громкости, осущестнляется: по низким частотам элементами R16, R17, R19, R20, C13—C16, по высоким—R14, R15, R18, R21, C9—C12.

Блоки встроенных микрофонов левого и правого каналов (А9, А10, рнс. 1.7) выполнены по одинаковой схеме н состоят из микрофона МКЭ-3 и фильтрующей цепи R1, C1 для каскада на полевом траизисторе, размещенного в корпусе микрофона.

Блок ЛПМ (А7, рис. 1.8) состоит из механической и электроиной частей. Электроиная часть содержит переключатели S1—S3, узел автостопа и электродвигатель с электроиным регулятором частоты вращения.

Регулятор частоты вращення типа РЧВ-1-02 выполиен на микросхеме DA1 (рис. 1.8). Регулирование частоты вращения происходит за счет наменения тока в цепи интания электродвигателя при наменения на нем нагрузки, уровия питающего напряжения и других факторов. Для уменьшения влияния помех от электродвигателя в цепь питания включен фильтр С14, L1, L2, С13. Узел автостопа содержит: датчик импульсов, сопровождающих вращение приемного подкассетного узла; предварительный усилитель импульсов на траизисторах VT2, VT4; триггер на траизисторах VT7, VT8; усилитель мощности на траизисторах VT9, VT10 и электромагнит YA1, водвижива система доторого меха-




Рис. 1.7. Принципиальные электрические схемы блоков регуляторов тембра, баланса и громкости (A11) и микрофонов левого и правого каналов (A9, A10) магнитом «Арго-004-стерео» и «Берестье-004-стерео»

нически связана с кнопкой «Стоп». Через контакты датчика периодически подается постоянное напряжение, заряжающее конденсатор С4. Положительные импульсы поддерживают ток в транзисторах VT2, VT4, вследствие чего напряжение на базе VT7 недостаточио для отърывания триггера. При останове нодкассетного узла перестают поступать нмпульсы, открывающие транзисторы VT2, VT4, возрастает наприжение на конденсаторах С9, С10 и через транзистор VT6 в диодном включении напряжение подается на триггер VT7, VT8. Ток с выхода триггера усиливается транзисторами VT9, VT10 в вызывает срабатывание электромагнита YA1, переводищего ЛПМ в режим «Стоп». В ЛПМ применены универсальная головка ЗД24.211 и стирающая головка ЗС12.211.

Блок питания (A12, рвс. 1.9) служит для электропитания магнитолы от сети переменного тожа напряжением 220 В, частотой 50 Гц и от внешнего источника постоянного напряжения 11 ... 15 В через гнездо X1, а также для автоматнческого перехода на питание от внутренней батареи.

Блок питанни состоит из понижающего трансформатора питания, платы выпрямителя со стабилизаторами, преобразователя напряжения для питания варикапов и ценей смещения полевых транзисторов блока УКВ и реле К1. Пока иа блок не подано напряжение от сети переменного тока или внешнего источника питания постоянного выпряжения, реле К1 обесточено и магнитола

пнтается от внутренней батарен через контакты реле 12, 10. При подключении магнитолы к сети переменного тока или внешнему источнику постоянного иапряжения замыкаются контакты реле 11, 10 и в пепь пнтания подается наибольшее из двух напряжений, приложенных к компаратору, выполненному иа транзисторах VT1, VT2 в днодном включении.

Выпрямитель построен на дводах VD3—VD6 по мостовой схеме. Со средней точки вторичной обмотки снимается половинное напряжение, используемое для питания обмотки реле и стабнлизатора режима ламп подсветки на транзисторах VT17, VT18 и диоде VD19. От полного выпрямленного напряжения питается непосредственно усилитель ЗЧ и через стабилизатор напряжения 9 В на транзисторах VT10, VT7, VT8 и диоде VD9—остальные узлы магнитолы, в том числе находящийся в блоке питания стабилизатор иапряжения 5 В на транзисторах VT12—VT14 и стабилитроне VD15, обеспечивающий работу ряда блоков магнитолы. Значение стабилнэнрованного напряжения устанавливается подстроечным резистором R11.

Преобразователь напряжений 30 В и минус 27 В (А12, рис. 1.10) содержит генератор частотой 20 кГц, выполненный на транзисторах VT23, VT24 и повышающем трансформаторе Т2. Во вторичной обмотке включены два выпрямителя: VD9, VD12 для получения напряжения 30 В и VD10, VD11 для иапряжения минус 24 В. В преобразователе имеется отрящательная обрат-




Рис. 1.8. Принципиальная электрическая схема блока ЛПМ магнитов

ная связь по постоянному току, в пепь которой включены транзисторы VT22 и VT25, управляющие режимом генератора, что обеспечивает постоянство уровня выходного напряжения. Выходное напряжение 30 В устанавливается подстроечным резистором R28.

Режимы работы траизисторов и микросхем по постоянному току указаны на принципиальных схемах блоков, а по переменному току приведены в табл. 1.1.

Конструкция и детали


Корпус магнитолы выполнен из ударопрочного полистирола и состоит из собственно корпуса, лиценой панели и задней стенки. Корпус является несущим элементом конструкции. К нему крепятся все блоки, динамические головки, верньерно-шкальное устройство, регуляторы уровня записи, индикаторы, встроенные микрофоны и ручка для переноса. Основные органы управления расположены на верхией и передней лицевой панелях и имеют соответствующие обозначения.


На верхвей панели размещены (слева направо) кнопки: включение приемника — «Радио»; антоматическое выключение магинтолы — «Таймер»; включение звукоснимателя — «Вход»; включение расширителя стереобазы — «Расш. стерео»; иключение микрофона — «МК»; переключение на автоматическую регулировку уровия записн — «РРУЗ/АРУЗ». В центре верхией панелв во втором ряду расположены четыре кнопки включения растянутых диапазонов КВ или фиксированных настроек УКВ — «КВ1», «УКВ1»; «КВ2», «УКВ2»;


Таблица 1. 1.

Уровии напряжений сигнала в контрольных точках магнитож «АРГО-004-стерео» и «Берестье-004-стерео»

Контрольная точка	Напряжение сигнала	Условия измерения
А2, конден- сатор С1	1 2 мкВ	U_{BMX} =0,45 B; R_{H} =4 Om; f=69 MΓu; Δf==±15 κΓu; F=1000 Γu; PT-УΠ, PΓ-макс
A2, база DA3.1 (КТ4) A2, коллек- тор DA6.2	35 40 мкВ 90 96 мВ	U_{BMX} =0,45 B; R_{H} =4 Ом; f =10,7 МГи; Δf ==±15 кГи; F =1000 Ги; $P\Gamma$ — макс
А3, контакт 5 S1.6 (КТ2)	30 100 мкВ	U _{BMX} =0.45 B; R _H =4 OM; f=465 κΓα; F=1000 Γα; m=30 %; PΓ
A8, конден- сатор C53 (KT2)	0,25 мВ	U _{эмх} =2,0 B; R _в =4 Ом; F=400 Ги; PT — лин; PГ — макс; (U _{лвв вых} =0,5 B; R _в ==10 кОм)
A8, база VT21	35 мВ	$U_{BMX}=2,0 B; R_{A}=4 O_{M};$
A8, база VT1—DA5	30 мВ	F=1000 Гu







«Арго-004-стерео» в «Берестье-004-стерео»

«КВЗ», «УКВЗ»; «КВ4», «УКВ4»— в зависимости от положения кнопок включения диапазонов КВ и УКВ. Ближе к лицевой панели в первом ряду находятся четыре кнопки включения фиксированных настроек «ДВ1», «ДВ2», «СВ1», «СВ2» и кнопка включения плавной настройки.

В правой части верхней панелн размещены следующие кнопки переключение полосы пропускания в днапазонах ДВ, СВ и КВ — «УП/ШП» н выключение системы БШН в диапазоне УКВ — «БШН»; включение обзорного днапазона коротики волн— «КВ»; включение диапазона средних волн — «СВ»; включение диапазона длиниых волн — «ДВ»; включение днапазона ультракоротких волн — «УКВ»; включение автоматической подстройки частоты — «АПЧ».

 дикаторы режимов записн — «Запись», многолучевого приема — «МЛП», работы магнитолы от внутренней батарен нли подключения к внешнему источнику — «Питанне».

В нижней половине лицевой панели находятся: встроенные микрофоны левого и правого каналов; широкополосные динамические головки левого и правого каналов; счетчик расхода магинтной леиты с кнопкой сброса показаний; кассетоприемник; клавиши выключения ЛПМ и извлечения кассеты из кассетоприемника при повторном нажатни — «Стоп — Кассета»; клавиши включения режимов записи — «Запись». «Ускоренная перемотка назад», включения режима воспроизведения — «Воспр.», временного останова ленты — «Пауза», «Ускоренная перемотка вперед».

На левой боковой стороне корпуса расположены (сверху вниз): кнопка отключення системы шумопоннжения и отстройки помехи генератора — «СШП», «ОПГ»; кнопка переключения типа лент «Норм/Хром»; розетка для подключения внешнего источника сигнала; розетка линейного выхода; розетка для подключения стереотелефонов; розетка для подключения стереомикрофона; розетки для подключения внешних акустических систем левого и правого каналов «ЛК ПК».

На правой боковой стороне корпуса находится ручка плавной настройки.

На задней стеике магнитолы расположены: телескопические антенны; гнезда для подключения внешних антенн днапазонов ДВ, СВ, КВ, УКВ и заземления, ручки фиксированных настроек — «ДВ1», «ДВ2», «СВ1»,
«СВ2», «УКВ1», «УКВ2», «УКВ3», «УКВ4»; отсек для
установки элементов автономного питания — «Внутренняя батарея»; отсек для хранения сетевого шнура:
гнездо для подключения внешнего источника питания;
гнездо для подключения сетевого шнура; гнездо предохранителя и переключателя напряжения сети
220/127 В — «Пр./ПНС».

Радиоприемиый тракт ЧМ сигналов (рис. 1.11. 1 12) выполнен на печатной плате, на которой установлены элементы усилителя ПЧ, детектора ЧМ, дискриминатора системы АПЧ, стереодекодера, а также смонтированный на отдельной печатной плате и помещенный в экран блок УКВ.

Катушки контуров тракта УПЧ-ЧМ намотаны на полистирольных четырехсекционных каркасах и помещены в трубчатые ферритовые сердечинки марки 150ВЧ размером 10×7,1×12 мм. Катушки настраиваются цилинде рическими сердечниками (100НН диаметром 2,8 и длиной 14 мм). Катушка контура восстановления поднесущей частоты выполнена на броневом сердечнике Б14 на массы M2000НМ1 с калиброванным зазором 0,27 мм.

Радиоприемный тракт АМ сигналов (рнс. 1.13—1.15) собран на печатной плате нз стеклотекстолита, фольгированного с двух сторон, на которой смоитированы переключатель днапазонов типа П2К, элементы ВЧ тракта днапазонов ДВ, СВ, КВ, включая магнитную антенну, закрепленную на кронштейнах, цепи усилителя ПЧ и детектора АМ, а также устройства, относящнеся к тракту ЧМ: усилители систем АПЧ, БШН, индикатор МЛП и фильтры надтональных частот. Узел детектора АМ выполнен на отдельной печатной плате и помещен в экраи.

Катушки контуров гетеродина намотаны на четырехсекционные каркасы из полнстирола. Для подстройки катушек используются сердечинки днаметром 2.7 мм и длиной 14 мм из феррита марки 600НН в днапазонах ДВ, СВ и марки 100НН— в днапазоне КВ. Катушки контуров тракта ПЧ АМ выполнены на четырехсекционных каркасах, помещенных в трубчатые сердечинки размером 10×7,1×12 мм, из феррита марки 400НН. Подстройка катушек осуществляется сердечинками из феррита марки 600НН днаметром 2,8 мм и длиной





Рис. 1.9. Принципнальная электрическая схема блока питания магнитол «Арго-004 стерео» в «Берестье 004 стерео»

Рис. 1. 10. Принципиальная электрическая схема преобразователя напряжения магинтол «Арго-004-стерео» и «Берестье-004-стерео»



14 мм. Магнитная антенна в днапазонах ДВ, СВ состоит из ферритового стержня из массы 400НН диаметром 10 н длиной 200 мм, на которой размещены катушки входных контуров и катушка связи со входом для подключения наружной антенны.

Изменение частоты настройки входных и гетеродинных контуров во всех днапазонах осуществляется с помощью варикапов, управляемых напряжением, которое снимается с переменного резистора, механически связанного с ручкой настройки радноприеминка. Кинематическая схема верньерного устройства показана на рис. 1.16.

Блок фиксированных настроек (рис. 1.17—1.19) состоит из двух частей, расположенных перпендикулярно друг другу и скрепленных двумя кронштейнами. Электрически платы соединяются с помощью разъема. Плата, на которой расположен нереключатель фиксированных настроек, выполнена из стеклотекстолита, фольгированного с двух сторои, а плата резисторов—из гетинакса, фольгированного с одной стороны. К блоку припаяны монтажный жгут с разъемом для соединения с трактом приемника АМ, а также провода от резистора плавной настройки. Блок крепится к корпусу четырымя винтами.

Тракт магнитной записн и воспроизведения и усилителя ЗЧ (рнс. 1.20—1.22) выполнен на печатной плате из стеклотекстолита, фольгированного с двух сторон, на которой установлены переключателя П2К в ПД5-1, розетки межплатных соединений, пластны радиаторов с транзисторами оконечных в предоконечных каскадов, катушки вндуктивности цепей коррекция в заграждающих фильтров. Часть платы с электрорадноэлементамн ГСП закрыта экраном. В состав тракта магнитофона и усилителя ЗЧ входит плата с розетками для внешних подключений, связанная с основным трактом с помощью монтажного жгута.

Блок регуляторов тембра, баланса н громкости (рис. 1.22) смонтнрован на печатной плате, где размещены все элементы блока, включая переменные резисторы. Блок крепится к корпусу с помощью кронштейна.

Блоки микрофонов левого и правого каналов (рис. 1.22) имеют одинаковое конструктивное выполнение и состоят из печатной платы, к которой припаяны выводы микрофона и жгут с разъемом для подключения к тракту магнитофона. Плату устанавливают в

направляющих корпуса и фиксируют защелкой, а микрофон крепится к корпусу двумя винтами.

Блок ЛПМ (рис. 1.23) собран на металлическом шассн по одномоторной схеме с одним маховиком. На шассн ЛПМ крепятся узлы автостопа, фильтра и регулятора частоты вращения двигателя.

В режиме «Останов» (рис. 1.23, а): толкателя 49—54 иаходятся в нижнем положенин; прижимной ролик 6 отведен от ведущего вала 5; фрикционное колесо 36




Рис. 1.11. Электромонтажная схема печатной платы блока УКВ магинтол «Арго-004-стерео» и «Берестье-004-стерео»




Рис. 1.12. Электромонтажная схема печатной платы тракта ЧМ






Рис. 1 13. Электромонтажная схема нечатной платы блока АМ со стороны монтажа магнитол «Арго 004 стерео» и «Бере-



магнитол «Арго-004-стерео» в «Берестье-004-стерео»



Рыс. 1.14. Электромонтажная схема печатной платы блока АМ со стороны установки деталей магнитол «Арго-004-стерео» и «Верестье-004-стерео»




Рис. 1.15. Электромонтажная слема печатной платы детектора АМ магнитол «Арго-004-стерео» и «Берестье-004-стерео»




Рис. 1.16. Кинематическая схема верньерного устройства мар-нитол «Арго-004-стерео» и «Берестье-004-стерео»: 1— резистор СПЗ-35; 2— зубчатое колесо; 3— шкив-трибка; 4— стрелка; 5— ось ручки настройки; 6— обводные ролнки; 7— пружина; 8— нить






Рис. 1.17. Электромовтажная схема печатной платы переключателей блока ФН со стороны монтажа магнитол «Ар-го-004-стерео» в «Бере-стье-004-стерео»



PHc. 1.18. Эдектромонтажная схема вечатвой платы переключателей блока ФН со стороны установки деталей маг-нитол «Арго-004-стерео» и «Берестъё-004-стерео»

Рис. 1.19. Электромочтажная схема печатной платы резисторов блока ФН магнитол «Арго-004стерес» и «Берестье-004стерес»



отведено от шкива 26 и обоймы 28 прнемного узла; втулка 33 фрнкционной муфты отведена от обоймы 28 приемного узла; подающий и приемный узлы заторможены с помощью рычагов 18 и 39, прижатых к обойнам 19 и 28; контакты переключателей 8, 10 разомктуты и электродвигатель 1 отключен.

В режиме «Воспроизведение» (рис. 1.23, б): толкатель 51 под действием рычага 48 перемещается вверх в нажимает на ползун 23, который вместе с магинтными головками 14 и 16 сдвигается вверх. Рычаг 43 с помощью пружнны поворачнвается вокруг своей осн; магнитные головки и прижимной ролик 6 входят в окво кассеты; прижимной ролик прижимается к ведущеиу валу 5; рычагн 18 и 39 растормаживают подающий и приемный узлы; рычаг 25 поворачивается вокруг своей оси под воздействием пружнны и частично приводного ремня 27; втулка 33 фрикционной муфты прижимается к обойме 28 приемного узла; замыкаются контакты переключателя 10 и включается электродингатель. Вращение от шкива 2 электродвигателя передается посредством приводного ремия 3 на маховик 9; от шкива 41 посредством приводного ремня 27 и шкнва 26 на шкив 30 фрнкционной муфты, на обойму 28 прнемного узла. Фиксация толкателя в режиме «Воспроизведение» осуществляется толкателем 13, постоянно поджатым влево пружиной 11. Режим «Воспроизведение» отключается при нажатни рычага 48 «Стоп», вследствие чего толкатель 13 сдвигается вправо, освобождая толкатель «Воспроизведение».

Включение режнма «Запнсь» осуществляется после установки в ЛПМ кассеты с перегородкой или отвода рукой рычага блокировки 22 при установке кассеты с удаленной перегородкой одновременным нажатнем рычагов 48, связанных с толкателями 51 «Воспроизведение» и 53 «Запись».

Режим «Пауза» включается нажатием рычага 48, связанного с толкателем 50. При этом рычаг 42 перемещается вверх и нажимает на рычаг 4, который поворачивает вокруг своей оси рычаг 25; прижимной ролик 6 отводится от ведущего вала 5; втулка 33 фрикционной муфты отводится от обоймы 28 прнемного узла; замыкаются контакты переключателя 8; электродвилатель ие отключается; рычаг 42 фиксируется фиксатором 7. Отключение режима «Пауза» достигается повторным нажатием рычага 48 «Пауза», что приводит

к повороту вокруг своей оси фиксатора 7 и возврату рычага 42 в исходное положение под воздействием пружины

Включенне режнма «Перемотка вперед» (рнс. 1.23,8) осуществляется нажатнем рычага 48, связанного с толкателем 48, после чего рычаг 37 поворачивается вокруг своей осн; рычагн 18 и 39 растормаживают подающий прнемный узлы; фрнкционное колесо 36 прижимается к шкиву 26 н обойме 28 приемного узла; замыкаются контакты переключателя 10; включается электродвигатель. Движение от шкива 41 передается на обойму 28 приемного узла посредством приводного ремня 27, шкива 26 н фрнкционного колеса 36. Фиксация толкателя 49 осуществляется толкателем 13; отключение режнма производится изжатием рычага 48 «Стоп».

режима производится нажатием рычага 48 «Стоп». Режим «Перемотка назад» включается нажатие включается нажатием рычага 48, связанного с толкателем 52. При этом рычаг 24 смещается вверх и влево, поворачнваясь вокруг своей осн; шкив 26 прижимается к обойме 19 подающего узла; замыкаются контакты переключателя 10. Движенне передается от шкнва 41 на обойму 19 посредством приводного ремня 27; рычаги 18 и 39 растормаживают подающий и приемный узлы; включается электродвигатель 1. Фиксация толкателя 52 осуществляется толкателем 13, отключение ре 48 «Стоп». Автоматический режима — нажатнем рычага останов происходит при окончании магнитной ленты. При этом якорь электромагнита 38; рычаг 44 посредством тяги 40 поворачнвается вокруг своей осн и оказывается в воне, перекрываемой толкателем 29, жестко связанным со шкивом 41. Толкатель 29 перемещает вправо рычаг 44, который сдвигает вправо толкатель 13, освобождая толкатель (толкатели), определяющий режим ЛПМ в момент срабатывания автоматнческого останова. Толкатель соответствующего режима возвращается в исходное положение, переводя ЛПМ в режим «Стоп».

Электронная схема автоматнческого останова смонтирована на печатной плате, электромонтажная схема которой представлена на рнс. 1.24.

Блок питания (рис. 1.25, 1.26) смонтирован на отдельном пластмассовом шасси из ударопрочного полистирола, где закреплены понижающий трансформатор питания, печатная плата, реле, электролитические конденсаторы, гнезда для подключения внешнего источника постоянного напряжения и сетевого шнура, а также держатель предохранителя. Намоточные данные катушек контуров магнитол и сетевого трансформатора








Рис. 1,20, Эдектромонтажива схема печатной платы УЗВ к усилителя ЗЧ со стороны



установки детадей магнитол «Арго-004-стерео» и «Берестье-004-стерео»










Рис. 1.22. Электромонтажные схемы печатных плат магнитол «Арго-004-стерео» и «Берестье-004-стерео». a — блока регуляторов тембра, бальнса и громкости; δ — розеток для внешних подключений, a — блока встроенного микрофона

Рис. 1.21. Электромонтажная схема печатной платы УЗВ и усилителя ЗЧ со стороны монтажа магнитол «Арго-004-стерео» и «Берестье-004-стерео»






Рис. 1.23. Кинематическая схема ЛПМ магнитол «Арго-004-стерео» и «Берестье-004-стерео»:

Арго-004-стерео» и «верестые-воч-стерео»:

1 — электродвигатель ДПЗ9-0,1-2; 2 — шкив; 3 — ремень приводной; 4 — рычаг; 5 — велущий вал; 6 — прижимной ролнк; 7 — защелка; 8 — микропереключатель МПП1; 9 — маховик; 10 — микропереключатель МПП1; 11 — пружина; 12, 13 — толка гели; 14 — стирающая головка; 15 — защелка; 16 — универсальная головка; 17 — переключатель ГДБ-1; 18 — тормозной рычаг; 19 — польющая обойма; 20 — приводной ремень; 21 — счетчик ленты; 22 — рычаг; 23 — ползун; 24 — рычаг; 25 — рычаг; 26 — шкив перемотки; 27 — приводной ремень; 28 — принимающая обойма; 29 — толка гель мень; 28 — принимающая обойма; 30 — шкив муфты; 31 — пружина; 32 — ост; 33 — втулка; 34 — регулировочная втулка; 35 — шайоа; 36 — фрикциовное колесо; 37 — рычаг; 38 — электроматнит; 39 — тормозной рычаг; 40 — тяга; 41 — шкив; 42 — рычаг; 43 — рычаг; 44 — рычаг автоматнеского останова; 45 — рычаг; 46 — иружина; 47 — пружина; 48 — рычаг; 46 — иружина; 47 — пружина; 48 — рычаг клавиши; 49 — толкатель «Перемотка вперед»; 50 — толкатель «Перемотка назад»; 53 — толкатель «Запись»; 54 — толкатель «Петремотка касстоприемника



Ряс. 1, 25. Электромонтажная схема печатной платы блока вытания магнитол «Арго-004-стерео» «Берестье-004-стерео»






Рис 1, 24. Электромонтажная схема печатной платы автоматического останова магнитол «Арго-004-стерео» н «Берестье-004-стерео»

блока питания приведены в табл. 1.2. Распайка выводов катушек контуров показана на рис. 1.27.

В магнитоле применены узлы и детали следующих типов:

В радиотракте ЧМ сигналов (A2) — резисторы: R4, R6, R17. R39, R68, R72 типа СПЗ-386, остальные МЛТ-0,125; конденсаторы: C1, C6, C9, C12, C30 — C32 типа К10-П-4; C2 — C4, C8, C10, C13, C15 — C20, C26, C27, C46, C76, C83, C90 типа КД-1; C7, C23 типа КТ4-23; C37, C41, C55, C59, C89 типа К50-9; C38, C46, C54, C64 типа КТ-1; C40 — типа К73-246, C47, C58, C66 типа К70-6; C67 C77, C81, C82, C91 типа К10-7В; остальные конденсаторы типа К22-5.

В радиотракте АМ сигналов (АЗ) — резисторы: R12, R13, R30, R31, R41, R44, R65, R75 типа СПЗ-386; R24 типа МЛТ-0,5; R29 типа СТІ-17; остальные резисторы СІ-4-0,125; конденсаторы: С10, С15, С16, С20, С21, С23, С28, С37, С50 типа КТ-1; С27 типа КД-1; С3, С7, С40 типа К73-17; С8, С22, С28 типа КТ4-23; С1, С2, С4—С6, С36, С46 типа К50-6; С24 типа КСО-2; С29, С31, С32, С35, С38, С42—С45, С49 типа К10-7В; остальные конденсаторы типа К22-5,




Рис. 1.26 Электромагнитная схема печатной платы преобразователя напряжения магнитол «Арго 004-стерео» и «Берестье-004-стерео»

В тракте воспроизведения и записи магнитофона и усилителя 3Ч (А8) — резисторы: R2, R7 — R9, R22, R26, R56, R58, R91, R92, R137, R157, R160 типа СП3-386; R59, R60, R62, R63, R65—R77, R80 — R83 типа МЛТ-0,125; R172, R173 типа МЛТ-0,5; остальные резисторы типа С1-4-0,125; конденсаторы: С1 — С4, С10, С13, С17, С20—С23, С32, С34, С54, С61, С71, С75, С94, С95, С98, С102, С103, С108, С109, С111, С112 типа К22-5; С125— типа К10-7В; С43, С50, С52, С60, С77, С82, С104, С105 типа КД-1; С6—С9, С11, С12, С14, С15, С26, С28, С37, С39, С56, С63, С67, С70, С72, С74, С76, С81, С86, С88, С91, С93 типа К73-17; С117, С118 типа К73-246; С55, С62, С123, С124 типа К50-6-II; С119, С120 типа К50-35; С27, С38, С48, С53, С78, С83, С90, С100, С101 типа К53-14; остальные конденсаторы типа К50-6-I.

В блоке регуляторов тембра, баланса и громкости (All) — резисторы: R3, R8, R12, R22 типа СП3-33; остальные резисторы типа С1-4-0,125; конденсаторы: C5, C8—C12 типа K22-5; остальные конденсаторы типа K73-17.

В блоке встроенных микрофонов (А9, А10): резис-

Намоточные данные катушек контуров магнитол ... A Pro-004-стерео" и "Берестье-004-стерео"

"АРГО-004-стерео	и и "Бе	рестье-	004-стерео"	V#	
Катушка	Обозначение по схеме	Номер выво- да	Марка и диа- кметр прово- да, мм	Число витков	Индуктив- ность, мкГи
	Блок о	алиотра	кта ЧМ (А2)		
Входиая УКВ Катушка связи УРЧ-1 УРЧ-2 Гетеродинная ФПЧ-ЧМ-1 ФПЧ-ЧМ-2 Катушка буфер-	L1 L2 L3 L4 L5 L6		ПЭВТЛ-1 0,315 ПЭВТЛ-1 0,18 ПЭВТЛ-1 0,315 ПЭВТЛ-1 0,315 ПЭВТЛ-2 0,315	2+9 2 4,5+7 11,5 3+7 8+8 9,5	0,35 0,35 0,35 0,3 3,0 1,2
ного каскада Катушка связи Первая катушка	L7	45 312	пэлшо 0,29 пэлшо 0,23	6 4+4	0,25 0,43
полосовых фильт- ров ЧМ	L8, L10, L12, L14	251	ПЭВТЛ-1 0,12	4,5+4,5	1,2
Вторая катушка полосовых фильт- ров ЧМ	L9, L11, L13, L15	2-3-1	ПЭВТЛ-1 0,12	5+5	1,2
Первая катушка дискриминатора сигнала Катушка связи Вторая катушка	L16 —	31 54	ПЭВТЛ-1 0.12 ПЭВТЛ-1 0,12	16 16	3,6
дискриминатора сигнала Первая катушка	L17	1-2-3	пэвтл-1 0,12	8+8	3,6
дискриминатора АПЧ Катушка связи Вторая катушка дискриминатора	L18	3—1 5—4	ПЭВТЛ-1 0,1 ПЭВТЛ-1 0,1	8 4	3,2
АПЧ Дрос сель	L20 L21	3-2-1 1-3	ПЭВТЛ-1 0.12 ПЭВТЛ-1 0.08	8+8 44	3,6 4,0
	c	тереод	екодер		
Катушка контура: восстановления]]	1	}
поднесущей час- тоты Катушка связи Катушка усили-	TI	8-7 4-5	ПЭВТЛ-1 0,27 ПЭВТЛ-1 0,1	=	515±25
теля надтональ- ных частот Катушка связи	<u>r</u> 2	5-4 1-2-3	ПЭВТЛ-1 0,08 ПЭВТЛ-1 0,08	640 920+920	5200 —
	Блок ра	адиотра	ста АVI (АЗ)		
Антенчая ЛВ Катушка связн Антенная СВ Катушка связи Катушка связи Связи с	L1 L2	1-2 3-4 1-2 3-4	ПЭШО 8×0,07 ПЭВТЛ-1 0,12 ПЭШО 8×0,07 ПЭЕТЛ-1 0,12	198 15 51 6	3000 200
виешней аитен- иой Гетеродинная ДВ Катушка связи Катушка фильтра	L3 L4 —	1-2 1-2-3 4-5	ПЭВТЛ-1 0,12 ЛЭП 3×0,06 ПЭВТЛ-1 0,12	30 155+5 35	230 285
надтопальных частот Гетеродинная СВ Катушка связи Входная КВ Катушка связи с	L5-L8 L9 L10	→-4 1-2-3 4-5 1-3	ПЭВТЛ-1 0,08 ЛЭП 5x0,06 ПЭВТЛ-1 0,12 ПЭВТЛ-1 0,18	2900 95 + 5 25 18	55000 95 — 3,5
катушка связи С Катушка связи Гетеродинная КВ Катушка связи ФПЧ-АМ-1,3	L11 L12,	3-2 4-5 1-2-3 4-5 1-3	ПЭВТЛ-1 0,12 ПЭВТЛ-1 0,12 ПЭВТЛ-1 0,18 ПЭВТЛ-1 0,12 ПЭВТЛ-1 0,12	60 6 10+4 3 92	$\frac{42}{2,0}$
ФПЧ-А М-2 Катушка связн	L13 L14	i-3 4-5	ГЭВТЛ-1 0,12 ПЭВТЛ-1 0,12	92 20	120
***		магнито	офона (А8)		
Катушка заградн- тельного фильтра Катушка коррек- тирующая	L2, L3	1-2 1-2	пэвтл-1 0,06 пэвтл-1 0,1	900 420	12 500 3 800
Трансформатор ГСП	Т1				

Катушка	Обозначение по схеме	Номер выво- да	Марка и диа- метр прово- да, мм	Число витков	Индуктив- ность, мкГн
Первичная обмот- ка Вторичная обмог- ка	İ	2-3-1 8-4 5-4	1ПЭВТЛ-1 0,1 ПЭВТЛ-1 0,1 ПЭВТЛ-1 0,1	30×2 240 120	1000 x 330 00 20 00

Окончание табл. 1.2

Блок питания (А12) 700 Дроссель Ll 1-4 | ПЭВТЛ-1 0,1 480 Трансформатор преобразователя напряжения T2 ПЭТВ-939 0,1 40 + 40ПЭТВ-939 0,1 3 - 4 - 5290 + 290

тор R1 типа C1-4-0,125; конденсаторы: C1 типа K50-6 C2 типа K22-5.

В блоке ФН (A1) — резисторы: R6 — R10, R13, R1 типа C1-4-0,125; R33 типа СП3-42; остальные резисторатипа СП3-386.

В блоке ЛПМ (A7) — резисторы: R26 тип: CП3-22; остальные резисторы типа BC-0,125; конденса торы C3, C4 типа KM-56; C6 типа KM-6A; остальны конденсаторы типа K50-16.

В блоке питания (A12) — резисторы: R1 тип МЛТ-2; R2 типа C1-4-0,25; R11, R21 типа СПЗ-38А R13 типа СТЗ-17; остальные резисторы типа C1-4-0,125 конденсаторы: C2 — C5 типа K10-7B; C7 типа K73-17




Рис. 1.27. Распайка выводов катушек контуров (вид снизу магнитол «Арго-004-стерео» и «Берестье 004-стерео»

С9, С11, С12 типа K50-6-1; С6, С8 типа K50-6-II; остальные конденсаторы типа K50-35.

В плате преобразователя напряжения— резисторы: R28 типа СПЗ-22а; остальные С1-4-0,125; конденсаторы С10 типа ПМ-1; остальные тила К50-16. На корпусе— резисторы: R1, R2 типа СПЗ-33; R3 типа СПЗ-35; конденсаторы: С1, C2 типа КД-1.

Порядок разборки и сборки магнитолы

При ремонте разбирать магнитолу рекомендуется в следующем порядке:

выключить магнитолу и вынуть сетевую вилку из возетки сети:

отключить от магнитолы сетевой шнур;

снять крышку батарейного отсека, которая крепится с помощью упругих защелок;

отвернуть семь винтов, крепящих задиюю стенку корпусу;

отпаять кабель от блока УКВ, идущий к антенным разъемам;

отсоединить разъемы от блока питания и платы радиотракта АМ и снить заднюю крышку.

Для извлечения функциональных блоков из корпу-

са магнитолы необходимо: отключить разъемы, соединяющие сиимаемый блок с другнми блоками магнитолы;

отвинтнть винты, крепящие снимаемый блок к корпусу;

вынуть блок из корпуса.

Доступ к блоку ЛПМ закрывает лицевая панель. Для снития лицевой панели необходимо отвернуть четыре винта со стороны задней стенки и три винта, расположенных в углублениях на дне корпуса. Снять ручки регуляторов, вывести штырек дверцы кассетоприемника из корпуса ее тормоза, оттянуть на себя нижнюю часть лицевой панели и вывести крючок в верхней части лицевой панели из зацепления с корпусом.

Для сиятия блока ЛПМ нужно отвернуть четыре винта, крепящих металлическое шасси ЛПМ к корпусу магнитолы, и вынуть блок, отсоединив предварительно соответствующие разъемы.

Собирают магнитолу в обратиом порядке.

Порядок замены узлов ЛПМ. Для замены электродвигателя ЛПМ необходимо снять приводной ремень 3 со шкива 2 и отвернуть три винта, крепящие электродвигатель.

При замене универсальной или стирающей головки следует снять нижнюю часть кассетоприемника, нажать клавиши «Воспр.» и «Пауза», отпаять жгуты от выводов головки, отвернуть винты, крепящие головку, нажать клавищу «Стоп» и выиуть головку. Для замены приводного ремня 3 надо отвернуть два винта, крепящих пластину подпятника, снять ее и заменить приводной гемень. 3. Для замены приводного ремня 20 отвериуть два винта, крепящих декоративную пластину, снять ее и заменить приводной ремень 20. Для замены приводного ремня 27 нужно отвернуть два винта, крепящих декоративную пластину, и снять ее. Поворачивая маховик 9 и приподиимая пинцетом приводной ремень 27, снять его со іпкива 26 Перевернуть ЛПМ и, отвернув два винта, крепящих пластину подпятника, снять ее, а также приводной ремень 3 и маховик с ведущим валом 5 и шкивом 41. Перевернув ЛПМ в исходное положение, нужно заменить приводной ремень 27.

Указания по смазке ЛПМ. Смазку ЛПМ необходимо производить один раз в два года. Для смазки подшипников муфты, являющейся нераэборным узлом, отверните два винта, крепящих декоративную пластинку, и снимите ее. Снимите приводной ремень 27 со шкива 26 и, потянув на себя, снимите приемную обойму и муфту. После смазки подшипников муфты и установки ее на ось 32 муфту, как и приемную обойму, иеобходимо застопорить стопориой шайбой. Смазку подшипников

производите маслом ТЗО, а смазку трущихся поверхностей подвижных деталей ЛПМ — маслом ОКБ-122-7.

Чистку магнитных головок, тонвала и прижимного ролика производите через 50 ч работы с помощью тампона из ваты или мягкой ткани, смоченных этиловым спиртом,

«МЕДЕО-102-CTEPEO»

«Медео-102-стерео» — переносная стереофоническая кассетная магнитола первой группы сложности. Она состоит из супергетеродинного радиоприемника и магнитофонной панели.

Магнитола собрана на 71 транзисторе, 12 микросхемах, 12 варикапах, 41 диоде, стабилитронах, светодиодах. Она предназначена для приема передач РВ станий с АМ в диапазонах ДВ, СВ, КВ и с ЧМ в диапазонах УКВ, а также для магнитной записи на кассеты типа МК моно- и стереофонических музыкальных и речевых программ со встроенного и выносного микрофонов, с собственного и внешнего (другого) радиоприемника, телевизионного приемника, магнитофона либо электропроигрывателя с последующим акустическим воспроизведением.

Встроенное в магнитолу устройство расширения стереобазы позволяет эффективно расширять электрическим путем базу воспроизводимых стереофонических программ, поступающих с собственного приемника и магнитофонной панели.

Прием в диапазонах ДВ и СВ ведется на встроенную магнитную, а в диапазонах КВ и УКВ— на штыревую телескопическую антенну.

Основные технические данные:

Диапазон принимаемых частот (волн):

ДВ, кГц м)	148 285 (2027 1052,6)
СВ, кГп (м)	525 1607 (571,4 186,9)
KB1, МГц (м)	
КВ2, МГц (м)	
УКВ. МГц (м)	

Промежуточная частота:

тракта	AM,	кГц			465
тракта	ЧМ.	МГи			10.7

Чувствительность, ограниченная шумами, не хуже:

ДВ, мВ/м	1,2
СВ, мВ/м	0,8
УКВ (при $R_{\rm sx}$ =75 Ом),	
мкВ/м	8
Избирательность по соседнему ка-	
налу в диапазонах АМ, дБ, не	
менее	40
Избирательность по соседнему ка-	
налу в диапазоне УКВ (измерен-	
ная двухсигнальным методом при	
отношении сигнал-помеха на вы-	
ходе 20 дБ при расстройках на	
± 120 и ± 180 кГц), дБ, не менее	2 и 6
	

Избирательность по зеркальному каналу, дБ, не менее:

				•		٠	•		40	
С	В		6		•	•				
K	В					8			15	
									63	
Том										
					-				1×2	
iomi T					-				1 <u>×</u> 2	

Максимальная выходная мощность, Вта

ΔM

при питании от сети . . . 2.5×2 при питании от батареи . . . 1.5×2

Диапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению, Гц:

100 ... 4000

AM	100 1000
УКВ	100 , 14 000
Среднее звуковое давление в по-	
лосе воспроизводимых звуковых	
частот, Па, не менее	0,35
Тип ЛПМ	собственного про-
	изводства
Скорость движения магнитной	_
ленты, см/с	4,76
Относительный уровень шумов и	
помех в канале запись-воспроиз-	
ведение, дБ, не более	5 0
Коэффициент детонации, %, не бо-	
лее	0,25
Диапазон воспроизводнимых частот	
на липейном выходе, Гц	63 12 000
Времи записи или воспроизведе-	
ния одной кассеты типа МК-60,	
мин	30×2
Максимальная мощность, потреб-	
ляемая от сети, Вт, не более	25 .
Габаритные размеры, мм	530×280×135
Масса (без элементов питании),	
Kr	7

Источник питания магнитолы: восемь элементов типа АЗ73, внешний источник напряжением 12 B, сеть переменного тока напряжением 220 B.

Действие APУ: при изменении сигнала на входе приемника на 40 дБ соответствующее изменение сигнала на выходе не более 5 дБ.

Принципиальная электрическая схема

Магинтола «Медео-102-стерео» выполнена по функционально-блочному принципу и состоит из радиоприемного устройства РПУ (A1), магнитофонной панели МП (A2), платы ЗЧ (A3), платы светодиодного индикатора СДИ (A4), платы регулировок (A5) и блока питания (A6). Функциональная схема магнитолы приведена на рис. 1.28.

Радиоприемное устройство

Радиоприемное устройство (A1) представляет собой радиопанель, на которой смонтирован тракт ВЧ-АМ, элементы цепей пнтания, индикацин преобразователя напряжения и функциональные блоки: блок УКВ-1-03С (А1.1); демодулятор ДЧМ-П-6 (А1.2); стереодекодер СД-А-7 (А1.5); блок гетеродинов диапазонов коротких воли ГКВ (А1.3); блок тракта ПЧ-АМ (А1.4); блок фиксированных настроек (ФН) диапазона УКВ (А1.6).

фиксированных настроек (ФН) диапазона УКВ (А16). Блок УКВ-1-03С (А1.1, рис. 1.29), унифицированный, с электронной перестройкой частоты, собран на транзисторах VT1 — VT4 н варнкапах VD1 — VD3, VD5. Входная цепь блока УКВ рассчитана на работу от

Входная цепь блока УКВ рассчитана на работу от штыревой телескопической антенны и внешней антенны с волновым сопротивлением 75 Ом. Эта цепь представляет собой резонансный контур L2, C2 — С4, перестранваемый по диапазону варикапом VD1. Принимаемый сигнал с антенны через конденсатор С15 платы радиопанелн и катушку L1 поступает на входной контур блока УКВ и далее с отвода катушки L2 подается через конденсатор С5 на вход усилителя РЧ, собранного на транзисторах VT1, VT2 по каскодной схеме. Нагрузкой усилители служит резонансный контур L3, C10—С12, перестранваемый варикапом VD3.

С отвода катушки L3 сигнал через разделительный конденсатор C14 подается на затвор транзистора VT4—смесителя частоты. В цепь стока включен контур ПЧ-ЧМ L5, C16, C17, настроенный на частоту




Рис. 128 Функциональная схема магинтолы «Мел о-102-стерео»:

1— предварительный усилитель воспроизведения; 2, 6 — коммутирующие устройства: 3 — исполнительное устройство; 4 — аттенюагор АРУЗ; 5 — универ. альный усилитель с ключами коммутации «1 е—Сг», 7 — детекторы огибающей; 8 — нагрузка детекторов огибающей; 9 — исполнительное устройство (УКВ-1-3С; ДЧМ-П-6; ГКВ; ПЧ-АМ; СД-А-7 — функциональные блоки; ПН — преобразователь напряжения; УРЧ; УЗЧ, ФНЧ — фильтр нижних частот; МУ — микрофонный усилитель; АПП — устройства авгоматического поиска паузы; ГСП — генератор стирания и подмагничивания; ЭП — эмиттерный повторитель; ШП — шумоподавитель; РБ — регулятор баланса; П — процессор; РТ — регулятор тембра; РГ — регулятор громкости; СДИ — светодиодный индикатор, УМЗЧ — усилитель мощчости ЗЧ; АС — акустическая система)




Рис. 1.29. Принципиальная электрическая схема блока УКВ-1-03С (A1.1) магнитолы «Медео-102-стерео»

10,7 МГц. Снгнал ПЧ через катушку связи L6 постулает на вход демодулятора ДЧМ-П-6 (A1.2).

Гетеродин выполнен по емкостной трехточечной схеме на транзисторе VT3. Частота гетеродина изменяется варякапом VD2. Для работы системы АПЧ служит варикап VD5, подключенный к контуру гетеродина через конденсатор C27.

Блок УКВ питается через резистор R15 от стабилизатора платы раднопанели, собранного на транзисторе VT3, напряжением 6 В. Управляющее напряжение 2...27 В подается с резистора настройки R1 через контакты 4,6 модуля S1.1 переключателя диапазонов, контакты модулей S2.1—S2.3 переключателя фиксированных настроек (A1.6) нли же (при включении одной из фиксированных настроек) с подвижного контакта соответствующего резистора R44—R46 (A1.6, рис. 1.30).

Блок ДЧМ-П-6 (А1.2, рис. 1.31) обеспечивает усиление сигнала ПЧ-ЧМ, избирательность по соседнему каналу, демодуляцию ЧМ сигнала, бесшумную настройку, подавление боковых настроек, автоматическую подстройку частоты гетеродина блока УКВ, автоматическое отключение системы АПЧ при перестройке приемника, работу индикатора настройки. Демодулятор ДЧМ-П-6 собран на микросхемах DA1, DA2 и транзисторах VT1, VT2 (рис. 1.31).

Сигнал ПЧ-ЧМ с выхода блока УКВ (контакт 5 розетки ХР5) через резнстор R19 и разделительный конденсатор C1 подается иа вход резонансного усилителя ПЧ-ЧМ, выполненного на микросхеме DA1. Нагрузкой усилителя служит коитур L1.1, C2. С катушки связи контура L1.2 сигиал поступает иа пьезокерамический фильтр Z с иоминальной частотой 10,7 МГц.

С выхода пьезокерамического фильтра сигнал подается на вход микросхемы DA2, содержащий усилительограничитель, частотный детектор и устройства БШН, подавления боковых настроек, автоматического отключения АПЧ и индикации настройки. Сигнал ЗЧ с выхода микросхемы DA2 через элементы R10 и , C16 поступает на базу VT2 — предварительного усилителя ЗЧ, а с его коллектора — на выход блока (контакт 10 вилки XS6).

Режим работы системы БШН и цепи подавления боковых настроек определяется напряжением, приложенным к выводу 13 микросхемы DA2. Это напряжение зависит от режима работы транзистора VT1, который управляется напряжениями с выводов 15 и 14 микросхемы DA2. Отключение системы БШН производится подключением вывода 13 DA2 к общему минусу переключателем S3.2 (A3). Переключателем S3 (A1.6, рис. 1.30) напряжение АПЧ подводится к блоку WKB.

С вывода 14 микросхемы DA2 через резнстор R5 и контакты 3 розетки XP6 снимается напряжение, пропорциональное логарифму уровня сигнала на входе блока ДЧМ-П-6. Это напряжение подается через резистор R37 (А1, рис. 1.32) на базу транзистора VT4, управляющего режимом работы транзистора VT9, в эмиттерную пепь которого включен светодиод VD1, расположенный иа корпусе магнитолы и служащий для индикации точной настройки на станцию. При отсутствии сигнала на входе РПУ транзисторы VT4 и VT9 закрыты и светодиод погашеи. При иаличии станции транзисторы открываются и светоднод зажигается. При малых





Рис. 1.30. Принципиальная электрическая схема блока фиксированных настроек УКВ (A1.6) магнатолы «Медео-102-стерео»



Рвс. 1.31. Принципиальная электрическая схема блока ДЧМ-П-6 (А1.2) магвитолы «Медео-102-стерес»




Рис. 1 32 Принципиальная электрическая схема ФНЧ, стабилизатора напряжения, преобразователя напряжения, преобразователя напряжения, и индикатора гочной насгройки магнитолы «Медео 102 стерео»

расстройках частоты настройки РПУ относительно частоты несущей станции транзистор VT9 управляется устройством сравнения, выполненным на транзистсрах VT4 - VT8, VT10. При рассогласовании уровней опорного напряжения (2,5 В), устанавливаемого резистором R30, и напряжения АПЧ, поступающего с блока ДЧМ-П-6 (вывод 8 розетки ХР6), открывается транзистор VT5, который шунтирует напряжение управлення с блока ДЧМ-П-6. Этим достигается более точная настройка на станцию.

Стереодекодер СД-А-7 (А1.5, рис. 1.33) предиазначен для восстановления поднесущей частоты КСС преобразования полученного полярно-модулированного колебания в звуковые сигналы левого (А) и правого

(В) каналов.

Комплексиый стереосигнал с контакта 1 (XP8, XS8) через разделительный кондеисатор С1 подается на вход каскада восстановления поднесущей частоты, выполненного на транзисторах VT1 и VT2. В коллекторную пепь VT2 включен контур L1.1, С4, настроенный на поднесущую частоту 31,25 кГц. Контур имеет эквивалентиую добротность около 100. Такая высокая добротность получена за счет умножения добротности, осуществляемого регенеративным умножителем, собраниым на транзисторе VT6 и связанным с контуром через катушку связи L1.2. Степень регенерации умножителя зависит от коэффициента положительной обратной связи и регулируется резистором R15. Резистором R5 устанавливается необходимое максимальное значение коэффициеита амплитудной модуляции (0,8) поднесущей разностным сигиалом А - В.

С коллектора транзистора VT2 сигнал через эмиттерный повторитель VT7 подается на вход усилителя надтонального сигиала, выполненного на транзисторе VT9. Нагрузкой этого каскада служит контур 122. С7. настроенный на частоту 31,25 кГц. С этого контура усиленный сигнал поступает на детектор, собранный по мостовой схеме на диодах VD1 - VD4. Полученный в результате детектирования разностиый сигнал А — В вместе с тональной составляющей сигнала А + В. поступающего с коллектора транзистора VT1 на базу транзистора VT12, подается на суммирующе-вычитающее устройство, образованное резисторами R27 — R30. Надтональная составляющая сигнала отфильтровывается цепью компенсации предыскажений С8, R26. Мииимальное проникновение сигиалов из одного канала в другой регулируется подстроечными резисторами R27 и R30.

После суммирования и вычитания тональных и надтональных составляющих иизкочастотные сигналы каналов А и В подаются на эмиттерные повторители VT13 и VT14 и затем через предварительные фильтры нижних частот R32, C9 и R34, C10 — на выход блока (контакты 8 и 10 вилки XS8).

На траизисторах VT3, VT5, VT8 и VT11 выполиено устройство индикации наличия стереопрограммы В коллекторную цепь траизистора VTI1 через контакт 6 вилки XS8 подключен сигнальный светоднод VD2, который зажигается при появлении поднесущей частоты на контуре L1.1, C4.

Транзисторы VT3, VT5, VT8 и VT10 используются в системе автоматического переключения режима работы стереолекодера с моно- на стереорежим. При наличии стереопередачи сигнал поднесущей частоты усиливнется каскадом на транзисторе VT3, затем детектируется каскадом на транзисторе VT5 Напряжение базе транзистора VT8 изменяется, и транзистор переходит в открытое состояние. При этом открывается и транзистор VT10, обеспечивая работу каскада на транзисторе VT9 в режиме усиления. При отсутствии сигнала поднесущей частоты транзисторы VT8, VT9 закрываются и на выходе стереодекодера будет только тональная составляющая сигнала.

Для ручного переключения режимов «Моно» — «Сте-

рео» в дополнение к транзисторам VT5, VT8, VT10 введен транзистор VT4. При подаче на базу транзистора VT4 положительного напряжения с контакта 7 вилки XS8 транзистор VT4 открывается. При этом транзисторы VT5, VT8, VT10 закрываются и обеспечивают режим «Моно».

Стереодекодер питается напряжением 6 В от стабилизатора, собранного на транзисторе VT3 рис. 1.32). Сигиалы правого и левого каналов с выхода стереодекодера подаются на входы фильтров инжиих частот, выполненных на микросборках DA1 и DA2 и размещенных на плате РПУ.

Тракт АМ (рис. 1.34) включает коммутируемые входные цепи, усилитель РЧ на полевом транзисторе VT1. блок ПЧ-АМ (A1.4) и блок ГКВ (A1.3).

Входиые цепи тракта АМ представляют собой одиночные колебательные контуры: ДВ — L5, С5, С6, вари-капы VD5, VD6; СВ — L4, С4, варикапы VD3, VD4; КВ (49 м) — L2, С3, С8. варикап VD2; КВ (31 м) — L1, С2, С7, варикап VD1 (см. рис. 1.34). Катушки контуров диапазонов ДВ и СВ размещены на ферритовом стержие. Связь входных контуров диапазонов КВ со штыревой антенны автотрансформаториая.

Управляющее напряжение 1,5 ... 30 В поступает на варикапы с подвижного контакта резистора настройки R1 через контакт 6 вилки XS3 (рис. 1.35) и контакты 2,4 модуля S1.1 (см. рис 1.34) переключателя диапа-зонов. Напряжение 30 В подается на резистор настройки R1 с преобразователя напряжения (вывод 4 мнкросхемы DA3, рис. 1.32). Делитель напряжения на резисторах R42, R43 служит для установки начального управляющего напряжения 1,5 В (см. рис. 1.32).

Полезиые сигналы, выделяемые входными коитурами (см. рис. 1.34), через контакты переключателей диапазонов S1.3 — S1.4 поступают на затвор транзистора VT1, на котором выполнен парафазный апериолический усилитель РЧ. Сигнал с истока и стока транзистора VTI через конденсаторы C12 и C13 поступает на вход блока ПЧ-АМ (контакты 9,10 разъемов XP9, XS9).

Питание на усилитель РЧ подается через коммутирующие диоды VD9 - VD12. При включении любого из диапазонов АМ напряжение питания через диод VD8 поступает в качестве управляющего сигнала на сте-реодекодер (контакт 7 разъемов XP8, XS8) для принудительного включения режима «Моно» Это необходимо в связи с тем, что в тракте АМ стереодекодер используется как предварительный усилитель ЗЧ. Блок ГКВ (A1.3, рис. 1.34) включает гетеродины

диапазонов 31 и 41 м.

Гетеродины выполнены на полевых транзисторах VT1 и VT2 по трехточечной схеме с автотрансформаторной связью. Контуры гетеродинов диапазонов 31 м L2, C2, C1 и 41 м L4, C7, C6 перестранваются соответствению варикапами VD1 и VD2. Управляющее напряжение 1,5 ... 30 В поступает с тех же пепей, что и управляющее напряжение варикалов входных цепой. Включение гетеродинов осуществляется подачей напряжения питания на выводы 4 или 7 разъемов ХР7, XS7. через контакты модуля S1.2 или S1.3 переключателя диапазонов Напряжение гетеродинов через катушки связи L1 и L3 подается на контакты 12 и 1 разъема XP9, XS9 блока ПЧ-АМ (A14).

Блок ПЧ-АМ (А1.4, рис. 1.34) включает в себя усилитель РЧ, гетеродины диапазонов ДВ и СВ, смеситель, усилитель ПЧ, детектор и устройство АРУ

Контуры гетеродинов диапазонов ДВ (L3, С3, С7) СВ (L1, C1, C6) перестранваются варикапами VD6 VD7. Переключение этих диапазонов производится с помощью коммутирующих диодов VD1 и VD2, на которые подается напряжение питания через контакты 4 и 6 модулей S1.5 и S1.4 переключателя диапазонов.

На микросхеме DAI собраны усилитель РЧ, преобразователь, усилитель ПЧ и система APV. Преобразованный сигнал частотой 465 кГц, выделенный контуром L5, С9, с катушки связи L6 через резистор R9 посту-




Рис. 1.33 Принципиальная электрическая схема блока СД-А-7 (A1.5) магнитолы «Медео-102-стерео»

пает на пьезофильтр Z, который определяет избирательность по соседнему каналу. Далее сигнал ПЧ поступает на усилитель ПЧ микросхемы, к выходу которсто (вывод 7) подключены контур L7, С14 и детектор VD3. С движка резистора R13 сигнал ЗЧ через разделительный конденсатор С18, контакт 15 вилки XS9 к резистор R22 (A1) подается на вход усилителя ЗЧ — транзистор VT2 (A1.3), а с его выхода — на вход стереодеколера (контакт 1 XP8, XS8, рис. 1.33).

Напряжение АРУ с выхода усилителя АРУ (вывод 10 микросхемы DA1) через делитель напряжения и фильтр R6, R7, С9 поступает на вход системы АРУ апериодического усилителя РЧ (вывод 3 микросхемы LA1).

Блок ПЧ-АМ питается от стабилизатора 6 В, собранного на транзисторе VT3 и стабилитроне VD13 (A1, puc. 1.32).

Магнитофонная панель

Магнитофонная панель представляет собой функциональный блок, который состоит из ЛПМ со стабилизатором частоты вращения вала электродвигателя (рис. 1.36) и плат А2.1 и А2.2. Плата А2.1 включает в себя викрофонные усилители, входиые и выходные розетки, элементы электронной коммутации и устройства АРУЗ. Плата А2.2 содержит УЗВ, ГСП и элементы системы автоматического понска паузы (АПП).

Миврофонные усилители (A2.1, рис. 1.37) выполнены на траизисторах VT1, VT2 и рассчитаны на применение встроенных микрофонов типа МКЭ-3 и внешних типа МКЭ-11, которые подключаются к усилителю через соединители XS12 и XS10.

При подключенни внешиего встроенные микрофоны отключаются коммутнрующим устройством SB1, симмающим напряжение питания с микрофонов. Микрофонные усилители охвачены комплексной обратной связью, обеспечивающей равномерную AЧХ в рабочем диапазо-

не частот и стабнльность режима. Для уменьшения собственных шумов транзисторы VT1 и VT2 работают в режиме микротоков ($I_{\rm K}=100$ мкА, $U_{\rm K}=0.85$ В). С нагрузок усилителей (резисторы R11 и R12) через разделительные конденсаторы C8 и C9 сигналы правого и левого каналов поступают на электронные ключи, выполненные на микросхеме DA1, и затем на управляемые делители этой же микросхемы, служащие для APV3.

На управляемые делители (контакты 3, 5 и 12, 10 микросхемы DA1) сигналы записи могут поступать также с линейиого входа (контакты 3, 5 соединителя XS11) и с выхода РПУ (контакты 6, 8 соединителя XS13). После управляемых делителей сигналы подаются через переключатели SB1-5 и SB1-6 (A2.2) на вход универсального усилителя (см. рис. 1.39).

Электронные ключи микросхемы DA1 открыты при управляющем напряжении 10 В на выводах 2 и 13. Это выполняется при закрытом полевом транзисторе VT3. Чтобы закрыть транзистор, на его затвор должно поступать напряжение 8 В для питания микрофонных усилителей. При записи с линейного входа или с РПУ происходит размыкание цепи питания микрофонных усилителей коммутирующим устройством SB2 в первом случае или переключаетелем S2.1 (А3) — во втором. Этим исключается прохождение иежелательных помех со стороны микрофонных цепей во время записи. Устройство АРУЗ (см. рис. 1.37) предназначено для

Устройство АРУЗ (см. рис. 1.37) предназначено для поддержания постоянного уровия сигнала записи, поступающего на универсальную магнитиую головку, при изменении уровня сигнала на входе.

Действие APV3 основано на изменении коэффициеста передачи управляемого делителя, включенного на входе универсального усилителя. Регулирующими элементами в каналах являются полевые транзисторы, содержащиеся в микросхеме DA1 (см. рис. 1.37). Управляющее напряжение APV3 формируется устройством на транзисторах VT4—VT7. Происходит это следующим образом,




Рис. 1.34. Принципиальная электрическая схема тракта ВЧ-АМ, блока ГКВ (А1.3) в блока ПЧ АМ (А1.4) магнитолы «Медео 102-стерео»




Рис 135 Принципиальная электрическая схема соединения блоков РПУ (A1), магнигофоиной панели (A2) и тракта ЗЧ (A3) магнитолы «Медео-102 стерео»




Рис. 1.36. Принципиальная электрическая схема блоков ЛПМ магинтолы «Медео-102-стерео»

Сигналы с выходов эмиттерных повторнтелей VT5 и VT7 (A2.2, рис. 1.39) поступают через цепи R41, C19 и R38, C17 (A2.1, рис. 1.37) на входы каскадов с общей коллекторной нагрузкой, выполненных на транзисторах VT6 и VT7. Напряжение открывання переходов база—эмиттер этих транзисторов определяет входное напряжение срабатывания (порог) APУ3 и может регулироваться резистором R28,

Когда амплитуда напряжения сигнала превышает напряжение открывания траизисторов VT6 и VT7, то на резисторе R37 появляются импульсы отрицательного напряжения, которые через диод VD3 и резистор R33 заряжают конденсатор C14. Напряжение, снимаемое с этого конденсатора, поступает на затворы полевых траизисторов микросхемы DA1, изменяя тем самым коэффициент передачи управляемых делителей. Диод VD3 исключает разрядку накопительного конденсатора C14 через резистор R37. Ключ иа траизисторе VT5 управляется переключателем S1 (A3) «АРУЗ1—АРУЗ2—Иид. выкл.». Он увеличивает постоянную времени АРУЗ в результате подключения конденсатора C13 к общему проводу.

Каскад на транзисторе VT4 предназначен для регулирования времени разрядки накопительной емкости через резистор R21 при длительных паузах в процессе записи, что уменьшает эффект нарастания шумов в паузах. Траизистор VT4 управляется сигналом записи через промежуточный усилитель (VT8, VT10), расположенный на плате A2.2 (см. рис. 1.39).

Зависимость выходного напряжения канала запися от уровня входного сигнала при работе АРУЗ приведена на рис. 1.38. В режимах «Fe» и «Cr» на линейном выходе поддерживается уровень сигнала около 0,5 В, а на выходе, обеспечивающем запись, разница уровней для режимов «Fe» и «Cr» составляет 3...4 дБ. Это достигается за счет уменьшения коэффициента передачи напряжения, поступающего на линейный выход и систему АРУЗ при подключении в режиме «Cr» в плате А2 2 цепей R33, C24 и R34, C25 к общему проводу через соответствующие ключи микросхемы DA2 (A2 2). Система АРУЗ изменяет коэффициент передачи входного делителя таким образом, что ои стремится компенсировать уменьшение коэффициента передачи напряжения, поступающего на линейный выход, что, в свою очередь, вызывает увеличение напряжения на выходе, обеспечивающем запись.

Система АРУЗ питается от отрицательного напряжения 10 В (вывод 3 платы А21), получаемого за счет преобразования переменного напряжения ГСП.

Усилитель записи и воспроизведения (A2 2, рис. 1.39) собран на транзисторах VT1, VT2, VT5, VT7 и микросхеме DA1. Правый и левый каналы усилителя идентичны, поэтому рассмотрим принципиальную схему только левого канала.

В режиме «Воспроизведение» сигнал с уровнем 0,25 мВ поступает с универсальной магнитной головки на вход предварительного усилителя, выполненного на транзисторе VT1. Транзистор работает в режиме микротоков и охвачен смешанной обратной связью последовательной по току через резистотро R14 и параллельной частотио зависимой по напряжению через цепь R9, R4, C5. Это позволяет получить требуемые от каскада параметры и обеспечить оптимальное согласование с магнитной головкой в рабочей полосе частот.

Конденсатор С7 образует с индуктивностью головки колебательный контур с резонансом в области 14... 16 кГп, что ведет к подъему АЧХ на верхних частотах. С выхода предварительного усилителя через контакты 13, 14 переключателя SB1-5 и разделительный конденсатор С9 сигнал подается на вход универсального усилителя (УУ), построенного на микросхеме DA1, в которой осуществляются основное усиление сигнала и его коррекция. Коэффициент усиления УУ регулируется ре-




Рис. 1.37. Принципиальная электрическая схема микрофонного усилителя (A2.1) магнитофонной панели (A2) магнитолы «Медео» 102-стерео»

зистором R26 в цепи отрицательной обратной связи. С выхода УУ (вывод 13 микросхемы DA1) сигнал через резистор R31 поступает на эмиттерный повторитель VT5, служащий для согласования с нагрузочными целями.

Коррекция АЧХ в режиме «Fe» осуществляется цепями отрицательной обратной связи R24, C15 по нижним частотам и R25, R20, R18, R22, R26, C15 — по средним. Регулировка коррекции производится резистором R36. В режиме «Сг» коррекция АЧХ осуществляется теми же цепями и дополнительно цепью R16, C12, шунтирующей выход предварительного усилителя. К общему проводу эта цепь подключается с помощью электронного ключа, выполненного на транзисторе VT3, с затвора которого в режиме «Сг» снимается закрывающее напряжение, которое поступает с переключателя SB3-1 через диод VD14






Рис. 1.38. Зависимость выходного напряжения канала записи от уровня входного сигнала при работе APV3



Рнс. 1.39. Принципиальная электрическая схема УЗВ, ГСП, устройства АПП и стабилизатора



напряжения (А2.2) магнитофонной панели (А2) магнитолы «Медео-102-стерео»

В режиме «Запнсь» сигнал на вход УУ поступает через переключатель SB1-5 с управляемого делителя APV3 (DA1, A2.1). Предыскажения на средних и верхних частотах определяются цепью отрицательной обратной связи R18, R22, R24, C15 и R20. На нижних частотах предыскажения осуществляются до выхода УУ цепями, расположенными на плате A2.1 (R17, R25, C11). С выхода УУ (DA1) сигнал поступает на последовательный колебательный контур C22, L1, настроенный на частоту 15 кГц. За счет этого контура происходят дополнительные предыскажения на верхних частотах. С контура сигнал через открытые в режиме «Запись» ключн микросхемы DA2, регулятор уровня записи R46 и фильтр-пробку L3, C31 поступает на универсальную головку. Кроме того, сигиал с выхода УУ через эмиттерный повторитель VT5 поступает на линейный выход и систему APV3.

Генератор стирания и подмагничивания (см. рис. 139) реализован на основе двухтактного усилителя VT16, VT17, VT19, VT20, нагруженного на частотно-задающую цепь последовательного резонанса, состоящую из конденсатора С48 и индуктивности стирающей головки. Положительная обратная связь осуществляется через конденсатор С50. Элементы R74, С55 обеспечивают стабильное возбуждение генератора. Следует отметить, что возбуждение генератора следует отметить, что возбуждение головки. Амплитуда выходного напряжения генератора определяется в основном напряжением питания, поэтому ГСП питается стабилизированным напряжением 7,5 В. В режиме «Сг» необходимое увеличение тока подмагничивания достигается увеличением напряжения питания генератора путем закорачивания резистора R73 контактами 2, 3 переключателя SB3-1.

Для устранения помех радиоприему (при записи с собственного РПУ) можно дискретно изменять частоту ГСП с помощью переключателя SB3-2, подключающего дополнительный конденсатор C54 к частотно-задающей цепи.

Фильтр, выполненный иа элементах L6, C53, C56, служит для подавления напряжения частоты ГСП и амплятуд высших гармоник, распространяющихся по цепям питання.

Преобразователь переменного напряжения ГСП в постоянное напряжение отрицательной полярности предназначен для управления коммутирующими ключами DA1 (A2.1), DA2 (A2.2) и для питания устройства АРУЗ. Преобразователь состоит из выпрямителя напряжения, собранного на диодах VD4, VD5, и сглаживающего фильтра C33, C40, R50. Транзистор VT6 является вспомогательным элементом при коммутации ключей DA2. В режиме «Запись» он обеспечивает открывание, ключей отрицательным напряжением, поступающим с выпрямителя ГСП, а в режиме «Воспроизведение» — надежное закрывание ключей положительным напряжением, подаваемым через резистор R45 от общего источника питания.

Устройство автоматического поиска паузы (см. рис. 1.39) содержит входной усилитель, ключевое устройство, усилитель постоянного тока, исполнительный элемент — электромагиит. Входной усилитель собраи по двухкаскадной схеме на траизисторах VT8, VT10 и служит для усиления сигнала, поступающего с выхода усилителя воспроизведения, до уровня 0,5...0,6 В, достаточного для срабатывания ключевого устройства. Особенностью усилителя является возможность работы его в двух режимах. В режиме «Запись» ои работает в системе АРУЗ и имеет больший коэффициент усиления. а в режиме «АПП» его коэффициент усиления составляет несколько единиц. Схемотехнически такое измененые коэффициента усиления достигается шунтированием коллекторной цепи транзистора VT8 сопротивлением открытого диода VD2.

Если уровень сигнала на базе транзистора VT8 превышает 30 мВ, транзистор VT14 открыт и конденсатор

С47 разряжается через резистор R63 на общий провод. Во время паузы транзистор VT14 закрывается и конденсатор C47 заряжается через резистор R62. Время зарядки определяется постоянной времени цепи R62, С47 и выбирается из условия срабатывания триггера Шмитта, собранного на транзисторах VT15, VT18, при длительности паузы 0,12 с (в режиме «АПП»). При длительности паузы более 0,12 с конденсатор С47 успевает зарядиться до напряжения срабатывания триггера. Транзистор VT15 открывается и обеспечивает протекание базового тока транзистора VT21, коллекторный ток которого открывает транзистор VT22. При этом срабатывает исполнительный механизм - электромагнит, включенный в коллектор VT22. Диод VD9, через который осуществляется положительная обратная связь, обеспечивает более четкую работу триггера. Через тран-зистор VT22 течет ток около 1 А для срабатывания электромагнита. Если по каким-либо причинам электромагнит не сработает, то по истечении примерно 1 с транзистор VT21 закроется и закроет мощиый транзистор VT22, блокируя тем самым автономный источник питания от разрядки. Время, через которое закрывается транзистор VT21, определяется цепью R69, R70, R76,

Система АПП для удобства имеет временную задержку по готовности к работе, подключающую срабатывание электромагнита при нажатии клавишн «АПП». Эта задержка определяется постоянной временн цепи

R61, C49 н составляет примерно 2 с.

Поиск пауз осуществляется в режиме «Воспроизведение». При этом длительность пауз между фонограммами при скорости движения ленты 4,76 см/с должна быть не менее 5 с. В режиме «АПП» возможно ложное срабатывание устройства выделения пауз, если паузы между фрагментами записанной фонограммы будут составлять более 3 с. Следует отметить, что паузы такой длительности в музыкальных произведениях встречаются крайне редко.

Для питания ГСП и электродвигателя ДПЗ9-0.1-2 с регулятором частоты вращения РЧВ-1-0,2 применяется компенсационный стабилизатор последовательного типа, состоящий из регулирующего транзистора VT12, усилителя постоянного тока на транзисторах VT11, VT13 и источника опорного иапряжения, определяемого цепью R66, VD8 (см. рис. 1.39). Конденсаторы С41, С44 исключают самовозбуждение и паразитные колебания, а также обеспечивают совместно с резистором R65 надежиый запуск стабилизатора в момент включения. Такое включение транзистора VT11 защищает стабилизатор от коротких замыканий на выходе.

Напряжение на выходе стабилизатора поддерживается постоянным с большой степенью точности благодаря значнтельному коэффициенту усиления усилителя постоянного тока. Напряжение рассогласования, возникающее на выходе стабилизатора при изменении нагрузки или колебаниях напряжения источника питания, прикладывается ко входу усилителя постоянного тока, усиливается и управляет работой регулирующего транзистора таким образом, что выходное напряжение стабилизатора стремится к своему номинальному уровню.

Универсальный усилитель, система АПП и микрофонный усилитель питаются от стабилизатора напряжения, выполненного на транзисторе VT9 (см. рчс. 1.39). На выходе стабилизатора включен сглаживающий фильтр R48, C30; резистор R48 исключает пробой транзистора VT9 при коротком замыкании нагрузки стабилизатора.

Тракт звуковой частоты

Тракт ЗЧ (рис. 1.40—1.43) включает в себя плату ЗЧ (АЗ), плату СДИ (А4) и плату регулировок (А5). На входе тракта (рис. 1.40) стоят эмиттерные повторители, выполненные на малошумящих транзисторах




Рис. 140. Принципиальная электрическая схема шумоподавителя и тракта ЗЧ магнитолы «Медео-102 стерео»

VT1, VT2 и служащие для согласования тракта с внешними устройствами, подключаемыми к магнитоле в режиме «Усилит.». Входное сопротивление повторителей определяется резисторами R1 и R2.

Входные сигналы с выходов РПУ (контакты 1, 4 XS18) и МП (контакты 13, 15 XS19), нагрузок R3, R4 эмиттерных повторителей через контактные группы S2.1, S2 3 переключателя «Усилит.» — «Радио» — «Магыт» поступают на входы динамического подавителя шумов, выполненного на микросборках DA1 и DA2. Подавитель шумов представляет собой управляемый фильтр ЗЧ, полоса которого уменьшается при отсутствин или малом уровне высокочастотных составляющих входного сигнала. Выключение подавителя шумов обеспечивается при замыкании контактов 11 микросборок DA1 и DA2 на общий провод контактными группами S3.1 и S3.3 переключателя «БШН— ШП— Выкл.».

С выходов подавителя шумов (выводы 7 микросборок DA1 и DA2) сигналы через разделительные конденсаторы C10, C11 и открытые переходы полевых траизисторов VT3, VT4 поступают в блок регулировок

А5 (рис. 1.43) на регулятор баланса, выполненный на резисторах R1—R4, в затем через разделительные конденсаторы C15, C16 (рис. 1.41)— на входы процессора, осуществляющего электрическим путем расширение базы воспроизводимых стереофонических программ, Процессор построен на микросборке DA3 (рис. 1.41).

Расширение стереобазы осуществляется за счет подмешивания в сигиалы правого и левого каналов перекрестных сигиалов, т. е. сигналов, поступающих с другого канала через цепи, корректирующие фазовую и частотиую характеристики. Резисторы R15 и R16 предназначены для установки уровней перекрестных сигналов.

С выходов процессора (выводы 10, 14 микросборки DA3) сигналы вновь поступают в блок регулировок на пассивный регулятор тембра и далее на усилитель мощности ЗЧ, выполненный на микросхемах DA4, DA5 по типовой схеме.

Кондеисаторы С8, С9 (см. рис. 1.40) служат в качестве фильтров в цепи формирования управляющего сигнала системы подавления шумов, Конденсаторы С12,




Рис. 1.41. Принципиальная электрическая схема расширения стереобазы, стабилизатора напряжения и усилителя мощности ЗЧ магнитолы «Медео-102-стерео»




Рис. 1.42. Принципиальная электрическая схема блока регулировок тракта 3Ч магнитолы «Медео-102-стерео»

С13 предназначены для снижения гармоник, вносимых переходами полевых транзисторов на низких частотах при малых уровнях сигнала. В режиме «Запись» с встроенных микрофонов из магнитофонной панели (контакт 7 XS19) через контактиую группу S2.4 и резисторы R8, R10 напряжение 7 В подается на затворы транзисторов VT3, VT4, закрывая тем самым тракт 3Ч и предотвращая возникновение акустической обратной связи «головка динамическая — микрофон» и электрической — по цепи «линейный выход — вход микрофонных усилителей».

С выходов подавителя шумов сигналы поступают также на плату СДИ (рис. 1.43). На входе СДИ стоят детекторы огибающей, выполиениые на транзисторах VT6, VT7 для правого канала и соответственно на транзисторах Т8, Т9 — для левого. Нагрузкой детекторов служит цепь С44, R41, постоянная времени которой определяет время обратного хода индикатора. Устройство управлення светодиодами собрано на микросхеме DA6, включающей в себя компараторы уровня и электронные ключи.

Устройства тракта 3Ч и РПУ питаются от параметрического стабилизатора, выполненного на транзисторе VT5, который в режиме питания от автономного источника работает в качестве активного фильтра (см. рис. 1.42). Светодиодный индикатор питается от аналогичного стабилизатора (VT10, рис. 1.43). Напряжение




Рис. 1.43. Принципиальная электрическая схема СДИ тракта ЗЧ магнитолы «Медео-102-стерео»




Рис. 1.44. Принципнальная электрическая схема блока питания (A6) магнитолы «Медео-102-стерео»

пнтания на стабилизатор СДИ поступает через контактную группу \$1.2 переключателя «АРУЗ2—АРУЗ1—Инд. выкл.» (см. рис. 1.40), поэтому в режиме питания от автономного источника можно отключить СДИ и уменьшить потребление тока от батареи элементов. Питанне на лампочки подсветки шкалы Е1, Е2 подается от стабилизатора, расположенного на плате А3, чтобы осуществлять подсветку без включения СДИ,

Блок питаиия (А6, рис. 1.44) состоит из понижающего трансформатора Т1, двухполупериодного выпрямительного моста U1 н выключателей питания S1.1, S1.2. Конденсаторы С2—С5 служат для подавления высокочастотных помех, а конденсатор С1—для сглаживання пульсации выпримленного напряження. Для этих же целей используются конденсаторы С32, С33, С38, С39 (А3).

Режимы работы транзисторов тракта 3Ч приведены в табл. 1.3.

Таблица 1.3

Режимы работы транзисторов по постоянному току
мариитолы Мелео-102-стер со"

	Обозна-		Напряжение на вы- воде, В					
Блок	схеме схеме	Режим работы	U _B (U ₃)	U ₃	U _C)			
12.1	VT1, VT2	«Запись»:						
	, , , , , ,	микрофон линейный вы-	0,65	0,1	0,85			
		ход	0	0	0			
	VT3	«Запись»:			l			
	l	микрофон линейный вы-	6,8	0	10			
		ход	0	0	0			
	VT4	«Запись»	-0,55	0	0			
		«АРУЗ-1»	0,55	0	0			
	V T 5	«АРУЗ-2»	0		-			
	VT6, VT7	«Запись»	-10,5	10	-0,25			
2.2	VT1, VT2	«Воспр.»	0,55	0	0,72			
	VT3, VT4	«Воспр.»:		_				
		Fe	6,8	0	0			
		Cr	0	0	0			
	VT5, VT7	«Воспр.»	4,1	3,5	8,1			
	VT6	«Запись»	-9,4	-10	-9.8_{-}			
	1770	«Воспр.»	0	0	10,5			
	VT8)	0,55	0 8,9	1,3			
	VT9	*	9,5	8,9	12			
	VTiO VTii	, »	1,3	0,7	4,5			
	V 111 VT12	•	0,6	$\begin{array}{c c} 0 \\ 12 \end{array}$	10,5			
1	V112 VT13		11,4	12	7,4			
	VT14	,20,7,10,1	0,65	0	0,6			
	V 1 14	«Запись» АПП	-1,3	ŏ	0			
- 1	VT15	l Ann	$\begin{bmatrix} -1,1\\0,8 \end{bmatrix}$	3,2	0,8			
	VT16	«Запись»:	٠,٥	3,2	8,5			
	4 1 1 U	Fe Sannes.	9 1	2,1	3,65			
ĺ		Cr	$\begin{bmatrix} 2\\2,8 \end{bmatrix}$	2,9	5,03			

	Обозначение		Напряжение на вы- воде, В					
Блок	по схеме	Режим работы	υ _Β (U ₃)	บ _อ (N _N)	(UC)			
	VT17	«Запись»: Ге	2	2,1 2,9	0,65			
	VT18 VT19	Ст АПП «Запнсь»:	2 2,8 3,7	3,2	0,65			
	VT20	Fe Cr «Зэпись»: •	3,65 5,2	4,3 5,8 0	2,1 2,9			
	VT21 VT22	· Fe Cr АПП	0,65 0,65 12 0	0 12 0	2,1 2,9 0 12			
Ai	VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8		0 · 1 6,9 0,4 0 5,2	1,2 0,4 6,5 0 0 5,2 5,2	3,4 2 12 6,0 0,4 0			
A1.1	VT9 VT10 VT1		2,5 6,0 2,5 1,0	1,9 6,0 1,9 0,2	5,2 0 5,2 2,0			
	VT2 VT3 VT4		2,5 1,3 0	2,0 0,9 0,8	3,5 4,9 5,0			
A1.2	V T 1 VT2		0,29 0,6	$\begin{bmatrix} 0,2\\0 \end{bmatrix}$	0 1,9			
A1.3	VT1 VT2 VT1 VT2 VT3 VT4 VT5		0 0 2,6 4,8 0,6 0 0,7	1 2,2 5,4 0 0 0,3	6 6 4,7 2,2 0,7 0,7 6,0			
A1.5	VT6 VT7 VT8 VT9 VT10 VT11 VT12		3,1 2,2 6,0 2,8 0 0 4,7	2,5 2,8 6,0 2,3 0 0 5,3	6,0 0 6,0 2,3 6,0 3,1			

Конструкция и детали

Внешний вид магнитолы и расположение органов управления и контроля приведены на рис. 1.45.

Конструктивно магиитола разделена на отдельные функциональные единицы и узлы, представляющие собой технологически законченные части (рис. 1.46).

Корпусные детали магнитолы выполиены из ударопрочного полнстирола и соединены между собой семью внитами. Корпус является основным несущим элементом магнитолы, на котором размещены все блоки и узлы. Со стороны передней панели установлены ЛПМ и корпус шкалы с смонтированными на нем верньером, платой СДИ и другнми ннднкаторамы (см. рис. 1.45), а также плата регулировок. Со стороны задней стенки — платы ЗЧ, магнитофонной панели, микрофонного усилителя, блоки РПУ и блок питания,

Межблочный монтаж осуществляется с помощью ленточных проводов типа ЛВ. На верхней части корпуса расположены ручка для переноски и органы управления. На передней панели установлены защитные рещетки громкоговорителей и микрофонов, стекло шкалы, кнопки счетчика и подсветки шкалы.

Стекло и крышка кассетоприемника крепятся двумя декоративными винтами к кассетоприемнику ЛПМ и с передней панелью не связаны. На внутренией стороне панели установлены громкоговорители и микрофоны.

Блок РПУ (А1, рис. 1.47) представляет собой печатную плату, на которой смоитированы магнитная антенна, переключатель днапазонов, входные и выходные гчезда, преобразователь напряжения, фильтры нижних частот и другие элементы трактов АМ и ЧМ. Кроме того, на плате установлены розетки ХР5—ХР9, через которые подключаются функциональные блоки: блок УКВ-1-03С (А1.1), блок демодулятора ДЧМ-11-6 (А1.2), блок ГКВ (А1.3), блок стереодекодера СДА-7 (А1.5), блок тракта ПЧ-АМ (А1.4). Магнитная антениа — ферритовый сердечник из массы 400НН размером 8× ×160 мм.

Катушки контуров намотаны на пластмассовых каркасах. Катушки контуров входных цепей и гетеродинов днапазонов КВ, катушка L1.1, L1.2 (A1.2) намотаны на гладких цилнидрических каркасах, тракта ПЧ-АМ на четырехсекционных каркасах, стереодекодера— на двухсекционных каркасах.

Катушки гетеродинов ДВ, СВ и тракта ПЧ-АМ иастраиваются подстроечными ферритовыми сердечниками марки 600НН, а входных и гетеродинных контуров днапазонов КВ, тракта ПЧ-ЧМ — сердечниками марки 100НН. Катушки контуров блока УКВ-1-03С намотаны на унифицированных каркасах. Настройка катушек входного контура осуществляется сердечниками из феррита марки 13ВЧ диаметром 2,8 и длиной 8 мм, а контур гетеродина подстраивается латунным сердечником.

Электромонтажные схемы печатных плат блоков, УКВ-1-03С (А1.1), ДЧМ-II-6 (А1.2), ГКВ (А1.3), СД-А-7 (А1.5), ПЧ-ЧМ (А1.4), фиксированных настроек УКВ (А1.6) показаны соответственно на рис. 1,48—1,53.

Входные и гетеродниные контуры РПУ перестраиваются варикапами, управляющее напряжение на которых изменяется переменными резисторами. Резистор «Настройка» (R1) кинематически связан с ручкой настройки приеминка. Кинематическая схема верньерного устройства показана на рис. 1.54.

Блок 34 (рис. 1.55—158) состоит из трех печатных плат А3—А5. На плате А3 смонтированы предварительные усилнтели, микросборки подавителя шумов и процессора расширителя стереобазы, усилители мощности. На плате А4 расположены элементы устройства индикации уровней звуковых сигналов и светоднод индикации включения магнитолы в сеть. На плате А5 находятся регуляторы баланса, тембра, громкости и другие элементы регулировок.

На отдельной печатной плате (плате светоднода) расположены светодноды виднкации точной настройки и наличня стереопередачи.


Блок питания (Аб, рнс. 1.59) конструктивно выполнен как отдельный узел. Он состонт из сетевого трансформатора и печатной платы, на которой размещены выпрямитель, элементы фильтра, выключатель сети и гнезда.

Намоточные данные сетевого трансформатора приведены в табл. П.1, а катушек контуров магнитолы— в табл. 1.4. Распайка выводов катушек контуров показана на рис. 1.60.

Магнитофонная паиель (рис. 1.61—1.65) — конструктивио законченный функциональный блок, состоящий из кассетного ЛПМ, платы микрофонного усилителя (A2.1)

Рис. 1.45. Внешний внд и расположение органов управления магнитолы «Медео-102-стерео»:

а - вид спереди и сверху; 1 - встроенные микрофоны; 2 - кнопка включения подсветки шкалы и контроля 3 — индикатор батареи: включения в сеть переменного тока «Сеть»; 4 — индикатор уровня; 5 - индикатор наличия стереопередачи «Стерео»; 6 — индикатор настройки «Станция»; 7 ручка настройки радиоприемника «Настройка»; 8 -регулятор громкости «Громкость»; 9 - регулятор тембра по низким частотам «Тембр НЧ»; 11 - регулятор баланса «Баланс»; 12 -индикатор включения системы автоматического поиска паузы «Автопоиск»; 13 -клавища выключення ЛПМ и открывания кассетоприемника «Стоп»; 14 — клавиша включення записи; 15 - клавиша включения воспроизведения: 16 - клавиша перемотки ленты назад (влево); 17 - клавища выключения системы автоматического поиска паузы «АПП»; 18-клавиша перемотки ленты вперед (вправо); 19 клавища кратковременной остановки ленты «Пауза»: 20-счетчик ленты; 21-кнопка сброса показаний счетчика ленты; 22 — переключатель режимов работы АРУЗ и управления индикатором ня «Инд. выкл. — АРУЗ 2 — АРУЗ I»; 23 — переключагель режимов работы магнитолы «Магнит. — Радио — Усилит.»: 24 — переключагель включення системы шумоподавления и бесшумной моподавления и осствумном настройки «Выкл. — ШП — БШН»; 25 — переключатель режимов работы «Моно — Стерео — Прод.»; 26 — ручими имень на пределяющим на паки фиксированных строек «ФН.1» строек «ФН-1», «ФН-2», «ФН-3»; 27 — кнопки вклю-



«ФН-З»; 27 — кнопки включения мастороек; 28 — кнопка включения автоматической подстройки частоты «АПЧ»; 29 — переключатель диапазонов «ДВ», «КВ49», «

и платы УЗВ (A2.2). Светоднод VD3 «Автопоиск» размещен на отдельной печатной плате (плата светоднода).


На печатной плате микрофонного усилителя (A2.1) размещены усилители сигналов, поступающих с микрофонов, и элементы устройства АРУЗ. На печатной плате УЗВ (A2.2) смонтнрованы предварительные усилители сигналов, поступающих с универсальной головки в режиме «Воспроизведение», УУ, ГСП, устройство АПП, стабилизатор напряжения и элементы коммутации.

Для стабилнзации частоты вращения электродвигателя применяется стабилизатор типа РЧВ-1-02.

Лентопротяжный механизм (рис. 1,65) предназначен

для транспортнровки магинтной ленты ширнной 3,81 мм со скоростью 4,76 см/с, размещенной в кассетах типа МК. Привод ЛПМ осуществляется от двигателя постоянного тока, число оборотов которого стабилизируется электронным стабилизатором типа РЧВ-1-02. Включенне того или иного режима работы ЛПМ производится нажатием соответствующей клавиши. Обеспечиваются следующие режимы работы: «Останов/Выброс кассеты», «Запись», «Воспроизведение», «Перемотка назад/Откат», «АПП», «Перемотка вперед/Обзор», «Временный останов», «Пауза».

Режим «Откат» позволяет перематывать ленту назад (влево) в режиме «Воспроизведение» для отыскания






Рис. 1.46. Расположение основных функциональных узлов и сборочных единиц магнитолы «Медео-102-стерео»: а — вид со стороны передней панели: 1 — блок питания (А6); 2 — плата ЗЧ (А3); 3 — плата регулировок (А5); 4 — ЛПМ; 5 — ручка переноски; 6 — ручки переключателей: 7 — шкальное устройство; 8 — блок РПУ (А1); 6 — вид со стороны задией стенки: 1 — планка; 2 — плата ФН УКВ (А1.6); 3 — плата УЗВ (А2.2); 4 — плата микрофонных усилителей (А2.1)

и повторення части фонограммы. Откат производится одновременным нажатием клавищ «Перемотка назад»/ «Откат» и «АПП». Режим «Обзор» позволяет перематывать ленту вперед (вправо) в режиме «Воспроизведение» для определення места окончания записн или паузы между записями. Он осуществляется при одновременном нажатии клавнш «Перемотка вперед» / «Об-зор» и «АПП». Режим «АПП» служит для поиска необходимой записи по паузам. Включение «АПП» осуществлиется нажатием клавиши «Перемотка вперед»/ «Обзор» либо «Перемотка назад»/«Откат» в режиме «Воспроизведение». При этом загорается светоднод «Автопонск» и идет понск паузы в выбранном направлеини. В момент нахождення паузы автоматически включается режим «Воспроизведение». Система АПП уверенно работает при качественных записях и длительности пауз не менее 5 с. При необходимости во время «Автопоиска» можно включить этот режим нажатнем клавиши «АПП». Режим «Автостоп» выключает ЛПМ по окончании или остановке ленты в режимах рабочего хода и перемоток.

Кинематическая схема ЛПМ показана на рис. 1.65. При нажатни клавнши «Воспроизведение» толкатель 13 через пружину перемещает ползун 21 блока головок вперед. Ползун в свою очередь освобождает кронштейн 2 прижимного ролика 4. Ролик 4 под действием пружины прижимается к тонвалу маховика 47. Одио-

Таблица 1.4 Намоточные данные катушек контуров магнитолы "Медео-102-стерео"

Катушка	Обозначение по схеме	Марка н диа- метр прово- да, мм	Число витков	Индуктив- ность, мкГн (±10%)	Добротность, не менее	Частота про- верки, МГц
Dunawag I/D		РПУ (А1)				
Входная КВ (31 м)	L1	пэвтл-1 0,16	20, отвод от 10	3	60	10
Входная КВ (49 м)	L2	ПЭВТЛ-1 0,16	1	7	60	6
Катушка свя- зи Антенная СВ Антенная ДВ	L3 L4 L5	ПЭВТЛ-1 0,16 ПЭВТЛ-1 0,16 ПЭВТЛ-1 0.16 Блок ГКВ (A1.3)	10+10+10 50	200 2400	 30 30	0,5 0,25
Катушка свя- зи	Li	ПЭВТЛ-1 0,16	4		l _	
Гетеродинная КВ (31 м)	L2	ПЭВТЛ-1 0,16	1	3	80	10
Катушка свя- зи	L3	ПЭВТЛ-1 0,16		[_	_	_
Гетеродинная КВ (49 м)	4	ПЭВТЛ-1 0,16	32, отвод	8,8	80	6,5
•	•	I Блок ПЧ-ЧМ (л	От 25 ∤			1
Гетеродиниая СВ	Li	ПЭВТЛ-1 0,16	1 1	265	35	١,
Катушка свя- зи	L2	ПЭВТЛ-1 0,16	! ;	200	- 30	1
Гетеродинная ДВ	L3	ПЭВТЛ-1 0,16		600	50	0,5
Катушка свя- зи	L4	ПЭВТЛ-1 0,16	14	-		
ПЧ-АМ Катушка свя-	L5	ПЭВТЛ-1 0,125		122	30	1
ие П Ч- АМ	L6 L7	ПЭВТЛ-1 0,125 ПЭВТЛ-1 0,125		122	40	1
Varante and	, E	5лок УКВ-1-03С	(A1.1)			
Катушка свя- зи Входная	L1 L2	ПЭВ-1 0,23 ПЭВ-1 0,23	9,5 5 ¹ /4, от - вод от	=	100	=
урч	L3	Луженая 0,5	ВОД ОТ 3 ⁷ / ₈ 4 ¹ / ₄ , ОТ- ВОД ОТ	-	100	-
Дроссель	L4	ПЭВ-1 0,1	1 ⁷ / ₈ и 1 ³ / ₈ До за- полне- ния Кар-	-	_	
пч-чм	L5	ПЭВ-1 0,12	каса 21,5	_		_
Катушка свя- зи	L ₆	ПЭВ-1 0,12	5, 5	_	_	۱
ПЧ-ЧМ Катушка свя-	L1.1	Блок ДЧМ-П-6 ПЭВТЛ-1 0,16		3,2	30	10
зи Фазосдвига-	L1.2	ПЭВТЛ-1 0,1€	12	-	-	_
ющей цепи	L2	ПЭВТЛ-1 0,16	6	0,46	30	10
16		Блок СД-А-7 (A1.5)			•
Катушка вос- становления поднесущей частоты	L1.1	ПЭВТЛ-1 0,008	480, от- вод от	-	-	-
	L1.2	пэвтл-1 0,08	240 400, от- вод от 200	-	-	-
Катушка де- тектора	L2.1	ПЭВТЛ-1 0,08	180, or-	_	_	_
	L2.2	ПЭВТЛ-1 0,08	вод от 90 590, от- вод от	-	-	
,	' '	Блок УЗВ (А	295 i 2.2)	ı	i	
Катушки кор- рекцин и фильтров	L1 — L4	пэвтл-1 0,1	200	7000	1,1	0,001

PHC. 1.47. Электромонтажная схема печатной платы блока PITY магнитолы «Медео-102-стерео»




Рис 148 Электромонтажная схема печатной платы блока УКВ 13C (All) магниголы «Медео i02 стерео»




Рис. 149 Электромонтажная схема печатной платы блока ДЧМ П 6 (A12) магнитолы «Медео-102-стерео»




Рис 150 Электромонтажная схема печагной платы блока ГКВ (A13) магнитолы «Медео 102 стерео»





Рис. 1.51. Электромонтажная схема печатной платы блока СД-А 7 (А1.5) магнитолы «Медео-102-стерео»

временно толкатель 13 перемещает планку тормоза 30 вперед, освобождая узлы подкассетников 26 и 35. Одновременно планка 17, перемещаясь, замыкает микропереключатель 6. Включается цепь питания МП. Вращение шкива 1, сидящего на валу электродвигателя 48, через приводной ремень 46 передается на маховик 47. Одновременно ползун 21 блока головок освобождает кронштейн 45 узла подмотки, который под действием пружнны двигается по направляющим. При этом шкив 42 узла подмотки прижимается к резиновой втулке 3. насаженной на тонвал, и к шкиву приемного подкассетника 35. Вращение шкива приемного подкассетника через фрикционную муфту с постоянным моментом проскальзывания передаетси на приемную бобину, обеспечивая подмотку ленты. Толкатель 13, двигаясь вперед, освобождает кронштейн 24 блокировки записи, который, поворачиваясь на осн под действием пружины. блокирует толкатель 14, в результате чего невозможно включить толкатель 14 при включенном толкателе 13. Тем самым исключается случайное стиранне фонограммы. В конце хода толкатель 13 фиксируется планкой 17,

В режиме «Откат» необходимо одновременно нажать клавиши «Перемотка назад»/«Откат» и «АПП» и прндерживать их. При этом толкатель 18 через рычаг 20 отводит ползун 21 блока головок от магнитной ленты. Ползун в свою очередь отводит прижимной ролик 4 от тонвала, а узел подмотки (кронштейн 45 со шкнвом 42) — от приемного подкассетинка 35 и резиновой втулки 3. Одновременно толкатель 12, взаимодействуя с кронштейном 22 через кронштейн 5, перемещает зубчатое колесо 29 до зацепления с колесом 25, находящимся в постоянном зацеплении с зубчатым колесом подающего подкассетника 26. После этого шкнв 28, собранный соосно с зубчатым колесом 29, соприкасается с маховиком, обеспечивая тем самым режим «Откат». При отпускании клавиш ЛПМ возвращается в режим «Воспроизведение».

В режиме «Обзор» необходимо одновременно нажать клавиши «Перемотка вперед»/«Обзор» и «АПП» и придерживать их. При этом толкатель 18 через рычаг 20 отводит ползун 21 блока головок от магнитной ленты. Ползун в свою очередь отводит прижимной ролик 4 от тонвала, а узел подмотки (кронштейн 45 со шкивом 42) от приемного подкассетника 35 и резино-



Ряс. 152. Электромонтажная схема печатной платы блока 114 ЧМ (Al.4) магнятолы «Медер 102 стерео».




Рис. 1.53. Электромонтажная схема печатной платы блока фиксированых настроек УКВ (А1.6) магнитолы «Медео-102-стерео»




Рис. 1.54. Книематическая схема верньерного устройства: 1 — шкив; 2 — ось ручки настройки; 3 — пружина; 4 — шайба

вой втулки 3. Одновременно толкатель 10 («Перемотка вправо»), взаимодействуя с кроиштейном 22 через кронштейн 5, перемещает зубчатое колесо 29 до зацепления с зубчатым колесом приемного подкассетника 35. После этого шкив 28, собранный соосно с зубчатым колесом 29, соприкасается с маховиком 47, обеспечивая тем самым режим «Обзор». При отпусканни клавиш ЛПМ возвращается в режим «Воспроизведение».

В режиме «Перемотка назад» толкатель 12 через общий толкатель 18 перемещает планку тормоза 30 вперед, растормаживая узлы подкассетников 26 и 35. Одновременно толкатель, взаимодействуя с кроиштейном 22 через кронштейн 5, перемещает зубчатое колесо 29 до зацепления с колесом 25, нахолящимся в постоянном зацеплении с зубчатым колесом подающего подкассетника 26. После этого шкив 28, собранный соосно с зубчатым колесом 29, соприкасается с маховиком, обеспечивая режим «Перемотка назад».

В режиме «Перемотка вперед» толкатель 10 через толкатель 18 перемещает планку тормоза 30 вперед, растормаживая узлы подкассетников 26 и 35. Одновременно толкатель 10 взаимодействует с кроиштейном 22 через кроиштейн 5. и перемещает зубчатое колесо 29 до зацепления с зубчатым колесом приемного подкассетника 35. После этого шкив 28, собранный соосио с зубчатым колесом 29, соприкасается с маховиком, обеспечнвая режим «Перемотка вперед».

Режим «Запись» осуществляется одновременным нажатием клавиш «Воспроизведение» и «Запись». Включение клавиши «Запись» возможно только при установленной кассете с неудаленными предохранительными упорами. При установке кассеты в кассетодержатель предохранительный упор кассеты отжимает усик рычага 27, при этом освобождается толкатель 14, который включает переключатель записи на плате электроники.

В режиме «Временная остановка» толкатель 9 отводит прижимной ролик 4 от тонвала и шкив 42 узла подмотки от шкива приемного подкассетника 35 и резиновой втулки 3. Толкатель фиксируется самовозвратной защелкой 41. Для выключения режима необходнмо повторно нажать клавишу «Временный останов».

В режиме «Стоп» толкатель 15 перемещает фиксирующие планки 16 и 17 и переводит любую из включенных до этого клавиш (кроме клавиши «Воспроизведение») в исходное состояние. Одиовременно тормозная планка 30 под действием пружины прижимается к подкассетным узлам 26 и 35 и останавливает их врашение.

В режиме «Выброс кассеты» толкатель 15 отводит рычаг-фиксатор 23 и освобождает крышку кассетодер-жателя, которая под действием пружины открывается.

В режиме «АПП» при прохождении первой паузы между фонограммами через универсальную головку электрическое устройство вырабатывает команду, которая подается на исполнительный механизм. Исполнительным механизмом является электромагнит 8, который воздействует на фиксирующую планку 16. Она освобождает толкатель 12 или толкатель 10, и ЛПМ переходит в режим «Воспроизведение». При необходимости режим «АПП» можно включить нажатием клавиши «АПП». При этом фиксирующая планка 18 освобождает толкатель 12 или толкатель 10 и ЛПМ переходит в режим «Воспроизведение».

В конструкции ЛПМ предусмотрен механический автостоп, возвращающий клавиши ЛПМ в исходное состояние при останове приемного подкассетника 35. т. е. при остановке движения магнитной ленты. Работает автостоп следующим образом. Вращение маховика 47 через приводной ремень 40 передается на червячную пару (червяк 37 и червячное колесо 36). На барабане червячного колеса находятся пара кольцеобразных винтовых кулачков и расположенный между инми кулачкообразный толкатель. При вращении приемного подкассетника 35 сопряженный с ним фрикционно корпус 37 и находящанся в его пазах плоская планка 34 поворачиваются на некоторый угол. При этом кулачкообразный толкатель, расположенный на барабане червячного колеса 36, проходит мимо планки 34. При дальнейшем вращении червячного колеса одии из кольцеобразных винтовых кулачков ориентирует планку таким образом, что она располагается по одной прямой с кулачкообразным толкателем. Автостоп при этом находится в состоянии срабатывания. Если приемный подкассетник 35 продолжает вращаться, иачинается повторный цикл. При останове приемного подкассетника один из кулачков ориентирует планку таким образом, что при дальнейшем вращении червячного колеса кулачкообразный толкатель давит на планку. Планка 34 поворачивает рычаг 44, действующий на фиксирующую планку 17, и переводит ЛПМ в исходное состояние, т. е. в режим «Стоп».

Счетчик метража магнитной ленты приводится в действие с помощью приводного ремия 33 от шкива при-





Рис. 1.55. Электромонтажная схема печатной платы ЗЧ (АЗ) магнитолы «Медео-102-стерео»








Рис. 1.57. Электромонтажная схема печатной платы блока регулировок (А5) тракта ЗЧ магнитолы «Медео-102-стерео»



емного подкассетника 35. Сброс показаний счетчика осуществляется с помощью кнопки.

- В магнитоле применены узлы и детали следующих типов.
- В блоке УКВ-1-03С (А1.1) резисторы: R1—R21 типа ВС-0,125а; конденсаторы С1, С3—С5, С10, С11, С15, С16, С19, С20, С23, С24, С27 типа КД-1; С6—С9, С13, С14, С17, С18, С21, С22, С26, С28 типа К10-7В; С2, С12, С25 типа КТ4-23,
- В блоке ДЧМ-П-6 (A1.2) резисторы: R1-R12, R14, R15 типа BC-0,125a; R13 типа СПЗ-38; конденсаторы С1, С10, С12, С15 типа КД-1; С2, С13 типа К31-11; С16 тнпа К73-9; С3—С6, С18 типа К10-7В; С7—С9, С14, С17. С19 типа К50-6.
- В блоке ГКВ (A1.3) резисторы: R1—R8 типа ВС-0,125а; конденсаторы: С1-С9 типа К10-7В.
- В блоке ПЧ-АМ (A1.4) резисторы: R1—R7, R9—R12 типа ВС-0,125а; R8, R3 типа СПЗ-38; конденсаторы: C1—C5, C8, C9, C11—C13, C15, C16 типа К10-7В; С10, С14, С17 типа К50-16, С6, С7 типа КТ4-23,
- В блоке СЛ-А-7 (А1.5) резисторы: R1—R4, R6—R10, R12—R14, R16—R26, R28, R29, R31—R34 типа ВС-0,125а; R5, R15, R27, R30 типа СПЗ-38; R11 типа СТ1-17; конденсаторы: C2—C5, C7, C8, C10 типа К22-5; С6, С9 типа К50-16; С1 типа К50-6:
- В блоке ФН УКВ (A1.6) резисторы: R44—R46 типа СПЗ-36, R43 типа ВС-0.125а;
- В блоке РПУ (A1) резисторы: R1—R18, R20—R24, R26—R29, R31—R33, R35—R42 типа ВС-0,125а; R19, R25, R30, R34, R43 типа СПЗ-38; конденсаторы: C1, C6 типа КД-1; С2, С3, С7, С8—С15, С20 типа К10-7В; С16, С18, С19, С21—С31 типа К50-16; С17 типа К50-6;



Антенна ДВ а СВ

Рис. 1 60. Распайка выводов катушек контуров магнитолы «Медео-102-сгерео»




Рис. 1.61. Электромонтажная схема печатной илаты микрофонных усилителей (A2.1) магнитофонной панели (A2) магнитолы «Медео-102-стерео»




Рис. 1.62. Электромонтажная схема печатной платы УЗВ (А2.2) магнятофонной панели (А2) магнитолы «Медео-102-стерео»




Рис. 163. Электромонтажная схема печатной платы стабилизатора РЧВ-1-02 частоты вращения вала электродвигателя магннтофоииой панели (A2) магнитолы «Медео 102-стерео»




Рис. 1.64. Электромонтажная схема печатной платы светодиода магнитофонной панели (A2) магнитолы «Медео-102-стерео»




Рис. 165. Кинематическая схема ЛПМ магнитолы «Медео-102стерео»

С4, С5 типа КТ4-23; микросборки DA1, DA2 ФНЧ типа 04ФНО12; преобразователи напряжения DA3 типа 04ЕМ002.

В блоке микрофонного усилителя (A2.1) — резисторы: R1—R27, R29—R43 типа МЛТ-0,125; R28 типа СПЗ-38; коиденсаторы: C1—C4, C7—C9, C13, C14 типа K50-16; C5, C6, C15, C16, C17, C19 типа K10-7B; C11, C12 типа K73-9; C10; C18, C20 типа K50-6.

В блоке УЗВ (A2.2) — резисторы: R1—R25, R27—R29, R31—R35, R38—R45, R48—R56, R59—R61, R63—R78 типа МЛТ-0,125; R26, R30, R36, R37, R46, R47, R57, R58, R62 типа СПЗ-38; конденсаторы. C1—C4, C9, C11, C17, C18, C22—C25, C30, C33, C36, C37, C49, C51—C53, C56 типа K50-16; C10, C14, C21, C31, C32, C34, C35, C40—C46, C50, C54, C55 типа K10-7B; C5—C8, C12, C13, C15, C16, C26, C29, C38, C39 типа K73-9; C48 типа K21-7; C47 типа K50-6; C19, C20 типа KТ-1,

В блоке ЗЧ (АЗ) — резисторы: R1—R14, R17—R26, R29, R30 типа ВС-0,125а; R15, R16 типа СПЗ-38, R27, R28 типа МЛТ-0,5; коиденсаторы: C1, C2, C36, C37 типа К73-9; C5, C8, C9, C14, C17, C22—C27, C34, C35, C38—C41 типа К50-16; C3, C4, C6, C7, C10, C11, C15, C16, C18—C21 типа К50-6; C32, C33 типа К10-7В; C12, C13, C28—C31 типа К22-5; микросборка DA3 расширителя стереобазы типа 04XA031.

В блоке светодиодного индикатора (A4) — резисторы: R31, R33—R35, R37, R38, R40—R45 типа ВС-0,125а; R32, R36 типа СПЗ-38; R39 типа МЛТ-0,25; конденсаторы: C42—C45 типа K50-16.

В блоке регулировок (A5) — резисторы: R3, R4, R7—R12 типа BC-0,125a; R1, R2, R5, R6, R13—R16 типа СПЗ-33; конденсаторы: С1—С8 типа K22-5.

В блоке питания (Аб) — резистор: R1 типа ВС-0,125а; коиденсаторы: C1 типа K50-16; C2—C5 типа K10-7B.

На шасси: резистор R1 типа СП3-35,

Порядок разборки и сборки магнитолы

При выполнении сложного ремонта магнитолу рекомендуется разбирать и следующем порядке:

включить магнитолу и вынуть сетевую вилку из розетки сети;

отключить сетевой шнур от магнитолы;

снять ручки органов управления;

отвинтить винты крепления задней и передней стенок корпуса, снять их;

отвинтить винты креплеиия блока питания, установить кнопку «Сеть» в положение «Выключено» и вычуть блок питания;

отвернуть виит крепления планки, вииты иа плате $M\Pi$ и снять плату $M\Pi$ и плату входои;

отвернуть винты на плате РПУ, на плате ФН и снять обе платы;

разобрать шкальное устройство магнитолы.

Шкальное устройство следует разбирать в следующем порядке:

с защелок снять плату индикации и два корпуса лампочек подсветки;

открутить вииты на кольце, соединяющем ось резистора настройки и ось шкива, открутить два винта и снять кронштейн с резистором;

ослабить пружнну на шкиве и, размотав радиошнур, снять его, шкив и стрелку;

отжать защелки и сиять шкалу;

отжать защелки и снять плату с двумя светоднодами.

Собнрают магиитолу и обратиом порядке,

«ОРЕАНДА-203-СТЕРЕО» И «БИРЮЗА-202-СТЕРЕО»

«Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео» — переносные магнитолы иторой группы сложности. Они имеют одинаковые принципиальные схемы и конструкцию и различаются только торговыми наименованиями. Магнитолы состоят из супергетеродинного радиоприемника, имеющего тракт ЧМ второй группы сложности, тракт АМ третьей группы сложности и стереофоимческой магнитофонной панели третьей группы сложиости.

Магнитолы предназначены для приема передач монофонических РВ станций с АМ в днапазонах ДВ, СВ, КВ и моно- и стереофонических программ с ЧМ в днапазоне УКВ, а также для магнитной записи на кассеты типа МК-60 моно- и стереофонических музыкальных и реченых программ со встроенных и выиосных микрофонов, с собственного и инешнего (другого) радиоприемников, магнитофона либо зиукоснимателя с последующим акустическим воспроизведением.

Прием в диапазоне ДВ и СВ ведется на встроенную магнитиую, а в диапазонах КВ и УКВ — на штыревую телескопическую антенну.

Основные технические даиные:

Диапазон принимаемых частот (волн):

ДВ, кГπ (м) .		148 285 (2027 1050)
СВ, кГц (м) .		525 1607 (571,5 186,7)
КВ1 , МГц (м) .	٠	11,7 12,1 (25,6 24,8)
КВ2, МГп (м)		9,5 9,77 (31,6 30,7)
КВЗ, МГц (м)		7,1 7,3 (42,3 41)
КВ4, МГц (м)		5.95 6,2 (50,4 48,4)
УКВ, МГц (м)	*	65,8 74 (4,56 4,06)

Промежуточная частота:

тракта	AM,	кГц	•		465
тракта	ЧM.	МГп			10,7

Чувствительность, ограииченная усилением (при выходной мощности 50 мВт), ие хуже:

ДВ, мкВ/м					120
CB, MKB/M					50
KB, MKB .					30
УКВ, мкВ					2

Чувствительность, ограниченная шумами (при отношении сигнал-шум не менее 20 дБ), не хуже:

ДВ, мВ/м	1.2
др, мр/м	
СВ. мВ/м	0,6
КВ, мкВ	80
УКВ (при 26 дБ), мкВ	5
	,
Избирательность по соседнему ка-	
налу на ДВ, СВ, дБ, ие менее	46
Избирательность по соседнему ка-	
налу в диапазоне УКВ (измерен-	
ная двухсигнальным методом при	
отношении сигнал-помеха на иы-	
ходе 20 дБ при расстройке на	
коде 20 дБ при расстройке на ± 120 и ± 180 кГц), дБ, не менее	7 и 6 дБ
T120 H T100 KILI), AD, HE MENCE	INUAD

Избирательность по зеркальному и другим дополнительным каналам приема, дБ, не менее:

ДВ						50
CB						46
KΒ						20

Вт	
Диапазон воспроизводимых звуковых частот, Гц, не уже:	,
АМ	
не менее 0,25 Тип ЛПМ собственного про- изводства Скорость движения магнитной ленты, см/с 4,76 ± 2 %	
Число дорожек	

Номинальная выходная мощность,

50

Источник питания магнитолы: девять элементов типа A343 или сеть переменного тока напряжением 220 В.

Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 40 дБ соответствующее изменение сигнала на выходе не более 6 дБ.

Принципиальная электрическая схема


Магнитолы «Ореанда-203-стерео» и «Бриюза-202-стерео» имеют идентичиые принципиальные схемы. Они состоят из радиопрнемного устройства (РПУ), магнитофонной панели (МП), усилительно коммутационного устройства (УКУ), платы индикации и блока питания. Электрическая схема соединения блоков и узлов показана на рис. 1.66,

Радиоприемное устройство


Принципиальная схема радиоприсмии за выполиена по функционально-блочному принципу и включает в се-бя: блок РПУ; блок фиксированных настроек ФН (А1); блок ПЧ-АМ (А2); блок преобразователя напряжения ПН-15 (А3); блок УКВ-1-3С (А4); блок демодулятора ДЧМ-11-6 (А5); блок стереодекодера СД-А-7 (А6). Радиоприемник имеет разделенные тракты АМ и ЧМ с электронной настройкой. Перестройка по диапазону осуществляется изменением управляющего напряжения на варикапах.

Тракт АМ (рис. 1.67) размещен непосредственно на плате РПУ. Он включает в себя блок ПЧ-АМ (A2) в преобразователь напряжения НП-15 (A3).

В диапазонах ДВ и СВ прием ведется на магнитную антенну WA или на внешнюю антенну через гнездо XS3 (см. рис. 1.69) и переключатели SB1.3 «ДВ» и SB1.4 «СВ» (см. рис. 1.67). Магнитная антенна одновременно образует входиой коитур в диапазоне ДВ и первый контур из пары связаниых контуров в диапазоне СВ.



Рвс. 1.66. Схема соединения блоков в узлов в магиитолах «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео».



В диапазоие ДВ после фильтрации во входном контуре L1.4, C1, VD10 через катушку связи L1.3 и коидеисатор C4 сигиал поступает иа базу транзистора VT2, образующего апериодический усилитель РЧ, собранный по схеме ОЭ. После усиления в 2—3 раза сигнал поступает через фильтр нижних частот L4, C14, C20 на ключевой каскад — транзистор VT5 и далее через конденсатор C25 иа вход (коитакт 7 XS1) блока ПЧ-АМ (А2), где происходят его усиление, преобразование в сигнал ПЧ 465 кГц, усиление по ПЧ, детектирование и предварительное усиление по ЗЧ.

В диапазоие СВ после фильтрации во входной двух-контурной цепи L1.2, C2, C3, L2.2, C7, VD1, VD2, VD4, VD5 через катушку связи L2.3 и коиденсатор С11 сигнал поступает на базу транэнстора VT3, образующего апериодический усилитель РЧ по схеме ОЭ. После усиления в 2—3 раза сигиал через электроиный ключ (траизистор VT4) и конденсатор С22 подается иа вход блока ПЧ-АМ (коитакт 7 XS1).

В диапазонах КВ прием сигналов осуществляется на телескопнческую антенну WA1 или на внешнюю антенну через гиездо XS3 (см. рис. 1.69). С гиезда виешней антеины через коиденсатор C54 или с телескопической антеины через резистор R72 сигнал поступает на вход двухконтурной цепи L3, C9, C13, VD7, L5, C23, C26, VD8 (см. рис. 1.67), где происходит его фильтрация. Далее сигнал идет на затвор траизистора VT6. Со стока этого транзистора Сигнал подается через электронный ключ (траизнстор VT11) и коиденсатор C38 на вход блока ПЧ-АМ (контакт 7 XS1).

Гетеродины для диапазонов ДВ и СВ собраны соответствению на траизисторах VT14 и VT7 по схеме с автотрансформаториой обратиой связью. С катушки связи L8 или L7 напряжение гетеродинов через электронные ключи иа транзисторах VT16 и VT13 и конденсаторы C50 и C44 поступает в блок ПЧ-АМ (контакт 4 XS1).

В диапазонах КВ для повышения стабильности генерируемой частоты гетеродин выполнен на основе мультивибратора, собраниого иа траизисторах VT10 и VT12 с контуром ударного возбуждения L6, C29, C24, C27, VD9. С коллектора транзистора VT12 через электроиный ключ (траизистор VT15) и кондеисатор С48 напряжение гетеродина также поступает в блок ПЧ-АМ (контакт 4 XS1),

Блок ПЧ-АМ (А2, рис. 1.68) является функциональным блоком. Он обеспечивает усиление ВЧ-АМ сигиалов, преобразонание их в напряжение ПЧ-АМ с частотой 465 кГц, усиление напряжения ПЧ с заданной избирательностью по соседнему каналу, детектирование напряжения ПЧ и усиление сигиала ЗЧ.

Блок ПЧ-АМ имеет в своем составе микросхему DA1; избирательную систему L1, C3, C7, L2, Z1; детектор AM VD; предварительный усилитель ЗЧ (VT) и розетку XS1.

На контакт 7 розетки XS1 подается принимаемый радиочастотный сигиал, на контакт 4— напряжение гетеродина. С контакта 1 снимается выходное иапряжение ЗЧ, с контакта 2— напряжение на индикатор точной иастройки. Блок ПЧ-АМ обеспечивает выходиое иапряжение сигиала 250 мВ при входиом сигиале 200 мкВ и глубние модуляции т=0,8.

Тракт ЧМ (см. рис. 1.69) включает в себя следующие блоки: УКВ-1-3С; ФН; ПН-15; ДЧМ-II-6; СД-А-7.

В днапазоне УКВ с телескопической антенны WA1 через полосоной фильтр L9, C55 или с гиезда внешней антенны XS4 сигнал поступает на вход блока УКВ-1-3С (контакт 10—XS), где происходят его усиление и преобразование в сигнал ПЧ-ЧМ частотой 10,7 МГц (см. рис. 1.69). Сигнал с выхода блока УКВ-1-3С (А4) поступает в блок ДЧМ-П-6 (А6), где усиливается и де-

тектируется, после чего сигнал ЗЧ поступает на вход стереодекодера СД-А-7 (А6), в котором происходит разделение сигналои левого и правого каналов и выделяется информация о наличии стереопередачи.

Тракты АМ и ЧМ питаются от стабилизатора напряжения, выполненного на транзисторах VT8, VT9, расположенного иа плате РПУ (см. рис. 1.67),

Блок УКВ-1-3С (А4, рис. 1.69) является уиифицированным функциональным блоком. Он обеспечивает преселекцию, усиление входного ЧМ сигнала и преобразование его в сигиал ПЧ-ЧМ с частотой 10,7 МГц. В блоке УКВ реализована АПЧ. Электрическая схема состоит из усилителя РЧ, гетеродина и смесителя.

Усилитель РЧ выполнен на траизисторах VT2 и VT3 по каскодной схеме. Преобразователь собран на траизисторе VT7, в цепь базы которого подается напряжение высокой частоты и гетеродина; гетеродии— на транзисторе VT4 по емкостной трежточечной схеме. Устройстио АПЧ выполнено с использонанием дополнительного варикапа VD8 с целью выравнивании крутизны АПЧ по диапазону.

В качестве элемента перестройки по диапазону применены варикапные матрицы VD5 и VD6. Перекрытие диапазона обеспечивается изменением управляющего напряжения от 2 до 27 В.

Номинальное значение питающего напряжения 5 В.

Блок ФН (A1, рис. 1.69) предназначен для получеиия иапряжения иастройки от 2 до 28 В в диапазонах АМ и от 2 до 27 В в диапазоне УКВ из постоянного иапряжения 30 В, которое обеспечивает плавную настройку РПУ во всех диапазонах и три фиксированиые настройки в диапазоие УКВ. Напряжения иастройки подаются на варикапные матрицы. Кроме того, в блоке настройки расположена кнопка SB1.5 «БШН», подающая при ее иажатии нулевое иапряжение в блок ДЧМ-П-6.

Конструктивио блок настройки состоит из трех частей: верньерного устройства и резистора плавиой настройки R6, платы фиксированных настроек с переключателем SB1 и резисторами фиксированных иастроек R1—R3 и кронштейна, на котором крепятся перечисленые устройства. Блок настройки соединяется с платой РПУ с помошью ленточного провода и разъема.


Блок ПН-15 (АЗ, рис. 1.68) является унифицированным функциональным блоком и предназначен дли преобразования питающего напряжении 12 В в стабилизированное напряжение питания 30 В варикапных матриц электронной настройки РПУ.

Блок ПН-15 состоит из стабилизатора-регулятора, нагружениого из однополупериодный выпрямитель и сглаживающий фильтр С5R13С7. Выходное изпряжение регулируется изменением питающего напряжения на генераторе с помощью резистора R4.

Блок ДЧМ-II-6 (А5, рнс. 1.68) выполияет функции демодулятора. Он обеспечивает усиление напряжения ПЧ-ЧМ с требуемой избирательностью, детектирование сигнала ЧМ, подавление боковых каналов приема и бесшумную настройку на частоту принимаемого сигнала. Демодулятор включает в себя: двухкаскадный усилитель ПЧ (DA1); избирательную систему (пьезофильтр Z и L1); усилитель-ограничитель и демодулятор ЧМ сигнала (А2); предварительный усилитель ЗЧ (VT2), предварительный усилитель АПЧ (DA2); устройство отключения АПЧ (DA2); устройство формирования сигнала для индикации настройки (DA2); устройство БШН (DA2, VT1).

Демодулятор обеспечнвает выходное иапряжение 3Ч 200 мВ при отношении сигнал-шум не менее 50 дБ.

Демодулятор питается напряжением 6 В от стабилизатора иапряжения, расположенного на плате РПУ.








Рис. 1.68. Принципиальная электрическая схема блоков ПЧ-АМ (A2), ДЧМ-II-6 (A5), СД-А-7



(Аб) в ПН-15 (АЗ) магантол «Оренида 203 стерео» и «Бирюза-202-стерео»



Рвс. 1.69. Принципнальная электрическая схема блоков УКВ-1-03С (А4) и блока фиксированных

Блок СД-А-7 (А6, рис. 1.68) является функциональным блоком и выполняет функции стереодекодера. Он обеспечивает разделение стереофонических каналов при приеме стереопрограммы и формирует сигнал индикации ее наличия. В стереодекодере осуществляется автоматический переход из режима «Стерео» в режим «Моно» при низком уровне принимаемого сигиала по команде из демодулятора ДЧМ-II-6.

Стереодекодер включает в себя: каскады восстановления поднесущей частоты (транзисторы VT1, VT2, VT6, катушки L1.1, L1.2, конденсаторы С3, С4); канал суммарного стереосигнала (транзисторы VT7, VT9, диоды VD1—VD4, катушки L2.1, L2.2 и конденсаторы С7, С8), выходные каскады (транзисторы VT13, VT14), устройства стереоиндикации и автоматики (транзисторы VT3—VT5, VT8, VT10, VT11 и конденсатор С6).

При поступлении на вход моносигиала канал разностного стереосигнала закрыт и сигнал усиливается в канале суммарного стереосигиала. Выходные каскады согласуют стереодекодер с последующими каскадами усиления напряжения 34.

Стереодекодер питается иапряжением 6 В от стабилизатора, расположенного на плате РПУ.

Фильтр ФНЧ-1 (рис. 1.70) явлиется унифицированным блоком. Он усиливает сигналы в полосе пропускания.

Основные параметры фильтра: напряжение питания от 5 до 15 В; иоминальное выходное напряжение 250 мВ; коэффициент передачи по иапряжению 6 дВ; полоса пропускания 50...14 000 Гц; подавление сигиала на частоте 31,25 кГц не менее 20 дВ.

Сигиалы с выхода РПУ через розетку XS1 поступают на усилители напряжения, собранные на траизисторах VT1—VT4, с выходов усилителей подаются на активные фильтры, собранные на траизисторах VT5—VT8, где происходит подавление иадтональных частот. Через розетку XS1, контакты 3, 5 сигиалы подаются на эмиттерные повторители, выполненные на траизисторах VT1, VT2, расположениые на плате УКУ.

Усилительно-коммутационное устройство

В состав низкочастотного тракта входят: усилитель 34-П и УКУ с установленными на нем блоками НЧО-15 (правого и левого каналов), шумоподавителя ПШ, ФНЧ-1. На плате УКУ (см. рис. 1.70) расположены переключатели режимои работы магнитолы.

При включении переключателя SB1 («Инд. уров./ Настр.») подключаются индикаторы, один из которых контролирует настройку радиоприемника, второй — напряжение питания магнитолы. В включенном положении этого переключателя индикаторы работают в режиме контроля уровня сигнала. Переключатель SB2 «Уров. магн./Радио» переводит индикаторы из режима контроля уровня сигнала, поступившего от собственного приемника (положение SB2 — «Включено») или от магннтофониой паиели (Положение SB2 — «Выключено»).


Переключатель SB3 «Подсв.» является кнопкой кратковременного включения подсветки визира шкалы. Переключатель SB4 «Магн./Радио» меняет режим работы магнитолы. Включенное положение этого переключателя переводит магнитолу в режим работы от собственного радиоприемника.

Переключатель SB5 «ПШ» является кнопкой включения в тракт НЧ подавителя шума. Переключатель SB6 «Сеть/Бат.» включает питание магнитолы, причем в положении «Включено» цепь питания магнитолы подключается к АИП, а в положении «Выключено»— к БПС.

Переключатель SB7 «РСБ» служит дли включения электронного расширения стереобазы. Переключатель SB8 отключает встроенные головки громкоговорителей, что необходимо при подключении дополнительных выносных акустических систем или стереотелефонов,

Блок усилителя ЗЧ-П (рис. 1.71) являетси функциональным, Этот блок предназначен для согласования уровней сигнала перед его подачей на входы усилителей мощности НЧО-15 и формирования регулнруемой АЧХ инзкочастотного тракта.

Для регулировки громкости используются резисторы R1-1, R1-2, а регулировки стереобаланса — R21-1, R21-2.



настроек ФН-УКВ (А1) магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео»

Резисторы R12-1, R12-2 являются регуляторами тембра по высоким звуковым частотам, R16-1, R16-2 — по низким частотам. Конденсаторы C4—C7 относятся к цепям регулирования высоких частот, а конденсаторы C10—C13 — к цепим регулирования инзких частот.

Транзисторы VT1 и VT2 работают с разделенной нагрузкой с целью обеспечения взаимного смешнвании противофазных сигналов при включении переключателя SB7, PCБ на плате УКУ.

Блок усилителя ЗЧ-П соединяется с платой УКУ жгутом. Входные сигиалы на блок усилителя подаются на контакты 5 и 7, выходные сигиалы синмаются с контактов 1 и 8 и поступают на НЧО-15.

Блок НЧО-15 (АЗ, А4, рис. 1.70) явлиетси унифицированным функциональным блоком. Он усиливает сигналы ЗЧ в диапазоне 40...16 000 Гц. Его максимальная выходиан мощность не менее 3 Вт.

Блок НЧО-15 собраи на микросхеме D1 с дополнительными элементами, установленными на печатной плате. К выходам блоков НЧО-15 каждого канала через контакты 46, 48—50 подключаются динамические головки громкоговорителей типа 3ГД-45. Через розетки XS6, XS7 к выходам блоков могут быть подключены дополинтельные выносные акустические системы с сопротивлением не менее 4 Ом, а через розетку XS8—стереотелефон. В последнем случае встроенные громкоговорители необходимо отключить с помощью переключатели SB8.

Блок ПШ (А2, рис. 1.70) является функциональным модулем. Принцип действия шумоподавителя, используемого в магинтоле, основан на суммировании противофазных составляющих сигнала и шума в области высоких частот при уровне сигнала ниже заданиого. Поскольку блок ПШ состоит из двух идеитичных каиалов (левого и правого), рассмотрим работу только одного левого канала.

Блок ПШ работает следующим образом: входной сигнал через коиденсатор С1 подаетси на усилитель-фазовращатель, выполненный на траизисторе VT1, с выходов которого синмаются два сигнала: с эмиттера VT1 сигнал примого канала, поступающего непосредствению

на выход блока, и с коллектора сигнал противофазного канала, поступающий на фильтр верхних частот. Активный фильтр верхних частот, выполненный на транзнсторе VT3, имеет частоту среза 3 кГц и крутизиу спада около 16...18 дБ/октава.

С выхода активного фильтра верхиих частот сигнал поступает на усилитель с динамической нагрузкой (транзисторы VT5, VT7 и VT6, VT8), предназначенный для усиленни иаприжении сигнала до уровня, достаточного для срабатывания детектора (диоды VD1—VD4). С эмиттера транястора VT5 одновременно синмается компенсирующий сигнал. С выхода детектора постоинная составляющая продетектированных высокочастотных составляющих сигнала поступает на ключевой каскад VT9, имеющий определениый порог срабатывання.

При превышении уровии постоянной составляющей на выходе детектора порога срабатывания ключевого устройства транзистор VT9 открывается и шунтирует цепь компенсирующего противофазного канала. Таким образом, при малом уровне высокочастотных составлющих сигнала на выход блока ПШ поступают одновремению два сигнала: сигнал прямого канала и сигнал со спектром частот выше 3 кГц. При этом происходит компенсация (подавленне) уровня высокочастотных составляющих сигнала и шума. Величина подавления в этом случае определиется точиостью фазовых сдвигов и амплитудных соотношений в каналах и достигает следующих значений на частотах: 400 Гц — 15...25 дБ; 6300 Гц — 5...7 дБ; 10 000 Гц — 15...20 дБ; 16 000 Гц — 10...14 дБ.

При превышении в сигнале уровия высокочастотных составляющих некоторого порога (минус 40 дБ относительно уровня сигнала) срабатывает ключевая часть схемы (транзистор VT9) и высокочастотная компенсирующая противофазная составляющая сигнала отключается от выходной цепн блока ПШ.

При этом на выход блока попадает только сигнал прямого канала с полным спектром частот. Коэффициент передачи сигиала блока ПШ с отключенным компенсирующим каналом равен единице. Входные сигналы подаются на контакты 1 и 6, выходные — снимют-





Рис. 1.70. Принципиальная электрическая схема усилительно-коммунационного



устройства магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео»




Рис. 1.71. Принципиальная электрическая схема предварительного усилителя 34 магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Вирюза-202-стерео»

си с контактов 2 и 5. Напряжение питания подается на контакты 3 и 4.

Блок питания БПС (см. рис. 1.66) собран на понижающем трансформаторе, выпрямителе с сглаживающим фильтром, компеисационном стабилизаторе капряжении последовательного типа и устройстве защиты от перегрузки по току.

Компенсационный стабилнзатор наприжения состоит из составиого регулнрующего транзистора VT1, VT2 н устройства управлении, представляющего однокас-кадный усилитель напряжения, собранный на тран-

зисторе VT4.

Устройство защиты выполнено на траизисторе VT3 резисторах датчика тока R6, R7, диодах VD2 и VD3 и резисторах R1-R3. Оно работает следующим образом. При первоначальном включенин БПС, поскольку выходное наприжение стабилазатора (контакт 6) в момент включения равио нулю, транзистор ващиты VT3 через диод VD2 в такт с изменениями пульсирующего напряжения на средней точке делители наприжении R1-R3 периодически мениет свое состояние с открытого на закрытое. Таким образом, цепь защиты, связаинаи с делителем напряжения и реагирующая на иизкий уровень выходиого напряжении стабилнзатора, периодически отключаясь, дает возможность регулирую-шим транзисторам VT1 и VT2 пропускать ток в нагрузку, осуществляя за счет емкостного фильтра, частью которого ивляется конденсатор С4, ступенчатый рост напряжения на выходе стабилизатора. При повышении выходного напряжения стабилизатора до уровни, примерно равного максимальному значению импульсного напряжения на средней точке делители R1—R3, тран-зистор защиты VT3 уже не может открываться через диод VD2 и стабилизатор заканчивает выход на нормальный режим стабилизации выходного напряжения.

В нормальном режиме работы БПС диоды VD2 и VD3 закрыты, поскольку падение напряжении на датчике тока недостаточно для открытия диода VD3 и пе-

рехода база — эмиттер транзистора защиты VT3. К диоду VD2 приложено напряжение со средней точки делителя напряжения R1—R3, которое устанавливаетси меньше номинального выходного напряжения БПС.

В случае аварийной ситуации, напрямер короткого замыкання, при котором значение тока нагрузки резко возрастает, а выходное напряжение БПС уменьшается до иуля, создаются условия дли открыванин транзистора защиты как через диод VD3, так и через диод VD2. Открывание транзистора защиты VT3 причодит к закрытню регулирующих транзисторов VT1 и VT2.

Магнитофонная панель

Магнитофонная панель представлиет собой конструктивно законченный блок, включающий в себя: блок УЗВ (А1); соединитель магнитной головки (А2); плату коммутации режимов (ПКР) (А5); блок АСП (А3); электропрввод и ЛПМ (А4),

Блок УЗВ (А1, рис. 1.72) состоит из отдельных двухканальных усилителей ваписи и воспроизведения, ГСП, стабилизатора напряжения на 6 В, усилителя системы АПФ в переключателей управления режимами работы магнитофонной паиели.

Усилитель записи ныполнен на базе двухканальной микросхемы DA1 и двух входных двухкаскадных усилителей на траизисторах VT4, VT11 и VT5, VT12 (см. рис. 1.72). При записи от собствению радиоприемника или внешних источников сигнала производитси ручная регулировка уровии записи с визуальной индикацией по стрелочным приборам. В усилителе имеется цепь АРУЗ (траизисторы VT7 и VT8), которая используется только при записи сигналов от встроениых в магиитолу микрофонов. Управляющий сигнал АРУЗ вырабатывается на плате УКУ и поступает на блок УЗВ через контакты 3 и 6 розетки XS1,

В режиме «Запись» от внешних источников программ или от встроенного радиоприемника входные снгиалы на запись поступают с УКУ (контакты 11 и 13 розетки XS1) или соединителей XS3, XS4 на резисторы R1 и R2. Через коитакты 1, 2 и 10, 11 переключателя SB2 сигнал подаетси на переключатель SB3 (контакты 1, 2 и 4,5) и далее на входные усилители, собранные на транзисторах VT4, VT11 и VT5, VT12, и на выводы 2 и 6 микросхемы DA1. При записи от встроенных микрофонов сигналы поступают на контакты 1 и 5 розетки XS1, далее через переключатель SB2 (контакты 2, 3 и 11, 12), переключатель SB3 (контакты 1, 2 и 4,5) в цепь усилители записи.

Частотные предыскажения в усилителе записи осуществлиются цепями частотно-зависимой отрицательной обратной свизи микросхемы DA1, которая включает в себя пассивные RC-фильтры R42, R47, R49, C27, C36, C38, R45, R48, R52, C28, C37, C39.

С выходов усилителей записи скорректированные н усиленные сигналы стереоканалов поступают через резисторы R59, R60, контакты 11, 12, 23, 24 переключателя SB1 и контакты 1, 4 розетки XS4 на детекторы устройства индикации уровня записи н AРУЗ, расположенные на плате УКУ. Одновременно с выходов 9 и 13 микросхемы DA1 сигнал подается на цепи стабилнзации тока записи R57, C47, R58, C48 и через фильтрыпробки L2, L4, C49 и L3, L5, C50 и контакты 14, 15, 17, 18 переключателя SB1— на соответствующие обмотки универсальной магиитной головки E1.

Параллельно на универсальную магнитную головку Е1 подается с ГСП напряжение подмагничивания. Генератор стирания и подмагинчивания выполиен по двухтактной схеме на транзисторах VT13, VT14 и трансформаторе Т1. Питание осуществляетси от стабилизатора напряжения, выполненного на транзисторе VT9. Регулирование тока стирания и подмагиччивания осуществляетси резисторами R55, R56.

Для нсключения интерференционных помех при ваписи от собственного или внешнего радиоприемника переключатель SB4 «ОПГ» скачкообразно изменяет частоту генератора подмагничивания за счет подключения конденсатора С46 к частотно-задающей части генератора. Одновременно перестраивается частота фильтровпробок подключением дополнительных индуктивностей L4, L5. Резисторами R12, R13, расположенными на плате УКУ, индикаторы уровня записи левого и правого каналов устанавливаются соответственно на отметку О дБ при номинальных сигналах на выходе усилителей записи.

Переключатель SB3, закорачивая на общую шину при своем включении входы усилителей через контакты 2, 3 и 5, 6, дает возможность записать на магинтиую ленту паузы, что необходимо для работы системы автоматического поиска начала или конца фонограммы.

В режиме «Воспроизведение» сигналы с универсальной магнитной головки Е1 через контакты 12, 13 и 14, 15 переключателя SB1 и конденсаторы C55, C56 поступают на базы транзисторов VT15, VT16 (см. рнс. 1.72). Для снижения собственных шумов в первых каскадах усилителя воспроизведения используются малошумящие транзисторы КТ3102Д, работающие в режиме малых коллекторных токов (0,2 мА) н коллекторных напряжений (1,3 В).

Дли коррекции АЧХ усилителя воспроизведения входные усилители из траизисторах VT15—VT18 охвачены частотно-зависимой отрицательной обратной связью R69, C58 и R70, C60. Для коррекции используется резонанс токов во входных цепях этих усилителей в результате образования колебательного контура из индуктивности универсальной магнитной головки Е1 и последовательно соединенных конденсаторов C51, C52, C53, C54, а также положительная обратиая связь за счет резисторов R65, R66. Резисторы R61—R6, шунтируя

колебательный контур, устанавливают необходимую добротность.

Требуемая чувствительность входиых усилителей н форма АЧХ регулируются подстроечными резисторами R69, R70.

После предварительного усиления и корректировки сигналы подаются на входы 2, 6 микросхемы DA2, которая осуществляет основное усиление. С выходов 9, 13 микросхемы DA2 сигналы через контакты 10, 11 и 22, 23 переключателя SB1 и контакты 1, 4 разъема XS4 поступают на плату УКУ. Одновременно суммарный сигнал двух каналов через резисторы R93, R94 идет на базу транзистора VT10. Двухкаскадный усилитель на транзисторах VT6, VT10 ивляется усилителем сигнала автоматического поиска начала или конца фонограммы (АПФ). Ои компенсирует потери мощностисигнала, происходящие за счет частичного отвода магнитной головки от движущейси магнитной ленты.

Транзистор VT2 является пороговым усилителем-детектором, который совместно с фильтрующим конденсатором С5 выделяет паузы между фонограммами. Стабилизированное напряжение питании в цепи коллектора транзистора VT2 подаетси через электронный ключ на транзисторе VT3.

Диоды VD1 и VD2 обеспечивают разридку конденсаторов C5 и C10 после срабатывании системы АПФ.

Блок АСП (А3, рис. 1.73) ивляется блоком автоматического поиска начала или конца фонограммы и останова при окончания магнитной ленты. Он включает в себя: вспомогательный стабилизатор напряжении; детектор сигнала от датчика останова при окончания ленты; днодную схему ИЛИ; триггер Шмитта; усилитель тока в ключевой каскад.

Компенсационный стабилизатор напряжения 9 В, собранный на транзисторе VT1 и стабилитроне VD2, стабилизирует напряжение каскадов блока АСП и электродвигатели ЛПМ.


Сигиал от датчика останова при окончании ленты XAI после прохождения через формирователь на элементах R2, R11, R13, C1, C6, VD1 представляет последовательность однополярных импульсов. Сформированный сигнал через диод VD5 схемы ИЛИ поступает на вход триггера Шмитта, выполненного на транзисторах VT3, VT4.

В случае остановки вращения приемного подкассетника, связанного с датчиком автостопа, подача сигнала с датчика прекращаетси, транзистор VT2 закрываетси и кондеисатор С5 заряжается через резистор R4 до уровня, определяющего срабатывание триггера Шмитта. Выходной сигнал триггера через усилитель тока на транзисторе VT5 открывает ключевой каскад на транзисторе VT6, который пропускает импульс тока через исполнительный электроматнит YA1.

При работе МП в режиме автопоиска информационный сигнал, соответствующий паузе между фонограммами и поступающий в виде импульса положительной полярности с коллектора транзистора VT2 через контакт 25 платы УЗВ на диод VD4 схемы ИЛИ, вызывает аиалогичное срабатывание триггера Шмитта и ключевого каскада на транзисторе VT6.

При включении одной из кнопок ЛПМ («Запись», «Перемотка вправо» или «Перемотка влево»), связанных с соответствующими переключателями SB2—SB4 на плате коммутации режимов, в блоке АСП включаетси режим автоматического останова. Срабатывание электромагнита YA1 в режиме автопонска вызывает возврат кнопок ЛПМ в исходное положение н отключение связанных с ними переключателей SB2—SB4 платы ПКР. При этом блок АСП полностью обесточивается.

При включении одной из парных комбинаций кнопок ЛПМ («Воспроизведение», «Перемотка вправо» или «Воспроизведение» и «Перемотка влево»), свизанных




Рнс. 1.72. Принципнальная электрическая схема блоков УЗВ (А1) и блока ПКР (А5) МП

с соответствующими переключателями на плате коммутации режимов, $M \Omega$ работает в режиме автопонска,

Прн приходе ииформационного снгнала, соответствующего паузе между фонограммами, в блоке АСП срабатывает исполнительный электромагнит YA1, вызывающий возврат в исходное положение нажатой киопки «Перемотка вправо» или «Перемотка влево», оставляя включенной кнопку «Воспроизведение», с соответствующими коммутациями на плате ПКР. Блок АСП при

этом продолжает работу в режиме автоматического останова. Включение кнопки ЛПМ кратковременного останова, связанной с переключателем SB1 платы ПКР, блокирует работу блока АСП за счет закорачивания конденсатора СЗ на общую шину, что исключает срабатывание электромагнита, а следовательно, и системы автоматического останова.

Режимы работы траизисторов и микросхем по постоянному току и уровни напряжений сигнала в кон-



магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео»

трольных точках показаны на принципиальных схемах блоков магнитол,

Лентопротяжный механизм

В магнитолах «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202стерео» используется стереофонический односкоростиой ЛПМ, разработанный на базе ЛПМ магнитолы «Ореанда-201». Он выполияет следующие функции: установку н фиксацию кассеты во всех режимах работы с помощью кассетного отсека; траиспортирование магинтной ленты с заданной скоростью движеныя в режимах «Воспроизведение» и «Запись»; ускоренную перемотку магнитной ленты в обоих направлениях; торможение подкассетииков в режиме останова; выдвижение (выброс) кассеты при открытии кассетного отсека.

Описание конструкции и принципа работы $\Pi\Pi M$ приведено далее.




Рис. 1.73. Принципиальная электрическая схема блоков АСП (А3) и электропривода (А4) МП магиитол «Ореанда-203-стерес» и «Биркоза-202-стерес»

Конструкция и детали

Магинтолы «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео» по коиструкции одннаковы. Их корпуса выполнены из ударопрочного полистирола с декоративными металлическими накладками,

Корпус магинтолы состоит из следующих частей: передней и верхней панелей, боковых стенок и задней составной крышки.

Основные органы управления магнитолы расположены на передней н верхней панелях и имеют соответ-




Рис. 1.74. Вид магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202стерео» спередн с обозначением органов управления

ствующие иадписи и обозначения (рнс. 1.74, 1.75): 1 — встроенные электретные микрофоны; 2 — индикаторы уровня записн и воспроизведения левого и правого каналов, настройки радиоприеминка и контроля напряжении питания; 3 — ручка переноса магнитолы; 4 — ука-затель настройки радиоприемника; 5 — ручка настройки радиоприемника; 6 - динамические головки громкоговорителей: 7 — кнопка сброса показаний магиитиой леиты; 8 — счетчик магиитной леиты; 9 — крышка отсека элементов питания; 10 - крышка кассетопрнемника; 11 — индикатор работы системы поиска фонограммы «Поиск»; 12 — индикатор включения сети «Сеть»; 13 индикатор наличия стереопередачн «Стерео»; киопка переключателя вида пнтании «Сеть/Бат.»; 15 кнопка кратковременной подсветки визира шкалы настройки «Подсв.»; 16 — киопка переключателя индикатора из режима контроли уровия в режим настройки на радиостанцию и контроля напряжения питания «Инд. уров./Настр.»; 17 — кнопка переключателя индикатора в режиме контроля уровня «Уров. магн./Радио»; 18 — кнопка включения подавителя «ПШ»; 19 — киопка





Рис. 1.75. Вид магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео» сверху с обозначением органов управления

Рис. 1.76. Вид магнитом «Ореанда-203-стерео» и «Вирюза-202-стерео» сзади и слева с обозначением органов управлення



включения расширителя стереобазы «РСБ»; 20 — кнопка переключателя рода работ «Магн./Радио»; 21 кнопка паузы записи при движущемся носителе; 22 кнопка включения встроенных микрофонов и отключения записн от внешних источников; 23 - ручка регулятора уровия записи левого канала «РУЗ левый»; 24 — ручка регулятора уровня записи «РУЗ правый»; 25 — кнопка включения диапазона «КВ4»; 26 — кнопка включения диапазона «КВЗ»; 27 — кнопка включения диапазона «КВ1»; 29 — киопка включения диапазона «СВ»; 30 — кнопка включения диапазона «ДВ»; 31 кнопка включения автоподстройки частоты «АПЧ» в диапазоне УКВ; 32 — кнопка включении диапазона «УКВ»; 33 — телескопическая антениа; 34 — киопка включении бесшумной настройки частоты «БШН»; 35 — кнопка включения плавной настройки «Ф/ПН»; 36, 37 — ручка и кнопка включения фиксированных настроек «1, 2, 3» в диапазоне УКВ; 38 — кнопка включення магнитолы на запись; 39 - кнопка ускоренной перемотки магинтной ленты назад; 40 -- кнопка ускоренной перемотки магнитной ленты вперед; 41 — кнопка включения магиитолы на воспроизведение; 42 — кнопка кратковременного останова магнитной ленты; 43 — кнопка выключения магинтофонной панели и открытие кассетодержателя; 44 — ручка регулировки стереобаланса «Баланс»; 45 ручка регулятора тембра по высоким частотам «Тембр ВЧ»; 46 — ручка регулятора тембра по инзким частотам «Тембр НЧ»; 47 — ручка регулятора громкости; 48 — место пломбы.

На рис. 1.76 показано расположение вспомогательных органов управления магнитолой на задней и левой панелях. Здесь: 1 — розетка линейного выхода дли подключения на запись от внешнего магнитофона (магнитолы, электропроигрывающего устройства с пьезоэлектрическим звукоснимателем, тюнера, радиотрансляционной сети; 2 — розетка для подключения на запись от радиовещательного и телевизионного приемников; 3 — место пломбы; 4 — кнопка выключения встроенных громкоговорителей и подключения дополнительных выносных акустических систем или стереотелефонов; 5 -держатель предохранителя; 6 — вилка для подключення сетевого шнура ~ 220 В; 7 — розетка для подключения стереотелефонов; 8 — киопка изменения частоты генератора стирания «ОПГ»; 9 — розетка для подключения внешней антенны в диапазонах ДВ, СВ и КВ; 10 - розетка для подключения внешней антениы в диапазоне УКВ; 11 - розетка выхода от собственного радиоприемника для записи на внешний магнитофон и подключения внешнего усилителя; 12 - розетка для подключения дополнительной выносной акустической системы левого канала; 13 -- розетка дли подключении дополиительной выносной акустической системы правого канала.

Магнитола состоит из пяти конструктивно законченных сборочных частей: корпуса со встроенной акустической системой и элементами внешнего декоративного

оформления, РПУ, МП, УКУ н БПС. Электрические соединения внутри сборочных узлов и между собой осуществляются с помощью соединителей типов СНП и ОНП.

Несущей конструкцией магнитолы ивляется пластмассовая рама, на которую устанавливаются две стойки. Рама выполняет функции несущего шасси, на котором крепятся все основные блоки магнитолы. Схема расположения блоков и узлов на шасси магнитолы показана на рис. 1.77,

Нижняя часть рамы служит основанием магнитолы. Внутри на лицевой панели корпуса установлены динамические головки громкоговорителей типа 3ГД-45, стрелочный индикатор, микрофоны и плата индикации. Установленные на плате индикации светодноды расположены напротив прозрачных окон в зоне индикации.

Блок РПУ (рис. 1.78) представляет собой печатную плату, на которой размещены переключатели днапазонов и унифицированные блокн: УКВ-1-3С; ДЧМ-П-6; СД-А-7; ПН-15; блок ПЧ-АМ. Отдельно на шасси располагается блок настройки, включающий в себя вериьерное устройство.

Верньерное устройство представляет собой замкиутую систему нитн (троса), колеса, закреплениого на оси перемениого резистора, н ручки настройки. Кинематическая схема верньерного устройства показана на рис. 1.79.

Блок ПЧ-АМ (А2, рис. 1.80) представляет собой печатную плату, на которой смонтированы микросхема DA1 с навесными элементами и усилительный каскад ЗЧ, собраниый на траизисторе VT.

Блок ПН-15 (А3, рис. 1.81) собран на отдельной печатной плате, на которой смонтированы все его эле-




Рис. 1.77. Схема расположения основных блоков и узлов на шасси магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео»




Рис. 1.78. Электромонтажная схема печатной плагы РПУ магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео»

менты. Для исключения паразитных излучений блок помещен в металлический экран.

Бток УКВ-1-3С (А4, рис. 1.82) представляет собой печатиую плату, на которой смонтированы все его элементы. Печатиая плата в сборе помещена в металлический экран. Блок УКВ соединяется с платой РПУ с помощью соединителя СНП-40.

Блок ФН (A1. рис. 1.83) служит для плавиой настройки в диапазонах АМ и УКВ, а также для фиксированных настроек в диапазоне УКВ.

Блок ФН представляет собой печатиую плату, иа которой установлены переключатель типа П2К и резисторы для плавной и фиксированных настроек,




Рис. 1.79. Кинематическая схема верньерного устройства магвнтол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео»





Рис. 180 Электромонтажная схема печатной платы блока ПЧ-АМ (A2) магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео»



Рнс. 1.81 Электромонтажная схема печатной платы блока ПН-15 (АЗ) магнитол «Ореанда-203 стерео» и «Бирюза-202-стерео»

Блок ДЧМ-П-6 (А5, рис. 1.84) конструктивно выполиен на печатной плате, на которой смоитированы все его элементы. Демодулятор соединяетси с платой РПУ с помощью соединителей СНП-40.

РПУ с помощью соединителей СНП-40. Блок СД-А-7 (Аб, рис. 1.85) выполнеи на печатной плате, на которой смонтированы все его элементы. С платой РПУ стереодекодер связан с помощью соединителя СНП-40.

Катушки контуров трактов ВЧ-ПЧ-АМ, тракта ВЧ-ПЧ-ЧМ, СД-А-7 и блока УКВ-1-3С намотаны иа унифицированные каркасы. Катушки контуров гетеродина ДВ, СВ, ПЧ-АМ, СД-А-7 и фильтров-пробок настранваются подстроечными сердечниками из феррита




Рис. 1.82. Электромонтажная схема печатной платы блока УКВ-1-3С (A4) магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео»




Рис. 183. Электромонтажная схема печатной платы блока ФН магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео»




Рис. 1.84. Электромонтажная схема печатной платы блока ДЧМ-П-6 (А5) магиитол «Ореаида-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео»

стереофонического тракта УЗВ, ГСП, стабилизатора наприжения 6 В, усилителя системы АПФ и переключатели управления режимами работы МП.

Блок соединителя магнитных головок (A2, рис. 1.92) коиструктивно представляет собой переходную контактную печатную плату магнитных головок.

Блок АСП (А3, рис. 1.93) является функциональным модулем, конструктивио представляет собой печатную плату, на которой смонтированы элементы детектора сигнала от датчика останова при окончании магнитной ленты, диодной схемы ИЛИ, триггера Шмитта и вспомогательного стабилизатора напряжения.

Блок ПКР (А5, рис. 1.94) представляет собой коммутатор режимов работы, выполненный на печатной плате, на которой смонтированы переключатели типа П2К и другие элементы блока.

Плата индикации (рис. 1.95) и стабилизатор иапряжения блока питания (рис. 1.96) выполнены на раздельных печатных платах, на которых смонтированы все элементы соответствующих плат.




Рис. 1.85. Электромонтажная схема печатной платы блока СД-А-7 (Аб) магнитод «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео»

марки М600НН размером 2,8×14 мм. Настройка входных катушек контуров н гетеродина диапазонов КВ, а также катущек контуров ПЧ-ЧМ блока ДЧМ-II-6 и УКВ осуществляется подстроечиыми сердечниками из феррита марки 100НН размером 2,8×12 мм.

Магнитная антенна диапазонов ДВ и СВ представляет собой ферритовый стержень марки М400НН размером 8×160 мм, на котором размещены катушки входных контуров и соответствующие им катушки связи.

Усилительно-коммутационное устройство (рис. 1.86) конструктивно представляет собой печатную плату, на которой смонтированы переключатели рода работ SB1—SB6 типа П2К, траизисторы, резисторы, конденсаторы и соединительные разъемы: XP1, XP4, XP5 типа СНП и XS2, XS3, XS5—XS8 собственного производства. Через эти разъемы подключаются блоки ФНЧ-1 (A1), ПШ (A2), НЧО-15 (A3 и A4), БПС, УНЧ-П, ПИ и контакты батарейного отсека.

Электромонтажные схемы печатных плат блоков ФНЧ-1, ПШ, УНЧ-П и НЧО-15 показаны на рис. 1.87—1.90.

Магнитофонная панель представляет собой конструктивно законченный узел, в который входят: ЛПМ с электроприводом (A4); блок УЗВ (A1); соединитель магнитных головок (A2); блок АСП (A3), блок ПКР (A5).

Блок УЗВ (А1, рис. 1.91) конструктивио выполиен на печатной плате, на которой смонтированы элементы

Лентопротяжный механизм (рис. 1.97) конструктивно представляет собой законченный механический блок.

Лентопротяжный механизм выполнен на штампованном шасси н состоит из следующих сборочных единиц: шасси 26 с осями, стойками, штырями, цеитрирующими кассету, прижимиым роликом; пластмассового кронштейна 49 с укрепленными на нем двигателем в экране 46 и счетчиком ленты 19; ползуна с блоком головок 7; кнопочной станции, обеспечивающей фиксацию всех режимов работы; механизма перемотки 41; системы рычагов с паразитным роликом 43 и роликами перемотки 50, обеспечивающих перемотку в обе стороны; механизма управления и блокировки, включающего кнопочный переключатель режимов работы, ползуны, пружины и другие детали; ведущего вала с маховіком 37; электромагиита 51 с системой приводных рычагов 53, 54; датчика автоматического остаиова при окончании магнитной ленты (автостопа); крышки кассетного отсека 22.

Транспортировка магиитной ленты во всех режимах работы ЛПМ осуществляется электродвигателем типа ДП39-0,1 (ТУ16-515.255-80).

Электродвигатель со стабилизатором находится в металлическом экране. Через отверстие в экране обеспечивается доступ к элементу регулировки частоты вращения электродвигателя. Посредством резннового пассика 44 вращение передается на маховик ведущего вала 37. Ведущий вал 37 вращается в подшипнике скольжения 36 из пористой бронзы, пропитанной маслом ВНИИНП50-1-4Ф (ГОСТ 13076—67). Нижний конец вала опирается на подпятник 40. На валу установлена




Рис. 1.86. Электромонтажная схема печатной платы усилительно коммутационного устройства магнитол «Ореанда-203-стерео» в «Бирюза-202-стерео»




Рис. 1.87. Электромонтажная схема печатной платы блока ФНЧ ((A1) магинтол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео»




Рис. 1.90. Электромонтажная схема печатной платы блока оконечного уснлителя ЗЧ НЧО-15 (АЗ) магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео»




Рис. 1.88. Электромонтажная схема печатной платы подавителя шума (A2) магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео»




Рис. 1.89. Электромонтажная схема печатиой платы предварительного усилителя 3Ч (УНЧ П) магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео»




Рис. 1.91. Электромонтажная схема печатной платы УЗВ (Al) магнитол «Ореанда 203-стерео» и «Бирюза-202-стерео»






Рис. 1.92. Электромонтажная схема печатной платы соединителя МГ магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео»



Рнс. 1.93. Электромонтажная схема печатной платы блока АПС (А3) магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео»



Рнс. 1.94. Электромонтажная схема печатной платы ПКР (А5) магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202 стерео»

шайба 2, предохраняющая рабочий конец вала от попадания масла и верхний подшипник от попадания пыли.

Подающий подкассетник служит для передачи вращения на катушку во время перемотки назад. Втулка I подкассетиика, изготовленная из сополимера СФД, свободно перемещается по шестнграинику подкассетника. Наружными ребрами втулка входит в зацепление с катушкой кассеты и передает ей свое движение.

Фрикционная поверхность детали 5 (резиновое кольпо) служит для передачи вращения подкассетнику при перемотке назад. Подкассетник фиксируется на стойка шасси квопкой 3. Стойка 2 запрессована во втулку 6, которая крепитси на шасси развальцовкой. Фтороплас-




Рис. 1.95. Электромонтажная схема печатной платы индикации магиитол «Ореаида-203-стерео» «Бирюза-202-стерео»




Рис. 1.96, Электромонтажная схема нечатной платы стабилизатора иапряжения магнитол «Ореаида-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео»

товая шайба уменьшает треине и акустический шум подкассетника. Подающий подкассетник имеет элемент подтормаживання (пружина), обеспечивающий исобходимое натяжение магнитиой ленты. Приемный подкассетник имеет конструкцию, аналогичную подающему, с той разницей, что он содержит датчик автостопа.

Мехаиизм подмотки служит для создания на приемном подкассетнике момента подмотки и состоит из рычага и фрикционной муфты с регулируемым моментом трения. Рычаг выполнен из сополимера СФД. Вал свободио вращается в отверстии рычага и во втулке, выполненной из пористой бронзы. Для регулирования момента трения следует сдвинуть запорную шайбу вдольоси. Фрикциониая пара муфты выполнена из капсюльного сукна и сополимера СФД.

Механизм перемотки состоит из пластмассового кронштейна, на котором укреплены качающиеся рычага с роликами. Рычаги стянуты пружиной, благодаря чему ролики находятся в кинематическом зацеплении. Ролик является деталью фрикционной предохранительной муф-




Рис. 1.97. Кинематическая схема ЛПМ магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео» (в — вид сверху; б — вид свизу); 1— подкассетник; 2 — шайба; 3 — ролик; 4 — стойка; 5 — пружина; 6 — рычаг; 7 — ползун; 8 — пружина; 9 — головка стирающая С2-05 (ВНР); 10 — головка универсальная 3D-24N2У (ВНР); 11 — ось; 12 — рычаг; 13 — пружина; 14 — подкассегник; 15 — кнопка; 16 — рычаг; 17 — пассик; 18 — ролик перемотки; 19 — счетчик ленты; 20 — рычаг; 21 — кронштейн; 22 — крышка; 23 — пружина; 24 — пружина; 25 — накладка; 26 — шасси; 27 — ползуи; 28 — кронштейн; 29 — ползун; 30 — кнопка; 31 — ползун; 32 — ползун; 33 — планка; 34 — планка; 35 — рычаг; 36 — подшинник; 37 — вал; 38 — кронштейн, 39—гайка; 40 — винт; 41 — ролик подмотки; 42 — шайба; 43 — ролик; 44 — пассик; 45 — шкив; 46 — электродвитатель; 47 — пружина; 48 — шайба; 49 — кронштейн; 50 — ролик; 51 — электромагнит; 52 — кронштейн; 53 — рычаг; 54 — рычаг; 55 — пружина; 56 — ползун; 57 — пружина; 58 — рычаг




Рис. 1.98 Расположение контактов переключателей; а — типа П2К; 6 — типа ПКи61

ты. Момент трения регулируется путем сдвигания шайбы вдоль оси. Фрикционная пара муфты выполнена из капсюльного сополимера СФД.

Ползун служит для крепления магинтных головок и пружины, передающей усилие на ползун и перемещающей его относительно шасси.

Остальные сборочные единицы ЛПМ просты по уст-

ройству.

Коммутация режниов работы магнитолы произво-

дится с помощью переключателей (рис. 1.98).

Магнитола подключается к сети переменного тока 220 В частотой 50 Гц посредством соединительного шнура, входящего в комплект укладки. Схема подключения магнитолы к источникам сигнала, а также дополнительным устройствам приведена на рис. 1.99; соединительные шланги показаны на рис. 1.100.

Распайка выводов катушек контуров магнитолы показана на рис. 1.101, а их намоточные данные приведены

в табл. 1.5.

В магнитолах «Ореаида-203-стерео» и «Бирюза-202стерео» применены узлы и детали следующих типов.

В РПУ — резисторы: R1—R7, R9, R11, R14, R16—R48, R50—R68, R70—R75 — типа C1-4-0,125; R8, R10, R12, R13, R15, R49, R69 типа СПЗ-386; кондеисаторы: C1, C2, C7, C13, C19, C23, C27, C41 типа КТ4-23; C3, C5, C9, C18, C26, C35, C54, C55 типа КД-1; C4, C11, C14, C20, C22, C24, C32, C33, C44, C48, C50 — типа К22-5; C6, C15, C34, C36, C53 типа К73-9; C8, C10, C12, C16, C17, C21, C25, C28—C30, C37, C38, C42, C43, C45—C47 типа К10-7В; C31, C39, C40, C49, C51, C52 типа К50-16.

В блоке УКВ-1-3С — резисторы; R1—R2! типа ВС-0,125а; конденсаторы: C6—C9, C13, C14, C17, C18, C21, C22, C26, C28 — тнпа К10-7В; C2, C12, C25 типа КТ4-23; C1, C3—C5, C10, C11, C15, C16, C19, C20, C23, C24, C27 типа КД-1.

В блоке ФПН — резисторы: R1—R3 типа СПЗ-36; R4 типа С1-4-0,125а; R5 типа СПЗ-226; R6 типа СПЗ-35; переключатели: SB1.1—SB1.5 типа П2К.

В блоке ДЧМ-II-6 — резисторы: R1—R3, R5—R15 типа ВС-0,125а; R4 типа СПЗ-226; конденсаторы: C7—С9, C14, C17, C19 типа К50-6; C3—C6, C18 типа К10-7В; C16 типа К73-9; C1, C10—C12, C15 типа КД-1; C2, C13 типа К31-11.

В блоке СД-А-7 — резисторы: R5, R15, R27, R30 типа СПЗ-226; R11 типа СТ-1; R1—R4, R6—R10, R12— R14, R16—R26, R28, R29, R31—R34 типа ВС-0,125а; конденсаторы: С1, С6 типа К50-6; С2, С5, С7—С10 типа К22-5.

В блоке ФНЧ-1 — резисторы: R13—R16, R25, R26 типа МЛТ-1; R1—R12, R17—R24 типа ВС-0,125а; кон-

Таблица 1.5 Намоточные данные катушек контуров магнятол "Ореанда-203-стерео" и "Бирюза-202-стерео"

Катушка	Обозначение п о схеме	Номер выво- да	Марка и диа- метр провода, мм	Число витков	Индуктив- ность, мкГн					
Блок УКВ-1-3C (A4)										
Аитениая УКВ Входная УКВ		1-2 3-4	ПЭВТЛ-1 0,224 Медн. луж.	9,5 3,85+1,4	(Q=100)					
Дроссель ВЧ	L2	i—2	провод 0,5 ПЭВТЛ-1 0,1	До запол- нения	-					
Катушка уси- лителя ВЧ	L3	1-2- -3-4	Медн. луж. провод	1,12+ +1,38+2,75	(Q=100)					
Гетеродинна я УКВ	Ĺ4	1-2-3		0,88+4,45	(Q=100)					
Дроссель ВЧ ФПЧ-ЧМ	L5 L6-1	1-2 1-2	провод 0,5 11ЭВТЛ-1 0,1	20	(Q=80)					
Катушка свя-	L6.2	3-4	ПЭВТЛ-1 0,12 ПЭВТЛ-1 0,12	21,5 3,5	(Q=60)					
	l		ţ	1						
Auganuag CD I	Mare L1.2	и тная а 3—4	нтенна ДВ и С 1 ПЭШО 10×0,07		220					
Антенная СВ Катушка свя-	L1.1	1-2	ПЭВ-1 0,2	58 20						
Антенная ДВ Катушка свя-	L1-4	7-8	ПЭВ-1 0,2	31×9	3800					
зи	L1.3	5— 6	ПЭВ-1 0,2	16	l –					
~ ~~			ок РПУ	0004						
Входная СВ Катушка свя-	L2	5—6 1—2	ЛЭП 5×0,06 ПЭВ-2 0,12	26×4 4	180					
зн і Катушка свя- зи 2		3-4	ПЭВ-2 0,12	3×4						
Входная КВ	L3, L5	1-2	ПЭВ-1 0,2	187	2,2					
Катушка фильтра ДВ Гетеродинная	L4	1-2	ПЭВ-2 0,12	35×4	900					
КВ Катушка свя-	L6.1	1-2	ПЭВ=2 0,2	16	2,0					
зи Гетеродинная	L6.2	3-4	ПЭВ-2 0,12	9	-					
СВ Катушка свя-	L7.1	1 —2 — s	лэп з×0,06	90+6	140					
зн Гетеродинная	L7.2	4-5	ПЭВ-2 0,12	4×4	_					
ДВ Катушка свя-	L8.1	1-2-3		200+ 20	1000					
зи Входная ТА Детекторная	L8.2 L9	4—5 1—2	ПЭВ-2 0,12 ПЭВ-1 0,2	5×4 10	1,0					
ПЧ-АМ Смесителя	LI	1-2	119B-2 0,12	23 × 4	130					
ПЧ-АМ Катушка свя-	L2.1	1-2	ПЭВ-2 0,12	23 × 4	130					
зи ФПЧ-ДЧМ-1 Катушка свя-	L2.2 L1.1	3—4 1—2	ПЭВ-2 0,12 ПЭВТЛ-1 0,16	1×4 24	3,2					
зи ФПЧ-ДЧМ-2	L1.2 2	3—4 1—2	ПЭВТЛ-1),16 ПОВТЛ-1 0,16	12 6	0,57					
Катушка вос- становления подиесущей	L1.1 L1.2	1-2-3 4-5-6		240+240 200+200	25 (f = 31,25					
Катушка ФВЧ	L2.2	3-4-5	пэвтл-2 0,08	300+300	кГц) 14					
Катушка свя- зн	L2.1	1-2	ПЭВТЛ-2 0,08	180	(f= =31,25 κΓα)					
Трансформа- тор ПН-15	т	1-2 3-4	ПЭВТЛ-2 0,1 ПЭВТЛ-2 0,1	225×2 18,1±1	7-104					
(Чашка М2000НМ1)		5-6	ПЭВТЛ-2 0,1	3,1±1	_					
			ı	~,						
Фильтр-проб-	M.a	гнитоф І	акеньи квино І							
ка УЗВ Фильтр-проб-	L2, L3	1-3	пэвтл-1 0,09	420	5500					
ка УЗВ Дроссель УЗВ	L4, L5 L1	1—3 1—5	ПЭВТЛ-1 0,09 ПЭВТЛ-1 0,09	180 390	90 o 4500					

Катушка	Обозначение по схеме	Номер вы- вола	Марка и дия- метр прово- да, мм	Число витков	Индук ив- ность, мкГн
Трансформа- тор УЗВ	TI	1-5-8 3-4-2 6-7	ПЭВТЛ-1 0,14 ПЭВТЛ-1 0,14 ПЭВТЛ-1 0,14	28×2 65+80 14	1500
Электромаг- инт ЛПМ	YA1	1—2	ПЭВ-2 0,2	1200	_

Примечание. Катушка ФВЧ блока СЛ L2.7 наматывается двойным проводом, а затем распаивается по схеме.

денсаторы: C1. C2, C8, C9 тнпа K73-9, C4—C7 типа K22-5; C5— типа K50-6.

В блоке ПЧ-АМ — резисторы: R1—R12, R14—R17 типа C1-4-0,125a; R13 типа СП3-226; конденсаторы: C1—C3, C5—C8, C10—C15 типа K10-7B; C4, C9 типа K50-16,

В блоке ПН-15 — резисторы: R1—R3, R5—R15 типа ВС-0,125а; R4 типа СП3-226; конденсаторы: С1, С2, С4—С7 типа К50-16; С3 типа К10-7В; С8 типа К21-9.

В блоке УКУ — резисторы: R1—R3, R5—R8, R10, R14—R22, R24—R35, R37—R40 типа C1-4-0,25a; R4, R11, R36, R41, R42 типа C1-4-0,25, R9, R12, R13, R23 типа СП3-226; конденсаторы: C1—C4; C6—C8, C10—C16 типа K50-16; C5, C9 типа K10-7B.

В блоке УЗЧ-П — резисторы: R1, R12, R16, R21 типа СПЗ-33; R2—R11, R13—R15, R17—R20, R22, R23 типа С1-4-0,125а; конденсаторы: С1—С3, С8, С9 типа К50-16; С4—С7, С10—С13 типа К73-9.

В блоке НЧО-15 — резисторы: R1—R3, R5 типа 0,125а; R4 типа МЛТ-0,5; R6 — СПЗ-386; конденсаторы: C1, C5, C8 типа K73-9; C6, C11, C12 типа K10-7B; C1—C4; C7, C9, C10 типа K50-16.

В блоке ПШ — резисторы: R1—R36 типа 01-4-0,125а; конденсаторы: C1, C2, C17, C18, C21, C22 типа K50-16; C3—C8, C13, C14, C19, C20 типа K22-5; С9—C12, C15, C16 типа K10-7B.

В блоке АСП — резисторы: R1—R15 типа C1-4-0,125а; конденсаторы: C2, C3, C6 типа K10-7B; C1, C4, C5, C7 типа K50-16.

В магнитофонной панели — резисторы: R1, R6 типа СПЗ-4аМ; R2—R5 типа СПЗ-226.

В блоке УЗВ — резисторы: R1—R46, R49—R54, R57, R58, R61, R63, R65—R68, R71—R90, R93—R96 типа C1-4-0,125а; R47, R48, R55, R56, R59, R60, R62, R64, R69, R70. R91, R92 типа СП3-226; конденсаторы: C14, C15, C27, C28, C36, C37, C44, C45, C65, C66 типа К10-7В; C29, C30, C32, C33, C69, C70 типа КТ-1; C35, C38, C39, C45—C51, C53 типа К22-5; C52, C54, C58, C60 типа К73-9; С1—С13, С16—C26, C31, C34, C40—C42, C55—C57, C59, C61—C64, C67, C68, C71, C72 типа К50-16.

В БПС - конденсаторы: С1 К50-16.

В блоке стабилизатора и пряжения — резисторы: R1—R3, R5, R8, R11, R12 типа C1-4-0,125а; R4, R6, R7 типа МЛТ; R10 типа СПЗ-226; конденсаторы; C1—C2 типа K10-7B; C3, C4 типа K50-16.

Порядок разборки и сборки магнитолы

Магнитолу можно разбирать только при обязательном отключении от сети литания.

Разборку нужно проводить в следующем порядке:

снять переднюю часть корпуса, для чего отвинтить контрольный винт, расположенный под крышкой кассетного отсека;

отвинтнть восемь винтов, крепящих переднюю часть корпуса к несущей раме;

снять переднюю часть корпуса;

снять ручку настройки радиоприемника (с правой стороны магнитолы);




Рис. 1.99. Схема подключения магнитолы для записи программ от внешних источников сигнала




Рис. 1,100. Соединительные шнуры со схемами распайки

отвинтить винты на боковых стенках и задних крышках и снять их;

снять ручки вращения с верхней панели магнитолы и снять верхние крышки.

Таким образом осуществляется доступ ко всем бло-кам магнитолы.

Сборку магнитолы проводят в обратном порядке.


Для доступа к плате блока УЗВ необходимо отвинтить четыре винта, крепящих блок УЗВ к боковым стойкам рамы, и один винт, крепящий кронштейн УЗВ к верхней части рамы. Откинуть плату блока УЗВ на 90° па двух петлях, закрепленных на одной из средних стоек. Таким образом, станет возможным двусторонний доступ ко всем частям МП, ЛПМ, УЗВ и АСП.

стоек. Таким образом, станет возможным двусторонний доступ ко всем частям МП, ЛПМ, УЗВ и АСП. Разборку УКУ проводят в следующем порядке: сиачала необходимо вынуть УЗЧ-П из рамы по направляющим. Затем отвинтить два винта, крепящих кронштейи крепления модулей, снять кронштейн и вынуть требуемый блок. Чтобы сиять плату УКУ, нужио отвинтить четыре винта, крепящих печатную плату к раме.

Разборку РПУ проводят в следующей последовательности. Отсоединить внлки подключения РПУ к УКУ в ВУ к РПУ. Отвинтить три винта, крепящих верньерное устройство к раме, н сиять этот блок, обеспечив тем самым полный доступ к печатной плате РПУ. Для сиятия РП платы РПУ с рамы необходимо снять телескопическую антениу и отвинтить пять винтов, крепящих печатиую плату к раме. Функциональные блоки с печатной платы РПУ снимаются после разборки индивидуального крепления каждого блока (виитовых креплений для блоков УКВ-1-3С, ПН-15 и ДЧМ-П-6 или прижимных затворов для остальных блоков).

Собирают блоки в обратном порядке.

При разборке и сборье блоков магнитолы не рекомендуется прилагать большие усилия, которые могут привести к деформации или выходу из строя разъемов, соединителей и самих блоков радиоаппарата.



Рнс. 1.101. Распайка выводов катушек контуров магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео»

«TOMЬ-206-CTEPEO» И «НЕРЛЬ-206-CTEPEO»

«Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео» — переносные кассетные магнитолы второй группы сложности. Они имеют одинаковую принципиальную схему и иезначительно различаются по конструкции и внешнему оформлению. Базовой моделью является магнитола «Томь-206-стерео». Она состоит из сунергетеродинног радиоприемника, имеющего тракт ЧМ второй группы и тракт АМ третьей группы сложности и магнитофонной панели второй группы сложности.

Магинтолы собраны на 54 траизисторах, трех микросхемах, 25 диодах и стабилитронах и четырех варикапах. Они предназначены для приема передачи монофонических РВ станций с АМ в диапазонах СВ, КВ, н моно- и стереофонических программ с ЧМ в диапазоне УКВ, а также для магнитной записи на кассеты типа МК-60 моно- н стереофонических музыкальных и речевых программ с встроенных и выиосиых мнкрофонов, собственного и внешиего (другого) радиоприеминков, магнитофона либо звукоснимателя с последующим акустическим воспроизведением.

Прнем в диапазоне CB ведется на встроенную магнитиую, а в диапазонах КВ и УКВ — иа штыревую телескопическую антеину.

Основные технические данные:

Диапазон принимаемых частот (воли):

СВ, кГц (м)	525 1605 (571,4 186,9)
КВ1, МГц (м)	5,95 6,2 (50,4 48,4)
КВ2, МГц (м)	9,5 9,775 (31,6 30,7)
УКВ, МГц (м)	65,8 73 (4,56 4,11)

Промежуточная частота:

тракта	AM,	кГц			465
тракта	ЧM.	МГп			10,7

Чувствительность, ограничениая усилением (при выходной мощности 50 мВт), не хуже:

СВ, мкВ/м			•	٠	100
KB, MKB/M			•		45
УКВ, мкВ					2

Чувствительность, ограниченная шумами, не хуже:

СВ, мВ/м						٠			0,7
КВ, мкВ/м									140
УКВ, мкВ									5
Избирательно	сть	по	cc	ce	цие	му	K	a -	
налу на СВ.	лБ.	не	М	ене	e				40

Избирательность по зеркальному каналу, дВ, не менее:

	CB									•	36
	KΒ								•	•	24
	УКВ										50
	мина	льн	ая		_				CT	ь,	~ -
Вт	•			•	•	•	•	•	•	•	0,5

Максимальная выходная мощность в каждом канале (при коэффициенте гармоник 10 %), Вт, не менее:

```
при питанни от сети . . . 2,5 от батареи элементов . . . 1,3
```

Диапазон воспроизводимых звуковых частот, $\Gamma \mathfrak{a}$, не уже:

АМ	125 4000 125 10 000
Переходные затухания между ка-	123 10 000
налами на частоте 1000 Гц, дБ,	
He MeHee	26
Среднее звуковое давление в полосе воспроизводимых частот, Па,	
не менее	0,22
Тип ЛПМ	МП-206
Скорость движения магиитной	477 . 0.05
ленты, см/с	$4,75 \pm 2 \%$
Число дорожек	4
более	$\pm 0,35$
Рабочий диапазон частот на ли-	00 1000
нейном выходе, Гц	63 10 000
Время записи и воспроизведения одной кассеты типа МК-60, мин	30×2
Габаритиые размеры, мм	445×269×136
Масса, кг, не более	7,2

Источинк питания магнитолы: шесть элементов типа A373 напряжением 9 В или сеть переменного тока частотой 50 Ги напряжением 220 В.

тотой 50 Гц иапряжением 220 В. Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемина на 40 дБ соотаетствующее изменение сигнала на выходе не более 5 дБ.

Принципиальная электрическая схема

Магнитолы «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео» выполнены по одинаковой принципиальной схеме, которая состоит из трех устройств: радиоприемного устройства (РПУ) «РП-206-стерео», магнитофоиной панели (МП) «МП-206-стерео» и блока питания БП-9. Все блоки соединены между собой с помощью разъемов. Схема соединения блоков показана на рис. 1.102.

Радиоприемное устройство

Радиоприемиое устройство «РП-206-стерео» (блок 1, рис. 1.103) состоит из тракта АМ, тракта ЧМ и усилизтеля ЗЧ.

Тракт АМ (рис. 1.103). Прием в диапазоне СВ ведется на встроенную магиитную антенну, в диапазонах КВ1 и КВ2— на телескопическую. Кроме того, в диапазонах СВ и КВ магиитола имеет вход для подключения внешней антениы.

Связь внешией антенны со входным контуром в диапазоне СВ осуществляется через конденсатор С8. В диапазоне КВ связь внешией антенны с входными контурами индуктивно-емкостная. Сигнал с внешией антенны через конденсатор связи С7 поступает на катушку связи входного контура соответствующего диапазона КВ.

Принимаемый сигнал сиимается с входных цепей на CB с катушки связи L3-2, на KB1, KB2—с катушек L1-2, L2-2 и через контакты 11, 12 переключателя соответствующего днапазона поступает на вход микросхемы DA1, на основе которой собрана активная часть






Рис. 1.102. Принципиальная электрическая схема соединения блоков магнитол «Томь-206-стерео и «Нерль-206-стерео»



Рис, 1,103, Принципиальная электрическая слема блока РПУ






Рис. 1.103, Окончание

тракта АМ. Микросхема К174XA2 содержит усилитель РЧ, гетеродии, смеситель, усилитель ПЧ-АМ, усилители АРУ и индикатора настройки. К выводам микросхемы DA1 подключены необходимые частотно-

избирательные и фильтрующие цепи.

Контурные катушки гетеродииа L4—L6 через контакты 17, 18 переключателя S2 подключаются к выводу 6 микросхемы DA1. Напряжение гетеродина с обмоток связи L4-2, L5-6, L6-2 и контакты 8, 9 переключателя S2 подаются на выводы 4,5 микросхемы DA1. Дли перестройки по диапазону входных и гетеродинных контуров используется трехэлементная варикапная матрица VD8—VD10.

Для перекрытия в днапазоне СВ во входной цепи используются две варикапные матрицы VD8, VD9, включенные параллельно. Входные цепн диапазона КВ выполнены по схеме с комбинированной связью со штыревой и внешней антеннами. Связь со входом микросхемы DA1 (выводы 1, 2) во всех днапазонах транс-

форматорная.

С выхода смеснтеля сигиал ПЧ 465 кГц поступает на контур L8-1 С32. Через согласующую обмотку L8-2 он связан с пьезокерамическим фильтром Z1, обеспечнвающим необходимую избирательность по соседнему каналу и полосу пропускания тракта АМ. С выхода пьезокерамического фильтра через конденсатор С36 сигнал ПЧ-АМ поступает на вход усилителя ПЧ-АМ (вы-

вод 12 микросхемы DA1). Нагрузкой усилителя являются резонансный контур L7C29, диодный детектор VD2 и усилитель APУ на траизисторе VT3, подключенные к выходу усилителя ПЧ (вывод 7 микросхемы DA1).

Усиленный сигнал ПЧ-АМ детектируется диодом VD2. Выделенный фильтром детектора сигнал ЗЧ с резистора R27 через контакты 13, 14 переключателя S2-1 поступает на вход предварительного усилителя ЗЧ. Усилитель ЗЧ собран на транзисторах VT1 и VT2.

Напряжение АРУ усилителя ПЧ, синмаемое с нагрузки эмиттерного повторителя на транзисторе VT3,

подается на вывод 9 микросхемы DA1.

Тракт ЧМ. Радноприемное устройство диапазона УКВ содержит три функциональных блока: УКВ-1-3С; ДЧМ-П-5; СД-А-7, а также блок фиксированных на-

строек (ФН) на три радностанции.

Блок УКВ-1-3С (рнс. 1.104) осуществляет усиление н преобразование ВЧ-ЧМ сигнала в частоту 10,7 МГц. Входной сигнал с гнезда для подключения внешней антеины через конденсатор С66 (см. рис. 1.103) и контакт 10 разъема X2 поступает на вход блока УКВ-1-3С.

Выходной сигнал ПЧ снимается с контакта 6 X2 и подаетси на вход блока ДЧМ-П-5 (контакт 1 разъема

X3)

Блок ДЧМ-П-5 (рис. 1.105) содержит усилитель ограничитель, детектор и устройство БШН.




Рис. 1.104. Принципиальная электрическая схема блока УКВ-1-3С магнитол «Томь-206-стерео» и «Недль-206-стерео»




Рис. 1.105. Принципиальная электрическая схема блока ДЧМ-II-5 магнитол «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео»

Выходной сигнал ЗЧ (см. рис. 1.103) с контакта 4 разъема X3 через подстроечный резистор R11 и контакты 15, 14 переключателя S2-1 поступает на предварительный усилитель ЗЧ на транзисторах VT1, VT2, служащий для согласования по уровню сигналов блоков ЛЧМ-11-5 и СЛ-А-7. Выход предварительного усилителя 34 связан с входом стереодекодера СД-А-7 (prc. 1.106).

При приеме стереосигнала автоматически включается светоднод VD-1 (см. рнс. 1.103). Переход на прослушивание стереосигнала производится нажатием кнопки S4-1 «Стерео». При этом на вход усилителя ЗЧ поступает сигнал с выхода стереодекодера через контакты 8, 10 разъема Х4, контакты 20, 21, 11, 12 переключателя S2-1 н активный ФЗЧ, иыполненный на транзисторах VT11, VT13 (правый канал), VT12, VT14 (левый канал). В режиме «Моно» выходы этого фильтра закорачиваются через резисторы R39 и R40 переключателем S4-1.

Продетектированное блоком ДЧМ-II-5 напряжение нспользуется в качестве управляющего для устройства АПЧ (в днапазоне УКВ), постоянная составляющая этого напряження подается с контакта 5 Х2 на контакт

1 X1 через кнопку S3, резистор R13, дроссель L. Блок ФН (см. рис. 1.103). Радноприемник в днапазоне УКВ настранвается посредством варикапных матриц, установленных в блоке УКВ-1-3С. С этой пелью на контакт 4 этого блока подается с резистора R10 «Настройка» постоянное напряжение 2...30 В. Помимо основного резистора «Настройка» имеются еще три дополнительных резистора - R2, R4, R8, каждый из которых позволяет настроиться на одну заранее выбранную станцию и прослушивать ее в дальнейшем, включая для этого одну из кнопок S1-1, S1-2, S1-3.

Полстроечные резисторы R6, R7, расположенные в блоке ФН, служат для настройки радиоприемника при

его регулировке.

Стабилизированное напряжение 30 В, необходимое для настройки варикапов трактов АМ и ЧМ, вырабатывается унифицированным блоком ПН-15 (рнс. 1.107).

Для питания высокочастотного блока используется стабилизатор на 5.5 В. выполненный на транзисторах VT4, VT5 (см. рнс. 1.103). Резистором R34 устанавливается требуемое наприжение на выходе стабилиза-

Подробное описание типовых функциональных бло-ков. УКВ-1-3С, ДЧМ-П-5, ПН-15 и СД-А-7 — дано ранее в описании магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео» и других моделей.

Усилитель ЗЧ. Двухканальный усилитель ЗЧ является общим для трактов АМ, ЧМ и магнитофонной панелн. Усилители левого и правого каналов выполнены по ндентичиым схемам и смонтированы на плате блока 3Ч (рнс. 1.103).

На входе усилителя ЗЧ имеются переключатели режима работы «Моно/Стерео» (S4-1) и «Радноприем-

ник/Магинтофон» (S4-2), С контактов указанных переключателей сигнал поступает через конденсаторы С39,




Рис. 1.106. Принципиальная электрическая схема блока СД-А-7 магинтол «Томь-206-стерео» и «Нерль 206-стерео»





Рис. 1.107. Принципиальная электрическая схема блока ПН-15 магнигол «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео»



Принципиальная блока электрическая схема НЧО-15 магнитол «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео»

C41 на сдвоенный резистор регулятора баланса R50 и далее на тонкомпенсированный резистор регулятора громкости R55. Усилители ЗЧ, собранные на транзисторах VT6 и VT7, служат для компенсации потери сигнала в устройстве регулировки стереобаланса и тембра. Резисторами R60 (R63) осуществляется выравнивание усиления в левом и правом каналах. С этих резисторов сигнал 34 поступает на регуляторы тембра. Переменный резистор R64 служит регулятором тембра по верхиим, а R69—по нижним звуковым частотам. Кон-денсаторы C48, C58, C49, C59 относятся к цепям регулировки верхних звуковых частот, а кондеисаторы С52, С53, С55, С56 — к цепям регулировки нижних звуковых частот.

С регуляторов тембра сигнал через кондеисаторы С54, С57 подается на базы транзисторов V18, VT9, на которых собран расширитель стереобазы. Эффект расширения стереобазы основан на подмешивании в сигнал основного канала сигнала другого (противоположиого) канала, сдвинутого по фазе на 180°. Такое подмешивание сигналов происходит при включенни кнопки S4-3 «РС». При отключенной кнопке S4-3 на оконечные усилители ЗЧ (А6 и А7) сигнал подается обычным образом с эмиттерной нагрузки транзисторов VT8 и VT9. В качестве усилителя ЗЧ используются унифицированные функциональные блоки НЧО-15 (рис. 1.108), подробное описание которых дано в магнитолах «Ореанда-203-стерео» и «Рига-111».

К выходу НЧО-15 (см. рис. 1.103) подключаются внутренняя головка громкоговорителя, либо разъемы X13, X14 для подключения внешних акустических систем (в зависимости от положения кнопки S5). Усилитель ЗЧ имеет вход X8 для подключения стерео-каналов через разъем X12. Через разъем X8 сигнал подается для подключения внешнего магнитофона на запись или сигнал с виешнего источника подается для воспроизведения через усилитель ЗЧ магнитолы.

Магнитофонная панель

Магнитофонная панель (рис. 1.109) состонт нз следующих узлов: двухканального универсального усилителя записи и воспроизведения УЗВ, ГСП и ЛПМ.

Универсальный усилитель имеет два идентичных стереоканала, поэтому рассмотрим только левый канал. Электрическая схема УУ включает в себя предвари-тельный усилитель ЗЧ, динамический ограничитель шума и индикаторный каскад.

В режиме «Воспроизведение» сигнал с универсальной головки через контакты 1, 2 переключателя \$1 поступает на вход универсального усилителя. В режиме «Запись» сигиал на вход усилителя поступает с выходных разъемов на вход усилителя через контакты 2, 3 переключателя, S1. Предварительный усилитель — четы. рехкаскадный с выходным эмиттерным повторителем, собран на транзисторах VT1—VT5. Усилитель предназначен для усилення и коррекции сигнала в режимах «Запись» и «Воспроизведение». Входные каскады усилителя (транзисторы VT1 и VT2 соединены между собой гальванически) работают в режиме, обеспечивающем минимальный уровень шумов. Коэффициент усиления каскадов регулируется резистором цепи обратной связи R7. Частотная характеристика входных каскадов — линейная. Коррекция частотной характеристики в режимах «Запись» и «Воспроизведение» осуществляется в третьем и четвертом каскадах усилителя (траизисторы VT3 н VT4) с помощью элементов цепей обратной связи (R17, С11 в режиме «Воспроизведение», R18, С12, R15, C10 в режиме «Запись»). Дополнительный подъем верхних частот в этих режимах осуществляется параллельным контуром L2, C14.

С выхода эмиттерного повторителя предварительного усилителя в режиме «Воспроизведение» сигнал поступает на вход динамического ограничителя шумов (транзисторы VT6-VT12): в режиме «Запись» сигнал через цепь коррекции R25 и фильтр-пробку L4, C15 поступает на универсальную магнитную головку. Уровень записи устанавливается резистором R9 н контролируется стрелочным индикатором Р1. Индикаторные каскады (VT14 н VT13) левого и правого каналов идентичны. Различие их состоит в том, что в режиме воспроизведения индикатор Р1 показывает напряжение питания, а нидикатор Р2 при работе радиоприемника — точную настройку на станцию.

Снгнал с выхода предварительного усилителя поступает на вход индикаторного каскада - транзистор VT14, усиливается, выпрямляется и подается на индикатор. Калибровка нидикатора по номинальному уров-

ню записи производится резистором R47.

Входной сигнал (полезный сигнал + шум) с предварительного усилителя поступает на ограничитель шума (VT6-VT12) (см. рис. 1.109), представляющий собой активный подавитель фазокомпенсационного типа и являющийся динамическим фильтром нижних частот. Этот фильтр работает при слабых и не работает при сильных уровнях сигнала. Входной каскад ограничнтеля выполнен по схеме с разделенной нагрузкой. С его выхода сигнал следует по двум независимым каналам: с эмиттера транзистора VT6 через резистор R33 на плюс конденсатора С29; с коллектора транзистора VT6 через конденсатор C20 и фильтр верхних частот на базу транзистора VT7— и усиливается каскадами на транзисторах VT7—VT9. С эмиттера транзистора VT8 сигнал через конденсаторы C24 и C28 поступает на конденсатор С29, где смешивается с сигналом первого канала. В результате этого шумы подавляются (транзистор VT12 закрыт). Если уровень сигнала второго канала выше определенного значения (порога срабатывания) транзистор VT12 открывается и шунтирует сигнал. при этом шумы не подавляются.


Коэффициент передачи ограничителя шума при входном сигнале частотой 400 Гц и напряжением 400 мВ

равен единиле.


Включение и отключение ограничителя шума производятся переключателем S1-2, расположенным на плате генератора.

С выхода ограничителя шума сигнал поступает на линейный выход МП и через разъем Х9 на усилитель мошности.

На плате генератора собраны ГСП и делитель R6, R7, C6 для питання электретных микрофонов. Генератор стирания и подмагничивания (см. рис. 1.109) выполнен на транзисторах VT3, VT4 по схеме суммарного



Рис, 1.109, Принципиальная электрическая схема магнитофонной папели МП 206 стерео



и блока питания магнитол «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео».

мультивнбратора, нагрузкой каждого плеча является полуобмотка трансформатора Т1. Частота генератора определяется индуктивностью вторичной обмотки трансформатора, конденсатором С2 и индуктивностью стирающей магнитной головки и должна быть не менее 70 кГц. Значение тока подмагничнвания регулируется подстроечными резисторами R8, R9.

Кнопка S1-3 служит для включения электретных микрофонов. При нажатии кнопки S1-1 частота генератора должна уменьшаться не менее чем на 1,5 кГц. Блок ЛПМ рассмотрен далее в подразделе «Конст-

рукция и детали магнитолы».

Блок питания

Блок питання магнитолы (см. рис. 1.109) состоит из поннжающего трансформатора Т, выпрямителя, собранного по мостовой схеме на диодах VD5--VD8, стабилизатора компенсационного типа, на транзисторах VT1-VT3 и цепей развязки по питанию (дноды VD1-VD3).


Источником опорного напряжения в стабилизаторе является стабилитрон VD4. Резистором R1 устанавливается напряжение на выходе стабилизатора. Конденсаторы С1, С3 и С4 служат для уменьшення пульсации на его выходе. Напряжение, снимаемое с выпрямителя, используется для питання усилителя мощности при работе от сетн.

Конструкция и детали

Магнитолы «Томь-206-стерео» я «Нерль-206-стерео» по конструкции одинаковы. Различие их состоит в невначительных изменениях внешнего вида, поэтому рассмотрим как базовую модель «Томь-206-стерео».

Корпус магнитолы выполнен из ударопрочного по-листирола. Конструктивно корпус состонт из трех частей: передней и верхней панелей и задней крышки, скрепленных между собой винтамн. На верхней и передней панелях размещены основные органы управления, а вспомогательные — на задней н левой панелях корпуса.

Внешний вид магнитолы спереди и сверху приведен на рис. 1.110. Здесь показано расположение основных органов управления: 1 — кассетодержатель, 2 — встроенный электретный микрофон левого канала; 3 — кнопка «МК» включения встроенных микрофонов: 4 — кнопка «Ш» включения системы шумопонижения; 5 — кнопка «Р» включения расстройки частоты генератора стирания; 6 - счетчик магиитной ленты с кнопкой сброса; 7 — встроенный электретный микрофон правого канала; 8 — регулятор «Тембр» ВЧ»; 9 — регулятор «Громкость»; 10 — регулятор «Баланс»; 11 — регулятор «Уровень записи левого канала»; 12 — регулятор «Уровень записи правого канала»; 13 — кнопка кратковременной остановки магнитной ленты; 14 — кнопка «Перемотка вперед»; 15 - кнопка включення режима «Воспроизведение»; 16 — кнопка выключення магнитофоиной панели н открывання кассетодержателя; 17 — кнопка «Перемотка назад»: 18 - кнопка включения усилителя магнитофонной панелн в режим «Запись»; 19 -- кнопка «Подсвет» шкалы радиоприемника; 20 -- кнопка включения фиксированных настроек в диапазоне УКВ; 21 телескопическая антенна; 22 — кнопка «АПЧ»; 23 ручка настройки радиоприемника; 24 - кнопка переключателя диапазонов радноприемника; 25 — регуляторы настройки «ФН-УКВ»; 26 — индикатор наличия стерео-передачи в днапазоне УКВ; 27 — индикатор уровия ваписи правого канала и настройки радиоприемника; 28 — кнопка «РС» включення расширения стереобазы; 29 - кнопка «Стерео» включения режима «Стерео»; 30 — кнопка включення радноприемника; 31 — регулятор тембра 34; 32 — индикатор уровня записи левого канала и контроля напряжения питания.






Рис. 1.110. Вид магнитол «Томъ-206-стерео» и «Нерль-206-стерео» спереди и сверху с обозначением органов управления




Рис. 1.111. Вид магнятол «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео» сзади и слева с обозначением органов управления

Вспомогательные органы управления, расположенные на задней крышке и левой боковой стороне корпуса, показаны на рис. 1.111. Здесь: 1 - гнездо для подключення внешней антенны диапазонов СВ и КВ; 2 - гнездо для подключення внешней антениы УКВ; 3 — гнездо линейного выхода МП для записи на внешний магнитофон и для подключения внешнего усилителя; 4 - гнездо для записи с раднотрансляционной линин; 5гнездо для записн со звукоснимателя; 6 — гнездо для записн с радноприемника; 7 — гнездо для записн с внешнего стереомагнитофона; 8 - крышка батарейного отсека и отсека сетевого шнура; 9 — кнопка отключення внутренних громкоговорителей и подключения внешиих акустических систем; 10 — гнездо для подключения внешиего магнитофона на запись с радиоприемника магнитолы и подключения внешнего источника сигнала к усилителю мощности магнитолы: 11 — гнездо для подключения головных стереотелефонов; 12 — гнездо для подключення внешних акустических систем правого н левого каналов; 13 - кнопка «Сеть» для подключе-

Рис. 1.112. Схема расположения основных блоков и узлов на шассн магнитол «Томь 206-стерео» в «Нерль-206-стерео»





Рис. 1113 Электромонтажная схема печатной платы высокочастотного блока РПУ магнитол «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео»






Рис. 1.114. Кинематическая схема верньерного устройства магнитол «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео»




рис. 1.115. Электромонтажная схема печатной платы блока ФН магнитол «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео»

ния питання от сети переменного тока; 15 — гнездо для установки предохранителей.

Внутри корпуса магнитолы на передней пансли закреплены две динамические головки громкоговорителей, два электретных микрофона, соединение которых с радиопрнемником и магнитофонной панелью осуществляется с помощью разъемов. Несущей частью служит рама (шасси), на которой закреплены все блоки и узлы магнитолы. Схема расположения основных блоков и узлов на шасси магнитол показана на рис. 1.112. Все блоки между собой электрически соединены с помощью разъемов.

Радиоприемные устройства магнитол «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео» конструктивно одинаковы и представляют собой две печатные платы. На одной из них собрана высокочастотная часть РПУ, на другой—низкочастотная.

На печатной плате высокочастотной части РПУ (рис. 1.113) установлены переключатель диапазонов (S2-1—S2-4) типа П2К, межблочные разъемы X1—X4, микросхема DA1, транзисторы, диоды и другие элементы. Кинематическая схема верньерного устройства магнитол показана на рис. 1.114.

Магнитная антениа представляет собой ферритовый стержень марки 400НН размером 8×160 мм, на котором размещена катущка входного контура диапазона СВ.

Катушки контуров блока ВЧ-РПУ намотаны на типовые унифицированные каркасы. Намоточные данные приведены в табл. 1.6.

Блок фиксированных настроек (рис. 1.115) выполнен на самостоятельной печатной плате. Подстроечные резисторы блока ФН с ручками настройки расположены на одной оси.

Таблица 1.6 Намоточные данные катушек контуров магнитол "Томь-206-стерео" и "Нерль-206-стерео"

Катушка	Обозначение по схеме	Номер выво- да	Марка и диаметр провода, мм	Число витка'	Тип сердечника	Индуктив- ность, мкГл				
		Радиот	триемник (ВЧ-РПУ)						
Входная КВ2	LI	1-3-2	пэлшо 0,2	18+12	CP100HH	3,1				
Катушка связн Входная КВ1	L2	45 1-3-2	пэлшо 0,2	24+16	CP100HH	4,6				
Катушка связи Антенная СВ	L3	4-5 1-2	ПЭВ-20,14	6 50	м400НН	180 <u>+</u> 5%				
Катушка связи Гетеродин КВ2	L4 .	3—4 1—2—3	пэлшо 0,2	11 14+6	CP100HH	3,6±10%				
Катушка связи Гетеродии КВ1	L 5	4—5 1—2—3	ПЭЛШО 0,2	16+9	CP100HH	5,1±10%				
Катушка связи Гетеродин СВ	L6	4—5 1—2—3	ПЭВ-2 0,14	80+10	CC600HH	140±10%				
Катушка связи Катушка АРУ	L7	4—5 1—3 1—3	ПЭВ-2 0,14	23 60 60	CC600HH	80±10% 80±10%				
Катушка ФНЧ Катушка связи	L8	4-5	ПЭВ-2 0,14	20	, CC600HH	00110%				
-		У ни в ерса	льный усилнтель (A1)						
Катушка УЗВ	L1, L2 L3, L4	1—2	пЭв-1 0,09	840	M2000HM	2500				
Генсратор стирання и подмагничивания (А2)										
Катушка ГСП	L1	1—2	ПЭВ-1 0,09	42 5	M2000HM	600				




Рис. 1.116. Электромонтажная схема печатной платы блока усилителя ЗЧ РПУ магнитол «Томь-206-стерео» и «Нерль» 206-стерео»

Блок НЧ-РПУ (рис. 1.116) представляет собой печатную плату, на которой смонтированы переключатели рода работы S4-2—S4-3 тнпа $\Pi 2K$, разъемы X7, X10, X11, транэнсторы и другие элементы блока.

Магнитофонная панель магинтол «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео» разработана на базе унифицированного магнитофона «Весна» и включает в себя ЛПМ, блок универсального усилителя записи и воспроизведения с устройством шумопонижения, блок ГСП, а также счетчик магнитной ленты, индикаторы и регуляторы уровня записи и другие органы управления.

Блок УЗВ (рис. 1.117) магнитофонной панели конструктивно представляет собой печатную плату, на которой смоитированы элементы универсального двухканального УЗВ (A1).

Блок ГСП (А2, рис. 1.118) собран на отдельной печатной плате.

Блок питании (БП-9, рис. 1.119) представляет собой конструктивно законченный узел, который крепится в нижней части корпуса магнитолы. Он состоит из понижающего сетевого трансформатора и печатной платы, на которой смонтированы выпрямитель и стабилизатор напряжения.

Лентопротяжиый механизм. В магнитоле применен односкоростной стереофонический кассетный ЛПМ типа «Весна». Он осуществляет:

движение магнитной ленты с постоянной скоростью при записи и воспроизведении;

запись и воспроизведение моно- и стереофонических фонограмм с помощью универсальной магнитной головкн типа 3Д24H.21.0;

стирание магнитной записи с помощью стирающей магнитной головки типа 3C124.21.0;

ускоренную перемотку магнитной ленты в прямом и обратиом направлениях;

автоматическое выключение ЛПМ по окончании маг-интлой ленты;

временный останов магнитной ленты без выключения электродвигателя.

Лентопротяжный механизм спабжей устройством, исключающим режим «Запись» в отсутствие кассеты или с кассетой, у которой удален предохранительный клапан.

Счетчик магнитной ленты предназначен для поиска требуемого участка ленты. Он состоит из корпуса, декадных цифровых барабанов (3 шт.), рычага сброса, кнопки сброса, шкива, однозаходного червяка и шестерней привода. Счетчик получает врашение от подающего подкатушного узла с помощью приводного ремня квадратного сечения.




Рис 1 117 Электромонтажная схема печатной платы униворсального УЗВ (А1) магнитол «Томь 206 стерео» и «Нерль206 стерео»




Рис. 1.118 Электромонтажная схема печатной платы ГСП магнитол «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео»




Рис. 1.119. Электромонтажная схема лечатной платы блока питання (блок 3) магнитол «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео»

Кинематическая схема ЛПМ показана на рис. 1.120. Распайка выводов катушек контуров магнитол «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео» показана на рис. 1.121.

В магнитоле применены следующие детали:

В радиоприемнике — резисторы: R2, R4, R8 типа СПЗ-26; R50; R64—R69 типа СПЗ-30Е; R55 тнпа СПЗ-30е, R10 типа СПЗ-35; R3, R5, R7, R11, R27, R34, R60, R63, R88 типа СПЗ-226; остальные резисторы типа С1-4; конденсаторы: С1, С7, С9, С66 типа КТ-1; С6, С16 типа КТ4-23; С48, С49, С52, С53, С55, С56, С60, С65, С70, С71, С74, С75 типа К73-9; С2—С5, С10—С15, С19, С21—С25, С27, С29, С30, С32, С33, С36, С42, С45, С58, С59, С67, С75—С79 типа К10-7В; С9, С18, С24—С26, С28, С31, С34, С35, С37, С40, С45, С47, С50, С51, С54, С57, С68, С69, С72, С75 типа К50-16.

В универсальном усилителе (А1) — резисторы: R7, R24—R26, R46, R48, R55, R64, R80, R81, R85 типа СПЗ-226; остальные резисторы типа С1-4; конденсаторы: С3, С5, С14, С32, С35, С40, С42, С43 типа К10-7В; С20, С57 типа К73-9; С10—С12, С14, С16, С19, С21—С25, С36, С47, С49, С50, С52, С53, С56, С61, С62 С65, С69 типа К73-5; остальные конденсаторы типа К50-6.

В генераторе (A2) — резисторы: R6, R9 типа СП3-226; R4—R7 типа С1-4; конденсаторы: С3, С7, С8 типа К10-7В; С1, С4, С5, С6 типа К50-6; С2 типа К73-5.

В блоке питания БП-9 — резисторы: R2—R6 типа C1-4; R1 типа СП3-4аМ; конденсаторы: C2 типа K73-5; C1, C3, C4 типа K50-6.

Порядок разборки и сборки магнитолы

Разборку и сборку можно проводить только при обязательном отключении магнитолы из сети.

Разборку магнитолы начннают со снятия задней крышки корпуса, для чего необходимо: вынуть сетевую внлку из розетки сети и отвернуть четыре винта, крепящих заднюю крышку корпуса, и снять ее.

Для извлечения шасси магнитолы нужно:

снять заднюю крышку;

нажать кнопку «Сеть»;

отвернуть три стойки и один винт, крепящих раму к передней части корпуса;

снять ручку настройки;

отвернуть винт на боковой стенке магнитолы и снять крышку, закрывающую предохранители;

отсоединить вилку X2 от колодки 1-X5 (подключеиие головок громкоговорителей);

отсоединить вилки X3, X4 от колодок 2-X5, 2-X6 (подключение микрофонов);

извлечь шасси магнитолы из корпуса.

Для снятия блока питания нужно:

извлечь щасси магнитолы из корпуса;

отсоединить вилку 1-X16 от колодки 3-X2 (подключение батарейного отсека и платы БП);

отсоединить розетку 2-X10 от вилки 3-X1 (подключение МП к плате блока питания);

отвериуть три винта, крепящих блок питания к раме, и вытащить блок.

Для облегчения доступа к платам радиоприемника необходимо:

извлечь шасси магнитолы из корпуса;

отвернуть по трн винта, крепящих платы к раме, со стороны гнезд подключения;

развернуть платы вокруг крепящих кронштейнов.

Для сиятия с плат блоков УКВ, ПН-15 достаточно отвернуть два винта, крепящих эти блоки к платам. Остальные унифицированные блоки крепятся к платам с помощью специальных стоек и пружин.

Для доступа к верньерному устройству и шкале радиоприемной части необходимо:

извлечь шасси магнитолы из корпуса;

отсоединить внику X1 от колодки 1-X5 (подключение подсветки);

отвернуть три винта, крепящих верхнюю крышку (панель управления) к раме;

снять шесть ручек управления;

снять верхнюю крышку;

развернуть высокочастотную плату РПУ вокруг крепящего кронштейна.

Ремонт верньерного устройства производите, пользуясь его кинематической схемой, приведенной на рис. 1.114.

Для сиятия магнитофонной панели нужно: извлечь шасси магнитолы из корпуса;

снять верхнюю крышку (панель управления);

отсоединить розетки 2-X8 и 2-X9 от вилок 1-X7 и 1-X9 (подключение МП и РП);

отсоединить розетку 2-X10 от вилки 3-X1 (подключение МП и БП);

отвернуть четыре винта, крепящих МП к раме; извлечь МП из рамы.

Установка платы универсального усилителя УЗВ на МП производится только в режиме ЛПМ «Стоп».

Собирать магнитолу рекомендуется в порядке, обратном каждой проделанной ранее операции при разборке.




Рис. 1.120. Кинематическия схема ЛПМ магнитол «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео»:

1—рычаг; 2— пружина; 3—прижимной ролик; 4—уннверсальная головка ЗД24Н.21.0, 5—линейка; 6—8—толкатели; 9—головка стирающая ЗС124.21 0; 10—подшипиник, 11—рычаг; 12—пружина; 13—электродвигатель, 14—подкассетник; 15—ползун; 16—счетчик; 17—пружина; 18—планка; 19—ползун; 20—рычаг; 21—шасси; 22—подкассетник; 23—рычаг; 24—рычаг; 25—опора; 26—ведущий вал, 27—рычаг; 28—толкатель

«BEГА-328-CTEPEO»

Антенна СВ

Рис. 1.121. Распайка выводов катушек контуров магнитол «Томь-20о-стерео» м «Нерль-206-стерео»

Катушка ГСП (А2)

«Вега-328-стерео» — переносная стереофоническая кассетная магнитола третьей группы сложности. Она состоит из супергетеродинного радиоприемника и кассетной стереофонической магнитофонной панели третьей группы сложности.

Магнитола собрана на 65 транзисторах, одной мик-

Магнитола собрана на 65 транзисторах, одной микросхеме, трех варикапах и 28 диодах и стабилитронах. Она предназначена для приема передач монофонических РВ станций с АМ в диапазонах СВ и КВ и моностереофонических программ с ЧМ в диапазонах УКВ, а также для магнитной записи на кассеты тнпа МК-60 моно- и стереофонических музыкальных и речевых программ с встроенных и выносных микрофснов, собственного и внешнего (другого) радиоприемника, магнитофона либо звукоснимателя с последующим акустическим воспроизведением.

Прием в диапазоне CB ведется на встроенную магнитную, а в диапазонах КВ и УКВ — на штыревую телескопическую антенну.

Основные технические данные:

Диапазон принимаемых частот (волн):
СВ, кГц (м) . . . 525 ... 1607 (571,4 ... 186,7)
КВ, МГц (м) . . . 9,35 ... 12,1 (32 ... 24,8)
УКВ, МГц (м) . . 65,8 ... 74 (4,56 ... 406) илн
87,5 ... 108 (3,43 ... 2,78)

Промежуточная частота:

тракта АМ, кГц 465 тракта ЧМ, МГц 10,7 Чувствительность, ограничениая усилением (при выходной мощности 50 мВт), не хуже:

СВ, мкВ/м						•		•	100
КВ, мкВ/м УКВ (при	Ŕ,	x=	=75	; (Эм),	MK	В	$\frac{80}{2}$

Чувствительность, ограниченная шумами (при отношении сигнал-шум на СВ и КВ не менее 20 дБ), не хуже:

СВ. мВ/м	0.8
КВ, мкВ/м	200
· • Вик (да до нап) ВУУ	ъ
Избирательность по соседнему ка-	
налу на СВ, дБ, не менее	36
Избирательность по соседнему ка-	
налу в диапазоне УКВ (измерен-	
ная двухсигнальным методом прн	
отношении сигнал-помеха на вы-	
ходе 20 дБ при расстройках на	
± 120 н ± 180 кГц), дБ, не менее	2 и 6

Избирательность по зеркальному и дополнительным каналам приема, дБ, не менее:

CB									٠		40
KB								٠			14
УK	В										46
Номин	аль	ная	ВЬ	IXO	цна	Я	MOI	ЦН	oc1	ъ.	
Вт .									٠		0,5

Максимальная выходная мошность в каждом канале (при коэффициенте гармоник всего тракта усиления не более 10 %), Вт:

при питании от сети . . . 2 прн питании от батареи . . . 0,8

Диапазон воспроизводниых звуковых частот, Гц:

СВ и КВ	200 4000 200 10 000
стереоканаламн на частоте 1000 Гц, дБ, не менее Среднее звуковое давление в по- лосе воспроизводимых звуковых	20
частот каждого канала, Па, не	
менсе	0.35 IS35-113/АУ (про изводства ВНР)
Скорость движения ленты, см/с .	4,76±2 %
Число дорожек	4
Коэффициент детонация, %, не более	0,3
Рабочий диапазон частот на линейном выходе, Гц	63 10 000
Напряжение снгнала на линейном выходе, мВ	400 600
одной кассеты типа МК-60, мин	30×2
Ток потребления (при отсутствин сигнала), мА, не более	60
Габаритные размеры, мм	$445\times315\times102$
питания), кг	5,9

Источник питания: шесть элементов типа A373 напряжением 9 В или сеть переменного тока напряжением 220 В Работоспособность магнитолы сохраняется при снижении напряження источника питания до 6,3 В.

Действие APУ: при изменении сигнала на входе приемника на 26 дБ соответствующее изменение сигнала на выходе не более 4 дБ.

Принципиальная электрическая схема

Магнитола «Вега-328-стерео» построена по функционально-блочному принципу. Принципиальная электрическая схема магнитолы состоит из следующих функционально законченных блоков и узлов: A1 — блок УКВ; A2 — блок фиксированных настроек (ФН); A3 — блок радиоприема в диапазонах СВ и КВ (КСВ-ПЧ); А4 — блок стереодекодера; А5 — блок учиверсального усилителя записи и воспроизведения (УЗВ); А6 — блок лентопротяжного механизма (ЛПМ); А7 — блок усилителя ЗЧ; А8 — блок регуляторов; А9 — блок питания; А12 — члата стереотелефиков.

Радиоприемное устройство

Радиоприемник магнитолы собран по типовой схеме. Высокочастотная часть имеет раздельные тракты АМ и ЧМ, а усилитель ПЧ трактов АМ и ЧМ выполнен по совмещенной схеме. Усилитель ЗЧ (А7) и блок питания (А9) — общие для радноприемника и магнитофонной панели.

Тракт ЧМ (рис. 1.122) содержит: блок УКВ; блок ФН; усилитель ПЧ-ЧМ (часть блока КСВ-ПЧ); блок

стереодекодера.

Блок УКВ (А1, рис. 1.122). При приеме в диапазоне УКВ радиочастотный сигнал с телескопической антенны поступает на блок УКВ, где происходят его выделение и преобразование в сигнал ПЧ-ЧМ частотой 10,7 МГц.

Блок УКВ выполнен на микросхеме DA1 и варикапах VD1—VD3, с помощью которых осуществляется перестройка входного контура L3, C5, C6, VD1 и контура гетероднна L5, C10, C12, VD3, а также автоматическая подстройка частоты (АПЧ) VD2. Управляюшее иапряжение на варикапы VD1, VD3 подается с блока ФН (A2).

Блок ФН-УКВ (А2, рис. 1.122) содержит переменные резисторы R1—R4, с помощью которых можно изменять (регулировать) управляющее напряжение в диапазонах с фиксированной частотой УКВ-1, УКВ-2, УКВ-3 и обзорном диапазоне УКВ.

Усилитель ПЧ-ЧМ (АЗ, рис. 1.122) является составной частью блока КСВ-ПЧ. С выхода блока сигиал ПЧ-ЧМ поступает на вход первого каскада усилителя ПЧ-ЧМ, выполненного на транзисторах VТЗ и VТ4. Сигнал, снимаемый с коллекторной нагрузки транзистора VТ4, поступает на пъезокерамический фильтр Z1, который обеспечивает необходимую полосу пропускания и избирательность по соседнему каналу тракта ЧМ.

С пьезофильтра Z1 сигнал ПЧ-ЧМ поступает на двухкаскадный усилитель ПЧ, собранный на транзисторах VT7 и VT8. Коллекторной нагрузкой первого каскада является коитур ПЧ-ЧМ L9, C28, нагрузкой второго— контур L15, C37. Через катушку связи L16 сигнал поступает на частотный детектор, выполненный на диодах VD10 в VD11, который выделяет сигнал ЗЧ. С нагрузки (R53, R54) дробного детектора ннэкочастотный сигиал через конденсатор C49 поступает на затвор полевого транзистора VT12, обеспечивающего усиление сигнала ЗЧ до значения, необходимого для нормальной работы блока стереодекодера. Со стока транзистора VT12 сигнал через параллельную цепь R57, C55 и разъем X5.1 поступает на вход блока стереодекодера (А4), а также через цепь компенсации предыскажений R56, C54 на вход блока усилнтеля ЗЧ (прн ненажатой кнопке «Стерео»).

Постоянное напряжение (около 3 В), имеющееся иа стоке транзистора VT12, подается через R55 и разъем X1 на блок УКВ, обеспечивая исходное состояние системы АПЧ. При нажатой кнопке «АПЧ» конденсатор С49 замыкается контактами 5 и 6 переключателя S1 и постоянияя составляющая сигнала расстройки поступает на затвор транзистора VT12, усиливается полевым




Рис. 1.122. Принципиальная электрическая схема РПУ


транзистором и используется для управления частотой гетеродина блока УКВ с целью уменьшения расстройки.


Блок стереодекодера (А4, рис. 1.123) в зависимости от заказа и требований торговой базы может быть установлен в магнитоле одного из двух вариантов: или построенный по схеме временного разделения каналов для системы с пилот-тоном (для экспорта) или по схеме с суммарно-разностиым разделеннем каналов

для системы с полярной модуляцией (для внутреннего рынка).

Рассмотрим первый вариант (рис. 1.123). Комплексный стереосигнал по системе с пилот-тоном с транзистора VT12 (АЗ) поступает через конденсатор С1 на базу транзистора VT1 (А4), выполияющего функции усилительного каскада.

Усиленный транзистором VT1 сигиал поступает на





(блоки А1, А2, А3, А4) магнитолы «Вега-328-стерео»

каскад выделения пнлот-тона, собранный по схеме умножителя добротности на транзисторах VT2 и VT3. В коллекторе транзистора VT3 включен контур L3, С6, настроенный из частоту пилот-тона 19 кГц. С контуром индуктивно связан удвонтель частоты на диодах VD4 и VD5. Удвоеиной частотой пилот-тона (38 кГц) синхронизирован мультивибратор DA1.1 и DA1.2, выполненный на части микросхемы DA1. Мультивибратор формирует

прямоугольные импульсы с пернодом, равным периоду подиесущей (38 кГп), и длительностью, равной половине периода.

Длительность импульсов регулируется подстроечным резистором R17. Импульсы на каждом плече мультивибратора сдвинуты относительно друг друга точно на половнну поднесущей.

С выхода мультивибратора импульсы поступают на формирующие каскады DA1.3 и DA1.4, собранные на другой части микросхемы DA1. На выходах формирующих каскадов образуются короткие (около 1 мкс) импульсы, сдвинутые относительно друг друга на половину периода поднесущей и управляющие ключами на транзисторах VT8 и VT9. На эти же ключи подается КСС (с коллекторной нагрузки R3 транзистора VT1). При этом ключевой каскад на транзисторе VT8 открывается в положительиые полупериоды поднесущей, а транзистор VT9 — в отрицательные.

Поскольку поднесущая полярно модулирована сигналами канала А (положительные полупериоды) и канала В (отрицательные полупериоды), то на выходах ключевых каскадов будут мгновенные значения сигналов каналов А и В соответственно. Сигналы каналов А и В подаются раздельно иа согласующие каскады, выполненные иа полевых транзисторах VT10 и VT11 и обеспечивающие согласование большого выходного сопротивления ключей с относительно низким сопротивлением усилителя ЗЧ.

Во втором варианте блока стереодекодера A4 (см. рнс. 1.122) — в системе с полярной модуляцией — каскад, выполненный на транзисторах VT1—VT3, служит для восстановления поднесущей частоты 31.25 кГц. Нагрузкой каскада является контур L2, С4, шунтированный резистором R7. Суммарный стереосигнал с коллектора VT2 поступает на резисторы R12 и R13 сумматора.

Разностный сигнал, усилениый каскадом, выполненным на транзисторе VT4, через полосовой фильтр L3, С5 подается на мостовой детектор VD5—VD8. С выхода детектора противофазные сигналы поступают на резисторы R12 и R13 сумматора, где происходит сложение суммарного и разностного сигналов, в результате чего выделяются сигналы правого и левого каналов.

Разделенные по каналам снгналы 34 поступают на активные фильтры VT11. С9, R18, C12 и VT12, C10, R19, C13, предназначенные для подавления поднесущей частоты и ее гармоник.

Тракт АМ (АЗ, рис. 1.122). При приеме передач РВ станций в диапазоне СВ радиосигнал наводится на встроепную магнитную антенну W2 и выделяется входным контуром L1, С9, С17.

В диапазоне КВ радночастотный сигнал с телескопической антенны поступает через катушку связи L3 во входной контур L4, C15, C16, C20, C17. Настройка входных контуров СВ и КВ диапазонов из частоту принимаемого сигнала осуществляется с помощью коиденсатора переменной емкости С17. Выделенный входными контурами радиочастотный сигнал поступает на базу транзистора VT2, выполняющего роль смесителя. Гетеродин выполнен на транзисторе VT6 по индуктивной трехточечной схеме. Напряжение гетеродина через конденсатор С11 подается на эмиттер транзистора VT2. Нагрузкой смесителя является контур L5, С8, где происходит выделение сигнала ПЧ 465 кГц.

Для получения необходимой избирательности по соседнему каналу и полосы пропускания тракта АМ служит пьезокерамический фильтр Z2. С его выхода сигнал ПЧ-АМ подается на вход усилителя ПЧ, выполненного на транзисторах VT5, VT7 и VT8.

Каскад, собранный на транзисторе VT5, имеет резистивную изгрузку R27; изгрузкой транзистора VT7 является контур L7, C27, транзистора VT8—контур L17, C38.

Детектор сигнала АМ выполнен на диоде VD9. Звуковой сигнал, выделенный детектором, через П-образ-




Рис. 1.123. Принципнальная электрическая схема блока стереодекодера (А4) с пилот-тоном магнитолы «Вега-328-стерео»

ный RC фильтр C45, R46, C46 и R47 после коммутации поступает через разъем Х7 на вход усилителя ЗЧ (А7). Для обеспечения качественного приема при разных уровнях принимаемого сигнала применена система АРУ, в которой управляющий сигнал снимается с детектора VD9 и подается через фильтр R45, C40 на базы тран-зисторов VT2 и VT7, управляя их усилением. Усилитель 34 (A7, рис. 1.124) имеет два одинаковых

канала — левый и правый — и состоит из предварительного усилнтеля, усилнтеля мощности и расширителя

стереобазы.

Предварительные усилители и усилители мощности по схеме ндентичны, поэтому в дальнейшем дано описание работы одного (правого) канала. Обозначения элементов другого (левого) канала указаны в скобках.

Сигнал 34 с прнемника или линейного выхода магнитофониой нанели поступает через разъем X15 на регулятор громкости R3 (R4), имеющий тонкомпенсацию R1, C1 (R2, C2). С регулятора громкости сигнал через конденсатор СЗ (С4) подается на предварительный усилитель, выполненный на транзисторах VT1 и VT3 (VT2 и VT4). С выхода усилителя сигнал поступает на темброблок, содержащий регуляторы тембра низких R37 (R38) и высоких R33 (R34) частот.

Для регулировки стереобаланся используется переменный резистор R31 с заземленным ротором. Вместе с R17 (R19) резистор R31 образует делитель, изменяющий уровень сигнала, поступающего на темброблок так, что при перемещении ротора резистора R31 на одиого крайнего положения в другое уровень сигнала в одном канале уменьшается, а в другом - незначительно уве-

личивается.

Усилитель мощности выполнен на транзисторах VT9, VT11 (VT10, VT12), VT15, VT17, VT19, VT21 (VT16, VT18, VT20, VT22). Все транзисторы усилителя мощности гальванически связаны и охвачены глубокой отрицательной обратной связью по постояниому току я переменному напряженню, которые подаются с выхода усилителя мощности через резистор R57 (R58) в эмнттер VT9 (VT10). С выхода усилителя мощности напряжение сигнала через кондеисатор С41 (С42) поступает на динамическую головку громкоговорителя 1ГД-54 с сопротивлением звуковой катушки 8 Ом.

Транзистор VT13 (VT14) обеспечивает необходимый режим и температурную стабилизацию работы оконечных каскадов. Диод VD7 (VD8) стабилизирует режим предварительного каскада усилителя мощности

пзменении напряжения питания от 9 до 6,3 В (при питании от батарей элементов).

Между каскадами предварительного усилителя и темброблоком включен расширитель стереобазы. Принцип работы расширителя основан на том факте, что степень восприятия стереофонического звучания зависит от наличия в сигнале одного канала составляющих снгнала другого канала. Чем больше присутствие этих составляющих (до определенного предела), тем более объемным кажется стереозвучание. Субъективно воспринимается как увеличение расстояния между акустическими системами (громкоговорителями) за преде-

лы их фактического расположения.

Сигналы правого и левого каналов сиимаются выходов предварительных усилителей VT1, VT3 и VT2, VT4 в противофазе и подаются на резистор R16. С резистора R16 разность сигиалов правого и левого каналов через коиденсаторы С9, С10 поступает на дифференциальный каскад, выполиенный на транзисторах VT5 и VT6. С выходов дифференциального каскада разность сигналов, имеющая противоположные фазы, суммируется на резисторах R17 и R19 с сигиалами правого и левого каналов в отношении не менее 0,7. При подаче на входы усилителя ЗЧ одного и же сигнала (иапример, при монофонической программе или при ненажатой кнопке «Стерео») напряжение в точке соединения С9, С10 равно нулю и расширение стереобазы не происходит; то же самое происходит при ненажатой кнопке «Стереобаза», когда точки соединения конденсаторов С9 и С10 замыкаются на землю.

Блок питания (А9, рис. 1.124) подает необходимое напряжение на все блоки магинтолы от батарен и от сети переменного тока. Он содержит силовой трансформатор Т, выпрямитель VD7, стабилизатор иапряжения VD1, VD2, VT3—VT5, переключатель рода пи-

тания S1 и выключатель сети S2.

При питании от батареи элементов кнопка «Батарея» должна быть нажата и напряжение 9 В через контакты 1 разъема Х16 и контакты 2 и 3 переключателя S1 поступает на разъем X21 усилителя мощности блока усилителя ЗЧ, а также на стабилизатор напряжения, выполненный на транзисторах VT3 и VT4 и диодах VD1 и VD2 (траизистор VT5 замкнут накоротко контактами 5 и 6). Эгот стабилизатор подает напряжение 5 В для питания блоков УКВ КСВ-ПЧ, СД, предварительных каскадов блока усилителя ЗЧ и встроенных электретных микрофонов при снижении напряжения батарей до 6 В. Подстроечный резистор R3 предназначеи для установки иапряжения 5 В.

При пнтании от сетн кнопка «Сеть» должна быть нажата, а кнопка «Батарея» — находиться в ненажатом положенин; при этом выпрямленное напряжение 12—14 В поступает от VD7 через контакты 4 и 5 переключателя S1 на разъем X21 усилителя мощности блока усилителя ЗЧ, а также на стабилизатор напряжения, выполненный на транзисторе VT5 и стабилитрые VD6. Стабилизипованное напряжение 9 В поступает через разъем X16 на магнитофонную панель (блоки А5 и А6), а также на стабилизатор (VD1, VD2 и VT3, VT4), обеспечивающий напряжение 5 В для питания остальных блоков магнитолы.

Магнитофонная панель

Магнитофонная панель представляет собой отдельный конструктивно законченный узел, содержащий блок универсального УЗВ (А5), ЛПМ с магнитными головками и блоком стабилизатора частоты вращения электродвигателя (А6).

Блок УЗВ (А5, рис. 1.125) содержит: двухканальный универсальный усилитель, обеспечивающий усиление воспроизводнмого сигнала в режиме «Воспроизведение» и записываемого сигнала в режиме «Записы» с необходимой коррекпией; ГСП; два индикаторных каскада; систему АРУЗ.

В режиме «Воспроизведение» сигнал с универсальной магнитной головки, находящейся в блоке ЛПМ (Аб), через контакты 4 и 5 (1—2) переключателя S2 (S1) поступает на вход малошумящего каскада, выполненного на транзисторе VT1 (VT2). Этот каскад имеет линейную частогную характеристику во всем заданном звуковом диапазоне частот. Делитель R22, R24 (R23, R25) обеспечивает регулировку чувствительности УЗВ при воспроизведении. Далее сигнал через разделительный кондексатор C14 (C15) поступает на частотно-корректирующий каскад, собранный на транзисторах VT3, VT5, VT11 (VT4, VT6, VT12) с гальваническими связями между ними. Транзисторы VT3 (VT4), VT5 (VT6), включенные по схеме с ОЭ, обеспечивают необходимый коэффициент усиления каскада в заданном частотном днапазоне. Эмиттерный повторитель VT11 (VT12) согласовывает неэкоомную нагрузку каскада с выходным сопротивлением каскада на транзисторе VT5 (VT6).

Необходимая частотная характеристика в режиме «Воспроизведение» на нижних частотах формируется с помощью элементов, включенных в цепь отрицательной обратной связи С25, R44, R42, R38 (С26, R45, R43, R39); на верхиих частотах — с помощью последовательного контура С16, L1 (С17, L2), включенного в цепь эмиттера транзистора VT3 (VT4) и настроенного на частоту 10 кГп. С выхода корректирующего каскада через разделительный конденсатор С29 (С30), контакты 38—37 (41—40) переключателя S1—S2 сигнал поступает на линейный выход и усилитель ЗЧ (А7).

При записн от внутреннего источника (собственного приемника или встроенного микрофона) кнопка внешнего источника сигнала S3 находится в ненажатом положенин. Сигнал микрофона через разъем X10, конденсатор C2 (С1), резистор R8 (R5) поступает на замкнутый контакт 10 (7) переключателя S3 блока УЗВ и через резистор R7 (R6) также поступает на замкнутый контакт 10 (7) переключателя S3.

Записываемые сигналы от внешних источников подаются с гнезда X9 на резистивный делитель R9, R12, R13 (R10, R14, R15), приводятси к уровню 0,2—0,3 мВ и поступают на разомкнутый контакт 12 (9) переключателя S3. С контакта 11 (8) переключателя S3 сигнал

через контакты 5—6 (2—3) переключателя S2 (S1) поступает на вход УЗВ. С коллектора транзистора VT1 (VT2) сигнал подается на управляемый делитель, одно плечо которого образовано резистором R22 (R23), а второе при ручной регулировке уровня записи резистором R1 (R2) блока регуляторов (A8). Резистор R1 (A8) подключается через контакты 11—12 (8—9) переключателя S1 (S2), контакты 1—2 (4—5) переключателя S4 и разъем X11. При автоматической регулировке уровня записи делитель образован дифференциальным сопротивлением диодной цепи VD13—VD16 (VD7—VD10), подключаемой через контакты 11—12 (8—9) переключателя S2 (S1) и контакты 2—5 (5—6) переключателя S4.

В режиме «Запись» необходимая частотная характеристика усилителя в области нижних частот формируется с помощью элементов, включениых в цепь отрицательной обратной связи: С27, R46, R38 (С28, R47, R49); высокочастотная коррекция осуществляется контуром L1, C16 (L2, C17).

С выхода корректирующего каскада сигнал посту-

- 1) через разделительный конденсатор С29 (С30), подстроечный резистор R56 (R57), резистор R64 (R65) и фильтр L3, С36 (L4, С37) на универсальную магнитную голонку, обеспечивая запись на магнитную ленту;
- 2) через разделительный конденсатор С29 (С30), подстроечный резистор R72 (R73), контакты 32—33 (35—36), переключатель S2 (S1) на вход нидикаторного каскада, обеспечивая контроль уровия записи;
- 3) через разделительный конденсатор С29 (С30), контакты 38—39 (41—42) переключателя S2 (S1), резистор R69 (R70) и в случае запися от внешнего источника сигнала через контакты 5 и 6 (2—3) переключателя S3 на вход усилителя ЗЧ, обеспечивая прослушивание записываемой программы;
- 4) через разделнтельный конденсатор С34 (С35) на вход системы АРУЗ. Система АРУЗ работает следующим образом: записываемый сигнал с выхода УЗВ детектируется диодом VD17 (VD18) и поступает на вход общего для обоих каналов усилителя тока, собраиного на транзисторах VT28, VT19. Эмиттерный ток транзистора VT19, протекая через регулирующую диодную цепь VD13—VD16 (VD7—VD10), измениет ее дифференциальное сопротивление в зависимости от уровня сигнала на выходе корректирующего каскада так, чтобы средний уровень сигнала записи оставался постоянным.

Генератор стирания и подмагничивания (см. рнс. 1.125) собрав на транзисторах VT29, VT30 по двухтактной схеме. Его нагрузкой является контур, образованный индуктивностью стирающей магнитной головки типа СL-05 и емкостью конденсатора С50. Подключение конденсаторов С54, С55 параллельно конденсатору С50 переключателем S6 позволяет изменять частоту генератора для нсключения помех радиоприему в днапазонах СВ и ДВ. Частота тока стирания и подмагничивания составляет 55...70 кГц. Оптимальный ток подмагничнвания для каждого канала записи устанавливается резисторами R58 и R59.

Индикаторные каскады предназначены дли индикации уровня записи, а также для контроля выходной мощности усилителя 34 (A7).

В режиме «Запись» (при нажатой кнопке «Запись») сигиал с VT11 (VT12) поступает через контакты 32—33 (35, 36) на вход индикаторного каскада, собранного на VT21 (VT22), где он усиливаетси. детектируется и подается на стрелочный индикатор Р1 (Р2). Резисторами R72 (R73) устанавливается необходимая чувствительность индикаторного каскада.

В режиме «Воспроизведение» (при ненажатой кнопке «Запись») и при радноприеме сигнал с выхода уси-





Рис. 1.124. Принципиальная электрическая схема усилителя ЗЧ (А7)



в блока питания (А9) магнитолы «Вега-328-стерео»





Рис. 1.125. Принципиальная электрическая схема блока УЗВ (А5)



и блока ЛПМ (Аб) магнитолы «Вега-328-стерес»

лителя ЗЧ (А7) подается на разъем X12 и далее через контакты 31—32 (34—35) переключателя S2 (S1)—на вход индикаторного каскада. Резисторами R68 (R76) устанавливается чувствительность индикаторного каскада в этом режиме.

Лентопротяжный механизм (А6, рис. 1.125) — односкоростной четырехдорожечный. Лентопротяжный механизм позволяет устанавливать и фиксировать кассеты МК-60 во всех режимах работы; транспортировать магинтную ленту с заданной непрерывной скоростью (4,76 м/с) в режимах «Запись» и «Воспроизведение»; осуществлить ускоренную «Перемотку вперед н назад», торможение подкассетников в режиме «Стоп», кратковременную остановку движения магнитиой ленты в режиме «Пауза», поднимать кассету при ее замене.

Привод ЛПМ осуществляется от электродвигателя постоянного тока. Частота вращения электродвигателя стабилизируется электронным стабилизатором, принципиальная схема которого приведена на рис. 1.126.

Блок стабилизании частоты вращения электродвигателя (рис. 1.126). Постоянство частоты вращения электродвигателя при изменении напряжения питания нли момента нагрузки обеспечивается электронным стабилизатором частоты, выполненным на транзисторах VT3 и VT4 (см. рис. 1.126). При изменении частоты вращения электродвигателя изменяется ток, протекающий через его обмотки, и соответственно напряжение на его зажимах. Это изменение напряжения передается на эмиттер транзистора VT3, вызывая такое взменение тока транзистора VT4, которое вызывает из обмотках электродвигателя напряжение, необходимое для обеспечения заданной частоты вращения. Диод VD5 позволяет получать необходимый пусковой ток.

В момент включения питания напряжение на электродвигателе отсутствует, транзисторы VT3 и VT4 закрыты и к дноду VD5 приложено прямое напряжение. Протекающий через диод VD5 ток вызывает падение напряжения на резисторах R6 и R7, открывающее транзистор VT3 и соответствению VT4. Ток транзистора VT4 запускает электродвигатель, после чего на резисторах R6 и R7 устанавливается напряжение, превышающее напряжение на резисторе R12; в результате днод VD5 закрывается и не оказывает влияния на дальнейшую работу устройства.

Рабочни режим транзисторов VT3 и VT4 и, следовательно, заданная частота вращения электродвигателя устанавливаются подстроечным резистором R6.

Режимы работы транзисторов и микросхем по постоянному току показаны на принципиальной схеме блоков магнитолы (см. рис. 1.122—1.125). Уровни напряжений сигнала в тракте усилении РПУ и МП приведены в табл. 1.7.




Рис. 1.126. Принципиальная электрическая схема стабилизатора частоты вращения электродвигатели ЛПМ магнитолы «Вега-328-стерео»

Таблица 1.7

Уровни напряжений сигнала в тракте усиления РПУ и МП магнитолы «Вега-328-стерео»

Контрольная точка	Напряже- ние сиг- нала	Условия измерения
База VT2 (A3) База VT5 (A3) База VT7 (A3) База VT8 (A3) Контакт 1 гнезда X2.1 База VT7 (A3) База VT8 (A3) База VT1 (VT2) A5	5 MKB 75 MKB 80 MKB 1,5 MB 50 MKB 7 MB 0,3 MB	$U_{\text{вы x}} = 0.63; R_{\text{в}} = 8 \text{ OM } $ $i = 465 \text{ к}\Gamma\text{ц}; F = 1000 \Gamma\text{ц}$ $m = 30 \text{ %; P}\Gamma - \text{макс.}$ $U_{\text{вы x}} = 0.63; R_{\text{в}} = 8 \text{ OM } $ $i = 10.7 \text{ M}\Gamma\text{ц}; F = 1000 \Gamma\text{ц}; \Delta i = 15 \text{ к}\Gamma\text{ц}$ $P\Gamma - \text{макс.}$ $U_{\text{вы x}} = 4.8 \text{ B; } R_{\text{в}} = 8 \text{ OM } $
Баз а VT3 (VT4) A5	18 мВ	F=400 Гц
KT1 (KT2) A5	500 м В	
Контакты 4 и 2 Гнездо X15.2 (А7)	10 мВ	$U_{BMx} = 0.63 \text{ B}; R_B = 8 \text{ OM};$ $F = 1000 \Gamma\text{u}$

Конструкция и детали

Конструкция магнитолы блочно-функциональная и состоит из РПУ, усилителя 34, магнитофонной панели и блока питания, собранных в общем корпусе.

Корпус магнитолы выполнен из ударопрочной пластмассы с декоратниными накладками и надписями. Он состоит из трех частей: основания, лицевой панели и задней крышки,— которые крепятся между собой с поменью замковых соединений и винтов. Основные помощью замковых соединений и винтов. органы управления размещены на верхней, передней н левой панелях и имеют соответствующие надписи и обозначения. Расположение органов управления показано на рис. 1.127: 1 — ручка регулятора громкости; 2 — ручка регулятора стереобаланса; 3 — ручка регулятора тембра по высоким 34; 4 — ручка регулятора тембра по низким 34; 5 - кнопка кратковременной подсветки шкалы; 6 — кнопка временной остановки магвитной ленты; 7 — кнопка ускоренной перемотки ленты вперед (по направлению движения ленты): 8кнопка включения магинтолы на воспроизведение магнитной записн; 9 - кнопка включения магнитофонной панели и открытия кассетодержателя; 10 — кнопка включения магиитолы на запись; 11 — кнопка ускорениой перемотки магнитной ленты назад; 12 — кнопка




Рис. 1.127. Внешний вид магнитолы «Вега-328-стерео» спереди и слева с обозначением органов управления

включения приемника магнитолы; 13 - кнопка включения автоподстройки частоты (в УКВ диапазоне); 14кнопка включения режима стереофоннческого звучания; 15-17 - кнопки включення фиксированных настроек У1 — У3; 18 — кнопка включения обзорного УКВ диапазона; 19 -- кнопка включения диапазона СВ; 20 -кнопка включения днапазона КВ; 21 — индикатор наличия стереопередачи; 22 — шкала радиоприемника магнитолы; 23 — встроенные микрофоны; 24 — ручка настройки радиоприемника; 25 - головки громкоговорителя; 26— гнездо для подключення стереотелефона; 27— кнопка включения стереотелефона; 28— крышка кассетодержателя; 29 - ручка регулятора уровня записи правого канала; 30 — ручка регулятора уровня записн левого канала; 31, 32 — индикаторы уровня записи; 33 — ручка переноски; 34 — телескопическая антенна; 35 — кнопка включения расширения стереобазы; 36 — кнопка включения питания магнитолы от ментов; 37 - кнопка включення питання магнитолы от сети; 38 - гнездо для подключения сетевого шнура.

Расположение вспомогательных органов управления на задией стенке магнитолы показано на рис. 1.128: 1 — винты крепления задней крышки (5 шт.); 2 — гнездо линейного и детекторного выходов; 3 - кнопка подключения внешиих источников звуковых программ; 4 -кнопка включения системы АРУЗ: 5 - кнопка включения батареи; 6 - гнездо для подключения внешних звуковых программ; 8 — переключатель изменения частоты генератора стирания; 7 — крышка батарейного отсека (стрелками показано направление открытия); 9 - гнездо для подключения внешних антени и заземления; 10 — место пломбирования магнитолы; 11-13 — ручки фиксированных настроек УКВ-1, УКВ-2, УКВ-3.

Внутри корпуса магинтолы на основанин установлены и закреплены все блоки и узлы. Все электрические соединення между блоками магнитолы осуществляются с помощью разъемов. Схема расположения блоков и узлон на шасси магнитолы показана на рис. 1.129.

Блок УКВ (А1, рис. 1.130) представляет собой конструктивно законченный узел, состоящий из печатной платы, на которой смонтированы все элементы блока. Для исключения электрических паразитных наводок блок помещен в металлический экран, состоящий из трех частей: основания и двух крышек. Катушки контуров блока УКВ намотаны на полистирольные каркасы. Входной контур и гетеродин настраиваются подстроечными сердечинками из феррита марки размером 2,8×8 мм.




Рис. 1.128. Внешний вид магнитолы «Вега-328-стерео» сзади с обозначением органов управления




Рис 1.129. Схема расположения основных блоков и узлов на шасси (вид со снятой задней крышкой) магиитолы «Вега 328стерео»




Рис. 1.130. Электромонтажная схема печатной платы блока УКВ (A1) магнитолы «Вега-328-стерео»

Блок КСВ-ПЧ (АЗ, рис. 1.131) состоит из печатной платы, на которой установлены переключатели диапазонов S1 - S9 типа $\Pi 2K$, блок $K\Pi E$ типа $K\Pi \Pi - 2X$ ×5/285 пФ, катушки входного контура и гетеродина КВ, гетеродина СВ, катушки контуров ПЧ-АМ и ЧМ н другие элементы.

Катушки входного контура н гетеродина КВ и усилителя ПЧ-ЧМ иамотаны на полистирольные гладкие каркасы, а катушки контуров гетеродина СВ и усилителя ПЧ-АМ намотаны на полистирольные секпионированные каркасы и помещены в трубчатые ферритовые сердечинки из феррита марки М400НН-В. стройка катушек контуров КВ и усилителя ПЧ-ЧМ производится подстроечными ферритовыми сердечниками марки М100НН-2 размером 2,8×12 мм, а катушек контуров гетеродина СВ и усилителя ПЧ-АМ — подстроечными ферритовыми сердечниками марки М500НН-3 размером 2,8×14 мм. Намоточные данные катушек контуров приведены в табл. 1.8.

Магнитная антенна представляет собой ферритовый стержень марки 400НН размером 8×100 мм, на котором размещены катушка входного контура и катушка связи диапазона СВ.

Блок КСВ-ПЧ (АЗ) подключается к другим бло-

кам схемы через разъемы X1 — X6. Настройка РПУ в диапазонах СВ и КВ производится с помощью установленного на плату блока КПЕ.

Намоточные данные катушек контуров магнитолы "Вега -328-стерео"

Катунка он эки он эки он эки он эки		Номер вывод а	Марка и диа- метр прово- да, мм	Число витков	Индук- тивности
		Baok I	(СВ-ПЧ (АЗ)		
Антенная СВ	L1	1-3-3	ПЭТВ-2 0.18	70±1	11,5
Катушка свя-	1.2	12	ПЭВ-1 0,18	24	6,6
Входиая ка- тушка КВ	L4	4-2-5	Пэв-1 0,1	18,5+5,5	8,8
Катушка свя- эи ПЧ-АМ-1	L3 L5	13 31	ПЭВ-1 0,1 ПЭВ-1 0,1	24 26×3	8,8 127
Катушка свя- зи ПЧ-АМ-2	L6 L7	5—4 1—2—3	ПЭВ-1 0.1	26 (30×2)+20	19 125
П 4-АМ-2 Катушка Свя- зи П 4- ЧМ-1	L8 L9	5-4 1-2-3	ПЭВ-1 0,1	10+10 (6×2)+4	9
Катушка свя- зи	L10	4-5	ПЭВ-1 0,12 ПЭВ-1 0,12	1+1+1	3,5 0,15
Гетероди наа я СВ	L12	1-3	ПЭВ-1 0,1	26×4	155
Катушка свя-	L11	425	ПЭВ-1 0.1	(6+5,5)+1,5	3,6
Гетеродин- ная КВ Катушка свя-	L13	1-2-3	ПЭВ-1 0,16	(8+2+7)+2	2,5

Блок СД с полярной модуляцией (А4)

ПЭВ-1 0,16

ПЭВ-1 0,16

ПЭВ-1 0,16

ПЭB-1 0.1

ПЭВ-1 0.1

ПЭЛШО-0,16

5+5+6

3+3+2

 26×3

26×3

 $(3 \times 3) +$

 $+(3\times3)$

в два про-

вода

отв, от 11

3.7

105

105

6,4

L14 L15

Lr6

L18

L19

5--4

ПЧ-ЧМ-2

зи ПЧ-АМ-2

Катушка дд-чм

Катушка свя-

Катушка свя-

Катушка вос- становления поднесущей Катушка ФНЧ	L1 L2 L3	1-5 3-4-2 1-2	ПЭВ-1 0.03 ПЭВ-1 0,08 ПЭВ-1 0,12	65×4 (128×3)+ +92+28 (112×3)+ +(162×3)	870 3 000 4 500
	L4	3-4	ПЭВ-1 0,1	$(180 \times 3) + + (270 \times 3)$	13 300

Блок СД с пилот-тоном (А4)

Умиожитежь добротности	L1 L2		ПЭВТЛ-1 0,68 ПЭВТЛ-1 0,63	350+ 350 35 0+350	=
Катушка вы- деления					
цилот-тона	L3		ПЭВТЛ-1 0,63	175+175	
ı	L4	1-5-2	ПЭВТЛ-1 0,63	175+175	l

Блок УЗВ (А5)

Катушки УЗВ [L1 — L4] 1—2 | ПЭВ-1 0.08 | 1000 | — Примечанне. Катушки L19 (АЗ), L3 и L4 (А4) наматывают двойным проводом, а затем распаивают по схеме.

В диапазоне УКВ плавная настройка осуществляется с помощью переменного резистора R10 блока ФН-УКВ. Блок КПЕ и резистор R10 кинематически связаны с ручкой настройки приемника.

Кинематическая схема верньерного устройства показана на рис. 1.132.

Блок ФН-УКВ (А2, рис. 1.133) представляет собой печатную плату, на которой установлены движковые мпогооборотные резисторы типа СПЗ-36 для настройки приемиика на фиксированные частоты в диапазоне УКВ (УКВ-1, УКВ-2, УКВ-3).

Блок стереодекодера (А4, рис. 1.134) состоит из печатной платы, на которой смонтированы все элементы блока первого или второго варианта. Катушки контуров намотаны на секционированные полистирольные каркасы. Контуры настраиваются подстроечными сердечниками из феррита М600НН размером 2,8× **×14** мм.

Блок усилителя ЗЧ (А7, рис. 1.135) собран на печатной плате, на которой смонтированы резисторы регуляторов громкости, баланса и тембра верхних нижних частот, а также все элементы двухканального усилнтеля 34.

Блок регуляторов (А8, рнс. 1.136) состоит из печатной платы, на которой установлены два движковых

резистора типа СПЗ-23 и другие элементы. Блок питания (А9, рис. 1.137) состоит из силового трансформатора Т и печатной платы, на которой установлены переключатели сети питания 220 В (S2) и батарен (S1), выпрямительный мост VD7 и элементы стабилизатора напряжения. Силовой трансформатор крепится на шасси.

Блоки стереотелефонов (А12, рис. 1.138) и светоной индикации (А10, рис. 1.138) выполнены на отдель-

ных печатных платах.

Блок магнитофонной панели конструктивно выполиен как отдельный узел, состоящий из блока УЗВ и ЛПМ со стабилизатором оборотов электродвигателя.

Блок УЗВ (А5, рис. 1.139) состоит из печатной платы, на которой смонтированы элементы двухканального УЗВ, элементы ГСП, а также элементы системы АРУЗ и два индикаторных каскада.

Блок ЛПМ (А6, рис. 1.140, 1.141) состоит из ЛПМ, привод которого осуществлиется от электродвигателя постоянного тока. Число оборотов электродвигателя стабилизируется электронным стабилизатором. Вращение вала электродвигателя передается на маховик с помощью пассика и далее на кинематическую часть. Кинематическая схема включения ЛПМ в режимах «Воспроизведение» и «Ускорениая перемотка» приведена на рис. 1.142 и 1.143.

Включение того или иного режима работы осуществляется нажатием соответствующей кнопки. Между переключениями режимов срабатывает принудительная блокировка; нажатие любой кнопки приволит ЛПМ предварительно в неходное положение - режим «Стоп». Таким образом, любой режим работы может включаться независимо от предыдущего рабочего состояния ЛПМ. Переключения в кинематической схеме ЛПМ и включение электродвигателя происходят при нажатии кнопок «Воспроизведение», «Перемотка вперед» и «Перемотка назад».

При нажатии кнопки «Запись» происходит только коммутация электрической схемы блока УЗВ, поэтому включение этого режима осуществляется одновременным нажатием кнопок «Запись» и «Воспроизведение» (см. рис. 1.140 и 1.141), а принцип действия поясияется рис. 1.142 и 1.143.

При нажатни кнопки «Воспроизведение» каретка 1 перемещается вместе с блоком головок 2 в направлении А и своим выступом Б освобождает рычаг 3 муфты скольжения 10, который под действием пружины R2 поворачивается относительно оси O2 и прижимает диск муфты скольжения к маховику 6 и к правой (приемной) бобине 9. При этом вращение маховика через муфту скольжения передается на приемную бобину 9, обеспечивая подмотку ленты с постоянным усилием.

Одновременно каретка 1 перемещает блокировочную пластину 16 в направлении В. Выступ Г блокировочной пластины перемещает тормозную пластину 12, освобождая обе бобины. Узел прижимного ролика 4, расположенный на карегке, перемещается в направленин А и прижимает магнитную ленту к недущему валу 7, являющемуся осью маховика.




Рис. 1.131. Электромонтажная слема печатной платы блока КСВ-ПЧ (А3) магынтолы «Вега-328-стерео»




Рис. 1.132. Кинематическая схема верньерного устройства магнятолы «Вега-328-стерео». (Намот-ка шинура показана при выведенной на максимум оси резистора R10)




Рис. 1.133. Электромонтажная схема печатной платы блока ФН (A2) магнитолы «Вега-328-стерео»




Рис. I.134. Электромонтажная схемя печатиой платы блока стереодекодера (A4) магнитолы «Вега-328-стерео»




Рис. 1.136. Электромонтажная схема печатной платы блока регуляторов (АВ) магынтол «Вега-328-стерес» и «Вега-332-сте-

Постоянное усилие прижима ленты обеспечивается пружиной R1. При перемещении каретки своим выступом Д замыкает контакты 17, включая электродвигатель.

При нажатии киопки «Перемотка назад» пластина правосторонней перемотки 13 перемещается в направлении А и освобождает Г-образный рычаг 18, который под действием пружным R5 поворачивается на оси 04 и прижимает диск 15 к маховику и правой бобине 9. При этом вращение маховика через диск 14 передается правой бобине, обеспечивая ускоренную перемотку вправо. Одновременно пластина 13 вызывает перемещение блокировочной пластины 16 в направлении В. При этом тормозная пластина освобождает обе бонны и своим концом замыкает контакты 17 (см. рис. 1.140—1.143).

При нажатии клопки «Перемотка вперед» пластина левосторонней перемотки 15 перемещается в направлении А и освобождает рычаг 19, который под действием пружины R5 поворачивается на оси 03 и прижимает диск 5 к диску 14 и левой бобние. В свою очередь диск 14 прижимается к маховику и передает вращение маховика через диск 5 на левую бобину 8, обеспечивая ускоренную перемотку вперед. Освобождение бобин от действия тормозной пластины и включение электродвигателя происходят так же, как при перемотке назад.

При нажатии кнопок «Временный останов» и «Открытие кассетолержателя», а также при переключении режимов работы происходит перемещение фиксирующей пластины 20, расположенной под блокировочной пластиной 16, в результате чего включенные кнопки возвращаются в исходное (ненажатое) положение; тормозная пластина 12 под действием пружины R4 прижимается к бобинам останавливая их вращение, а контакты 17 размыкаются, включая электродвигатель. Кнопка «Запись» включается только при вставленной кассете с неудаленными предохранительными упорами. При установке кассеты в кассетодержатель предохранительный упор кассеты нажимает на выступ Е блокировочной пластины записи 21, отводя его в направлении А. При этом освобождается рычаг записи 22 и становится возможным нажатие кнопки «Запись». При отсутствии в кассете блокировочного упора пластина 21 свонм выступом К блокирует рычаг записи и кнопку «Запись» от включения.

Для открывання кассетодержателя необходимо нажать кнопки «Временный останов», «Открытне кассетодержателя» и перевести ЛПМ в режим «Стоп», если до этого был включев один нз рабочих режимов. После этого повторно важать кнопки «Временный останов» и «Открытие кассетодержателя». При этом выступ пластины 23, связанной с кнопкой, отводит подпружиненную защелку 24 и освобождает кассетодержатель, который под лействием пружины R3 открывается, позволяя установить или сменить кассету.

Для временного останова ленты при записи и воспроизведении в магнитоле имеется механическое устройство, принцип действия которого основан на од-




Рис 1.135, Электромонтажная схема печатной платы усилителя ЗЧ (А7) магнитол «Вега 328 стерео» и «Вега 332 стерео»




Рис. 1.137. Электромовтажная схема печатной платы блока питания (А9) магнитол «Вега-328стерео» и «Вега-332-стерео»




Рис. 1 138. Электромонтажиая схема печатных плат: а — коммутации стереотелефонов (A12); 6 — световой инликацин (A10) магнитол «Вега-328-стерео» и «Вега-332-стерео»

новременном отводе прижимного ролика от тонвала и муфты скольжения от маховика. Устройство этого механизма огображено на рис. 1.144

При нажатии кнопки «Временный останов» связанный с ней рычаг 1 перемещается в направлении А и своим выступом Б воздействует на рычаг 5, который поворачивается на оси 04 и коицом В иажимает на узел прижимного ролика 7. Прижимной ролик отводится от тонвала, и движение магнитной ленты прекращается. Одновременно пружина 9, расположенная на конце рычага I, воздействует на рычаг муфты скольжения, отводя муфту от маховика При этом ки-иематическая связь между маховиком и муфтой скольжения прекращается и подмотка ленты не производится.




Рис. 1140. Внешний вид ЛПМ (сверху) магнитолы «Вега-328стерео» (кассетодержатель снят)




Рис. 1.139. Электромонтажная схема печатной платы блока УЗВ (А5) магнитол «Вега 328-стерео» в «Вега 332 стерео»





Рис. 1.141. Внешний вид ЛПМ (сиизу) магнитолы «Вега 328 стерсо»



Рнс 1.142. Схема включения ЛПМ в режим «Воспроизведение» магнитолы «Вега-328-стерео»

При выключении механизма временного останова ленты рычаг 1 под действием пружины 8 возвращается в исходное положение; рычаг 5 освобождается ог воздействия выступа Б рычага 1 и также возвращается в исходное положение. Прижимной ролик начинает прижимать ленту к вращающемуся тониалу, а рычаг муфты скольжения, освободившись от воздействия пружины 9, прижимает муфту к маховику, обеспечивая подмотку ленты.

Движение магнитиой леиты возобновляется. Фиксапия рычага 1 в нажатом положении обеспечивается специальным механизмом, устройстно которого показано ва рвс. 1.144 (вид 1). При движении рычага 1




Рис. 1.143. Схема включения ЛПМ в режим «Ускоренная перемотка» магнитолы «Вега-328-стерео»




Рис. 1.144. Механизм перерыва ааписи или воспроизведения магинтолы «Вега-328-стерео»:

1 — рычаг кратковременной остановки; 2 — основание; 3 — опора возвратной пружнны; 4 — ось качающегося рычага; 5 — качающийся рычаг; 6 — собачка; 7 — узел нажимного ролика; 8 — аозвратная пружина; 9 — пружина рычага кратко временной остановки; 10 — винт; 11 — шайба




Рис. 1.145. Фиксирующее устройство: а — момент фиксации; б — момент при переходе




Схема расположения переключателей блока А5




Схема расположения переключателей блоков АТ. А.З. А12




Рис. 1.146. Схема расположения контактов переключателей: а— диапазонов блока A3; б— блока A5; в— блоков A7, A9 и A12

в направлении А выступ Д рычага перемещается по боковой поверхности собачки 6, имеющей дне степени свободы, поворачивая ее на оси Е.

В коипе рабочего хода выступ Д попадает в вырез В собачки, которая под действнем пружины 8 фиксирует выступ Д, а вместе с иим рычаг 1 во включенном состоянии (рис. 1.145, а). Положение выступа Д относительно выреза собачки показано на рис. 1.145. При повторном нажатии кнопки «Временный останов» рычаг 1 слегка перемещается по направлению А так, что выступ Д рычага сдвигается по вырезу собачки и оказывается прогив выступа К (см. на рис. 1.145, 6 положение при переходе). Пол действием пружины 8 рычаг 1 возвращается в исходное положение, а выступ Д рычага заходит под наклонный выступ К собачки, отводит ее от рычага 1 и беспрепятственно возвращается в исходное положение. Для лучшей четкости срабатывания собачка подпружинена восвратной пружиюй 8 (см. рис. 1.144).

Схема расположения контактов переключателей приведена на рис. 1.146; распайка выводом катушек контуров магнитолы дана иа рис. 1.147.

В магнитоле «Вега-328-стерео» применены следующие элементы и детали:

В блоке УКВ (A1) — резисторы: R1 — R4 типа ВС-0,125а; конденсаторы: C1, C3, C4, C9, C10, C14 типа КТ-1а или КД-1; C2, C5, C7, C8, C11, C13, C15, C16 типа К10-7В; C12 тнпа КТ4-23.




Рис. 1.147. Распайка выводов катушек контуров магнитолы «Вега-328-стерео»

с пилот - тоном

СД с полярной модуляцией

В блоке ФН-УКВ (A2) — резисторы: R1 — R3 типа СПЗ-36; C4 типа СПЗ-226; розетка: X3.2 типа ОНп-Кг-26-13/32.

В блоке КСВ-ПЧ (А3) — резисторы: R1, R4, R6— R9, R12—R26. R28—R47, R49, R51—R59, R61 типа ВС-0,125а; R10 типа СПЗ-46М; R11, R48, R50 типа СПЗ-226; конденсаторы: C1, C6, C7, C11—C14, C19, C21, C23—C26, C28, C30, C31, C33—C35, C37, C39, C43, C45, C46, C49—C51, C55 типа КП0-7В; С10, С44, С56 типа КТ-1а или КД-1; С54 типа К73-9; С8, C27, C38, C41 типа К31-11; C2, C3, C22, C40, C47, C48, C52, C53 типа К50-6; C17, C18 типа КПП-2×5/285; С11, С14, C29 типа КМ-5; розетки: X1.2, X6.2 типа ОНП-Кг-26; вилка X5.1 типа СНП40-7В.

В блоке стереодекодера (A4) — резисторы: R1—R6, R8—R11, R14—R22 тнпа ВС-0,125а; R7, R12, R13 типа СП3-226; конденсаторы: C3, C6, C7, C8, C12, C13 типа К10-7В; C1, С9, С10 типа К73-9; C2, С4, С5 типа К31-11; розетка Х5.2 тнпа СПН-40-7Р.

В блоке усилителя ЗЧ (А7) — резисторы: R1, R2, R5—R15, R17—R24, R26, R28—R30, R32, R35, R36, R41—R79 типа BC-0,125а; R16, R59, R60 типа СПЗ-226; R3 R4, R31, R33, R34, R37, R38 типа СПЗ-33И; конденсаторы: C1, C2, C16—C24, C26, C27 типа K73-9; C3, C4. C7—C14, C32—C35, C39, C40, C43—C46 типа K10-7B; C5, C6, C15, C28, C29, C36—C39, C47, C48 типа K50-6, C25, C41, C42 типа K50-16.

В блоке УЗВ (А5) — резисторы: R1—R23, R28—R31, R34—R41. R44—R55, R60—R67, R69—R71, R77—R86 типа ВС-0,125а; R24—R27, R32, R33, R56—R59, R68, R72, R73 типа СПЗ-226; конденсаторы: С8, С9, С12, С13, С21, С22, С42, С43, С53 типа К10-7В; С32, С33 типа КТ-1а или КД-1; С16, С17, С25—С28, С39 типа К73-9; С36, С37, С49, С50, С54, С55 типа

К31-11; С1—С7, С10, С11, С14, С15, С19, С20, С23, С24, С29—С31, С34, С35, С38, С40, С41, С44—С48, С51. С52 K50-6; С18 типа K50-16; дроссель ВЧ ЛМП1-01-80±5 %; розетжя: X15, X20, X21 типа ОНп-Кг-26.

В блоке регуляторов (AS) — резисторы: R1, R2 типа СПЗ-23И;

В блоке питания (A9) — резисторы: R1, R4, R5 типа BC-0,125a; R3 типа СПЗ-226; R6, R7 типа МЛТ; конденсаторы: C1, C3, C5 типа K10-7B; C2 типа K50-6.

В блоке стереотелефонов (A12) — резисторы: R1, R2 типа МЛТ.

Шасси — конденсатор: С1 К50-6.

Порядок разборки и сборки магнитолы

Конструкция магнитолы позволяет отыскивать и устранять ряд неисправностей, не извлекая блоков из корцуса. Для этого необходимо частично разобрать магнитолу:

отключить вилку шнура питаиия от розетки сети; извлечь колодку сетевого шиура из гнезда ~50 Гц

вывернуть пять винтов, крепящих заднюю стенку корпуса, и осторожно снять заднюю стенку, не натигивая соединительных проводов;

отключить вылки X2.1 и X3.1 от блока ФН (A2), расположенного на задней стенке, и удалить заднюю стенку магнятолы;

вывернуть два винта крепления передней панели к центральному обрамлению, расположенных в углублениях (стаканах) диаметром 10 мм;

отвести нижнюю часть передней панели вперед иа угол 30...60° и движением вверх вывести из зацепления два выступа на передней панели с двумя выступами на верхнем шильдике;

снять переднюю панель, предварительно отключив вилку X20 1 от гнезда X20.2 на блоке УЗЧ.

Собирать корпус нужно в обратном порядке.

«ВЕГА-332-CTEPEO»

«Вега-332-стерео» — переносная стереофоническая кассетная магнитола третьей группы сложиости. Она состоит из супергетеродинного радноприемиика и кассетной стереофонической магнитофониой панели третьей группы сложности.

Магнитола «Вега-332-стерео» является модификацией магнитолы «Вега-328-стерео» и отличается от нее введением диапазона ДВ вместо КВ.

Магиитола собрана на 65 транзисторах, одной микросхеме, трех варикапах и 28 диодах и стабилнтронах.

Магнитола предназначена для приема монофонических РВ станций с АМ в диапазонах ДВ и СВ и с ЧМ моно- и стереофонических программ в диапазоне УКВ, а также для магнитной записи на кассеты типа МК моно- и стереофонических музыкальных и речевых программ с встроенных и выносных микрофонов, собственного и внешнего (другого) радиоприемника, магнитофона либо звукоснимателя с последующим акустическим воспроизведением.

Прием в диапазопах ДВ и СВ ведется на встроенную магиитную, а в диапазоне УКВ— на штыревую телескопическую антенну. Источник питания: шесть элементов типа АЗ73, «Орион», «Марс» и прочие напряжением 9 В или сеть переменного тока напряжением 220 В.

Основные технические данные:

Диапазон принимаемых частот (волн):

ДВ, кГц (м) .		148 285 (2027 1050)
СВ. кГц (м) .		5251607 (571,4186,7)
УКВ. МГн (м)		65.8 74 (4.56 4.06)

Промежуточная частота:

тракта	AM,	кГц			465
тракта	ЧМ.	МΓц			10,7

Чувствительность, ограниченнаи усилением (при выходной мощности 50 мВг), не хуже:

ДВ, мкВ/м								200
СВ, мкВ/м								100
УКВ (при	R _x	. =	75	C)M)	MK	В	2

Чувствительность, ограниченная шумами (при отношении сигиал-шум 20 дБ), не хуже:

ДВ, мВ/м	1,2
СВ, мВ/м	0,8
УКВ (при 26 дБ н R _{вк} =	
=75 Oм), мкВ	6
Избирательность по соседнему ка-	
налу на ДВ и СВ, дБ, не менее .	36
Избирательность по соседнему ка-	
налу в диапазоне УКВ (измерен-	
ная двухсигнальным методом при	
отношении сигнал-помеха на вы-	
ходе 20 дБ) при расстройках на	
± 120 и ± 180 кГц, дБ, не менее	2 и 6
_ ,,,,	-

Избирательность по зеркальному и дополнительным каналам приема, дБ:

ДВ .				•	40
CB				•	36
УКВ .				•	46
Номинальна	я выход	(ная м	ощнос	ТЬ	
в каждом к	анале, Е	Вт			0,5

Максимальная выходная мощность (при коэффициенте гармоник всего тракта усилення в каждом канале 10%), Вт:

```
при питании от сети . . . 2 при питании от батарен . . . 0,8
```

Диапазон воспроизводимых звуковых частот, Ги:

ДВ и СВ	200 4000 100 10 000
дБ, не менее	20
Среднее звуковое давление в по-	20
лосе воспроизводимых звуковых	
частот каждого канала. Па, не	
менее	0.35
Тип ЛПМ	1S35-113/AУ (про-
	изводства ВНР)
Скорость движения ленты, см/с .	4,76±2 %
Число дорожек	4
Коэффициент детонации, %, не	
более	0,3
Рабочий диапазон на линейном	
выходе, Гц	63 10 000
Напряжение сигнала на линейном	
выходе, мВ	400 600
Время записи и воспроизведения	000
одной кассеты типа МК-60, мин	30×2

Источник питання: шесть элементов типа A373, «Орион», «Марс» и прочие напряжением 9 В или сеть переменного тока напряжением 220 В.

Работоспособность магнитолы сохраняется при синжении иапряжения источника питания до 5,4 В.

Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 30 дБ соответствующее изменение сигнала на выходе приемника не более 3 дБ.

Принципиальная электрическая схема

Магнитола «Вега-332-стерео» разработана на базе магнитолы «Вега-328-стерео». Различне их состоит в изменении состава диапазоиов (введен днапазон ДВ вместо КВ) и иезначительных изменениях внешнего оформления корпуса.

Магнитола построена по функционально-блочному принципу и состоит из следующих блоков: A1 — блок УКВ; A2 — блок фиксированных настроек (ФН) УКВ; A3 — блок ДСВ-ПЧ; A4 — блок СД; A5 — блок УЗВ; A6 — блок ЛПМ; A7 — блок усилителя ЗЧ; A8 — блок регуляторов; A9 — блок питания; A10 — блок светоднодной сигиализации; A11 — светодиодиая плата; A12 — плата коммутации стереотелефонов.

В связи с тем что принципиальные схемы блоков магнитолы «Вега-332-стерео» аиалогичны соответствующим блокам магнитолы «Вега-328-стерео» (за исключеиием блока АЗ), рассмотрим схему тракта АМ блока ДСВ-ПЧ (АЗ).

Тракт АМ. Прием передач радиовещательных станпий в днапазонах ДВ и СВ в магнитоле «Вега-332стерео» осуществляется на встроенную магнитную антенну (рис. 1.148).

Сигнал в диапазоне СВ выделяется входным контуром, состоящим из параллельно нключенных радиоэлементов L1, L2 и С9, С17. В днапазоне ДВ входной контур образован последовательно соединенными L1, L2 и С10, С15, С17.

Для повышения эффективности магнитной антенны входной контур каждого диапазона нагружен на истоковый повторитель, собранный на полевом транзисторе VT4 и имеющий высокое входное сопротивление. Выделениый РЧ сигнал с истока VT4 поступает на базу траизистора VT1, выполняющего роль смесители.

Гетеродин собран на транзисторе VT6 по инлуктивной трехточечной схеме. Напряжение гетеродина через конденсатор C11 подается иа эмиттер транзистора VT1. Нагрузкой смеснтеля является контур L5, C8. Для обеспечения необходимой избирательности по соседнему каналу и полосы пропускания тракта AM служит пьезоэлектрический фильтр ФП1П-025 (Z2). С фильтра Z2 сигнал ПЧ поступает на вход усилителя ПЧ. выполненного на транзисторах VT5, VT7, VT8.

Каскад на транзисторе VT5 имеет резистивную нагрузку R27; нагрузкой VT7 является контур L7, C27, а нагрузкой VT8 служнт контур L17, C38.

Низкочастотный сигнал, выделенный детектором VD9, после коммутации поступает через разъем X7 на вход усилители ЗЧ (A7).

Для хорошего качества приема при разиых уровнях принимаемого сигнала применено устройство АРУ, в котором управляющий сигнал снимается с детектора VD9 и подается через RC фильтр (R45, C40 и C25, R23, C19, R21) на базы транзисторов VT1, VT7, управляя ых усилением,

Тракт ЧМ магнитолы «Вега-332-стерео» полностью соответствует тракту ЧМ магнитолы «Вега-328-стерео», описание которого дано ранее.

Режимы работы транзисторов блока ДСВ-ПЧ (A3) приведены иа принципиальной схеме (см. ркс. 1.148).

Описание принципиальных схем других блоков магнитолы «Вега-332-стерео» приведено в разделе «Вега-328-стерео».

Конструкция и детали

Конструкция магнитолы блочно-функциональная и состонт из РПУ (A1 — A4 и A10), усилителя ЗЧ (A7 и A12), МП (A6 и A7) и блока питания (A9), собраниых в общем корпусе.

Корпус магнитолы изготовлен нз крашеного ударопрочного полистирола и состоит из трех частей: средней части (основания), передней панели и задней крышки, соединенных между собой винтами.

В средней части корпуса размещены и закреплены все блоки и узлы, а именно: РПУ с магиитной антеиной; магинтофонная панель; блок усилителя ЗЧ; два микрофона; два регулятора и два индикатора уровня записн; светодиод индикации наличия стереопередачи и лампочка подсветки шкалы; блок питання; отсек для элементов питания; вериьерное устройство.

На передней панели установлены две динамические головки громкоговорители, гнездо для подключения стереотелефонов, кнопка включения стереотелефонов, кнопка подсветки шкалы и ручки регуляторов уровня записи.

На задней крышке находятси блок фиксированных настроек ФН-УКВ и телескопическая антеина.

Расположение органов управления магнитолы «Вега-332-стерео» аналогично расположению органов управления магнитолы «Вега-328-стерео» (см. рис. 1.127 н рис. 1.128).


Блок ДСВ-ПЧ (АЗ, рис. 1.149) конструктивно представляет собой печатную плату, на которой смонтированы переключатель диапазонов типа П2К, блок КПЕ типа КПП-2×5/285 пФ, транзисторы и другие радиоэлементы.

Катушки контуров блока АЗ намотаны на полнстирольные каркасы. Катушки контуров гетеродина ЦВ н СВ намотаны на секционированные каркасы и помещены в трубчатые сердечники из феррита маркн 400НН. Катушки входных контурон ДВ и СВ и катушка связи намотаны на полистирольные каркасы и размещены на ферритовом стержне марки 400НН размером 8×100 мм. Катушки контуров усилителя ПЧ-АМ намотаны на унифицированные трехсекционные каркасы и помещены в трубчатые сердечники из феррита марки 400НН, а катушки усилителя ПЧ-ЧМ намотаны на гладкие цилиндрические каркасы. Настройка катушек усилителя ЧМ-АМ и гетеродина ДВ и СВ производится подстроечными сердечниками из феррита марки 600НН размером 2,8×14 мм. а катушек усилителей ПЧ-ЧМ - сердечниками из феррита марки 100НН размером 2,8×12 мм.

Намоточные данные катушек контуров блока ДСВ-ПЧ (АЗ) приведены в табл. 1.9, а распайка выводов катушек контуров показана на рис. 1.150. Все остальные узлы и блоки магнитолы «Вега-332-стерео» аналогичны соответствующим узлам и блокам магнитолы «Вега-328-стерео», принципиальные электрические н электромонтажные схемы и прочие данные которых приведены на рис. 1.122—1.147.

В магиителе «Вега-332-стерео» применены узлы и детали, аналогичные деталям магнителы «Вега-328-стерео», за исключением блока ДСВ-ПЧ (А3).

В блоке ДСВ-ПЧ (А3) магнитолы «Вега-332-стерео» применены узлы и детали следующих типов: резисторы R11, R48, R50 типа СПЗ-386; R10 типа СПЗ-4аМ;









Рис. 1.148. Принципиальная электрическая схема





блока ДСВ (АЗ) магниголы «Вега 332-стерео»



Намоточные данные катушек контуров магнитолы "Вега-332-стерео"

Катушка	Обозначение по схеме	Номер выво- да	Марка и диа- метр прово- да, мм	Число витков	Индуктив- ность, мкГн
Антенная СВ Антенная	LI	1-2	ПЭТВ-2 0,12	9×8	_
ДВ	L2	1-2	ПЭВ-1 0,12	2 7× 8	
Гетеродин СВ	L12	1—3	ПЭВ-1 0,1	26×4	155
Катушка связи	L11	4-2-5	ПЭВ-1 0,1	(6+5,5)+ +1,5	0,15
Гетеродин ДВ Каричия	L14	1-3	ПЭВ-1 0,1	36×4	380
Катушка связи	L13	425	ПЭВ-1 0,1	(7+4+2) огвод от 9	3,4

Примечание. Намоточные данные остальных катушек контуров магнитолы «Вега-332-стерео» авалогичны соответствующим катушкам контуров магнитолы «Вега-328-стерео», которые приведены в табл. 1.8.



Рис. 1.150, Распайка выводов катушек контуров магнитолы «Вега-332-стерео»

остальные резисторы типа BC-0,125а; конденсаторы: C10, C44 типа KT-1 или KД-1; С9, C15, С36 типа KT4-23; С54 типа K73-9, С8, С27, С38, С41 типа K31-11: C8, C27, C32, C38, C41, C42 типа K22-5; C17, C18 тива КПП-2/5, остальные конденсаторы типа K10-7B.

Порядок разборки и сборки магнитолы

Конструкция магнитолы позволяет отыскивать и устраиять целый ряд неисправностей, не извлекая блоков из корпуса. Для этого необходимо частичио разобрать магвитолу в следующем поридке:

отключить вилку шнура питания от розетки сети; извлечь колодку сетевого шиура из гнезда ~ 220 В магиитолы:

вывервуть пять инитов, крепящих заднюю стенку корпуса и осторожво снять заднюю стенку, не ватягивая соединительвых проводов;

отключить вилки X2.1 в X3.1 от блока ФН (A2), расположениого на задией стенке, и удалить задвюю стенку магиитолы:

нывернуть два нижиих виита креиления передией панели к пентральному обрамлению, расположенных в углублениях (стакаиах) диаметром 10 мм; отвести нижнюю часть передней панели вперед на угол 30...60° и движением вверх вывести из зацепления два выступа на передней панели с двумя выступами на верхнем шильде;

снять переднюю панель, предварительно отключив вилку X20.1 от гнезда X20.2 усилителя ЗЧ.

Сборку корпуса необходимо проводить в обратном порядке

Ввимание! При соединении передней панели с центральным обрамлением обеспечьте сочленение штоков резисторов регулировки уровня записи с соответствующими выступами ручек регуляторов.

Дли извлечевия блока приемника следует:

разъединить разъемы Х6 и Х7;

отвернуть четыре винта крепления блока; после этого отжать большой шкив верньерного устройства, снив его со шкива настройки УКВ. Снить блок, передвигаи его сверху вниз в направлении задней стенкя.

Устанавливать блок приемника веобходимо в обратном порядке.

Дли ремонта верньервого устройства следует снять тросик верньера и стрелочный указатель настройки. При сборке верньериого устройства тросик намотайте согласно кинематической схеме верньерного устройства, показаниого на рис. 1.132. После намотки тросика установите стрелку слева по шкале.

Для разборки блока УКВ нужно: вывернуть винт креплення блока УКВ к блоку приемника и снять блок УКВ; затем снять верхнюю и нижнюю крышки блока УКВ.

Блок УКВ собирают в обратиом порядке.

Чтобы снять блок питания, нужно вывернуть два винта крепления трансформатора к корпусу, нажать до фиксации кнопки «Сеть» и «Батарея» и извлечь блок питания вместе с трансформатором.

Дли снятия усилители ЗЧ следует вывернуть четыре креплении блока, разъединить разъемы X15, X20, X21, снить ручки регуляторов громкости, баланса, темб-

ра, потянув их с некоторым усилием вверх.
Устанавливают усилитель ЗЧ в обратном порядке.
Дли извлечения блока МП нужно разъединить разъемы X7, X10—X12, X16; вывернуть три винта, крепящих МП к корпусу; извлечь блок МП из корпуса движением его вниз и к задней стенке.

Для облегчения доступа к плате УЗВ и механическим частям ЛПМ следует вывернуть три винта, крепящи плату УЗВ к ЛПМ, повернуть ее вниз и зафиксировать в специальных пазах центрального корпуса.

Сборку МП производят в обратном поридке, при этом плату УЗВ устанавливают на МП только в режиме «Стоп».

Не прилагайте больших усилий при заворачивании самонарезающих винтов! Это может привести к порче резьбы в деталях.

«BEFA-335-CTEPEO»

«Вега-335-стерео» — переиосная стереофоническая кассетиая магнитола третьей группы сложности Она состонт из супергетеродинного радиоприемника и кассетной стереофонической магнитофонной панели третьей группы сложности.

Магнитола собрана на 12 микросхемах, 27 транзисторах, трех варикапах, 22 диодах и стабилитронах и трех светодяодах. Она предназначена для прнема монофонических РВ станпий с АМ в диапазонах ДВ. СВ и КВ в Моно- в стереофонических программ с ЧМ в диапазоне УКВ, а также для магнитиой записи на кассеты типа МК-60 моно- и стереофонических, музыкальных и речевых программ с встроенных и выносных

микрофонон, собственного и внешнего (другого) радиоприеминка, магнитофона либо звукосинмателя с последующим акустическим воспроизведением.

Прием в днапазовах ДВ, СВ ведется на встроенную магнитиую, а в диапазонах КВ и УКВ — на штыревую телескопическую антенну.

Основные технические дапиые:

Лиапазон	принимаемых	частот	(волн):

ДВ, кГи (м)	148 285 (2027 1050)
СВ, кГц (м)	525 1607 (571,4 186,7)
КВ, МГи (м)	9,35 12,1 (32 24,8)
УКВ, МГц (м)	65,8 74 (4,56 4,06)

Промежуточная частота:

тракта	AM,	кГц				465
тракта	ЧМ,	МΓц	•	•		10,7

Чувствительность, ограниченнаи усилением (при выходной мощности 50 мВт), не хуже:

ДВ, мкВ/м		٠	٠				•	300
CB, MKB/M							٠	200
KB, MKB								50
УКВ (при		-75	C)M)	٠, ١	MK	B	2

Чувствительность, ограниченная шумами (при отношенин сигнал-шум 20 дБ), не хуже:

ДВ, мВ/м	1,2
СВ, мВ/м	0,7
КВ, мкВ/м	200
$YKB (R_{BX} = 75 \text{ Om}), \text{ MKB}$	5
Избирательность по соседнему ка-	
налу на ДВ и СВ, дБ, не менее	36
Избирательность по соседнему ка-	
налу в диапазоне УКВ (измерен-	
ная двухсигнальным методом при	
отношении сигнал-помеха на выхо-	
де 20 дБ при расстройках на	
± 120 и ± 180 кГц), дБ, не ме-	
Hee	2 и

Избирательность по зеркальному и дополнительным каналам приема, дБ, не менее:

6

ДB								40
CB								36
kВ	_	_	_	_		_	_	14
УKВ								36

Номенальная выходная мощность, Вт:

```
при питании от сети . . . 1 при питании от батареи . . . 0,5
```

Максимальная выходиая мощность в каждом канале (при коэффициенте гармоник всего тракта усиления не более 10 %), Вт:

	питании			•	•	,	4
при	питании	OT	батареи	•			2

Диапазон воспроизводнмых звуковых частот, Гц:

дианазон воспроизводниых звуковых	у частот, гц.
ДВ, СВ, КВ	
Переходные затухания между сте-	
реоканалами на частоте 1000 Гц,	
дБ, не менее	24
Среднее звуковое даилеиие в по-	
лосе воспроизводимых звуковых	
частот каждого канала, Па, не ме-	
нее	0,35

Тип ЛПМ	КМ-III (производ ства ВНР)
Скорость движения магнитной	•
ленты, см/м	$4.76\pm2\%$
Число дорожек	4
Коэффициент детонации, %, не	
более	± 0.3
Рабочий диапазон на линейном	
выходе, Гц	40 10 000
Напряжение на линейном выходе,	10 10 000
мВ	430 600
Время запвси н воспроизведении	400 000
одной кассеты типа МК-60, мин	30×2
Ток потребления (при отсутствии	30 1 2
сигнала), мА, не более	60
curhana), MA, He donee	60
Габаритные размеры, мм:	
магнитолы	235×230×165
громкоговорителя (каждого) .	$230 \times 230 \times 165$
Масса без (нсточника питания).	200/200/100
The con the formation in the man,	

Источник питании: шесть элементов типа A343 напряжением 9 В или сеть переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В. Работоспособность магнитолы сохраняется при снижении напряжении источника питании до 5,4 В.

Действие APV: при изменении сигнала на входе приемника на 30 дБ соответствующее изменение сигнала на выходе не более 5 дБ.

Принципиальная электрическая схема

Магинтола «Вега-335-стерео» построена по функционально-блочиому принципу. Принципиальная электрическая схема магнитолы разделена ва следующие функциональво законченные блоки и узлы: A1 — блок радиоприема (блок ВЧ-ПЧ); A2 — блок фиксированных вастроек (ФН); A3 — блок усилителя ЗЧ левого и правого кавалов; A5 — блок питания; A6 — блок коммутации; A7 — плата стереотелефонов; A8 — плата светодиодов; A9 — блок усилителя записи и воспроизведеня (УЗВ); A10 — блок лентопротижного механизма (ЛПМ).

Радиоприемное устройство

Особенностью радиоприемника магнитолы является то, что тракты приема АМ и ЧМ по схеме выполнены раздельно. Оня размещены на одной печатной плате ВЧ-ПЧ (А1). Принпипиальная электрическай схема блока ВЧ — ПЧ показана на рис. 1.151.

Тракт ЧМ состоит из блока УКВ, блока ФН (А2), усилителя ПЧ-ЧМ, блока стереодекодера и фильтра надтональных частот.

Блок УКВ (A1, рис. 1.151) выполнен на транзисторе VT1 и микросхеме DA1. На транзисторе VT1 собран усилитель РЧ, на микросхеме DA1 (функциональный перемножитель) — преобразователь частоты и гетеродии.

При приеме передачи PB станций в диапазоне УКВ высокочастотный сигнал с телескопической антенны поступает на вход блока УКВ, где происходят усиление и преобразование сигнала в сигнал ПЧ-ЧМ. Высокочастотный сигнал выделяется неперестраиваемым входным контуром L1, L2, C2, C3, настроенным на среднюю частоту диапазона УКВ, на транзисторе VTI, включениюм по схеме ОБ. Нагрузкой усилителя РЧ служит контур L3L4C4C6, обеспечнвающий необходимую избирательность по зеркальному каналу.

Настройка контура усилителя РЧ производится с помощью варикапа VD1. С контура усиленный сигнал поступает на вход микросхемы DA1 (выводы 7 и 8). Микросхема DA1 выполняет функции преобразователя частоты. Контур гетероднна образоваи катушкой L5 и конденсаторами С10—С14, С16 и С18. Контур настринается помощью чадикапа. VD2. Вадикап. VD3 включен и цепь АПЧ. Нагрузкой усилителя ПЧ является контур L6, L7, С15, настроенный на ПЧ 10,7 МГц. С контура ПЧ-ЧМ сигнал поступает на вход усилителя ПЧ-ЧМ—на микросхему DA4 (вывод 1). Управлиющее напряжение на варикапы блока УКВ поступает от блока ФН (А2).

Блок ФН (A2, рис. 1.151) выполнен на отдельной плате и включен в цепь управляющего напряжении варикапов, осуществляющих настройку по диапазону. При нажатии одного из переключателей SA1—SA4 с помощью одного из резисторов R1—R4 можно настроиться на одну станцию в одном из диапазонов магнитолы. Таким образом можно иметь четыре фиксированные настройки. При включении фиксированной настройки управляющее напряжение на варикапы подается с соответствующего резистора ФН через разъем XP3 (контакт 1), поступает на блок ВЧ-ПЧ и далее на переменный резистор R42, входящий в систему верньерно-шкального устройства.

Усилитель ПЧ-ЧМ (А1, рнс. 1.151). Сигнал с выхода блока УКВ частотой 10,7 МГц поступает иа вход микросхемы DA4 (вывод 1). Эта микросхема содержит в себе усилитель ПЧ-ЧМ, детектор, усилитель АПЧ, систему подавления боковых настроек и систему бесшумной настройки.

В тракт ЧМ также входят стереодекодер и фильтр надтональных частот, выполненный на микросхеме DA2.

В микросхеме DA4 сигнал ПЧ усиливаетси, затем проходит через пьезофнльтр Z2, обеспечивающий избирательность по соседнему каналу DA и необходимую полосу пропускания. С пьезофильтра сигнал поступает через вывод 5 на усилитель-ограничитель микросхемы DA4. После ограничения сигнал ПЧ-ЧМ через фазосдвигающий контур L22, C74 поступает на детектор ЧМ, входящий в состав микросхемы DA4. С выхода детектора (вывод 16) сигнал ЗЧ через пепь компенсации предыскажений R27, R32, C53, разъем X1, переключатель SA2 блока A3, разъем X1 и переключатель SA1 блока A1 поступает на микросхему SA2 для предварительного усиления. С мнкросхемы DA2 сигнал ЗЧ подается через разъем X1 на блок усилителя ЗЧ (A3).

В стереорежиме сигнал с выхода детектора ЧМ (вывод 16 микросхемы DA4) через согласующий фильтр R31, C56 и конденсатор C58 поступает на вход стереодекодера (база VT4).

Стереодекодер (A1, рис. 1.151) собран по схеме суммарно-разностного разделения стереоканалов, работа его описана ранее в разделе «Вега-328-стерео» (см. рис. 1.122). С выхода стереодекодера сигнал левого и правого каналов поступает на блок усилителя ЗЧ (А3) через коммутацию рода работы и затем подается на блок ВЧ-ПЧ (А1). В блоке ВЧ-ПЧ сигнал через переключатель SA1 поступает на входы микросхемы DA2

В микросхеме DA2 происходят подавление сигнала е частотой 31,25 и 62,5 кГц и предварительное усиление сигнала ЗЧ. С выхода микросхемы DA2 (выводы 3 и 7) сигналы поступают на соответствующие блоки усилителя ЗЧ (А3).

На транзисторах VT8 и VT9 собрано ключевое устройство индикации режима стереопередачи.

Тракт АМ (A1, рис. 1.151) выполнен на микросхеме DA3 и транзисторах VT2 и VT3. Транзистор VT2 нграет роль согласующего элемента между выходом магнитиой антенны и входом микросхемы DA3. Микросхема включает в себи усилитель PU, смеситель, гетеродин, усилитель ПU, усилитель APУ. Детектор AM собран на транзисторе VT3.

При приеме передач радностанций в диапазонах ТВ, СВ чим КВ радмичастичный суднал выпалятта согласующий каскад, выполнениый на полевом транзисторе VT2, поступает на вход микросхемы DA3 (вывод 7). Катушки входных контуров ДВ и СВ расположены на ферритовом стержне и представляют собой магнитную антенну WA2. Катушка неработающего диапазона замыкается накоротко. Катушка диапазона КВ расположена на плате ВЧ-ПЧ и соединяется со штыревой телескопической антенной через конденсатор С19.

Настройка входной цепи на частоту работающей радиостаиции осуществлиетси с помощью варикапа VD4. Транзистор VT2, включенный по схеме истокового повторителя, обеспечивает большое входное сопротивление нагружи преселектора и позволяет осуществлять полное включение ковтура, повышающее эффективность антеины и упрощающее конструкцию катушек входных контуров.

Преобразование радиочастотного сигнала в сигнал ПЧ-АМ осуществляетси преобразователем в микросхеме DA3. Контуры гетеродина КВ (L12, L13, C36, C37), гетеродина СВ (L14, L15, C29, C34, C38), гетеродина ДВ (L16, L17, C32, C39) выполнены иа дискретных элементах. Настройка контуров на соответствующие частоты принимаемого сигнала в пределах диапазона осуществляется с помощью варикапа VD5. Управляющее напряжение на варикапы VD4 и VD5 поступает с переменного резистора R42, который с помощью верньерно-шкального устройства соединей с ручкой настрой-и приемиика. С выхода смесителя микросхемы DA3 (выводы 5 и 6) сигнал поступает на контур L18, L19, C48, согласующий выходное сопротивление смесителя микросхемы и входное сопротивление пьезофильтра Z1.

Пьезофильтр Z1 типа ФП1П-023 обеспечивает выделение сигнала ПЧ-АМ (465 кГц), необходимую полосу пропускания и избирательность по соседнему каналу тракта ПЧ-АМ. С выхода пьезофильтра сигнал ПЧ-АМ поступает на вход усилителя ПЧ — микросхему DA3 (вывод 10) Усиленный сигнал с микросхемы DA3 (вывод 12) поступает на вход детектора АМ, собраиного на транзисторе VT3 в диодном включении С выхода детектора сигнал ЗЧ через переключатель SA1 поступает на входы микросхемы DA2 (выводы 1 и 9) для предварительного усиления. С выхода микросхемы DA2 (выводы 3 и 7) через переключатель SA1, разъем X5 сигнал подаетси на вход блока усилителя ЗЧ (А3).

Блок усилителя 3Ч (АЗ, рис 1152) представляет собой двухканальный усилитель 3Ч. Его каналы выполнены по иделтичной схеме. Сигнал 3Ч с выхода трактов АМ либо ЧМ после соответствующей коммутации поступает на вход усилителя ЗЧ — микросборым DA1 (DA2), где осуществляется регулировка громкости, тембра по низким и высоким 3Ч, стереобаланса, а также его предварительное усиление.

С выхода микросборки DA1 (DA2) сигнал ЗЧ поступает на вывод 1 микросхемы DA3 (DA4), где происходит дополнительное усиление сигнала. На выходе DA3 (DA4) находятся оконечные транзисторы VT1 и VT3 (VT2 и VT4), образующие двухтактный усилитель мощности. Подстроечный резистор R25 (R26) служнт для установки тока покоя оконечных трачзисторов, подстроечный резистор R21 (R22) — для регулировки усиления микросхемы. Нагрузкой оконечного усилителя мощности каждого канала служит акустическая система, состоящая из дикамической головки громкоговорителя В1 (В2).





Рис. 1.151, Принципиальная электрическая схема блока ВЧ-ПЧ (АІ)



в блока ФН (А2) матнитолы «Вега-335 стерес»




Рис. 1.152. Принципиальная электрическая схема блока

К магинтоле через переключатель SA3 и разъем XS13 можно подключать типовые стереотелефоны.

Блок питания (А5, рис. 1.153) собран на отдельной плате. Он обеспечивает напряжение 5,6; 9,0 и 22 В для питания магнитолы

Для получения напряжения, необходимого для питания варикапов, в блоке имеется преобразователь напряжения, выполненный на микросхеме DD.

При питации магнитолы от сети переменного тока напряжение, снимаемое со вторичной обмотки силового трансформатора TV, подается через кнопку «Вкл.» (SA) блока питания на выпрямитель, собранный по мостовой схеме на диодах VD5 - VD8. Выпрямленное напряжение 22 В подается через блок коммутации (A6) на сглаживающие конденсаторы C5, C6 и через разъем Х5 — на блок усилителя ЗЧ для питания усилителя мощности. Одновременно напряжение 22 В поступает на вход стабилизатора напряжения 9 В, собранного на транзисторах VT1, VT2 и стабилитроне VD3. Стабилизированное напряжение 9 В необходимо для питання микросхем DA2 и DA3 блока ВЧ-ПЧ и блоков УЗВ и ЛПМ. Диод VD4 служит для защиты блока при подаче напряжения неправильной полярности от внешних источников питания (аккумулятора или другого блока питания) через разъем XS14.

При работе магнитолы в режиме радиоприема напряжение 9 В после коммутации переключателем SA1 в блоке усилителя ЗЧ поступает в блок питания на вход стабилизатора напряжения 5,6 В, собранного на мнкросхеме DA. Регулировка и установка напряжения 5,6 В осуществляются резистором R3. Стабилизированное напряжение 5,6 В необходимо для питания микросхем DA1, DA4 блока УКВ и стереодекодера. Напряжение 5,6 В подается также на вход преобразователя напряжения, собранного на микросхеме DD, с выхода которого на варикапы блоков УКВ и ВЧ-АМ поступает управляющее напряжение. Подстройка выходного напряжения преобразователя осуществляетси резистором R6

При питании магнитолы от батареи элементов питающее напряжение подается через кнопку «Вкл.» (SA) блока питания и переключатель SA блока коммутации на те же цепи, на которые подавались напряжения 22 и 9 В при питании от сети, за исключе-

нием стабилнзатора 9 В, который в этом режиме не используется.

В блоке питания имеется каскад управления вндикацией разридки батарей, собранный на транзисторах VT3, VT4 и диодах VD1 и VD2. В исходном состоянии (напряжение питания более 6,3 В) транзисторы VT3 и VT4 закрыты, через светодиод VD2 (А8) ток не протекает и индикатор, расположенный на передней панели, не светится. При снижении напряжения питания до значенни 6,3 В транзисторы VT3 и TV4 открываютси и загорается светодиод VD2 (А8). Диоды VD1 и VD2 (А5) используются в качестве источника опорного напряжения. Регулнровка и установка порога срабатывании индикатора производятся резистором R7.

Магнитофонная панель


Магнитофонная панель представляет собой конструктивно законченный функциональный узел. Она содержит стереофонический ЛПМ, блок УЗВ, ГСП в стабилизатор частоты вращения электродвигателя.

Блок УЗВ (А9, рис. 1.154) представляет собой отдельный функциональный блок. Принципиальные схемы УЗВ правого н левого каналов идентичны, поэтому далее рассмотрим описание одного канала.

В режиме «Воспроизведение» ЭДС, наводимая в магнитной универсальной головке, усиливается универсальным усилителем и подается через разъем X7 на линейный выход (разъем XS6) и на вход усилителя 34

В режиме «Запись» сигнал записываемой программы усиливается универсальным усилителем и подается из универсальную магнитную головку, производящую запись на магнитную ленту.

В режиме «Воспроизведение» сигнал с универсальной магнитной головки через переключатель SA1 поступает на вход малошумящего каскада, собранного на транзисторе VT1. Этот каскад имеет линейную частотную характеристику во всем диапазоне воспроизводимых частот. Далее сигнал через разделительные конденсаторы С8 и С10 поступает на вход частотно-корректирующего каскада, собранного на двухканальной микросхеме DA1.



усилителя 34 (А3) магнитолы «Вега-335 стерео»

Необходимая частотная характеристика усилителя в режиме «Воспроизведение» формируется на нижних частотах с помощью элементов С18, R18, R20, R22, R28, R32, R40, включенных в пепь отрицательной обратной связи, на верхних частотах — с помощью Т-образной мостовой схемы С20, С26, R32, R36, R40, включенной также в пепь отрицательной обратной связи. Напряжение на линейном выходе регулируется резистором R18, а АЧХ в обласи верхних частот — резистором R36.

С выхода корректирующего каскада сигнал через разделительный конденсатор С30 и резистор R45 поступает через разъем X7 на вход блока усилителя 34 (A3).

В режиме «Запись» на вход малошумящего каскада, собранного на гранзисторе VT1, поступает сигнал от внешних источников программ, подключаемых к разъемам XS6, XS12 (блок усилителя ЗЧ), или сигиал от собственного радноприемника через разъем X11. Необходимая частотная характеристика усилителя в режиме «Запись» формируетси иа нижних частотах с помощью элементов C16, R16, R20, R24, R26, R30, R34, R42, а на верхинх частотах—с помощью двух Т-образных мостовых схем C22, R38, C28 и R30, C24, R34, R42, включенных в цепь отрицательной обратной связи. Регулировка АЧХ в области верхних частот в режиме «Запись» пронзводится резистором R34.

С выхода микросхемы DA сигнал через разделительный конденсатор C30, резисторы R46, R48 и фильтр-пробку L1, C32 поступает на универсальную головку. Значение тока записи регулируется резистором R48. Кроме того, сигнал через разделительный конденсатор C34 поступает ва вход системы APV3, работающей только в режиме «Запись».

Система АРУЗ собрана на транзисторах VT4, VT5 (дифференциальный каскад), VT3 (согласующий каскад) и диодной сборке VD1 (регулирующий элемент).

При выходном сигнале, не превышающем порога срабатывания системы АРУЗ, через диодную сборку VD1 ток не протекает, при этом дифференциальное сопротивление VD1 максимально и шунтирование колекториой нагрузки транзистора VT1 не происходит, т. е. коэффициент усиления входного каскада максималев. При выходном сигиале, превышающем порог срабатывания системы АРУЗ, через сборку VD1 начимает протекать эмиттерный ток транзистора VT3, что приводит к свижению коэффициента усиления всего каскада, а следовательно, к снижению выходного напряжения усилителя в режиме «Запись».

Генератор тока стирания и подмагничивания (А9, рис. 1.154), собраи по двухтактной бестрансформаторной схеме на двух транзисторах разной проводимости VT6 и VT7. Частотно-задающим является контур, образованный иидуктивностью головки стирания и конденсаторами С39, С40, С42. Поочередное (или совместное) подключение конденсаторов С39, С40 позволяет изменить в небольших пределах частоту генератора с




Рис. 1.153. Принципиальная электрическая схема блока питания (АБ) магнитолы «Вега-335-стерео»




Рис. 1.154. Принципиальная электрическая схема блока УЗВ (А9) магнитолы «Вега-335 стерео»

пелью устранения интерференционных свистов при записи от собственного приемника.

Напряжение подмагничивания подается на универсальную головку через коиденсатор С37 и подстроечиый резистор R52, с помощью которого устанавливается необходимый ток подмагиичивания.

Стабилизатор напряжения, собранный на транзисторе VT10 и стабилитроне VD4, обеспечивает стаби-

Таблица 1.10 Режимы работы транзисторов по постоянному току магиитолы «Вега-335-стерео»

	Напряжение, В									
Обозначение по схеме	U _B (3) U ₃ (N) U _K (C									
Блок ВЧ-ПЧ (А1)										
VT1 KT3866M VT2 KП303И VT3 KT315Д VT4 KT3156 VT5 KT361E VT6 KT3156 VT7 KT3156 VT7 KT3156 VT8, VT9 KT3156	2,3 1,6 5,1 9,0 0,5 1,8 0,5 2,0 1,5 4,6 4,6 5,3 5,3 1,5 0,9 2,8 Электронные ключн									
Блок усилителя ЗЧ [АЗ]										
VT1, VT2 KT837K VT3, VT4 KT805M	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$									
Блок пита	ния (A5) [*]									
VT1 KT815B VT2 KT315F VT3 KT361E VT4 KT315B	9,2 8,6 15,0 9,8 9,2 15,0 2,5 3,5 3,1 3,1 2,5 4,0									
Бло к У З	B (A9)									
VT1, VT2 KT3102BM VT3 KT3102BM VT4, VT5 KT3107F VT6 KT315F VT7 KT3107F VT8, VT9 KT315B VT10 KT815A	$\begin{bmatrix} 0,6 & 0 & 1,2 \\ 01,8 & 01,2 \\ 05,1 & 04,7 \\ 03,6 & 03,0 \\ 02,4 & 03,0 \\ 00,6 & 0 \\ 7,0 & 6,4 & 9,0 \end{bmatrix}$									

лизанию питающего напряження для устройств УЗВ, АРУЗ и ГСП и сняжает уровень проникновеняя в УЗВ пульсаний питающего напряжения, вызванимх работой электродвигателя ЛПМ.

Режимы работы траизисторов и микросхем по постоянному току и уровни напряжения сигнала вконтрольных точках тракта АМ и ЧМ, усилителя ЗЧ и УЗВ показаны на принципиальной электрической схеме соответствующих блоков магнитолы и в табл. 1.10 и 1.11.

Блок ЛПМ (A10, рис. 1.155) включает в себя ЛПМ с магиитными головками и электронный стабилизатор частоты вращения электродвигателя.

Стабилизатор частоты врашения электродвигателя собран на траизисторах VT1—VT3 и стабилитроне VD1 (см. рис. 1.155).

Частота врашения электролвигателя регулируется резистором R1. Если с помощью резистора R1 не удаетси отрегулировать скорость движения ленты, то, соединяя выводы резисторов R6 или R8 с меткой, обозначенной из печатной плате стабилизатора знаками «—» или «+», можио свизить нли повысить соответственно скорость движения магнитной ленты. При этом возможны девять ступеней скорости в соответствии с таблицей соединений, приведенных в табл. 1.12.




Рис. 1.155. Принципиальная электрическая схема стабилизатора частоты вращения электродвигателя ЛПМ типа КМ-III (ВНР)

Таблица 1.11 Режимы работы микросхем по постоянному току при $U_{\pi^{\mu_{T}}}{=}9,9~B$

	Обозначение		Напряжечие на выводе, В																
Блок	по схеме	1	2	3	4	5	۴	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A1	DA1 K174ПС1 DA2 K224ФН2 DA3 K224XA6 DA4 K224XA5	0 3,8 2,1	5,3 0 6,7 5,1	5,3 5,3 2,1	0	5,3 7,0 7,0 2,2	0	2,7 5,3 2,1 2,8	$\begin{bmatrix} 2,7 \\ 0 \\ 2,1 \\ 2,6 \end{bmatrix}$	3,8	0	7,0	0.5	1.7		- 0 3,5	3,8	- 3,2 2,7	0,13 2, 7
A3	DA1, DA2, 04ΦΠ004 DA3, DA4, K224УН6	7,6 12	7,6	0	0 2 4	0 12	0	0	0	0	0 12	0	0 12	0	0 0,6	0	13 12,6	0	0
A 5	DA1 04EM002	8,2	8,2		3 0	30	Magaza	_							-		-		
A9	DA1 К157УД2	-	3,2	3,2	U	3,2	3,2			3,2		6,4	_	3,2	_				

_	Ст	Ступень частоты вращения влектродвигателя											
Резист о р	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
R 6 R8	_	<u>_</u> 0	 - 	0	0	0	+	+	+				


Примечание. Ступень скорости возрастает, когда перемычка с фольгой «—», «—», или перемычка с фольгой «+», «+», а когда перемычка с фольгой «0», то не включено (т. с. изменения частоты вращения цет).

Конструкция и детали

Конструкция магвитолы — функционально-блочная. Магиитола состоит из трех отдельных блоков: собствению магнитолы и двух громкоговорителей (выносных акустических колонок), которые крепится в едивую конструкцию с помощью замковых соединений.

Корпуса блоков магвитолы и громкоговорителей изготовлены из окращениого ударопрочного полистирола. Корпус магнитолы состоит из трех частей: передней, средней и задней, — которые соединяются между собой четырымя винтами.

Расположение основных органов управления магнитолой показано на рис. 1.156. На рисунке: 1 — блок магнитолы; 2 — шкала приемника; 3 — кнопка включения диапазона ДВ; 4 — кнопка включення диапазона СВ; 5 — кнопка включення диапазона КВ; 6 — кнопка



Ръс. 1.156. Внешвий вид магнитолы «Вега-335-стерео» (вид спередн)




Рис. 1.157. Внешний вид магнитолы «Вега-335-стерео» (вид свади)

включения днапазона УКВ: 7 - кнопка включения АПЧ; 8 — индикатор наличия стереопередачи «Стерео УКВ»; 9 — ручка настройки на частоту радиостанции «Настройка»; 10 — левый громкоговоритель; 11 — ручка регулятора громкости; 12 — ручка регулятора стереобаланса; 13 — ручка регулятора тембра НЧ; 14 ручка регулятора тембра ВЧ; 15 - кнопка включення магнитофонной панели; 16 — кнопка включении монофонического режима работы МП; 17 - кнопка включения стереотелефонов; 18 — гнездо дли подключения стереотелефонов; 19 — правый громкоговоритель; 20-23 — кнопка включения ФН-УКВ 1, 2, 3, 4; 24 — кнопка включения питания; 25 — индикатор подключения магнитолы к сети переменного тока 220 В; 26 — индикатор разридки батарей; 27 - клавиша временного останова магиитной ленты; 28 — клавнша выключения магнитолы; 29 — клавиша включення режима «Воспровзведение»; 30 — клавиша включенни ускоренной перемотки ленты вперед в направлении движения магнитной ленты; 31 — клавища включения ускоренной перемотки ленты назад; 32 — клавища включения режима «Запись»; 33 — кассетоприемник; 34 — кнопка открытия кассетоприемника.

Расположение вспомогательных органов управления магиитолы показано на рис. 1.157. На рисунке: 1 правый громкоговоритель; 2— барабан дли намотки шнура громкоговорителя; 3— блок магнитолы; 4— место опломбирования магнитолы; 5 — ручка переиоски магнителы; 6— гнезда для подключения правого гром-коговорителя, 7— телескопическая антеина; 8— гнездо линейного выхода МП и подключения монофоиического микрофона; 9 — гиездо для подключения внешних источников для записи на магиитную ленту; 10 гнездо для подключения ввешней антенны в диапазонах ДВ, СВ и КВ; 11 - гнездо для подключения внешней антеины в диапаозне УКВ; 12 — гнездо для подключения общего провода (земли); 13 — крышка отсека предохранителей; 14— гнезда для подклюечния левого громкоговорителя; 15— левый громкоговоритель; 16 — барабан для намоткв шнура громкоговорителя; 17 - место опломбирования громкоговорителя; защелка крепления громкоговорителя; 19— защелки крепления крышки барабанного отсека; 20— крышка барабанного отсека; 21 - гнездо питания от аккумулятора 12 В; 22 — кнопка переключателя источника питания «Внешнее пиганне/Батареи»; 23— гнездо для подключения сетевого шнура ~220 В; 24— держатель сетевого предохранителя; 25— защелка крепления громкоговорителя; 26 — место опломбировании громкоговорителя; 27 — контакт «+» батарейного отсека для подключения батареи; 28 — контакт «—» батарейного отсека для подключения батареи.

Внутри корпуса магнитолы в средней части установлены и закреплены все блоки и узлы (рис. 1.158). Монтаж блоков выполнен на печатных платах, изготовлеиных из фольгированиого гетинакса.

Блок ВЧ-ПЧ (AI, рис. 1.159, 1.160) собран на печатной плате, где смонтнрованы все элемеиты и деталн блока.

Катушки контуров гетеродина ДВ, СВ и ПЧ-АМ намотаны ва четырежсекцизнные полистирольные каркасы и помещены в трубчатые сердечники из феррита марки 400НН размером $10 \times 7,1 \times 12$ мм. Катушки настраиваются подстроечными сердечниками из феррита марки 600НН размером 2.8×14 мм.

Катушки входиых контуров, гетеродина КВ намотаны на полистирольные цнлиндрические (гладкие) каркасы, а ПЧ-ЧМ — на четырехсекционные. Настройка их производится подстроечными сердечниками нэ феррита марки 100НН размером 2,8×12 мм. Катушки входных контуров ДВ и СВ намотаны на полистирольные каркасы и размещены на ферритовом стержне марки 400НН размером 8×100 мм.

Намоточные данные катушек контуров приведены в табл. 1.13.




Рис. 1.158. Расположение основных блоков и узлов (вид спереди со сиятой передней крышкой) магиитолы «Вега-335-стерео»:

1 — блок ВЧ-ПЧ с верньерно-шкальным устройством; 2 — блок усилителя ЗЧ; 3 — магиитофонная панель; 4 — блок ФН; 5 — блок питания

Табли да 1.13 Намоточные данные катушек контуров магннтолы "Вега-335-стерео"

Катушка	Обозначение по схеме	Номер выво- да	Марка и диа~ метр прово- да, мм	Число витков	Индуктив- ность, мкГн						
Блок УКВ (А1)											
Входная УКВ 1	L2	1-2	ПЭВТЛ-1 0,5	8,25	_						
Катушка сва- зи	Lı	43	пэвтл-1 0,18	7,75	_						
Катушка уси- лителя РЧ	L3	43	ПЭВТЛ-1 0,18	8,25							
Катушка свя-	Ĺ4	12	пэвтл-1 0.5	2.75							
Гетеродниная	L5	(1-2)+	Пэвтл-1 0,5	3,25+2,25	=						
Катушка ПЧ-ЧМ	L6	+(3-4) 1-2-3	пэвтл-1 0.18	8,25+2,75	_						
зи Катушк а сва -	L7	45	ПЭВТЛ-1 0,18	3	_						
•	Бло	к ВЧ-П	'Ч-АМ-ЧМ (A1)		ı						
Антенная КВ Входиая КВ Аитениая СВ	L8 L9 L10	2-1 5-1 1-2	ПЭВТЛ-1 0,18 ПЭВТЛ-1 0,18 ПЭВТЛ-1 0,125	6+8	=						
Катушка сая- зи Антенная ДВ	L11	2—3 1—2	ПЭВТЛ-1 0,125 ПЭВТЛ-1 0,125	7 24×7	=						
Катушка свя- зи	[.	2-3	ПЭВТЛ-1 0,125	24	_						
Гетеродиниая КВ	L12	5-2-4	пэвтл-1 0,18	10+3	_						
Катушка свя-	L13	3—1	пэвтл-1 0,18	5,5	-						
Гетеродниная СВ	L14	5—2—4	пэвтл-1 0.1	(30+5)+ +45+25	_						
Катушка свя- эн	L15	3—1	ПЭВТЛ-1 0,18	6	_						
Гетеродиниая ДВ	L16	5-2-4	пэвтл-1 0,1	77+(53+ +24)+67	-						
Катушка свя- ви ФП Ч-АМ-1 Катушка свя-	L17 L18	3-1 1-2-3	ПЭВТЛ-1 0,18 ПЭВТЛ-1 0,1	6 56 +5 6	=						
яя ФП Ч-АМ П Ч-ЧМ	L19 L20 L2 2	5-4 1-3 1-5	ПЭВТЛ-1 0,1 ПЭВТЛ-1 0,1 ПЭВТЛ-1 0,18	28×4 28×4 5+1,5	=						

Рис. 1.159. Внешний вид блока ВЧ-ПЧ (А1) магинтолы «Вега-335-стерео»

<u> </u>		
Окончание	CAUSE HILL	1.13

Катушка	Обозначение по схеме	Номер выво-	Марка и диа- метр прово- да, мм	Число витков	Индуктив- ность, мкГи
	ка	ок стере	еодекодера (Al)		
Катушка вос- становления поднесущей Катушка де-	L21	4—3— 5	пэвтл-1 0,125	(127×3)+ +(23+107)	_
лителя подне- сущей частоты	L 2 3	54	ПЭВТ-2 0,09	(112×3)+ +(162×3)	4 500
L24	L24	3t	ПЭТВ 2 0,09	(180×3)+ +(270×3)	13 300
		Блок	УЗВ (A9)		
Катушка УЗВ	L1, L2	1-2	ПЭТВ-2 0,08	1000	12

Блок усилителя ЗЧ (АЗ, рис. 1.161, 1.162) выполнен на отдельной печатной плате, на которой смонтированы узлы н деталн двухканального усилителя, резисторы регуляторов тембра НЧ (R10, R11) и ВЧ (R17, R18), громкости (R19, R20), переключатели SA1—SA3 тнпа П2К, микросхемы DA1—DA4, транзисторы VT1—VT4 и другие элементы блока.

Блок ФН (А2, рнс. 1.163) собран на печатной пла-

Блок ФН (A2, рнс. 1.163) собран на печатной плате, на которой смоитвронаны переключателн SA1—SA4 типа П2К и резисторы фиксиронанных настроек R1—R4 типа СПЗ-36.

Блок питаини (А5, рис. 1.164) выполнен на отдельной печатной плате, на которой смонтированы элементы и детали выпрямителя напряжения питания, стабилизаторон 30 и 5,6 В, а также другие элементы блока.

Блок УЗВ (А9, рнс. 1.165—1.169), плата стабилизатора частоты вращения двигателя, блок коммутация (А6), платы светодиодов и стереотелефонов выполнены на отдельных печатных платах.

Блок ЛПМ. В магнитоле применен односкоростчой стереофонический ЛПМ типа КМ-III производства завода «BRC» (ВНР).

Лентопротяжный механизм выполняет следующие функцин:

транспортировку магнитной леиты с постоянной скоростью в режиме «Запись» и «Воспроизведение»;




Рис. 1,160. Электромонтажная схема печатной платы блока ВЧ-ПЧ (Al) магнитолы «Вега-335-стерео»




Рис. 1.162. Электромонтажная схема печатной платы блока усилителя ЗЧ (АЗ) магинголы «Вега 335 стерео».




Рис. 1.161. Внешний вид блока усилителя ЗЧ (А3) магиитолы «Вега-335-стерео»




Рис. 1163. Электромонтажная схема печатной платы блока ФН (A2) магнитолы «Вега-335-стерео»

запись и воспроизведение магнитиых фонограмм с помощью универсальной стереофонической магнитной головки типа 3Д24N;

стирание магнитной записи с магнитной ленты с помощью стирающей головки типа CLO-0,5.

ускоренную перемотку магнитной ленты в прямом и обратном направлениях;

автоматическое выключение ЛПМ при окончании ленты в кассете;

временный останов магнитиой ленты без выключения электродвигателя.

Лентопротяжный механизм снабжен устройством, исключающим включение режима «Запись» в отсутствие кассеты или с кассетой, у которой удален предохранительный клапан.

Режим «Воспроизведение». При нажатии клавиши «Воспроизведение» толкательная пластинка 19а блока воспроизведения (рис. 1.170) через пружину 49 направляющей поворачивает вокруг оси O_2 иаправляющую и прижимает магнитные головки 96 и 97 (см. рис. 1.170) к магиитной ленте. Прн этом направляющая через пружину прижимного ролнка 42 поворачивает вокруг оси O_2 пластнику ролнкодержателя 34 с прижимным ролнком 36, прижимая магнитную ленту к валу маховика 79а (см. рис. 1.170). При вовороте пластники роликодержателя освобождается выступ А (см. рис. 1.175) рычага муфты сцепления 72 (см. рис. 1.170). Под действием пружины 68 толкательной пластники 68 (см. рис. 1.172) рычаг муфты 72 сцепленя блока воспроизведения поворачиваетси, при этом зубчатое колесо муфты 74 (см. рис. 1.170) входит в зацепление с приемным шпинделем 32 (см. рис. 1.170).

зацепленне с прнемным шпинделем 32 (см. рис. 1.170). Фиксация толкательной пластинки 19а (рис. 1.171) блока воспронзведения в нажатом положении осуществляется стопорной пластинкой 8, имеющей фигурные вырезы. Стопорная пластинка поворачнвает выключатель 40 (см. рнс. 1.170) электродвигателя, замыкающую контактуру цепи электродвигателя 84а. При этом напряжение питания поступает через стабилизатор на электродвигатель, приводя его ротор во вращенне.

Вращенне вала двигателя через кольцо 116 (рис. 1.173) приводного шиура передается на быстроходную муфту сцепления 113, днск муфты сцепления блока воспроизведения 76 н маховик 79, обеспечивая равномерную протяжку магнитиой ленты и подмотку ее на прнемную бобнну кассеты. Постоянное подтормаживанне шпинделей 32 (см. рис. 1.170) осуществляется путем стопорення шпинделя 33 с фетровыми накладками.




Рис. 1.164. Электромонтажная схема печатной платы блока петания (Аб) магинтолы «Вега-335 стерео»




Рис. 1.165, Электромонтажная схема печатной платы блока УЗВ (А9) магнитолы «Вега-335 стерео»

Стабилизатор скорости вращения двигателя Схема электрическая соединений




Рис. 1,166. Электромонтажная схема печатной платы стабилизатора частоты вращения электродвигателя магнитолы «Bera-335 стерео»




Рис. 1.167. Электромонтажная схема печатной платы блока коммутации (А6) магнитолы «Веса 335-стерео»




Рис. 1.168. Электромонтажиая схема печатной платы светоднодов магнитолы «Вега-335-стерео»




Рис. 1.169 Электромонтаженая схема печатной клаты стереотелефонов магнитолы «Вега-335-стерео»




Рис. 1.170. Внешний вид ЛПМ типа КМ-III (вид спереди)




Рис. 1.171. Внешинй вид ЛПМ типа КМ-III (вид спереди со сиятой направляющей)




Рис. 1.172. Внешини вид ЛПМ типа КМ-III (вид сзади со святым стабилизатором и маховиком — показан пунктиром)




Рис. 1.173. Кинематическая схема ЛПМ типа КМ-Ш (обозначение позиций к рис. 1.170—1.173 показано в соответствии с каталогом на ЗИП):

2—арретнр міновенного стока; 4—зубчатый сектор; 5—пружина зубчатого секторя; 6— шестерня (малая); 7—зубчатоє (эксцентрическое) колесо; 8—стопорная пластина (блокировки); 9—пружина пластинки толкатель; 10—выключатель эмектродвигателя; 16а—толкательная пластинка блока записи; 17а—толкательная пластинка блока воспронзмедения; 20а—пластинка останова; 21а—толкательная пластинка міновенного «Стопа»; 26—эксцентрик; 28—пружина толкательного элемента воспроизведения; 29—узловая пластинка; 30—передаточное промежуточное колесо; 32а—подающий шпиндель; 326—приемный шпиндель; 33—крепеж стопорення шпиндель; 33—пластинка роликодержателя; 36—прижина электродвигателя; 41— направляющая; 42—пружина прижимного ролика; 49— пружина направляющей; 50—кулачок предотвращения стирання; 51—винт с цилиндрической головкой; 68—пружина толкательной пластинки; 72—рычаг муфты сцеплення; 77—плоская пружина (ресорс) муфты сцеплення; 79—пяховик; 79а—вал маховика (тонвал); 84а—контактура цепн электродвитателя; 88—прецизионный винт с цилиндрической головкой; 96—универсальная магнитная головка; 97—стирающая магнитная головка; 98—электродвитатель МБ; 112—рычаг быстродействующей муфты; 113—быстродействующая муфта сцепления; 117—зубчатое колесо быстродействующей муфты сцепления




Рис. 1.174. Механизм временного останова магинтной ленты: 9— пружина муфты сцепления; 216— толкательнай пружниа мгновенного «Стопа»; 326— подающий шпиндель; 34— пластина роликодержателя; 72— рычаг муфты сцепления; 76— диск муфты сцепления

«Режим «Запись». Запись на магнитную ленту возможна только при одновременном нажатин на клавишн «Воспронзведение» и «Запись». При этом клавишей «Воспроизведенне» включается электродвигатель, обеспечнвая движение магнитной ленты. Нажатнем клавиши «Запись» блок УЗВ переключается из режима «Воспронзведение» в режим «Запись».

Для предотвращения случайного стирания фонограммы толкательная пластинка 16а блока записи (см. рис. 1.170) заблокирована кулачком 50 предотвращения стирания. При установке в ЛПМ кассеты с неудалеиным предохранительным клапаном клапан кассеты отводит кулачок предотвращения стирания, освобождая

толкательную пластинку блока записн.

Режим «Перемотка вперед». При нажатии клавнин «Перемотка вперед» толкательная пластинка 112 ускореиной прямой перемотки (см. рис. 1.173) перемещается так, чтобы зубчатое колесо быстродействующей муфты сцеплення 117 вошло в зацепление с передаточным промежуточным колесом 30. Поскольку колесо 30 иаходится в постоянном зацепление с прнемным шпинделем 326 (см. рис. 1.170), то вращение вала электродвигателя передается через зубчатое колесо быстродействующей муфты иа передаточное промежуточное колесо непосредственно на прнемный шпиндель.

Режим «Перемотка назад». При нажатии клавишн «Перемотка назад» толкательная пластннка 17а блока ускоренной обратной перемотки (см. рис. 1.170) поворачивает рычаг быстродействующей муфты сцепления 112 (см. рис. 1.172) так, чтобы зубчатое колесо 117 быстродействующей муфты сцепления (см. рис. 1.170) вошло в зацепление с подающим шпинделем 32а (см.

рис. 1.175), приводя его во вращение.

Конструкция ЛПМ предусматривает переход из режима прямой перемотки в режим обратной перемотки и обратио только после выключения ЛПМ клавишей «Стоп». Таким образом исключается обрыв ленты при мгновенной смене режимов перемотки. Узловаи пластинка 29 (см. рнс. 1.170) блокирует толкательиую пластинку 17а блока ускоренной обратной перемотки при иажатой клавише «Перемотка вперед» и толкательную пластинку 18а блока ускоренной прямой перемотки (см. рис. 1.173) при нажатой клавише «Перемотка назад».

Выключение ЛПМ. Выключение любого режима ЛПМ осуществляется клавишей «Стоп». При нажатии этой клавиши пластинка останова 20а (см. рис. 1.170) сдвигает стопорную пластинку 8 (см. рис. 1.171), освобождая включенную толкательную пластинку. Под действием пружины 9 пластинки толкателя (см. рис. 1.172) пластинка останова возвращается в нсходное положение. При выключенин режима «Воспроизведение» правляющая 41 (см. рнс. 1.170) этводит магнитные головки и поворачивает пластинку 34 роликодержателя, отводя прижимной ролик от магнитной ленты. Пластинка роликодержателя при этом поворачивает рычаг муфты сцепления 72 блока воспроизведения, который выводит зубчатое колесо 74 муфты блока воспроизведения из зацепления с приемным шпниделем. Под действием крепежа застопорення шпинделя 33 шпиндель 32 останавливаются. Стопорная пластинка 8 (см. рнс. 1.171) освбождает выключатель 10 электродвигателя и под действием пружинящей контактной пластины контактуры штанга выключения электродвигателя 40 (см. рис 1.170) возвращается в исходное положение. При этом прекращается подача напряжения питаиня на стабилизатор электродвигателя и блок УЗВ.

Меновенный останов ленты. При нажатии клавишн «Стоп» толкательная пластинка 21а мгиовенного стопа (см. рис. 1171) поворачивает пластинку 34 воликодержателя (см. рис. 1.174), которая отводит прижимной ролик от ленты и одновременно поворачивает рычаг муфты сцепления 72 блока воспроизведения. При этом зубчатое колесо 74 муфты блока воспроизведения (см. рис. 1.170) выходит из зацепления с приемным ппинделем 326. В результате движение магнитной ленты прекра-

щается. Фиксация толкательной пластинки мгиовенного стопа в нажатом положении обеспечивается арретиром 2 мгновенного стопа (см. рис. 1.171), выступ которого перемещается в фигурном пазу толкательной пластинки и фиксируется выступом В. При повториом нажатии клавиши «Стоп» арретир освобождает толкательную пластику мгновенного стопа и под действием пружины пластинки толкателя она возвращается в исходное положение. При этом пластинка поликодержателя прижимает ролик 36 (см. рис. 1.170) к валу маховика, рычат муфты сцепления 72 блока воспроизведения вводит зубчатое колесо муфты блока воспроизведения в зацепление с приемным шпинделем. При этом движение магнитой ленты возобиовляется.

Работа механизма автостопа. В режимах «Запись», «Воспроизведение», «Прямая и обратная перемотка» вращающийся приемный шпиндель 326 (рис. 1.175, г) вращает поводок щупа восприятия вращения 11. При этом щуп за счет сил трения стремится отклониться вправо или влево в зависимости от направления враще-

ння шпинделя (рнс. 1.175, а, б).

Пластинка разблокировки 12 (рис. 1.175) в этих режимах совершает колебательные движения вверх-вниз под действием пруживы 15 иластиики разблокировки и зубчатого эксцентричного колеса 7, вращаемого через шестерию 6 маховиком 79. Перемещаясь вверх, пластиика разблокировки своим выступом А (рис. 1.175, в), скользящим по фигурному пазу Б щупа восприятия вращения каждый раз устанавливает щуп и среднее положение. При перемещении вииз щуп, отклоняясь вправо или влево, ограничнвает своим фигуриым пазом Б движение пластники разблокировки винз (рис. 1.175, а, б). При окончании ленты и остановке шпинделя щуп восприятия не отклоняется от среднего положения и не ограничнвает движение пластники разблокировки вниз. Опускаясь, пластинка разблокировки входит в зацепление зубчатым сектором с шестерней маховика (рис. 1.175, г). Маховик, вращаясь, перемещает влево пластинку разблокировки, которая упирается в стопорную пластинку 8 (рис. 1.171), и, перемещая ее, освобождает фиксации включенную толкательную пластнику. Дальнейшее взаимодействие деталей ДПМ осуществляется так же как и при нажатии клавиши «Стоп».

Во избежание срабатывання автостопа при нажатой клавипе ЛПМ снабжен устройством, блокирующим пластинку разблокировки 12 (рис. 1.176) в верхнем положении. При нажатни кнопки «Стоп» толкательиая пластинка мгновенного стопа 21 поворачивает связанный с ней зубчатый сектор 4. Сектор связан зубчатой передачей с рычажком 3, который при понороте зубчатого сектора также поворачивается и ограинчивает перемещение пластинки разблокировки вниз независимо от положения щупа восприятия вращения.

При повторном нажатии клавиши «Стоп» толкательная пластинка мгновенного стопа возвращается в исходное положение. Зубчатый сектор под действием пружины 5 поворачивается и рычажок, возвращаясь и ис-

ходное положение, освобождает пластинку разблокировки.

Устранение переноса маховика в ЛПМ показано на рис. 1.177, а устройство муфты сцеплення— на рис. 1.178.


Кииематическая схема верньерного устройства магинтолы показана на рис. 1.179, а схема расположения контактов переключателей блока A1, A2, A3, A5, A6 и A9— на рис. 1.180.


Распайка выводов катушек контуров магнитолы показана на рис. 1.181.


В магнитоле «Вега-335-стерео» применены узлы и


детали следующих типов:

В блоке ВЧ-ПЧ (A1) — резисторы: R42 типа СПЗ-4аМ; R26, R32, R38, R39, R48, R49, R51 типа СПЗ-386; остальные резисторы типа ВС-0,125а; кондем-саторы: С1—С3, С10, С11, С13, С16, С18, С20, С62, С76, С77, С82 типа КД-1; С6, С12, С25—С27, С29, С39










Рнс. 1.175. Схема работы автостопа ЛПМ: а — режимы «Запись», «Воспроизведение» и «Прямая перемотка»; 6 — режим «Обратная перемотка»; в — режим «Оставов ленты»; г — режим исходного положения



Рнс. 1.176. Схема выключения автостопа ЛПМ: а — исходное положение; б — иажата кнопка «Стоп» (2 — арретию мгновенного останова» 3 — рычажок: 4 — зубчатый сектор; 5 — пружина; 6 — шестерня автостопа; 7 — эксцентриковая шайба; 8 — блокнровочная пружина; 9 — пружина муфты сцепления; 11 — щуп восприятия вращения; 12 — пластина разблокировки; 15 — пружина; 21 — рычат мгновенного останова; 326 — приемиый шпиндель; 34 — пластина прижимного ролика; 79 — маховик; В — выступ винзу толкательной пластинки




Рис. 1.177. Устравение перекоса маховика в ЛПМ типа КМ-Ш




Рис. 1.178. Муфта сцепления ЛПМ магнятолы «Вега-335-стерео»: А — фетровое кольцо; 72 — рычаг муфты сцепления; 73 — стопорный (регулировочный) виит; 74—зубчатая втулка; 75 — фрикционный диск; 76 — диск муфты сцепления; 77 — плоская пружкина; 09 — ось




Рис. 1.179 Кинематическая схема вериьерного устройства магвитолы «Вега-335-стерео»




Рис. 1.180. Схема расположения контактов переключателей блоков А1-А6, A9 магнитолы ∢Вега 335-стерео»




Рис. 1.181 Распайка выводов катушек контуров магнитолы «Вега-335-стерео»

типа КТ4-23; С53, С63, С64, С71, С75 типа К22-5; С24, С32, С34, С36, С48, С52, С56, С74 типа К31-11; С4, С5, С7—С9, С14, С15, С17, С19, С21—С23, С28, С30, C31, C35, C37, C39—C42, C45, C46, C54, C55, C57, C61, С73, С78—С8 тнпа К10-7В; С33, С43, С4, С47, С49— С51, С58—С60, С65—С70, С72—С81 тнпа К50-16. В БНФ (A2) — резисторы: R1—R4 тнпа СП3-36;

R5, R6 типа СПЗ-386.

В блоке усилителя ЗЧ (АЗ) — резисторы: R1, R9, R12, R13, R15, R16, R29—R32 тнпа BC-0,125a; R21, R22, R25, R26 тнпа СПЗ-386, R10, R11, R14, R17—R20, R23, R24, тнпа СПЗ-33; R27, R28 тнпа МЛТ-0,5; конденсаторы: C5—C8, C17—C20, C25, C26 тнпа К10—76; С1—С4, С9-С16, С21-С24 типа К50-16.

В блоке питания (A5) — резисторы: R1, R2, R4, R5, R12, R18 типа ВС-0,125а; R3, R6, R7 типа СПЗ-386; R8-R11 типа МЛТ-1; конденсаторы: С8, С11 типа К10-7В; С1-С7, С9 типа К50-16.

В блоке УЗВ (А9) — резнсторы: R1—R17, R20—R33, R38—R47, R50, R51, R54—R61, R64—R66 тнпа ВС-0,125а; R8, R19, R34—R37, R48, R49, R52, R53 тнпа

Порядок разборки и сборки магнитолы

Коиструкция магинтолы позволяет отыскивать и устранять иенсправности в любом функциональном блоке магнитолы. Для этого нужно провести частичиую разборку магинтолы в следующем порядке:

подготовить место дли разборки, обеспечивающее сохранность лакокрасочного покрытня магиитолы;

отключить внлку шнура пнтаиня от розетки извлечь колодку сетевого шнура из гнезда ~220 В 50 Гц;

отсоединить сигнальные шнуры леного и правого выносиых громкоговорнтелей от гнезд, предварительно иажав соответствующие рычаги зажимов;

нажать защелку левого громкоговорителя в направлеини, указанном стрелкой; одновременно с этим, сдвннув громкогоноритель вверх, отсоединить его от магиитолы;

аналогично отсоединить правый громкоговоритель; снять ручки регулировок «Громкость», «Балаис», «Тембр НЧ», «Тембр ВЧ», открыть кассетоприеминк, нажав киопку «Выброс кассеты»;

нажать две защелки справа и слева на внутренней стороне кассетоприемника и сиять крышки батарейного отсека в направлении, указанном стрелками;

вынуть батареи из батарейного отсека;

отвернуть четыре виита крепления задней крышки корпуса магнитолы (левый верхний виит находится под пломбой);

осторожно отсоединить переднее обрамление магнитолы, не натягивая соединительных жгутов;

разъединить разъемы X8 на блоке питания, X13 из плате гиезда стереотелефонов; снять переднее обрамленне;

осторожно отсоединить задинй корпус магнитолы, не натягивая соединительных жгутов;

разъеднинть разъемы Х5 на блоке усилителя ЗЧ, Х4 на блоке питания, контактное гнездо Х17 на блоке ВЧ-ПЧ; снять задини корпус магнитолы;

снять нерхнюю крышку, выдвинув ее из направляющих шасси движением вперед;

разъеднинть разъемы ХЗ на блоке ВЧ-ПЧ и Х1 на блоке усилителя 34;

снять блок ВЧ-ПЧ, отогнув две защелки справа и слева от блока, и выдвинуть блок из направляющих шасси движением вперед;

разъединить разъемы X7, X11 на усилителе ЗЧ;

снять усилитель ЗЧ, отогнув две защелки справа и слева от блока, н выдвинуть блок нз напранляющих шассн движением внеред;

сиять блок фиксированиых настроек, выдвинув его

из направляющих шасси движеннем вперед; отвернуть четыре винта креплении МП, расположен-

ные на задней стороне шасси; снять МП.

Для улучшения доступа к плате УЗВ следует отвернуть четыре винта крепления платы к шасси МП и установить плату вертикально в специальных пазах шасси МП.

Установку блоков и сборку корпуса магнитолы нуж-

но проводить в обратиом порядке.

Для разборки выиосного громкоговорителя левого (правого) канала следует: отвернуть пять внитов в каналах корпуса, обозначенных значками (пентральный виит находится под пломбой); осторожно отсоединить передиюю панель от корпуса громкоговорители, не натягивая сигнального шиура внутри корпуса.

При замене динамической головки нужно: отпанть сигнальный шур от ее выводов, отвернуть четыре винта креплення динамической головки и вынуть ее из

корпуса.

Устанавливать динамическую головку и собирать

громкоговоритель следует и обратном порядке.

Внимание! Необходимо соблюдать фазировку левого и правого каналов; для этого маркированный конец сигнального шнура паять к маркированному выводу динамической головки.

Обслуживание и смазка ЛПМ магнитолы

Техническое обслуживание магнитолы включает в себя: чистку магнитных головок и прижимного ролика; смазку ЛПМ; регулировку подмотки ленты, Магнитиые головки прижимной ролик следует пернодически чистить через 200..250 ч работы магнитолы, а также при ухудшении качества записи и носпроизведения. Чистку владелец может провести самостоятельно, о чем в руководстве по эксплуатации имеются соответствующие указания.

Смазка ЛПМ, выполненная при его изготовлении, обеспечивает нормальную работу и течение всего срока эксплуатации. Повышенная загрязиениость ЛПМ, вызвавшая необходимость смазки, свидетельствует о нарушении потребителем условий эксплуатации магнитолы, оговоренных руководством по эксплуатации. При необходимости смазывайте ЛПМ в соответствии с табл. 1.14. Трущиеся поверхности блока головок и рычагов управления нужно смазывать консистентной смазкой типа ЦИАТИМ или техническим вазелином, металлические осн вращения — жидким маслом. Перед смазкой детали следует очистить от пыли, грязи и следов старой смазки кистью, смоченной спиртом.

Прн смазке избегайте попадания смазочного матернала на ведущий вал, прижимиой ролик, резиновый пассик и шкивы, связанные с пассиком. При случайном попадании масла детали нужно тщательно протереть спиртом. После смазки подшипников ведущего вала не забудьте тщательно протереть поверхность выступающей части вала.

Регулировку подмотки ленты можио производить только в случае нарушения работы ЛПМ (иеравномерная подмотка ленты или образование петли прижимного ролика).

При перекосе магинтиой ленты у прижимного ролнка рекомендуется проверить ленту на заведомо исправном ЛПМ. Установив ее в кассетодержатель, нужно поместить отвертку шириной 4 мм в проезь держателя маховика (рис. 1.177) и сдвинуть немного подпятник в направлении стрелки А. Если магинтная лента откло-

Таблица 1.14 Карта смазки ЛПМ магнятолы «Вега-335-стерео»

Смазываемый узел	Смазочный материал	Указания по разборке ЛПМ перед смазкой
Каретка блока головок (две точки смаз-	ЦИАТИМ 201	Смазать трущиеся поверхности, не сиимая карет-
Прижимной ролик (одна точка смазки)	Турбинное масло Т22	Сиять с оси прижимного ролика пластмассовую шайбу, сиять ролик с оси
Приемиый и подающий шпнидели (две точки смазки)	То же	Сиять тормозную пластину (поз. 33 рис. 1.170), снять шпинделн с осей
Узловая пластнна (поз. 30 рнс. 1.170) (Смазать поверхность скольжения)	циатим 201	Снять каретку блока головок, смазать всю поверхность пластины
Верхний подшипник тонвала (одна точ- ка смазки)	Турбинное масло Т22	Смазать 1—2 каплями масла, не разбирая узла
Нижний подшипник тонвала (подпятник маховика) (одна точка смазки)	циатим 201	Снять стабилизатор частоты вращения двигате- ля; снять опорную пластииу (держатель); снять иижний подпятник с оси маховика. Маховик не извлекать!
Снять муфты сцепления	ЦИАТИМ 201	Снять стабилизатор частоты вращения двигателя; снять маховик; снять плоскую пружину; снять с осн муфту сцепления
	Турбинное масло Т22	Смазать ось турбинным маслом; плоскую пружи- ну смазать смазкой ЦИАТИМ 201 нли техниче- ским вазелином
Промежуточный шкив (одна точка смаз-ки)	То же	Снять с оси пластмассовую шайбу; сиять кольцо без разборки остальной части ЛПМ
Механизм кратковременного останова денты (три точки смазки)	ЦИАТИМ 201	Сиять рычаг кнопки «Стоп»; смазать фигурный вырез на нижней поверхности рычага; смазаль ось арретира

Примечание. Турбинное масле T22 (ГОСТ 32—74) наноситея пипеткой или масленкой; смазка ПИАТИМ 201 (ГОСТ 6267—74)—кисточкой).

нится вииз, то следует повернуть делитель обратно по направлению стрелки Б, при этом магнитная лента сдвинется винз н, следовательно, будет работать нормально

Конструкция ЛПМ обеспечивает его нормальную работу в течение всего времени эксплуатации без дополнительной регулировки. После ремонта ЛПМ, связанного с заменой деталей механизма, может возникнуть необходимость в регулировке переноса леиты и из-за перекоса маховика и муфты сцепления блока воспронзведения. Регулировку следует проводить с помощью стопорного винта 73 (рис. 1.178), изменяющего усилие прижима плоской пружины 77. Для этого нужно подключить магнитолу к сети, нажать кнопку «Вкл.», установить в кассетоприемник ЛПМ кассету МК-60 с магнитиой лентой и нажать клавишу «Воспроизведение». Через отверстие в направляющей отверткой нужио вращать регулировочный винт. При ввинчивании винта торможение шпинделя увеличивается, а при вывинчивании — уменьшается. Правильно отрегулированнаи муфта обеспечивает равномерную подмотку ленты; при остановке приемной бобины диск муфты 76 (рис. 1.178) не должен останавливатьси.

«РИГА-310-СТЕРЕО»

«Рига-310-стерео» — переиосиая стереофоническая кассетная магнитола третьей группы сложности. Она состоит из супергетеродинного радиоприемника и устройства звукозаписи и воспроизведения (магнитофонного устройства).

Магнитола собрана на 33 транзисторах, пяти микросхемах, одном варикапе и 28 диодах, стабилитронах, светодиодах. Она предназначена для приема стерео- и монофонических передач РВ станций с ЧМ в диапазоне УКВ и с АМ в диапазонах ДВ, СВ, а также для магнитной записи на кассеты типа МК-60 музыкальных и речевых программ с встроенных и выносного микрофонов, собственного и внешнего (другого) радноприемника, телевизионного приемника, магнитофона либо электропроигрывателя с последующим акустическим воспроизведением.

Прием в диапазонах ДВ и СВ ведется на встроенную магнитную, а в диапазоне УКВ — на штыревую телескопическую антенну.

Основные технические данные:

Основные технические данные:
Диапазон принимаемых частот (волн): ДВ, кГц (м) 148 285 (2027 1052,6) СВ, кГц (м) 525 1607 (571,4 186,7) УКВ, МГц (м) 65,8 74 (4,56 4,06)
Промежуточиая частота:
тракта АМ, кГц 465 тракта ЧМ, МГц 10,7
Чувствительность, ограниченная усилением, мкВ/м, хуже:
ДВ 500
СВ
SKB (npu Rax=15 Om), mkb 50
Чувствительность, ограниченная шумами, не хуже:
ДВ, мВ/м
92,,

50

УКВ, мкВ

Отношение сигнал-шум в стереорежиме в диапазоне УКВ (при

входном сигнале 1 мВ), дБ, не

Избирательность по соседнему каналу в диапазонах ДВ и СВ, дБ,	
не менее	30
Избирательность по зеркальному и приема, дБ, не менее:	побочным каналам
ДВ	36 32 30
Двухсигнальная избирательность по соседнему каналу на УКВ (при расстройках на ± 120 и	
±180 кГц), дБ, ие менее Разделение стереоканалов в диа- пазоне УКВ на частоте 1000 Гц,	2 и 6
дБ, не менее	20
Вт	0,5
Hee	1,6
	•
Диапазои воспроизводниых частот лению, Гц:	,
Диапазои воспроизводнимых частот лению, Гц: ДВ, СВ	по звуковому дав- 200 3550 160 12 500 КМ-ИИ (производ-
лению, Гц: ДВ, СВ	по звуковому дав- 200 3550 160 12 500 КМ-ИИ (производ- ства ВНР)
лению, Гц: ДВ, СВ	по звуковому дав- 200 3550 160 12 500 КМ-ИИ (производ-
лению, Гц: ДВ, СВ УКВ Тип ЛПМ Скорость движении магнитной ленты, см/с Коэффициент детонации, %, ие более	по звуковому дав- 200 3550 160 12 500 КМ-ИИ (производ- ства ВНР)
лению, Гц: ДВ, СВ	200 3550 160 12 500 КМ-ПІ (производ- ства ВНР) 4,76 ± 2 %
лению, Гц: ДВ, СВ УКВ Тип ЛПМ Скорость движении магнитной ленты, см/с Коэффициент детонации, %, ие более Рабочий диапазон частот на ли- иейном выходе, Гц, ие уже Наприжение на линейном выходе, мВ	200 3550 160 12 500 КМ-ИИ (производ- ства ВНР) 4,76 ± 2 % ±0,3
лению, Гц: ДВ, СВ УКВ Тип ЛПМ Скорость движении магнитной ленты, см/с Коэффициент детонации, %, ие более Рабочий диапазон частот на ли-иейном выходе, Гц, ие уже Наприжение на линейном выходе, мВ Время записи или воспроизведення одной кассеты типа МК-60, мин	200 3550 160 12 500 КМ-ИИ (производ- ства ВНР) 4,76±2 % ±0,3 63 10 000
лению, Гц: ДВ, СВ УКВ Тип ЛПМ Скорость движении магнитной ленты, см/с Коэффициент детонации, %, ие более Рабочий диапазон частот на личейном выходе, Гц, ие уже Наприжение на линейном выходе, мВ Время записи или воспроизведення	200 3550 160 12 500 КМ-ПІ (производ- ства ВНР) 4,76 ± 2 % ±0,3 63 10 000 400 600

Источник питания: восемь элементов типа A343 напряжением 12 В, внешний источник постоянного иапряжения 12 В, сеть переменного тока иапряжением 220 В через блок питания БП10-12. Работоспособность мыгии-толы сохраняется при синжении наприжения пнтания до 8.4 В.

Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 30 дБ соответствующее изменение сигнала иа выходе не более 10 дБ.

Принципиальная электрическая схема

Магнитола «Рига-310-стерео» выполнена по функционально-блочному принципу и состоит из радиоприемного устройства РПУ (А1), магнитофонной панели МП (А2), усилителя ЗЧ (модуль УЗЧ-1-4, А3), устройства индикации, встроенной акустической системы и внешнего блока питания (А4), предназначенного для питания магнитолы от сети.

Радиоприемное устройство

Радиоприемное устройство (рис. 1.182) представлиет собой супергетеродинный радиоприемник с разделенными АМ-ЧМ трактами, электроиной иастройкой в диапазоне УКВ и состоит из радиопанели (A1) и модули





Рис. 1.182. Принципиальная электрическая схема

УЗЧ-1-4 (АЗ). Модуль является общим для РПУ в магнитофонной части магнитолы.

Радиоприем и ое устройство (A1) обеспечивает усиление с требуемой избирательностью и детектирование сигналов РВ станций в диапазонах ДВ и СВ с АМ и в диапазоне УКВ с ЧМ, предварительное усиление продетектированных сигиалов, декодирование стереофонических сигиалов в диапазоне УКВ и необходимые индикации и переключения режимов работы.

Тракт ЧМ (A1, рис. 1.182) собран на микросхеми DA1, DA2 и транзисторах VT1—VT12. Сигнал с антениы через широкополосный полосовой фильтр C1, C3 C7, C9, L1, L3 поступает на вход (вывод 8DA1) балаю ного смесителя, построенного на микросхеме DA1. Н этой же микросхеме выполнеи гетеродии, контур кото рого подключен к выводам 11 и 13. Частота гетером на перестраивается при измененив управляющего и пряжения на варикапе уD1, включенного в коитур. У



радноприемника (А1) магнитолы «Рига-310-стерео»

равляющее напряжение подается от стабилизатора напряжения 5,5 В, выполненного на транзисторах VT1, VT2 и стабилитроне VD2, через переменный резнстор R1 («Настройка») и резисторы R2, R3. Резистор R2 и конденсаторы C2, C6 служат для подавления пульсаций иапряжения питания варикапа. Резистором R8 устанавливается иижний предел диапазона управляющего напряжения 1,5 В.

Нагрузкой смесителя является контур L4.1, C13, иа-

строенный на ПЧ 10,7 МГц. С катушки связи L4.2 сигнал поступает на предварительный усилитель ПЧ, выполненный на транзисторе VT3, и далее на пъезокерамический фильтр Z1, осуществляющий основную избирательность по соседнему каналу.

С выхода фильтра снгнал ПЧ подается на вход специализированной микросхемы DA2 (вывод 18), осуществляющий основное усиление ЧМ сигнала, его детектирование, предварительное усиление продетектированного сигиала, а также исполняющей функции БШН и АПЧ. Частотный детектор в микросхеме DA2 работает по принципу детектора совпадений. Контур L5, C23—С25 является фазосдвигающей цепью детектора, он настроен на среднюю частоту полосы пропускания фильтра Z1. Резистор R22, шунтирующий контур, определяет уровень иелинейных искажений детектора и значение выходиого сигнала, который симается с вывода 7 микросхемы DA2.

Напряжение АПЧ с вывода 5 микросхемы DA2 через резистор R12 поступает на резистор R1 «Настройка». В результате с движка R1 на варикап VD1 подается суммарное иапряжение, служащее как для перестройки гетеродина, так и для работы АПЧ. При перестройки радиоприемника изменяющееся напряжение с движка резистора R1 через конденсатор C15 дифференцирующей цепи поступает на вход устройства отключения (вывод 2 микросхемы DA2) АПЧ и АПЧ автоматически отключается. После окончания настройки система АПЧ с задержкой 2—3 с автоматически включается. Время задержки АПЧ определяется постоянной времени цепи С22, R20. Для принудительного отключения системы АПЧ служит переключатель SB1, закорачивающий вывод 2 микросхемы DA2 на корпус.

Управляющее напряжение для системы БШН снимается с вывода 15 микросхемы DA2 и после делителя напряжения (резисторы R19, R23) подается на ключ БШН, который закрывает или открывает канал ЗЧ соответственно при отсутствии или подаче полезного сигнала на вход микросхемы DA2 (вывод 18). Система БШН выключается с помощью переключаетля SB2 путем соединения вывода 13 микросхемы DA2 на корпус.

С вывода 7 DA2 сигнал через фильтр низкой частоты R21, C26 и конденсатор C28 поступает на вход суммарно-разностного стереодекодера. Стереодекодер предназначен для преобразования КСС в звуковые сигналы левого (А) и правого (В) качалов. Он выполнен на транзистерах VT4—VT12.

Комплексный стереосигнал поступает на восстановитель поднесущей частоты, где поднесущая усиливается на 14 дБ и восстанавливается форма полярно-модулированного колебания. Восстановитель собран на тран-зисторах VT4—VT6. В коллекторную цепь VT5 включен контур L6.1, С31, С30, настроенный на поднесущую частоту 31,25 кГц. Контур имеет высокую эквивалентную добротиость (не менее 100), полученную за счет умножения добротности внутри самого контура, которое осуществляется регенеративным умножителем добротности, собранным на транзисторе VT6 и связанным с контуром через катушку связи L6.2. Необходимая степень восстановления устанавливается резистором R34.' С коллектора транзистора VT5 сигнал через эмиттерный повторитель VT8 подается на вход усилителя надтонального сигнала, выполиенного на транзисторе VT9. Нагрузкой каскада служит контур L7.2, С35, настроенный на частоту 31,25 кГц. С этого контура сигнал подается на детектор, выполненный по мостовой схеме на диодах VD4-VD7. На выходе детектора выделяется сигнал (А-В). Сигнал (А+В) усиливается каскадом на транзисторе VT12. Этот каскад имеет активно-емкостную нагрузку, благодаря чему усиливается только суммарная составляющая КСС.

На резисторе R46 сигналы (A+B) и (A-B) суммируются, в результате выделяется сигнал А. На резисторе R47 из сигнала (A+B) вычитается сигнал (A-B), в результате выделяется сигнал В. Сигналы А и В поступают из соответствующие предварительные усилители-фильтры иижних частот, выполненные на транзисторах VT14 и VT15. При регулировке стереодекодера подстроечными резисторами R46 и R47 устанавливается максимальное значение разделения стереосигнала.

Транзисторы VT10, VT11 и светодиод VD10 исполь-

Транзисторы VT10, VT11 и светодиод VD10 нспользуются в системе индикации наличия стереопередачи и автоматического переключения режима работы стерео-

декодера о монорежима («ЧМ-моно») на стереорежим («ЧМ-стерео») и обратно.

При наличии стереопередачи сигнал поднесущей частоты попадает на вход усилительного каскада VT7, фильтруется цепью R37, C34 и открывает ключевые каскады на транзисторах VT10 и VT11. При этом транзистор VT9 находится в усилительном режиме, светоднод светнтся и обеспечивается режим «ЧМ-стерео». При отсутствии сигнала поднесущей частоты транзисторы VT9—VT11 закрываются и на выходе стереодекодера присутствует только тональная составляющая спектра входного сигнала. Стереодекодер может быть принудительно переведен в режим «ЧМ-моно» переключателем SB2 путем закорачивания на корпус базовых цепей транзисторов VT10 и VT11.

Тракт АМ (A1, рис. 1.182) выполнен на специализированной микросхеме DA3, имеющей смеситель, гетеродин, усилитель РЧ, усилитель ПЧ, систему АРУ.

Входная цепь тракта АМ построена по одноконтурной схеме. В диапазоне СВ она состоит из конденсаторов С45, С46.1 и параллельно соединенных катушек L8.1 и L9.2, размещенных на ферритовом стержне магнитиой антенны WA, а в диапазоне ДВ— нз конденсаторов С45, С46 I, С47, С48 и последовательно соединенных катушек L8.1 и L9.2. Внешняя антенна подключается к входным контурам через конденсатор С44. Перестройка входных контуров осуществляется конденсатором переменной емкости С46.1. Выделенный контурами полезный входной сигнал через катушки связи L8.2 и L9.1 поступает на вход усилителя РЧ (выводы 1, DA3). Усилитель РЧ охвачен петлей АРУ, которая замыкается пепью R59, R60, C56.

Контуры гетеродина (в диапазоне СВ С46.2, С52—С54, L10.1, а в диапазоне ДВ С46.2, С49—С51, L11.1) через катушки связи L10.2 и L11.2 подключены к выводам 4, 5, 6 микросхемы DA3. Они перестраиваются конденсатором С46.2.

На выходе смесителя (выводы 15 и 16 DA3) включен контур (C57, L12.1), настроенный на ПЧ (465 кГц), сигнал с которого через катушку связи L12.2 и согласующие резисторы R61. R71, R72 поступает на пьезокерамический фильтр Z2, осуществляющий основную избирательность по соседнему каналу, и далее на вход усилителя ПЧ (вывод 12 DA3). С выхода усилителя (вывод 7 DA3) сигнал поступает на контур ПЧ C62, L13 и амплитудный детектор (VD9, C63, R65).

Продетектированный сигнал через фильтр нижних частот R66, R67, C65 поступает на входы усилительных каскадов (VT14, VT15), а также на петлю APУ (цепь R62, C61).

Коммутация трактов ЧМ и АМ осуществляется переключением напряжения питания и выходиого ЗЧ сигнала на усилнтельные каскады VT14, VT15 с помощью переключателя SB3. Для питания стереодекодера и микросхем DA2, DA3 используется стабилизатор напряжения, выполненный на транзисторе VT13 и стабилитроне VD8. Напряжение питания микросхемы DA2 полается на вывод 12, а микросхемы DA3—на вывод 14 через элементы развязки R64, C60, C64. Микросхема DA1 (вывод 2) и транзистор VT3 питаются от стабилизатора напряжения, построенного на транзисторах VT1, VT2 и стабилитроне VD2.

Коммутация радиоприемного и магнитофонного устройств осуществляется переключением напряжения питания и выходного ЗЧ сигнала на модуль усилителя ЗЧ с помощью переключателя SВ4. При работе радноприемного устройства в режиме «Таймер» (переключатель SВ5 нажаг) радиопанель питается только при включенном ЛПМ. Таким образом, датчиком времени служит движущаяся магнитная лента. При срабатывании автостопа ЛПМ радиопанель обесточивается и магнитола полностью выключается. Для индикации режимов работы магнитолы служат светодиоды VD10—VD12. При включении магнитолы светится светодиод

VD12, при приеме стереофонических передач — VD10, а в режиме «Запись» — VD11 (рис. 1.182).

Модуль усилителя 3Ч-1-4 (АЗ, рис. 1.183) предназначен для усиления по мощности звуковых сигналов в номинальном диапазоне частот и формирования желаемой частотиой характеристики.

Модуль позволяет регулировать громкость, тембр, устанавливать стереобаланс, расширять стереобазу, подключать стереотелефоны. Он выполнен на микросхемах DA1 и DA2 и состоит из двух одинаковых (правого и левого) каналов усиления ЗЧ.

Рассмотрим принципиальную электрическую схему модуля на примере его левого канала. Сигнал с контакта 3 розетки XS1 через разделительный конденсатор С7 и резистор R5 поступает на регулятор громкости R6.1 и одновременно через разделительный конденсатор С10 иа линейный выход — контакт 3 XS4 (выход на запись по иапряжению) и через резистор R31 на контакт 1 XS4 (выход на запись по току). Цепью R3, С4 осуществляется тонкомпенсация на низких частотах, а конденсатором С3 — на высоких. Резистор R5 и переменный резистор R2 образуют регулируемый делитель напряжения, с помощью которого можно изменять соотношение громкости звучания левого и правого каналов, т. е. устанавливать стереобаланс. Конденсатор С8 с резистором R5 и частью резистора R2 образуют фильтр нижних частот.

С подвижного контакта 2 резистора R6.1 сигнал поступает на регулятор тембра по низким (R7, R9.1, R10, C13, C14) и высоким (R14.1, C12, C18) частотам и далее — на вход усилителя мощности (вывод 8 DA1), выполненного на микросхеме DA1. Цепь R21, R22, C23 определяет коэффициент усиления микросхемы. Формирование АЧХ усилителя мощности, требуемой для обеспечения устойчивой работы, осуществляется с помощью корректирующих элементов R19, R27, C25, C28, C31, C34. Усиленный сигнал с вывода 12 микросхемы DA1

через разделительный кондеисатор С36 поступает на громкоговоритель левого канала и одновременно через резистор R32 на контакт 3 розетки XS8 для подключения стереотелефонов. Выключатель SB позволяет отключать громкоговорители.

Эффект расширения стереобазы достигается с помощью цепи R17, R18, C22. В нажатом положении переключателя «Стереобаза» (SB3 блока A2) резистор R18 шунтирует резистор R17. В результате сигиал одного канала подмешивается в другой и наоборот, что создает у слушателя впечатление расширениой стереобазы.


Модуль усилителя 34-1-4 питается напряжением 12 В от элементов (через гнезда XS10 и XS11) или от внешнего источника питания (через гнезда XS9). При питании от внешнего источника цепь питання от элементов разрывается коитактами розетки XS9.

Магнитофонная панель

Магнитофонная паиель (А2, рис. 1.184) состоит из ЛПМ со стабилизатором частоты вращения электродвигателя, двух микрофонов и печатной платы, на которой собраны два универсальных УЗВ левого и правого каналов, устройство АРУЗ, ГСП, ограничитель напряжения питания электродвигателя.

Коммутация режимов «Запись» — «Воспроизведение» осуществляется с помощью переключателя SB2,

В режиме «Воспроизведение» сигнал левого канала с универсальной головки через контакт 12 ЛПМ и цепь R1, C3 поступает на вход УЗВ левого канала, а сигнал правого канала через контакт 10 ЛПМ и цепь R2, C4—на вход УЗВ правого канала (рис. 1.184). Оба канала УЗВ выполиены по одинаковым принципиальным электрическим схемам. Рассмотрим работу УЗВ в режиме «Воспроизведение» на примере работы левого канала.



Рнс, 1.183, Принципиальная электрическая схема блока усилителя 34-1-4 (A3) магинтолы «Рига-310 стерео»




Рис 1.184. Принципиальная электрическая

Первый каскад усиления выполнен на транзисторе VT1. Конденсатор С9 и подключаемые при необходимости конденсаторы С5, С7 формируют подъем частотной карактеристики в области верхних частот. С выхода первого каскада сигнал через фильтр нижних частот (R12, C13) и разделительные конденсаторы С16, С18 поступает на вход усилителя-корректора, выполненного на транзисторах VT4, VT6, VT8. Диоды VD1 и VD3 в режиме «Воспроизведение» закрыты транзисторным ключом VT3.

Основная корректирующая цепь усилителя-корректора С25, R24, R28, определяющая частотную характеристику, включена в цепь отрицательной обратной связи. Конденсатор предназначен для предотврашения самовозбуждения. Усилитель-корректор охвачен отрицательной обратной связыю по постоянному току (R26, R36). Обратная связь по переменному току в этой цепи устраняется коиденсатором С23.

Сигнал с усилителя-корректора поступает на контакты 16, 17 переключателя SB2 и далее через контакт 1 розетки XS, через радиопанель (контакт 1 вилки XP6, переключатель SB4 «Магн./Радио», контакт 3 вилки XP5) поступает на вход модуля усилителя 3Ч-1-4.

В режиме «Запись» сигнал с микрофонов (левого В1, правого В2) через разделительные конденсаторы С1 и С2 при включенном переключателе SB1 или сигнал с

внешнего источника через модуль усилителя ЗЧ-1-4 (левый канал: контакт 1 розетки XS4 или контакт 3 XS4, резистор R31, контакт 1 розетки XS5; правый канал: контакт 4 XS4, резистор R30, контакт 2 XS5), через контакты 1 и 2 вилки XP поступает на вход УЗВ. Работа универсального усилителя в режиме «Запись» аналогична работе в режиме «Воспроизведение». Основиая корректирующая цепь усилителя-корректора R26, R29, R35.

С выхода усилителя-корректора сигнал через корректирующие цепн R51, R53, C35 и фильтр-пробку C36,


L1 поступает на универсальную головку.

С резистора R40 снимается напряжение для системы APV3, детектируется с помощью детектора-удвоителя VD5, VD7, C31, C34 и поступает на эмиттерный повторитель VT10 и далее через ограничивающий резистор R22 на диоды VD1, VD3 и конденсатор C15, являющиеся исполнительными элементами APV3. Транзистор VT3 в режиме «Запись» открывается базовым током через резистор R7.

При превышеняи требуемого уровня записываемого сигнала диоды VD1, VD3 открываются и усиление каскада VT1 уменьшается. Постоянная времени срабатывания АРУЗ определяется временем зарядки конденсаторов С31 и С34 через резистор R45, постоянная времени отпускания АРУЗ — временем разрядки конденсаторов С31, С34 через резисторы R9, R44 и базовую цепь тран-

зистора VT10.

Генератор стирания и подмагничивания (А2, рис.



скема УЗВ (A2) магинтолы «Рига-310-стерео»

1.184) построен по двухтактной схеме иа транзисторах VT12, VT15 и трансформаторе Т.

Частота генерации определяется индуктивностью головки и конденсаторами С41, С44, С46. Частоту можно изменять с помощью переключателя SB3 путем подключения дополнительного конденсатора С41. Это необходимо для исключения интерференционных шумов и свистов, которые возможны при записи с собственного радноприемника магнитолы в диапазонах ДВ и СВ. Амплитуда генерируемых импульсов ограничивается с помощью цепи VD10, VD11, С45 за счет подачи на базы транзисторов VT13 и VT16 закрывающего напряжения.

Напряжение подмагничивания в режиме «Запись» поступает на универсальную головку каждого канала совместно с выходным напряжением УЗВ Фильтр-пробка L1, С36, настроенный на частоту ГСП, и конденсатор СЗЭ предотвращают попадание напряжения подмагничивания в тракт усилчтеля записи, а также шунтирование цепи подмагничивания выходным сопротивлением УЗВ.

Питание УЗВ и системы АРУЗ подается от стабилизатора VD9, R55.

Ограничитель напряжения питания электродвигателя построен на транзисторах VT11, VT13, VT14 и стабилитроне VD12. Он предназначен для стабилизацин напряжения питания электродвигателя относительно напряжения питания магнитолы (12 В).

Функции перемотки магнитной леиты, ее временной

остановки, полного автостопа и стабилизации частоты вращения электродвигателя осуществляет ЛГМ (рис. 1.185). В магнитоле применен ЛПМ типа КМ-III производства ВНР. Описание кинематической схемы и коиструкции ЛПМ дано ранее при описании магнитолы «Вега-335-стерео» (см. рис. 1.171—1.178).

Блок питания БП10-12 (А4, рис. 1.186) предназначен для питания магнитолы от сети переменного тока напряжением 220 В. Он состоит из трансформатора Т, в первичную обмотку которого включены предохранитель выпрямителя VD1—VD4, конденсатор С3 и депы подавления высокочастотных помех С1, С2. Номинальное выходное напряжение блока питания составляет 12 В при токе нагрузки 0,23 А.

Режимы работы транзисторов приведены в табл. 1.15.




Рис. 1185 Принципиальная электрическая схема стабилизатора частоты вращения двигателя ЛПМ магинтолы «Рига-310-стерео»




Рис. 1186. Принципиальная электрическая схема блока питания БП10-12 (A4) магнитолы «Рига-310-стерео»

Корпус магнитолы изготовлен из ударопрочиого полнстирола. Он состоит из трех самостоятельных конструктнвно законченных частей: передней паиели корпуса, средней части (основания) и задней крышки,

Конструкция и детали

На передней панели закреплены две головки громкоговорителей ЗГДШ-5 и кассетоприемник с демпфирующим устройством. На средней части установлены: плата усилителя ЗЧ-1-4, радиопанель, устройство звукозаписи и воспроизведения, механизм настройки и ручка для переноски магнитель: На задней крышке находится телескопическая антенна и размещен батарей-

Режимы работы транзисторов магнитолы "Рига-310-ст ерео"

Обозначение	_	Положение переключателя					Напряжение на выводах, В			
по схеме	Тип транзистора	SB.1	SB.2	SB.3	SB.4	SB.5	SB.6	UЭ	UK	UБ
РПУ (A1) VTI	кт361 д	Н	н	_	+	_	Н	12	10,7	11,4
VT2	КТ361Д	H;	Н		+	—	H .	11,4	5,5	10,7
VT3	KT315B	H	H	—	+		Н	0,25	4,3	0,9
VT4	KT3102AM	H	Н	 —	+	-	H	2,8	5,7	3,35
V T 5	KT361E	H	Н		+	-	H	6,35	2,8	5,7
VT6	КТ315Б	H	H	-	+		H	3,65	7,2	4,3
VT7	КТ3107Ж	H	—		+	_	H	7,2*	0*	6,85*
		H	H	—	+	_	H	7,2**	16,5**	6,85**
VT8	KT361E	H	Н	—	+		H	3,45	0	2,8
VT9	КТ315Б	H	-	_	+	_	H	3*	7,2*	3,45*
		H	—	-	+	l —	H	2.7^{**}	7,2**	3,45**
VT10	кТ315Б	H	_	-	+	_	H	0.	3*	0*
		H		_	+	-	H	0,1**	0,1**	0,7**
V T 11	КТ315Б	H	_		+	—	H	0.	9,25*	C*
	14000417	H			+	\ —	H	0**	0,15**	0,7**
VT12	KT361E	H	Н		+	1 —	H	6,3	2	5,7
VT13	KT815A	H	H		+	-	H	7,2	12	7,8
VT14, VT15	KT31026M	H	Н		+	-	H	U	2,45	0,6

Таблина 1.156

		,		······································	,			
Обозначение по схеме	Тип транзистора	Напр	Напряжение на вы- воде, В					
no cacino	, panonetopa	ŲЭ	UB	UK	клонение			
	Режим «Вос	произ	зедени	e»				
УЗВ (A2) VT3	KT3102AM	0	0	≪8,0	±20%			
	Режни	«Запі	ись»					
УЗВ (A2) VT1, VT2, VT3	KT3102EM KT3102AM	0,11			±20 % ±20 %			
VT4, VT5 VT6, VT7 VT8, VT9	КТ3102EM КТ3107Ж КТ315Б	4,20 8,0 3,60	7,40		±20%			
VT10 VT11	КТ315Б КТ361Е	0,64 3,8	$\frac{1,15}{3,25}$	8.75 0,66	<u>+</u> 20% + 3 5%			
VT12, VT15 VT13 VT14	KT3103AM KT361E KT815A	≼1,5 3,8 0	≼1,5 3,25 0,66	12,0 0 3,25	王35%			

Примечание. * — при отсутствии стереосигнала; ** — при наличии стереосигнала; н — положение переключателя любое; + — переключатель в нажатом положении; — — переключатель в отжатом положении.

ный отсек. Основные органы управления расположены на верхней лицевой паиели и имеют соответствующие надписи и обозначения.

На верхней панели в первом ряду слева направо размещены ручки регуляторов: «Громкость», «Баланс», «Тембр НЧ», «Тембр ВЧ», «Стереобаза», «Настройка», а также кнопки включения: расширения стереобазы «Стереобаза», микрофонов «Микрофон», диапазонов «СВ/ДВ», трактов «ЧМ/АМ», радиоприемного устройства «Маги./Радио», таймера «Таймер», автоматической подстройки частоты «АПЧ»; кнопка выключения системы бесшумной иастройки и включения монорежима при прнеме ЧМ сигналов «БШН/ЧМ моно».

Во втором ряду на верхней панели слева направо расположены киопки управления ЛПМ: временной остановки движения магнитной ленты «Пауза»; выключения магинтофонного устройства «Стоп»; включения воспро-

изведения «Воспр.»; перемотки вперед «Перемотка — поиск»; перемотки назад «Перемотка — поиск»; включения записи «Запись».

На передней панели находятся: шкала РПУ; индикаторы режима «Запись», наличия стереопередачи «ЧМ стерео» и включення магнитолы «Вкл.»; кассетоприемник; кнопка открывания кассетонриемника; микрофоны правого и левого каналов.

На левой боковой панели сверху вниз размещены: розетки для подключения стереотелефонов, входа и выхода магнитофонного устройства; кнопка включения громкоговорителей; розетка для подключения блока питаиия или внешнего источника постоянного тока.

На задией панели расположены: телескопическая антенна; крышка багарейного отсека; розетка для подключения внешней антенны диапазонов ДВ, СВ и заземления; розетка для подключения внешней антеины диапазона УКВ.

Переключение диапазонов и режимная коммутация осуществляются с помощью переключателей ПКн61. Печатные платы модуля усилителя ЗЧ-1-4 и устройства звукозаписи и воспроизведения изготовлены из фольгированного гетинакса. Платы радиопанели и блока питания изготовлены из фольгированного стеклотекстолита. Все межблочные соединения магнитолы выполнены на разъемах.

Радиоприемиое устройство (A1, рис. 1.187) конструктивно представляет собой печатиую плату, на которой смонтированы элементы радиоприемного тракта. Катушки L1—L3 бескаркасные, диаметр иамотки 5 мм. Эти катушки настраивают изменением расстояния между витками.

Катушки L4, L5 намотаны на полистироловые гладкие каркасы. Их настранвают сердечниками из феррита марки 100НН днаметром 2,8 и длиной 12 мм. Катушки контуров гетеродина ДВ и СВ тракта ПЧ-АМ иамотаны на четырехсекционные каркасы, их настраивают сердечниками из феррита марки 400НН диаметром 2,8 и длиной 14 мм. Магннтная антениа представляет собой феррнтовый стержень марки 400НН диаметром 8 и длиной 160 мм, на котором размещены катушки входных контуров ДВ и СВ. Катушки стереодекодера намотаны на типовых каркасах, их настраивают сердечниками из феррита марки 600НН диаметром 2,8 и длиной 12 мм.

Входные и гетеродинные контура в диапазонах ДВ и СВ перестраиваются двухсекционным кондеисатором переменной емкости С46. В диапазоне УКВ контур ге-




Рис. 1.187. Электромонтажная схема печатной платы радиоприеменка (A1) магнитолы «Рига-310-стерео»

теродина перестраивается варикапом, управляющее напряжение на котором изменяется переменным резистором R1. Этот резистор и конденсатор C46 кинематически связаны с ручкой настройки радиоприемника маг-

Магнитофониая панель (рис. 1.188) — конструктивно законченный функциональный блок, состоящий из ЛПМ с устройством стабилизации частоты вращения электродвигателя, двух микрофонов и печатной платы. На исчатной илате смонтированы элементы электрической схемы двухканального УЗВ, ГСП, АРУЗ, ограничителя напряжения питания электродвигателя. Трансформатор Т ГСП выполнен на ферритовом сердечнике типа M2000HM1-Б18. Катушки L1 и L2 намотаны на двухсекционных полистироловых каркасах. Их настраивают сердечниками из феррита марки 600НН.

Электромонтажная схема печатной платы усилителя ЗЧ показана на рис. 1.189.

Конструкция ЛПМ описана ранее.

Блок питания (А4, рис. 1.190) конструктивно состоит из печатной платы нижнего корпуса и верхнего корпуса. Блок питания имеет вилку для подключения к сети переменного тока, совмещенную с корпусом, штекер для подключения к магнитоле.

Намоточные данные катушек магнитолы приведены в табл. 1.16, а распайка выводов катушек показана на рис. 1,191.

В магнитоле «Рига-310-стерео» применены детали и узлы следующих типов:

В РПУ (A1) — резисторы: R8, R28, R34, R46, R47,

R65 типа СП3-38; R1 типа СП3-35; R32 типа СТ1-17; остальные — типа С1-4; конденсаторы: С1, С2, С5, С10-С49, С53 типа КТ4-23; остальные конденсаторы К10-7В.

В блоке усилителя 34-1-4 (АЗ) — резисторы: R27— R29 типа MJIT-0,5; R2, R6, R9, R14 типа СПЗ-33, R21, R24 типа СП3-38; остальные резисторы — типа С1-4; конденсаторы С1, С10, С11, С22—С24, С27, С30, С33, С36, С37 типа К50-16; С4, С5, С34, С35, С39 типа К73-17; С13—С16, С18. С19, С28, С29 типа К73-9; остальные конденсаторы типа К10-7В

В МП (A2) — резисторы: R40, R43, R47, R50, R56, R57 типа СПЗ-38; R55 типа МЛТ-0,5; остальные резисторы типа С1-4; конденсаторы: С1—С4, С11, С12, С15—С17, С21, С23, С24, С30—С34, С48, С49 типа К50-16; С18, С9 типа К73-17, С25, С26, С28, С29, С35, С38 типа К73-9, остальные кондеисаторы типа К10-7В.

В блоке питания БП10-12 (А4) - конденсаторы: С1, С2 типа К10-7В, С3 типа К50-16.

Порядок разборки и сборки магнитолы

При необходимости выполиения сложного ремонта рекомендуется следующий порядок разборки магнитолы: выключить питание (установить кнопку «Магн./Радио» в положение «Маги.», нажать киопку выключения магнитофонного устройства);




Рис. 1.188. Электромонтажная схема печатной платы УЗВ (A2) магнитолы «Рига-310-стерео»

Таблица 1.16 Намоточные данные катушек контуров магнитолы "Рига-310-стерео"

ni mia-oro-erepe	.0			
Катушка	Обозначение по схеме	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Сопротивле- ине, Ом
		РПУ (А1)		
Входная ЧМ-1	L1	ПЭВТЛ-1 0,5	4	
Гетеродинная	_			
ЧМ	L2	ПЭВТЛ-1 0,5	4	
Входиая ЧМ-2	L3	ПЭВТЛ-1 0,5	4	
ФПЧ-ЧМ	L4,1	ПЭВТЛ-1 0,16	11+11	
Катушка связи	L4.2	ПЭВТЛ-1 0.16	8	
Катушка детек-		,	_	
тора ЧМ	L5	ПЭВТЛ-1 0.16	6	_
Катушка вос-	L6.1	ПЭВТЛ-10,1	240+240	17,3
становления	L6.2	ПЭВТЛ-1 0,1	200 - 200	18.8
поднесущей	20.2	110010110,1	200 1 200	10,0
частоты				
Катушка детек-				
•	L7.1	ПЭВТЛ-1 0,08	90+90	8,8
тора	L/.I	11301010,00	207 30	0,0

		<i>i</i> Окон	чание таб	л. 1.16
Катушка	Обозначение по схеме	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Сопротивле- вие, Ом
декодера Антениая СВ Катушка связи Антенная ДВ Гетеродипная СВ Катушка связи Гетеродинная ПВ Сетеродинная ПВ Катушка связи ФПЧ-АМ-1 Катушка связи ФПЧ-АМ-2 Катушка фПЧ-АМ-2	L8.2 L9.1 L9.2 L10.1 L10.2 L11.2 L11.2 L12.1	ПЭВТЛ-1 0,08 ПЭВТЛ-1 0,16 ПЭВТЛ-1 0,16 ПЭВТЛ-1 0,16 ПЭВТЛ-1 0,16 ПЭВТЛ-1 0,112 ПЭВТЛ-1 0,112 ПЭВТЛ-1 0,112 ПЭВТЛ-1 0,112 ПЭВТЛ-1 0,112 ПЭВТЛ-1 0,112 ПЭВТЛ-1 0,112	300+300 11×6 2×5 4×5 32×6 64+28 6×2 80+36 8×2 38+38 20 30×2	80 2 0,4 0,7 6 2,5 0,4 3,2 0,55 13 8 19
КВ	L1. L2	пэвтл-1 0,1	36 0 × 2	29




Рис. 1.189. Электромонтажная схема печатной платы блока усилителя ЗЧ-1-4 магниголы «Рига-310-стерео»




Рис 1.190. Электромонтажная схема печатной платы блока питания БП10-12 магниголы «Рига 310-стерео»




Рис. 1.191 Распайка выводов катушек контуров (вид снизу) магнитолы «Рига 310-стерео»

161

снять крышку батарейного отсека и отвинтить винты, крепящие заднюю крышку магнитолы;

снять заднюю крышку магнитолы и отсоединить провода с наконечниками, соединяющие антенные розетки с радиопанелью и батарейный отсек с блоком УЗЧ-1-4;

отвинтить винты, крепящие переднюю часть корпуса к средней, и отсоединить провода с наконечниками, соединяющие головки громкоговорителей УЗЧ-1-4:

отсоединить вилку XP5 радиопанели от розетки X31 и вилку XP платы УЗВ; снять ручки с регуляторов громкости, тембров и баланса; установить кнопку включения громкоговорителей в нажатое положение; вывести из зацепления с фиксаторами на средней части корпуса нижиюю часть платы УЗЧ-1-4; снять эту плату;

отсоединить наконечники проводов, идущие от резистора настройки и от платы радиопанели; отвинтить три винта, крепящих механизм настройки. Снять механизм настройки.

При монтаже механизма настройки следует: вращая диск «Настройка», установить указатель частоты настройки в крайнее правое положение; зубчатое колесо переменного конденсатора повернуть до упора по часовой стрелке; соединить шестерни перемениого конденсатора и приводной оси.

Монтаж плат и сборку магнитолы нужно проводить в обратном порядке.

МОНОФОНИЧЕСКИЕ МАГНИТОЛЫ

«РИГА-111»

«Рига-111» — переносная монофоническая кассетная магнитола первой группы сложности. Она состоит из супергетеродинного радиоприемника и магнитофонной панели.

Магнитола собрана на 49 транзисторах, семи микро-схемах, семи варикапах и 29 диодах. Она предназначе-на для приема РВ станций с АМ в диапазонах ДВ, СВ, КВ и с ЧМ в диапазоне УКВ, а также для магнитной записи на кассеты типа МК музыкальных и речевых программ с встроенного и выносного микрофонов, собственного и внешнего (другого) радиоприемника, телевизионного приемника, магнитофона либо электропроигрывателя с последующим акустическим воспроязведе-

Прием в диапазонах ДВ и СВ ведется на встроенную магнитную, а в диапазонах КВ и УКВ — на штыревую телескопическую антенну,

Осиовные технические данные:

Диапазон принимаемых частот (волн):

КВ, МГц (м)	•	•	148 285 (2027 1052,6) 525 1605 (571,4 186,9 5,9 6,2 (50,8 48,4) 7,1 7,95 (42.6 40,6) 9,5 9,8 (31,6 30,6) 11,7 12,1 (25,6 24,8)
УКВ, МГц (м)	•	•	65,8 74 (4,56 4,06)

Промежуточиая частота:

тракта	AM,	кГц			465
тракта	ЧМ,	$M\Gamma_{\Pi}$			10,7

Чувствительность, ограниченная усилением (при выходной мощности 50 мВт), не хуже:

•		
ДВ, мкВ/м		400
СВ, мкВ/м		200
КВ, мкВ/м		80
УКВ (при	$R_{BX} = 75 \text{ Om}$), MKB	2

чувствительность, ограниченная шу	/мамя,	Н
СВ, мВ/м	8,0	
KB, мкВ/м	250	
УКВ (при $R_{BX} = 75 \text{ Ом}$), мкВ	5	
Избирательность по соседнему		
каналу в диапазоне АМ, дБ, не		
менее	46	
Избирательность по соседнему ка-		
налу в диапазоне УКВ (измерен-		
ная двухсигнальным методом, при		
отношении сигнал-помеха на вы-		
ходе 20 дБ при расстройках на		
±120 и ±180 кГц), дБ, не менее	2 и 6	i

Избирательность по зеркальному каналу, дБ, не менее:

ДВ											
CB											
КВ УКВ											
91(1)	•	•	•	•	•	٠	٠	•	•	•	40

Максимальная выходная мощность, Вт:

при	питании	01	г сети			3,0
при	питании	OT	элемен:	ЮВ		1,6

Диапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению. Гц:

AM	200 355ს
УКВ	125 12 500
Среднее звуковое давление в поло-	
се воспроизводимых звуковых ча-	
стот, Па, не менее	0,35
Тип ЛПМ	«Весна-306»
Скорость движения магнитной	
ленты, см/с	4.76 + 2.%

Относительный уровень шумов и помех в канале записи-воспроизведения, дБ, не хуже:

с выключенным ограничителем	
шума	48
с включенным ограничителем	
шума	52
Коэффициент детонации, %, не	
более	0,35
Рабочий диапазон частот на ли-	
нейном выходе, Гп	63 10 000
Напряжение на линейном выхо-	
де, мВ	250 500
Время записи или воспронзведе-	
ния одной кассеты типа МК-60,	00140
Ток попробления в сечения	30×2
Ток потребления в режиме радио-	
приема (при отсутствии сигнала),	25
мА, не более Габаритные размеры, мм	35 286×385×108
Масса (с элементами питания),	200 X 303 X 108
Kr	6
	U

Источник питания: шесть элементов типа АЗ73 напряжением 9 В, сеть переменного тока иацряжением 220 В. Работоспособность магнитолы сохраняется при снижении иапряжения источника питания до 6,3 В.

Действие АРУ: при изменении сигнала на вхоле приемника на 40 дБ соответствующее изменение сигнала на выходе приемника не более 10 дБ.

Принципиальная электрическая схема

Магнитола «Рига-111» выполнена по функционально-блочному принципу. В ее состав входят следующие блоки и узлы: A1 — радиопанель РП; A2 — блок тембров; A3 — плата микрофона; A4 — плата сервиса; A5 — магнитофонная панель МП; A6 — блок питания БП-15, плата светоднода и громкоговоритель.

Радиоприемное устройство

Радиоприемная часть магнитолы представляет собой радиопанель, на которой смонтированы входные цепи и цепи гетеродина АМ тракта, элементы фиксированных настроек, стабилизатор напряжения (5,5 В), преобразователь напряжения (30 В), элементы коммутации и индикации, а также следующие функциональные блоки: блок УКВ-1-05 (U1 РП), демодулятор ЧМ тракта ДЧМ-II-6 (U2 РП) н тракта ПЧ (U3 РП), усилитель мощности НЧО-15Б (U4 РП). Радиоприемник на всех днапазонах имеет электронную плавиую и фиксированные настройки на станции с механическим переключением.

Блок УКВ-1-05С (U1 РП, рис. 2.1) является унифицированным блоком с электронной перестройкой частоты. Он собран на транзисторах VT1, VT2, микросхеме DA и варикапах VD1—VD4.

Входная цепь блока УКВ рассчитана на работу от штыревой телескопической антенны и внешнего диполя с волновым сопротивлением 75 Ом. Входная пепь представляет собой входной резонансный контур L1.2, C2, C3, перестраиваемый по днапазону с помощью варикапа VD1.

Принимаемый снгнал с аитенны поступает через катушку L1.1 на входной контур и далее через C5 подается на базу транзистора VT1 резонансного усилителя РЧ. Нагрузкой усилителя служит резонансный контур L2.2, C7, C8, перестраиваемый варикапом VD2. С нагрузки усилителя РЧ сигнал через С9 и C10 поступает на балансный смеситель частоты, выполненный на микросхеме DA. Нагрузкой смесителя служит контур L4.1, C12, настроенный на частоту 10,7 МГп. Сигнал ПЧ через катушку связи L4.2 подается на вход демодулятора ЧМ тракта (ПЧМ-11-6).

Гетеродин собран по емкостной трехточечной схеме с контуром L3.2, VD3, VD4, C15, C19 в пепи базы VT2,

Варикап VD3 служит для перестройки, а VD4 — для автоматической подстройки частоты (АПЧ) гетеродина. Напряжение гетеродина на смеситель подается через катушку связи L3.1.

Блок УКВ питается стабилизированным напряжением 5,5 В от стабилизатора напряжения, расположенного на радиопанели. Цепи управления варикапов VD1—VD3 питаются от напряжения, поступающего с резистора плавной настройки R18 или резисторов фиксированной настройки R25, R31, R34. Напряжение управления варикапом АПЧ подается от блока ЛЧМ-II-6.

варикапом АПЧ подается от блока ДЧМ-II-6.

Блок ДЧМ-II-6 (U2 РП, рис. 2.2) обеспечивает усиление сигнала ПЧ-ЧМ, избирательность по соседнему каналу, демодуляцию ЧМ сигнала, бесшумную настройку (БШН), подавление боковых частроек, АПЧ гетеродина блока УКВ, автоматическое отключение АПЧ при перестройке пряемника, работу индикатора настройки. Демодулятор ДЧМ-II-6 собран на микросхемах DA1, DA2 и транзисторах VT1, VT2.

Сигнал ПЧ-ЧМ с выхода блока УКВ через контакт 6 разъема XS1.2, резистор R40 и разделительный коиденсатор C1 подается на вход резонансного усилителя ПЧ-ЧМ, выполненного на микросхеме DA1. Нагрузкой усилителя служит контур L11, C2. С катушки связи контура сигнал поступает на пьезокерамический фильтр Z1 с номинальной частотой 10,7 МГц. С выхода фильтра Z1 сигнал проходит на вход микросхемы DA2, содержащей усилитель-ограничитель, частотный детектор, БШН, схемы подавления боковых настроек, автоматического отключения системы АПЧ и индикации настройки. Сигнал ЗЧ с выхода микросхемы DA2 через R11 и C17 поступает на базу VT2— предварительного усилителя ЗЧ, а с его коллектора— на выход блока (контакт 10 разъема XS1.2).

Режим работы системы БШН и системы подавления боковых настроек определяется напряжением, приложенным к выводу 13 микросхемы DA2. Это напряжение зависит от режима работы транзистора VT1, который управляется напряжениями с выводов 15 и 14 микросхемы DA2. Отключение системы БШН осуществляется подключением вывода 13 DA2 к общему минусу переключателем SA2. Этим же переключателем напряжение АПЧ подключается к блоку УКВ. При перестройке радиоприемника система АПЧ автоматически отключается управляющям напряжением, поступающим на вывод 2DA2 через цепь R10 и C16.

Для работы системы индикации точной настройки ис-






Рис. 2.1. Принципиальная электрическая схема блока УКВ 1-05С (UI РП) магниголы «Рига-III»



Fис 22 Принципиальная элекгрическая схема блока ДЧМ П-6 (U2 РП), блока гемброа (A2), тракта ВЧ АМ, блока ФН, стамагнитолы «Рага 111»



билизатора в преобразователя напряжений, подключення блока УКВ-1 05С (U1 РП) и платы ПЧ-АМ (U3 РП) радвоприсмника




Рис. 23. Принципиальная электрическая схема блока НЧО-15Б (U4 PП), платы сервиса (A4), блока БП-15Б (A6), подключения магнитофонной панели (A5) и платы микрофона (A3) магнитолы «Рига-111»




Рис. 2.4. Принципиальная электрическая схема тракта ПЧ-АМ (U3) радмоприемника магнитолы «Рига-111».

пользуется напряжение с вывода 14 микросхемы DA2, поступающее на выход блока (контакт 3 разъема XS1.2) через цепь R5, C10. Затем это напряжение через делитель R10, R9, переключатель SA1.2 подается на исток транзистора VT3 радиопанели, в стоковой цепи которого включеи стрелочный индикатор PA.

Блок ДЧМ-II-6 питается стабилизированным напряжением 5,5 В, поступающим со стабилизатора радиопанели

Тракт ВЧ-ПЧ-АМ (РП, рис. 2.2) выполнен на микросхеме DA, транзисторах VT1—VT3, диодах VD1, VD2 (рис. 2.2, 2.3). Он состоит из входных цепей, резонаисных контуров гетеродина и платы ПЧ (U3 РП), выполняющей функции усилителя РЧ, преобразователя, усилителя ПЧ и детектора.

В диапазоне ДВ сигнал, поступающий с магнитной антениы WA или с гнезда внешней антенны XSI и выделенный коитуром L2.2, L3.1, VD1, VD2, C6, C9, C10, C12 с катушки связи L3.2, подается на контакт і платы ПЧ (XS1.1), где через истоковый повторитель VT1 поступает на усилитель ВЧ и смеситель микросхемы (рис. 2.4). Контур гетеродииа ДВ диапазона образуют элементы L8.1, VD3, C18, C21, C24.

Преобразованный сигнал частотой 465 кГи, выделенный контуром L1.2, C10, с катушки связи L1.1 через C13 поступает на вход усилителя VT3, компенсирующего разброс усиления усилителя ПЧ микросхемы (рис. 2.4). После пьезофильтра Z, определяющего избирательность по соседнему каналу, сигнал ПЧ поступает на усилитель ПЧ микросхемы, к выходу которого (вывод 7) подключены контур L2, C15 и детектор VD2, нагруженный на резистор R15. С контакта 7 вилки XP3.2 через R6 радиопанели сигнал ЗЧ подается на розетку XS7.

Диод VD1 на плате ПЧ (рис. 2.4) является детектором широкополосной петли APУ, охватывающей усилитель РЧ микросхемы. Сягнал управления снимается с катушки связи L1.1 и через С9, эмиттерный повторитель VT2 и VD1 подается на вывод 3 DA. Сигнал управления второй петли APУ, охватывающей усилитель ПЧ, снимается с выхода детектора VD2 и через фильтр R14, C14 подается на вывод 9 DA.

В диапазоне СВ входиой контур образуют L2.2, VD1, VD2, C10, C12 с катушкой связи L2.1 (см. рис. 2.2). Контур гетеродина — L7.1, VD3, C20, C23 с катушкой связи L7.2. Напряжение смещения на варикапы VD1—VD3 в диапазонах ДВ и СВ, как и на УКВ, поступает с резистора плавной настройки R18 или с резисторов фиксированной настройки R25, R31, R34. Нчжние частоты диапазонов определяются значением напряжения. снимаемого с делителя R12. R13, к которому подведено стабилизированиое иапряжение 5,5 В.

Верхняя частота определяется значением выходного напряжения преобразователя радиопанели.

В диапазонах КВ (рис. 2.2) входной цепью является двухконтурная система с внутриемкостной связью. Первый контур, имеющий автотрансформаторную связь с телескопической или с внешней антениой, состоит из элементов L1, C5, C7, C8, VD1, второй — из L4, C13—С15, VD2. Со второго контура выделенный сигнал поступает на вход платы ПЧ.

Контур гетеродина состоит из L6.1, C19, C22, C25, VD3. Напряжение смещения варикапов в диапазонах КВ снимается с переменного резистора R18, на который подается напряжение преобразователя Д, снимаемое с делителей R19, R23, R29, R32 и R20, R24, R30, R33, определяющее верхние и нижние частоты диапазонов (рис. 2.2). Для индикации точной иастройки на станцию используется напряжение, снимаемое с вывода 10 микросхемы DA (рис. 2.4). Это напряжение через ограничительный переменный резистор R7 и усилительный каскад микросхемы DA подается на стрелочный прибор PA (рис. 2.2).

Для питания транзисторов и микросхем радиопанели и ее блоков используется стабилизатор напряжения, собранный на транзисторах VT1, VT2, VT4 по схеме последовательного типа. Опорное напряжение стабилизатора задается стабилитроном VD10. Выходное напряжение 5,5 В устанавливается полупеременным резистором R26.

Усилитель 3Ч (рис. 2,2, 2.3) состоит из двух отдельных блоков: блока тембров (A2) и усилителя мощности $H_{\rm HO}$ -15Б ($P\Pi$).

Блок тембров (рис. 2.2) предназначен для регулировки громкости и тембра. На входе блока имеется активный полосовой фильтр VT1, C1—C3, C5, R1, R3, R4, R6, ограничивающий полосу частот, поступающих на усилитель мощности. Нижняя частота среза фильтра 30 Гц, верхняя—17 кГц.

С эмиттера VT1 сигнал ЗЧ поступает на пассивный регулятор тембров R8, C7, R9, C8, R10, R11, C9, C10, R12, C11, где переменным резистором R9 осуществляется регулировка тембра по нижним, а переменным резистором R12— по верхним звуковым частотам. Далее через С9 сигнал ЗЧ поступает на двухкаскадный усилитель VT2, VT3, на выходе которого включен регулятор громкости R22 с цепями тоикомпенсации R20, C14, R21, C16 и C17. Влок питается стабилизированным напряжением 5.5 В. С регулятора громкости сигнал ЗЧ поступает иа вход усилителя мощиости (U4).

Усилитель мощности НЧО-15Б (U4, рис. 2.3) предназначей для усиления сигналов ЗЧ в диапазоне частот 63...16 000 Гц при, неравиомерности не более 3 дБ. Усилитель собран на микросхеме DA и обеспечивает максимальную выходную мощность не менее 1,6 Вт (при напряжении питания 9 В). Номинальная чувствитель-




Рис. 25. Принципнальная электрическая схема универсального УЗВ и системы АРУЗ магнитофонной панели (А5) магнитолы «Рига-III»

ность 20 мВ. Уровень шумов не более 2 мВ. Блок питается от батарен напряжением 9 В или от блока пита-

ния (Аб) напряжением 14 В.

Нагрузкой усилителя мощности служит динамическая головка громкоговорителя типа 3ГД-32, которая подключается через разрывные контакты гнезд XS1 и XS5. При подключении головного телефона или внешней акустической системы внутренний громкоговоритель отключается.

Блок питания БП-15Б (А6, рис. 2.3) позволяет получать постоянное стабилизированное напряжение 14 В при номинальном токе иагрузки 400 мА, а также переменное напряжение 6,3 В, используемое для питания электродвигателя ЛПМ. Блок имеет защиту от корот-

кого замыкания в нагрузке.

Стабилизатор выполнен по последовательной компенсационной схеме, состоящей из регулирующего элемента — транзисторов VT2, VT4, устройства сравнения на базе балаисного каскада VT1, VT3 и источника опорного напряжения VD1. Выходное напряжение 14 В устанавливается резистором R1. Устройство защиты выполнено на транзисторе VT5, где датчиком сигнала перегрузки являются параллельно включенные резисторы R9 и R10. Устройство защиты построено на принципе ограничения выходного тока стабилизатора. Возрастание тока в нагрузке ведет к увеличению падения иапряжения на резисторах R9, R10. При достижении значения 0,45 В открывается транзистор VT5, шунтирующий сигнал устройства сравнения, что приводит к уменьшению коллекторного тока транзисторов VT2 и VT4, т. е. к ограничению тока стабилизатора.

Напряжение сети на блок подается через переключатель SA2, установленный на плате сервиса (A4).

Плата сервиса (А4, рис. 2.3) содержит переключатели батареи SA1 и сети SA2. На этой же плате смонтирован выпрямитель питания VD1, VD2 электродвигателя магнитофоиа. Диод VD3 отключает стабилизатор блока питания (А6) от цепи питания при нажатой киопке «Бат.», Резистор R1 ограничивает значение напряжения питания электродвигателя при подключении внешнего источника постоянного тока напряжением 12 В через контакты пеза XS2. Подача внешнего напряжения питания на цепи питания магнитолы осуществляется нажатием кноски «Сеть» (SA2). При нажатых кнопках «Сеть» и «Бат.»

элементы батарен подзаряжаются от блока питания (А6). Ток зарядки ограничивается резистором R2.

Для индикации включения сети и внешнего напряжения питания (12 В) служит светодиод VD, установленный на отдельной плате вместе с резистором R2, ограничивающим ток светодиода.

Магнитофонная панель

Блок магнитофонной панели состоит из ЛПМ и блока универсального усилителя записи и воспроизведения (УЗВ), генератора стирания и подмагничивания ГСП (U2 МП), ограничителя шума и автостопа (U2 МП), стабилизатора (U3 МП) и микрофонной платы (АЗ).

Универсальный УЗВ (рис. 2.5) предназначен для усиления и коррекции частотной характеристики входных сигиалов в режимах «Запись» и «Воспроизведение». Универсальная головка ВS1 типа 3Д12.212 в режиме «Воспроизведение» подключается ко входу первого кас-

када усилителя через переключатель SA1.

Входной усилитель выполнен на транзисторах VT1 и VT2, включенных по схеме с непосредственной гальванической связью. Он работает в режиме, обеспечивающем минимальный уровень шумов. Этот усилитель является общим для каналов записи и воспроизведения. Эмиттерный повторитель VT3 согласует входной усилитель с усилителями коррекции АЧХ каналов воспроизведения и записи. Коэффициент усиления регулируется подстроечиым резистором R16.

В режиме «Воспроизведение» АЧХ формируется элементами отрицательной обратной связи в каскадах, выполненных на транзисторах VT4—VT6. Коррекция верхних частот осуществляется с помощью последовательного колебательного контура L1, C10, включенного в эмиттерную цепь транзистора VT4, и устанавливается под-

строечным резистором R18.

В режиме «Запись» АЧХ формируется в каскадах на транзисторах VT7—VT9; коррекция верхних частот уста-

навливается резистором R29.

Напряжение ЗЧ на универсальную магнитную головку подается с эмиттера транзистора VT9 через корректирующую цепь и фильтр-пробку L3, C38, настроенный на частоту подмагничивания.

Универсальный усилитель обеспечивает коэффициент




Рис. 2.6. Принципиальная электрическая схема ГСП магнитофонной панели (А5) магнитолы «Рига-111»




Рис. 2.7 Привципиальная электрическая схема платы ограничителя шума и автостопа (U2, А5) магнитофонной панели магнитолы «Рига-111»




Рис. 2.8. Принципиальная электрическая схема платы стаби лизатора (U3, A5) частоты вращения электродвигателя магнитофонной панели магинтолы «Рига-1111»

усиления по напряжению на частоте 400 Гп не менее 1500 раз (63,5 дБ). Он выполнен на общей плате с ГСП и усилителем АРУЗ.

Генератор стирания и подмагничивания (рис. 2.6) построен на транэнсторах VT13, VT14. Он работает по двухтактной скеме с автоматической регулировкой амвлитуды колебаний цепью отрицательной обратной связи через стабилитрон VD5, диод VD6 и элементы R54, C37. Частота генерации составляет 58—80 кГп и определяется индуктивностямв обмоток 8,9 трансформатора Т, стирающей головки В52, а также емкостью коиденсаторов С33, С34 и С31 или С32. Ток стирания обеспечивается около 90 мА, а ток подмагничивания — ие более 1 мА. Ток подмагничивания подается в уннверсальную голов-

ку BS1 через подстроечный резистор R55. Фильтр-пробка L3, C38 (рис. 2.5) устраняет попадание колебаний ГСП в УЗВ, для этой же цели служит фильтр в цепи витания L4, C35 (рис. 2.6).

При записи с собственного приемника в диапазонах ДВ, СВ и КВ возможно появление интерфереиционных шумов и свистов. Отстройка от них осуществляется изменением частоты ГСП (подключением конденсатора С31 или С32 переключателем SA2).

Автоматвческая регулировка уровня записи (рис. 2.5) предиазначена для автоматической регулировки уровня записи, а также для обеспечения работы индикаторного каскада. Усилитель АРУЗ выполнен на траизисторах VT10—VT12.

Входные каскады усилителя выполнены на транзисторах VT10 и VT11, включенных по схеме с непосредственной гальванической связью, в осуществляют усиление сигнала и согласование устройства APУЗ с выходом УЗВ.


Снгнал с эмиттера транзистора VT11 выпрямляется диодами VD2, VD3 н поступает в базу транзистора VT12, сопротввление перехода коллектор-эмиттер которого изменяет коэффициент передачи V3B в зависимости от вначения входного сигнала, так как коллектор VT12 через С29 соединен с входом УЗВ. Прн увеличении входного сигнала на +20 дБ относительно сигнала, обеспечивающего номинальный уровень записи, ток н головке записи изменнтся не более чем на +3 дБ.

После выпрямлення диодами VD2, VD4 сигнал подается на индикатор в режиме «Запись». При воминальном уровве записи стрелка индикатора выставляется на границу раздела секторов подстроечным резистором R51 при напряжении питания 9 В.

При выключении устройства АРУЗ база транзистора VT12 коммутируется на корпус и можно вручную регулировать уровень ааписв по индикатору с помощью переменного резистора R1, расположенного на шасси.

ременного резистора R1, расположенного на шасси. Для уменьшения ВЧ шумов в режиме «Воспроизведение» на выходе усилителя применяется ограничитель шумов.

Ограничитель шумов (рнс. 2.7) предиазначен для подавления ВЧ шумов (от 4 кГц и выше) в паузах и на






Рис. 29. Принципиальная электрическая схема микрофонной платы (АЗ) и внешных подключеный магнитофонной панели (А5) магвитолы «Рига-111»

фоне слабых сигиалов. Он состоит из четырех каскадов усиления VT1-VT4 и эмиттерного повторителя VT5. Первый каскад на транзисторе VT1 — парафазный усилитель, разделяющий входной сигиал по двум цепям: с эмиттера VT1 через фазосдвигающую цель R6, C3, ревистор R7 в базу транзистора VT5; с коллектора VT1 на вход трехкаскадного активного фильтра верхних частот VT2-VT4 с частотой среза около 4 кГц. С эмиттера транзистора VT4 сигнал также поступает в базу транзистора VT5, где происходит суммирование двух сигналов. Фаза сигналов сдвинута ва 180°, в результате чего при равенстве амплитуд сигналы взаимно компенсируютси. Это наблюдается в области частот около 10 кГц при воспроизведении паузы с магнитной ленты. В случае воспроизведения больших сигналов выход эмиттера VT' шунтируется на корпус диодами VD4 и VD6, которые открываются сигналом с коллектора транзистора VT4, выпрямленным днодами VD3 и VD5. Поэтому на базу эмиттерного повторителя проходит только прямой сигнал с травзистора VT1, который и поступает на линейный выход и вход усилителя ЗЧ.

Элементы ограничителя шума конструктивно выполнены на общей плате с элементами автостола.

Устройство автостопа (рис. 2,7) предназначено для автоматического выключения магнитофона при оковчании ленты. Устройство собрано на транзисторах VT6—VT15. Датчик автостопа и электромагвит УА установлены непосредственно на ЛПМ.

В автостопе применен индуктивный бесконтактный датчик, который представляет собой катушку индуктивности и вращающиеся возле нее магниты. Вращение магнитов осуществляется от приемного подкатушника ЛПМ.

Сигаалы с датчика автостопа через конденсатор С13 поступают на усилитель, собранный на транзисторах V 16, VT7, затем через эмиттерный повторитель — на выпрямительный каскад (VT9), который управляет режимом работы тжанзистора VT10. Если сигналы с датчика поступают на вход усилителя автостопа, то через тран-вистор VT10 разряжается конденсатор C16. При окончании леиты в кассете приемный подкатушник останавливается, прекращаются сигналы от датчика и С16 через резистор R33 заряжается примерно до 4 В (порог срабатывання автостопа) через 2...6 с. Напряжение с C16 через эмиттерный повторитель VT11, делитель R34, R35 открывает транзисторы VT12 и V13, на которых собран аналог тиристора. Отрицательный импульс, полученный в результате дифференцирования целью C18, R38 фронта импулься с коллектора VT12 и усиленный усилителем на транзисторах VT14, VT15, поступает на электромагнит, посредством которого через систему толкателей н рычагов ЛПМ возвращается в исходное положение («Cron»),

Если в пропессе воспроизведения или записи будет нажата киопка «Временный останов ленты», то сигнал с датчика автостопа также прекратится. Чтобы не сработал при этом автостоп, при нажагии кнопки «Временный останов ленты» срабатывает связанный с ней контакт SA4 и конденсатор C16 разряжается.

Порог срабатывания устройства автостопа устанавливается резистором R28. Конденсаторы C14 и C17 служат для уменьшения импульсных помех, возникающих при выбрации МП и в момент включения питания,

Стабилизатор частоты вращения вала электродвигателя (U3 МП, рис. 2.8) выполнен на транзисторе VT и микросхеме DA. Средняя скорость движения магиитной денты устанавливается полупеременным резистором R11.

Встроенный микрофон МКЭ-3 (А3, рис. 2.9) предназиачен для записи речевых или музыкальных программ на магнитную ленту магннтолы. Для усиления выходного сигнала микрофона применен усилитель на гранзисторе VT. Подстроечный резистор R1 служит для согласования по уровию сигналов от микрофонов с разной чувствительностью.





Рис. 2.10 Кинематическая схема ЛПМ магнитолы «Рига 111» в положении «Останов»






Рис 211 Кинематическая схема ЛПМ магнитолы «Рига itl»; а— в положении «Рабочий ход»; б— в положении «Перемотка вперед/назад»

В режиме «Запись» при нажатии на кнопку переключателя SA подается напряжение питания на микрофон, осуществляется подключение резистора R10 между выходом усилителя и любым внешним входом и подаются сигналы на вход блока тембров. При этом становится возможным одновременно записывать (микшировать)

Обозна-		Назначение	Напряжение на выводе, В																
(QTOK) схеме денне на	Тип		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DA (A1— U3)	K174XA2	Усилитель ВЧ, преобразова- тель, усилитель ПЧ	1.8	1,8		1.0	1.0	5,5	0 1	0	5,0	5.0	<u> </u>		, 5	5.0	= 0	E 0	
DA1 (A1—U2) DA2 (A1—U2)	K118YH2A K174XA6	Усилитель ПЧ-ЧМ Усилитель, преобразова-	0,7	_	_		_	-	_		4,0	4,0		_			-	-	
DA (A1— U4) DA (A1— U1)	К1 74У Н7 К1 7 4ПС1	тель Усилнтель мощиости Смеситель УКВ	9,0 0	0		8.8				2,5 38 2,8	1	ì	Į.	5,5 4,0 —	ŀ	0,4	2,5 _ _	2,5 _ _	2,5

сигналы с внешних входов или встроенного радиоприемнича с определенным уровнем, устанавливаемым резистором R10, и прослушнвать записываемые сигналы от внешнего входа через собственный усилитель ЗЧ.

Леитопротяжный механизм (рис. 2.10, 2.11) — один из основных узлов магнитолы. Он выполнен на базе ЛПМ магнитофона «Весна-306».

Механизм собран по одномоторной кинематической схеме с косвенным приводом ведущего вала. Кинематическая схема и взаимодействие узлов и деталей в режимах «Останов», «Рабочнй ход» и «Перемотка вперед (назад)» показаны на рис. 2.10, 2.11.

При нажатии кнопки «Останов» все узлы в детали приходят в исходное положение, как показано из рис. 2.10. При нажатии кнопки «Воспроизведение» планка тормоза 15 растормаживает подкатушечные узлы 5 и 14. Магнитная лента зажимается между ведущим валом 16 и прижимиым роликом 22; узел подмотки 10 прижимается к приемиому подкассетному узлу 14, а микропереключателем включается питание электродвигателя ДПЗ9-0,1-2.

Вращение от электродвигателя приводиым ремием (пассиком) передается на маховики промежуточного 4 и ведущего 16 валов, которые вращаются в противоломные стороны. Движение магнитной ленты передается с вращающегося ведущего вала за счет свл трения между лентой и фрикционной парой: ведущий вал—прижимной ролик.

Для плотной иамотки магнитной ленты на прижимную катушку кассеты при рабочем ходе применей узел подмотки с муфтой тарированного момента. Вращение на узел подмотки передается от промежуточного маховика 4 с помощью пассика. Одновременно пассик прижимает ролик узла к приемному подкатушнику 14 с усилием. обеспечивающим передачу момента подмотки. Вращение на приводной шкив счетчика расхода ленты передается пассиком от подающего подкатушника.

При нажатив кнопки «Перемотка вперед» или «Перемотка назад» растормаживаются подкатушные узлы 5 и 14. Рамы рычага перемотки 28 прижимаются соответственно к приемному подкатушнику и промежуточному маховику нли подающему подкатушнику и маховику ведущего вала. Микропереключателем включается питание электродвигателя, и вращение от электродвигателя через приводной ремень-маховик в подкатушник передается на приемный (подающий) барабан кассеты.

Режим работы транзисторов и микросхем по постояниому току и уровни сигналов в контрольных точках показаны на принципиальных схемах блоков и в табл. 2.1.

Конструкция и детали

Корпус магнитолы выполнен из ударопрочного полистирола с декоративными металличес, сими накладками. Он состоит из двух частей передней (основной) и задней, скрепленных винтами. Основные органы управления магнитолы расположены на верхней и передней лицевой панелях и имеют соответствующие надписи и обозначения.

На верхней панели в ряд слева направо размешены ручки регуляторов: «Громкость», «Тембр НЧ», «Тембр ВЧ», «Уровень записи», а также кнопки включения: радиоприемника («Радио»), диапазонов ДВ и СВ, КВ, УКВ; диапазона 25 м (и выключения фиксированных настроек); диапазона 31 м и ФН-1; диапазона 41 м и ФН-2; диапазона 49 м и ФН-3; антенна.

Во втором ряду на верхней панели слева направо расположены кнопки управления ЛПМ: «Временный останов» движения магнитной ленты; «Перемотка вперед»; «Воспроизведение»; «Останов и польем кассеты»; «Перемотка иззад»; «Запись»; «Включение ограничителя шума». Далее ручка включения полсветки шкалы («Подсв.»), переключатель «БШН—АПЧ», рукчи фиксированных настроек «ФН-1,2,3».

На передней панели находятся: счетчик расхода магнитной ленты; киопка сброса счетчика; крышка отсека кассеты; шкала радиоприемника; стрелочиый индикатор уровня записи, напряжения источника питания и точной настройки приемника на станцию; ниже шкалы — встроенный микрофон; переключатель встроенного микрофона; ручка микширования; гнездо для подключения головиого телефона; в левом нижием углу — кнопки включения питания от батарен и от сети; индикатор включения патания от сети.

На правой боковой стороне расположена ручка иастройки радиоприемника, а на левой — гнездо для записи от другого радиоприемника, магнитофоиа илв электропроигрывателя; гнездо для записи от внешиего микрофона; гнездо для записи от трансляционной линии и линейного выхода.

На задней панели размещены гнезда для подключения внешией антенны УКВ диапазона, внешней антенны АМ диапазонов, внешнего громкоговорителя, внешнего источника питания 12 В, сетевого шнура 220 В, а также грехпозиционный переключатель отстройки от помех генератора МП («ОПГ»). Снизу корпуса магнитолы расположены крышки предохранителя и отсека элементов питания.

Внутри корпуса магнитолы крепятся: динамическая головка громкоговорителя типа ЗГД-32; магнитофоинан




Рис. 2.12 Электромонтажная схема печатной платы блока УКВ-1-05С (U1 РП) магнитолы «Рига-111»




Рис 2 13. Электромонтажная схема печатной платы блока ДЧМ·П-6 (U2 РП) магнитолы «Рига-111»

панель; блок питания БП-15Б (А6); плата микрофона (А3). Магнитофонная паиель состоит из ЛПМ с элементами коммутации и печатных плат УЗВ и ГСП (U1 МП), ограничителя щума и автостопа (U2 МП), которые выполнены единым функциональным блоком и соединяются с радиопанелью с помощью разъемов.

На задней части (крышке) корпуса магнитолы расположены блок тембров (A2) н радиопанель (A1), на которых установлены конструктивно ваконченные блоки: УКВ-1-05С (U1 РП); ДЧМ-П-6 (U2 РП); НЧО-15Б (U4 РП); плата ПЧ (U3 РП), а также узел фиксированных настроек, антенна и все узлы и детали ВЧ-АМ. Переключенне диапазонов и коммутация режимов осуществлиются с помощью переключателей П2К.

Блок УКВ (U1, РП, рис. 2.12) конструктивно представляет собой печатную плату в сборе, заключенную в металлический экран. На печатной плате смонтированы элементы блока. Катушки контуров намотаны на полистироловые каркасы. Настройка контуров усилителя ВЧ и гетеродина производится сердечниками из феррита марки 13ВЧ диаметром 2,8 и длиной 8 мм. Катушка контура ПЧ-ЧМ настраивается подстроечным сердечником из феррита марки 100НН днаметром 2,8 и длиной 18 мм.

Блок ДЧМ-П-6 (U2, РП, рис. 2.13) конструктивно представляет собой печатную плату, на которой смонтированы элементы блока. Катушка контура намотана на полистироловый каркас, ее настраивают подстроечным сердечником из феррита марки 100НН диаметром 2,8 и длиной 12 мм.

Тракт ВЧ-ПЧ-АМ (рис. 2,14, 2.15) смонтироваи непосредственно на печатной плате радиопанели и на плате ПЧ (U3 РП). Катушки входных и гетеродинных контуров КВ намотаны на полнстироловые гладкие каркасы. Эти катушки настраивают подстроечными сердечниками из феррита маркн 100НН диаметром 2,8 и длиной 12 мм. Катушки контуров гетероднна СВ и ДВ намотаны на четырехсекционных каркасах. Их иастраивают подстроечными сердечниками на феррита 600НН диаметром 2,8 и длиной 14 мм.

Магнитная антенна представляет собой ферритовый стержень марки 400HH днаметром 8 и длиной 160 мм, на котором размещены катушки входных контуров ДВ и СВ.

Входные н гетеродинные контуры диапазонов ДВ, СВ и КВ перестраиваются по частоте с помощью варикапов, управляющее напряженне на которые подается с выхода преобразователя напряження через переменные резисторы платы ФН или резистор плавной настройки (R18 РП). Резистор R18 кинематически связан с помощью шнура верньера со стрелкой шкалы. Кинетическая схема верньерного устройства показана на рис. 2.16. Резисторы ФН установлены на отдельной печатной плате, электромонтажная схема которой показана иа рис. 2.17.

электромонтажная схема которой показана иа рис. 2.17. Усилитель ЗЧ (рис. 2.18, 2.19) состоит из двух отдельных функциональных блоков: блока тембров (А2) и блока усилителя мощности НЧО-15Б (U4, РП). На печатной плате блока тембров смонтированы резисторы регуляторов тембра иижних частот R9, тембра верхних частот R12 и регулятора громкости R22, а также элементы цепей регуляторов тембра, тонкомпенсации, каскадов эмиттерного повторителя и фильтров пигания.

На печатной плате блока НЧО-15Б смонтированы элементы усилителя мощности. Для лучшего охлаждения микросхемы DA (U4 PП) применен специальный раднатор.

Блок магнитофонной панели (рис. 2.20—2.22) состоит из ЛПМ, а также печатных плат УЗВ и ГСП (U1 МП), ограничителя шума н автостопа (U2 МП). Элементы устройства АРУЗ установлены на плате U1 МП. Печатные платы блока крепятся непосредственно на ЛПМ, и конструктивно блок МП представляет собой единое законченное изделие.

Трансформатор Т ГСП выполнен на ферритовом сердечнике M200HM-Б14. Переключатель отстройки от помех ГСП установлен на отдельной печатной плате, электромонтажная схема которой вместе с электромонтажными схемами печатных плат светоднода и переключателя АПЧ-БШН показана иа рис. 2.23.

Блок питания БП-15Б (А6, рис. 2.24) — конструктивио самостоятельный функциональный блок. Он состоит из понижающего трансформатора и печатной платы, на которой смонтированы элементы диодного полупроводникового выпрямителя и стабилизатора напряжения с устройством защиты от короткого замыкания в нагрузке Элементы, необходимые для коммутации питающих напряжений, смонтированы на плате сервиса (А4), электромонтажная схема которой приведена на рис. 2.25.

Намоточные данные катушек контуров приведены в табл. 2.2. Распайка выводов катушек контуров и трансформатора магнитолы приведена на рис. 2.26.

Лентопротяжный мехаинзм (см. рис. 2.10, 2.11) конструктивно состоит из штампованного из листовой стали шасси, на котором с помощью неразъемных и разъемных соединений установлены: узел ведущего вала, приемный и подающий подкатушные узлы, узел перемотки, счетчик расхода магнитной ленты и все прочие узлы и детали механизма.

Узел ведущего вала служит для передачи движения




Рис. 2.14. Электромонтажиая схема печатиой платы радиоприемника (A1) магнитолы «Рига-111»

магиитной ленты. Этот высокоточный узел определяет качественные показатели ЛПМ: коэффициент детонации и долговечность (биение конца ведущего вала не более 0.003 мм).

Подкатушные узлы — приемный и подающий — предназначены для передачи вращения катушкам кассеты. Конструктивно узлы выполнены неразборными. Сборка произведена на клее.

Узел подмотки предназначеи для создания на приемном подкатушном уэле момента подмотки 0,35...0,45 Н · см и регулировки его перемещением плайбы вдоль оси. Фрикционная пара муфты приборное сукно — шкив (сополимер СТД) обеспечивает практически иеизменный момент в течение всего срока службы.

Узел перемотки предназначен для передачи вращения от маховика подкатушным узлом при перемотках вперед и назад. Регулируемая муфта узла позволяет обеспечить на подкатушнике момент 0,45...0,7 Н·см, гарантирующий уверенную перемотку и предохраняющий магнитиую ленту от деформапии и обрывов.

Счетчик расхода магнитной ленты — трехдекадный,

предназначен для ускорения поиска требуемого участка ленты. Передаточное число счетного механизма выбрано таким, чтобы при применении ленты толщиной 9 мкм были полностью задействованы три декады.

Счетчик состоит из корпуса, трех декадных цифровых барабанов, рычага сброса с приводными шестернями декад, однозаходного червяка и кнопки сброса. Большинство деталей счетчика (кроме осей пружины и червяка) выполчено из сополимера СТД, обладающего низким коэффициентом трения и хорошей износоустойчивостью при сухом трении, что позволяет обойтнсь без смазки в течение всего срока службы. Приводится счетчик в действие пассиком от подающего подкатушника ЛПМ.

В магнитоле «Рнга-111» применены следующие деталн и узлы:

В блоке УКВ-1-05С (U1 РП) — резисторы: R1—R17 типа C1-4; конденсаторы: C1, C2, C4, C6, C11, C14, C20—C23 типа КД-1; C3; C8, C15 типа КТ-4-23; C5, C7, C9, C10, C12, C13, C16—C19 типа К26-1.

В блоке ДЧМ-П-6 (U2 РП) — резисторы: R13 типа СП3-38а; остальные — типа ВС-0,125а; конденсаторы:




Рис 2.15. Электромонтажная схема печатной платы ПЧ (U3 PП)




Рис 2 16 Кинематическая схема вериьерного устройства магнитолы «Рига-111»




Рис 217. Электромонтажиая схема печатиой платы ФН маг-




Рис. 2.19. Электромонтажная схема печатной платы блока H4O-15E (U4 $P\Pi$)

С1, С10, С12 типа КД-1; С3—С6, С11, С15, С18 типа К10-7В; С2, С13 типа К-31-11; С7—С9, С14, С17, С19 типа К50-6; С16 типа К73-9.

В блоке НЧО-15Б (U4 РП) — резисторы R4 типа МЛТ-0,5; остальные — типа ВС-0,125а; коиденсаторы: C6, C11 типа K10-7B; C2, C4, C7, C10 типа K50-16, C1, C5, C8 типа K73-9.

На плате ПЧ (U3 РП) — резисторы: R9 типа СП3-38а; остальные — типа ВС-0,125а; конденсаторы: C1—C3, C5—C9, C11, C12, C17, C18 типа К10-7В: С13 типа КТ-1; С10, С15, С16 типа К22-5; С4, С14 типа К50-6.

В радиоприемнике (РП) — резисторы: R7, R9, R12, R20, R23, R24, R26, R29, R30, R32, R40 типа СПЗ-386; R37 типа МЛТ-0,5; R18 типа СПЗ-35; R25; R31, R34 типа СПЗ-40, остальные — типа ВС-0,125а, конденсаторы. С2, С18, С37 типа КД-1; С9, С15, С22, С24 типа КТ-1; С6, С8, С10, С13, С19, С21, С23 типа КТ4-23; С4, С11, С16, С26, С28—С30 типа К10-7В; С3, С7, С12, С14, С20, С25, С27 типа К22-5; С17, С31—С36 типа К50-16; С1 типа К15-5; лампы Н1, Н2 типа СМН-6,3—20-2.

В блоке тембров (A2) — резисторы: R9, R12 типа СПЗ-46М; R22 типа СПЗ-30В; остальные — типа ВС-0,125а; конденсаторы: C3, C14, C17 типа К10-7В; C4, C6, C9, C12, C13, C15 типа К50-16; C1, C2, C5, C7, C8, C10, C11, C16 типа К73-9.

На плате сервиса (A4): резистор R1 типа МЛТ-0,5, R2 типа МЛТ-2,0; конденсатор С типа К15-5.

В блоке пнтания БП-15Б (Å6) — резисторы: R9 типа МЛТ-0,5; R1 типа СПЗ-16; остальные — типа ВС-0,125а; конденсаторы С1 типа К10-7В; С2 типа К50-16; С3 типа К50-24, С4 — типа К73-9; предохранитель ПМ-0,25А.

На плате светодиода — резистор ВС-0,125а. На плате УУ и ГСП (U1 МП) — резисторы: R16, R18, R29, R44, R51, R53, R55 типа СПЗ-386; остальные — ти-




Рис. 2.18. Электромонтажная схема печатиой платы блока тембров (A2) магнитолы «Рига-111»




Рис. 2.20. Электромонтажная схема печатной платы универсального усилителя (Ui. A5) магнитофонкой панели магничтолы «Рига-111»




Рис. 2.21. Электромонтаживя схема печатной платы ограничителя шума и автостопа (U2, А5) магнитофонной панели магнитолы «Рига-111»




Рис. 2.22 Электромонтажиая схема печатной платы микрофона (А3, МП) магнитолы «Рига III»

па С1-4; конденсаторы: С2, С5, С6, С8, С12, С20, С23, С25, С31—С34, С36—С41, С42 типа К10-7В; С3, С7, С9, С17, С24, С27, С29, С30, С44 типа К50-9; С10, С11, С18, С21 типа К73-9; С1, С4, С13—С16, С19, С22, С26, С28, С35, С43 типа К50-16.

На плате ограничителя шума и автостопа (U2 МП) — резисторы: R7, R28 типа СПЗ-386; остальные — типа С1—4; конденсаторы: C2, C5—С11, С17 типа К10-7В; C4, С12, С13, С15. С18 типа К50-12; С3 — типа К73-9; С1, С14, С16 типа К50-9.




Рис. 2.23. Электромонтажная схема печатиых плат магнитолы «Рига-III»: а — светодиода; 6 — переключателей отстройки помех; в — системы $\Lambda\Pi$ Ч-БШН

На плате стабилизатора (U3 МП) — резисторы: R1— R10, R12—R14 типа BC-0,125а; R11 типа СП3-22а; конденсаторы: C1, C2 типа K50-16.

На плате фильтра цепи питания электродвигателя конденсаторы С45 типа К50-6; С46 типа К10-7В,





Рис. 2.24, Электромонтажная схема печатной платы блока БП-15Б (А6) магнитолы «Рига-111»

В микрофонной панели (АЗ) — резисторы: R1 типа СПЗ-За; R10 типа СПЗ-4аМ; остальные типа С1-4; конденсаторы: С1, С3, С4, С6, С7 типа К10-7В; С2, С5 типа К50-16; микрофон типа МКЭ-З.

На корпусе магнитолы — резистор R1 (МП) типа СПЗ-4вМ; конденсатор С типа К50-16.

Антенна ДВ и СВ



Катушки контуров блока УКВ-1-05С





Катушки контурав МП




Рис. 2.26. Распайка выволов катушек контуров и трансформаторов (вид синзу) магнитолы «Рига-111»




Рис. 2.25. Электромонтажная схема печатной платы сервиса (А4) магиитолы «Рига-111»

Таблица 2.2

Намоточные данные катушек контуров магнитолы "Рига-111"

	Катушка	Обозиачение по схеме	Марка и диа- метр провода, мм	Число витков	Индуктив- иость, мкГн (±10%)	Сопротивле- ние. Ом (±10 %)
		Pa	адиоприемник Р	РП (А1)		
1	Входная І КВ	Ll	ПЭВТЛ-1 0,112	21, отвод от 6	4	1,8
:	Катушка свя- зи Антенная СВ Антенная ДВ	L2.1 L2.2 L3.1	ПЭВТЛ-2 0,16 ПЭВТЛ-2 0,16 ПЭВТЛ-2 0,16	10×2 5×10 20×9	- 75 213	0,7 1,5 5,3
:	Катушка свя- зи Входная 11 КВ	L3.2 L4	ПЭВТЛ-2 0,16 ПЭВТЛ-1 0,112	50×2 21	3,6	5,5 1,1
	Гетеродинная КВ	L6.1	ПЭЛО 0,28	23, отвод от 7		0,2
- :	Катушка свя- зи	L6.2	ПЭВТЛ-1 0.112	9	-	0,58
	Гетеродинная СВ	L7.1	ПЭВТЛ-1 0,112	24×4, отвод от 25	2 2 6	3,64
:	Катушка свя+і зи	L7.2	ПЭВТЛ-1 0,112	6 × 2	_	0,57
	Гетеродинн ая ДВ	L8.1	ПЭВТЛ-1 0,112	60×4, от- вод от 200	680	9,2
	Катушка свя- зи	L8.2	ПЭВТЛ-1 0,112		-	0,57
		·	Плата ПЧ (U3	РП)	•	
	ПЧ-АМ	L1.1	ПЭВТЛ-1 0,112	38×2,	95	13
	Катушка сая- зи	L1.2	ПЭВТЛ-1 0,112	отвод от 38		
]	пч-ам	L2	ПЭВТЛ-1 0,112	20	85	8 19
		Бл	ок УКВ-1-05С (С	JI PΠ)		
1	Катушк а свя- ви Входная	LI.I L1.2	ПЭВТЛ-1 0,16 ПЭВТЛ-1 0,16	5 1/4 5 1/4	= .	=
5	Катушка свя- ви исилителя РЧ	L2.1 L2.2	ПЭВТЛ-1 0,16 ПЭВТЛ-1 0,16	2 1/4 5 1/4	_	-
	Катушка свя-	1.3.1	ПЭВТЛ-1 0.16	2 1/4		

ПЭВТЛ-1 0.16

L3.1

2 1/4

Катушка	Обозначение по схеме	Марка и диа- метр прово- да, мы	Число витков	Индуктив- ность, мкГн (±10)	Сопротивле- нне, Ом (±10%)
Гетеродинная ПЧ-ЧМ	L3.2 L4.1	ПЭВТЛ-1 0,16 ПЭВТЛ-1 0,16	4 1/4 26, отвол от 13	=	=
Катушка свя- зи	L4.2	ПЭВТЛ-1 0,16	8	_	_

Блок ДЧМ-П-6 (U2 PП)

пч-чм	L1.1	ПЭВТЛ-1 0,16	24	3,2	-
Катушка свя- зн	L1.2	пэвтл-1 0,16	12	-	-
Фазосдвига- ющей цепи	L2	ПЭВТЛ-1 0,16	6		_

Магнитофонная панель МП (А5)

Трансформа- тор ГСП	1-9 TI 4-6 5-7	ПЭВТЛ-2 0,14 ПЭВТЛ-2 0,14 ПЭВТЛ-2 0,14	45+6+ +16+150 2×13 2×17	1000 между конт. 8—9	_
Катушка кор- рекини Дроссель Дроссель Дроссель Катушка дат- чика Дроссель	L1, L2 L3 L4 L5 L6 L7, L8	ПЭВТЛ-2 0,14 ПЭВТЛ-2 0,14 ПЭВТЛ-2 0,16 ПЭВТЛ-2 0,28 ПЭВТЛ-2 0,14 ПЭВТЛ-2 0,315	77 1050 550 350 1000 75	4200 400 400 400 — 30	<0,6 <15 <4

Порядок разборки и сборки магнитолы

При выполнении сложного ремонта магнитолу рекомендуется разбирать в следующем порядке:

выключить питание (ненажатое положение кнопок «Бат.» и «Сеть»);

вынуть вилку шнура питания из розетки сети;

отвинтить винт крышки отсека предохранителя и снять ее. Снять крышку отсека батареи;

снять ручку настройки радиопрнемника;

отвинтить пять внитов, крепящих заднюю стенку к передней части корпуса;

снять заднюю стенку н отсоединить вилки жгутов; снять трн ручки с регуляторов тембра и громкости;

отвинтить два винта, крепящих блок тембров изнутри корпуса к верхней панели, отсоединить вилку жгута блока тембров от розетки радиопанели и снять блок тембров;

отвинтить пять винтов, крепящих радиопанель, отпаять провод от кронштейна телескопической антенны и снять радиопанель;

отвинтить два винта, крепящих микрофонную панель, и снять ее, предварительно отсоедииив вилку жгута;

отпаять провода, идущие к телефонному гнезду и к головке ЗГД-32;

отсоединить вилки жгута от розеток магнитофонной панели, отвинтить пять винтов, крепящих магнитофонную панель, и снять ее;

отвинтить четыре гайки, крепящие головку ЗГД-32, и снять ее;

отвинтить винт и снять основание, на котором крепится блок питания, отпаять провода, идущие к этому блоку;

отвинтить два винта крепления блока питания и снять

Собирают магнитолу в обратном порядке.

«АЭЛИТА-102»

«Аэлита-102» — переносиая кассетная магнитола первой группы сложности. Она состоит из супергетеродинного радиоприемника и магнитофонной панели.

Магнитола собрана на 48 транзисторах, восьми микросхемах, семи варикапах и 32 диодах, стабилитронах, светодиодах. Она предназначена для приема передач РВ станций с АМ в диапазонах ДВ, СВ, КВ и с ЧМ в диапазоне УКВ, а также для магнитной записи на кассеты типа МК музыкальных и речевых программ с встроенного и выносного микрофонов, собственного и внешнего (другого) радиоприемников, телевизионного приемника, магнитофона либо электропроигрывателя с последующим акустическим воспроизведением.

Прием в диапазонах ДВ и СВ ведется на встроенную магнитную, а в диапазонах КВ и УКВ— на штыревую телескопическую антенну.

Основные технические даниые:

Диапазон принимаемых частот (волн):

	
ДВ, кГп (м)	148285 (20271052,6)
СВ, кГп (м)	525 1605 (571,4 186,9)
$KB = 49 \text{ M}, M\Gamma \text{u} \text{ (M)}$	5.9 6.2 (50.8 . 48.4)
$KB = 41 \text{ M}, M\Gamma \text{H} \text{ (M)}$	7,1 7,35 (42,6 40,6)
$KB = 31 \text{ M}, M\Gamma \text{H} \text{ (M)}$	9,5 9,8 (31,6 30,6)
$KB = 25 \text{ M}, M\Gamma \text{u} \text{ (M)}$	11,7 12,1 (25,6 24,8)
УКВ, МГп (м)	65,874 (4,564,06)
Промежуточная частота:	

тракта АМ, кГц 465 тракта ЧМ, МГц 10,7 Чувствительность, ограниченная усилением (при выходной мощности 50 мВт), не хуже:

ДВ, мкВ/м								400
CB, MKB/M								200
KB, MKB/M								100
УКВ (при	R_{B}	= :	75	Ом),	MK	В	2

Чувствительность, ограниченная шумами, не хуже:

чувствительность, ограниченная шу	мами,
СВ, мВ/м	0.8
КВ, мкВ/м	280
УКВ (при $R_{Bx} = 75$ Ом), мкВ	6
Избирательность по соседнему ка-	
налу в диапазонах АМ, дБ, не	
менее	46
Избирательность по соседнему ка-	
налу в диапазоне УКВ измерен-	
ная двухсигнальным методом, при	
отиошении сигнал-помеха на вы-	
ходе 20 дБ при расстройках на	
± 120 и ± 180 кГц), дБ, не менее	2 и 6

Избирательность по зеркальному каналу, д.Б. не менес:

ДВ											46	
CB											36	
KВ УKВ	•	٠	٠	•	•	•	٠	•	•	•	24 48	
6 X D	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	_	

Максимальная выходная мощность, Вт:

при питании от сети 3 при питании от элементов . . 1,

Лиапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению. Ги:

AM УКВ						•		200 3550 12512 500
Среднее	звуко	вое	давл	ение	вп	оло)-	
се воспр	оизво	дими	IX 3I	зуков	ых	48	l-	
стот, Па. Тип ЛП	, не м м	енеє	•		•	٠	•	0,35 «Весна-206»
Скорость	. п	י מעצעו				·	ä	KDCCHA-2002
ленты, с							•	$4,76\pm2\%$
Относите си-воспро	льны эизве,	й ур цени	овеня я, дЕ	ь шу , не	мов бо ј	я iee	по! :	мех в канале запи
с вык	люче	нным	1 00	анич	ите	ле	M	
	а.							48
с ви								
	а.							52
Коэффиц	иент	дето	напи	и.	0/		e	
более .				• •	10,			± 0.35
Рабочни	диаг	азон	час	тот	на	ли	ī-	

де, мВ Время записи или воспроизведения одной кассеты типа МК-60, Ток потребления в режиме радио-Масса с элементами питания, кг

Источник питания: шесть элементов типа АЗ73 напряжением 9 В, сеть переменного тока напряжением 220 В. Работоспособность магнитолы сохраняется при синжении источника питании до 6,3 В.

Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 40 дБ соответствующее изменение сигнала на выходе приемника не более 10 дБ.

Принципиальная электрическая схема

Магнитола «Аэлита-102» разработана на базе магнитолы «Рига-111». Она построена по функционально-блочному принципу: А3 — радиоприемник (РП); А1 — магнитофонная панель (МП); A2 — плата микрофона; A4 — блок тембров; A5 — блок питания и устройство автоматического переключения напряжения питания АПН.

Электрическая принципнальная схема магнитолы «Аэлита-102» отличается от схемы магнитолы «Рига-111» наличием устройства АПН и другим исполнением блока питания. Остальные блоки выполнены по одинаковым принципиальным электрическим схемам (см. рис 2.27-2.33), поэтому рассмотрим лишь устройство АПН и блок питания (А5)

Устройство АПН (рис. 2.31) предназначено для автоматического отключения напряжения питания от элементов при включении магнитолы в сеть и индикации включения сети. Устройство АПН выполнено на транзисторах VT1, VT2 и дподах VD1—VD4.

При отсутствии напряжения сети и выключенном ЛПМ (нажата кнопка «Стоп») напряжение от элементов подается на эмиттер транзистора VT1 и через диод VD3 и контакты переключателя SA4 РП («Радио») -на цепи питания РП. Одновременно это напряжение поступает на базу транзистора VT2 через контакты переключателя МП SA6 и резистор R3, закрывает его, что приводит к закрыванию транзистора VT1, который отключает цепи питания электродвигателя от батареи. Диоды VD1 и VD2 устраняют подачу напряжения элементов на выходные цепи стабилизатора блока питания (A5) н цепь светодиода VD4, служащего для индикации включения сети.

При включении ЛПМ (например, нажатии кнопки «Воспроизведение») переключателем МП SA6

мается напряжение с базы транзистора VT2, транзисторы VT2 и VT3 открываются и напряжение поступает . На непи питания электролвигателя.

При включении магнитолы в сеть выходное напояжение +14 В блока питания (А2) поступает через лиол VD2 в цепь базы транзистора VT2, закрывает транзисторы VT1 и VT2 и одновременно подается на цепи питания РП через днод VD1 и контакты переключателя SA4 PП («Радио»). Это же напряжение прикладывается к светодиоду VD4 через резистор R1, который ограничнвает ток светодиола. Напряжение для питания электродвигателя ЛПМ в этом случае снимается с блока питания (А5). Резистор R2 ограничивает ток зарядки элементов в режиме их подзарядки. Этот режим имеет место при подключении магнитолы к сети и вставленных элементах в батарейный отсек.

Блок питания (А5, рис. 2.31) состоит из понижающего трансформатора, двухполупериодного выпрямителя на диодах VD3—VD6, выпримителя напряжения питания электродвигателя на диодах VD7, VD8 и компеисационного стабилизатора напряжения, выполненного на транзисторах VT1, VT2, микросхеме DA, опорном стабилитроне VD2 и диоде VD1, служащем для ограничения тока при коротком замыкании.

Выходное напряжение стабилизатора устанавливается резистором R2.

Режимы работы транзисторов и микросхем по постоянному и переменному токам показаны на принципнальной схеме.

Конструкция и детали

Корпус магнитолы «Аэлита-102» выполнен из ударопрочного полистирола с декоративными металлическими накладками и состоит из двух частей: передней (основной) и задней, скрепленных винтами. Основные органы управления магнитолы расположены на верхней и передней лицевой панелях и нмеют соответствующие вадписи и обозначении.

На верхней панели в ряд слева направо размещены ручки регуляторов «Громкость», «Тембр НЧ», «Тембр ВЧ», «Уровень записи», а также киопки включения радиоприемника («Радио»), диапазонов «ДВ», «СВ», «КВ», «УКВ», кнопки: включения диапазона 25 м и включения фиксированных настроек, включения диапазона 31 м и включения «ФН1», включении диапазона 41 м и включения «ФН2», включения диапазона 49 м и включения «ФНЗ»: антенна.

Во втором ряду на верхней панели слева направо расположены кнопки управления ЛПМ: «Временный останов движения магнитной ленты»; «Перемотка вперед»; «Воспроизведение»; «Останов и подъем кассеты»; «Перемотка назад»: «Запись»: «Включение ограничителя шу-Далее — ручка включения подсветки шкалы («Подсв.»), переключатель «БШН-АПЧ», ручки фиксированных настроек «1», «2», «3».

На передней панели находятся: счетчик расхода магнитиой ленты; кнопка сброса счетчика; крышка отсека кассеты; шкала радиоприемника; стрелочный индикатор уровня записи, напряжения источника питания и точной настройки приемника на станцию: ниже шкалы - встроенный микрофон, переключатель встроенного микрофона; ручка микширования; в левом нижнем углу - нидикатор включения питания сети.

На правой боковой стороне расположены: ручка настройки радиоприемника и гнездо подключения головных телефонов, а на левой - гнездо линейного выхода МП; гнездо для записи от внешнего микрофона и радиотрансляционной линии; гнездо выхода РП и уньверсального входа записи; переключатель настройки от помех генератора МП (ОПГ).

На задней панели размещены гнезда: для подключения внешней антенны УКВ диапазона; внешнего громкоговорителя: внешней антенны АМ диапазонов; крышка отсека сетевого блока питания и сетевого шнура. Снизу




Рис 2 27 Принципнальная электфическая схема преобразователя напряжения, блока УКВ-1-05С (АЗ.1) и блока НЧО 15Б (АЗ.3) радноприемника магнитолы «Аэлита-102»




Рис 2 28 Принципиальная электрическая схема блока ДЧМ-П-6 (АЗ 2) радиоприемника магнитолы «Аэлита-102»




Рис. 2.29. Принципнальная электрическая схема тракта ВЧ-ПЧ-АМ и блока ФН радиоприемника магнитолы «Аэлита-102»




Рис 2 30. Принципиальная электрическая схема стабилизатора вапряжения, индикатора точной настройки и коммутации ценей питания радиоприемника магиитолы «Аэлита-102»

корпуса магнитолы расположены крышки предохранителя и отсека элементов питания.

Внутри корпуса крепится: динамическая головка гипа 3ГД-32; магнитофонная панель (АЗ); блок питания (АБ); плата микрофона (А2).

Магнитофонная панель состоит на ЛПМ с элементами коммутации, печатных плат УЗВ и ГСП (A1.1) и ограничителя шума н автостопа (A2.2), которые выполнены единым функциональным блоком н соединяются с радиопанелью с помощью разъемон.

На задней части (крышки) корпуса магнитолы крепится блок тембров (А4) и радиоприемника (А3), на которых установлены конструктинно законченные блоки УКВ-1-05С (А3.1), ДЧМ-П-6 (А3.2), НЧО-15Б (А3.3), плата ПЧ (А3.4), а также узел ФН, антенна и все узлы и детали ВЧ-АМ. Переключение диапазонон и режимная коммутацня осуществляются с помощью переключателей П2К.

Конструктивиое исполнение РП (А3), МП (А5) с ЛПМ, платы микрофона (А2) и блока тембров ндентично нсполнению соответствующих блоков магнитолы «Ри-

га-111», описание которых дано ранее (см. рнс. 2.12—

Устройство АПН (рис. 2.34) конструктивно представляет собой печатную плату, на которой смонтированы элементы устройства.

Блок питания (А5, рис. 2.35) — коиструктинно самостоятельный функциональный блок. Он состоит из понижающего трансформатора и печатной платы, на которой смонтированы элементы выпрямителя и стабилизатора напряжения.

В магнитоле применены уэлы н детали следующих ти-

В блоке УКВ-1-05С (АЗ.1) — резисторы: R1—R17 типа ВС-0,125а; кондеисаторы: С1, С2, С4, С6, С11, С14, С20—С23 типа КД-1; С5, С7, С9, С10, С12, С13, С16—С19 типа К10-7В; С3, С8, С15 типа КТ4-23.

В блоке ДЧМ-П-6 (A3.2) — резисторы: R13 типа СПЗ-38а; остальные ВС-0,125а; конденсаторы: C1, C10, C12 типа КД-1; C3—C6, C11, C15, C18 типа К10-7В; C2, C13 типа К31-11; C7—С9, C14, C17, C19 типа К50-6; C16 типа К73-9.




Рис 2.31 Принципиальная электрическая схема платы АПН, блока тембров (А4). платы микрофона (А2) н блока питания (А5) магнитолы «Аэлита-102»

В блоке НЧО-15Б (АЗ.3) — резисторы: R4 типа МОН-0,5-1; остальные типа ВС-0,125а; конденсаторы: C6, C11 типа K10-7B; C2—C4, C7, C9, C10 типа K50-16; C1, C5, C8 типа K73-9.

На плате ПЧ (A3.4) — резисторы: R9 типа СПЗ-38а; остальные — типа ВС-0,125а; конденсаторы: С1—С3, С5—С9, С11, С12, С17, С18 типа К10-7В; С13 типа КТ-1; С10, С15, С16 типа К22-5; С4, С14 типа К50-6.

Радиоприемник (АЗ) — резисторы: R7, R9, R12, R20, R23, R24, R26, R29, R30, R32, R40 типа СПЗ-386; R37 типа МЛТ-0,5; R18 типа СПЗ-35; R25, R31, R34 типа СПЗ-40, остальные — типа ВС-0,125а; конденсаторы: С2. С18, С37 типа КД-1; С9, С15, С22, С24 типа КТ-1; С6, С8, С10, С13, С19, С21, С23 типа КТ4-23; С4, С11, С16, С26, С28—С30 типа К10-7В; С3, С7, С12, С14, С20, С25, С27 типа К22-5; С17, С31-С36 типа К50-16; С1 типа К15-5; лампы НL1, HL2 типа СМН-6,3-20-2.

В блоке тембров (A4) — резисторы: R9, R12 типа СПЗ-46М; R22 типа СПЗ-30В; остальные — типа ВС-0,125а; конденсаторы: C3, C14, C17 типа К10-7В; C4, C6, C9, C13, C15, C19 типа К50-16; C1, C2, C5, C7, C8, C10, C11, C16 типа К73-9.

В блоке питания (А5) — резисторы R2 типа СПЗ-386; остальные — типа ВС-0,125а; конденсаторы С2 типа К50-16; С1 типа К10-7В; С3 типа К50-24; С4 типа К73-9.

В устройстве АПН — резисторы: R1, R3—R5 типа С1—

4; R2 типа МЛТ-2.

На плате УЗВ и ГСП (А1.1) — резисторы: R16, R18, R29, R44, R51, R53, R55 типа СПЗ-386, остальные типа С1-4; конденсаторы: C2, C5, C6, C8, C12, C20, C23, C25, C31—C34, C36—C41, C42 — типа К10-7В; C3, C7, С9, C17, C24, C27, C29, C30, C44 типа К50-9, C10, C11, C18, C21 типа К73-9; C1, C4, C13—C16, C19, C22, C26, C28, C35, C43 типа К50-16.

На плате ограничителя шума и автостопа (A1.2) — резисторы: R7, R28 типа СПЗ-386; остальные — типа С1-4; конденсаторы: C2, C6—C11, C17 типа K10-7B; C4, C12, C13, C15, C18 типа K50-12; C3 типа K73-9; C1, C14,

С16 типа К50-9.

На плате стабилизатора (A1.3) — резисторы: R1—R10, R12—R14 типа BC-0,125a; R11 типа СПЗ-22a; конденсаторы: C1, C2 типа K50-16.


На плате фильтра цепи питания электродвигателя (A1.4) — конденсаторы: С45 типа K50-16; С46 типа K10-

ÌВ.

В микрофонной панели (A2) — резисторы: R1 типа СПЗ-38а; R10 типа СПЗ-4аМ; остальные типа С1—4; конденсаторы: C1, C3, C4, C6, C7 типа K10-7B; C2 типа K50-9; C5 типа K50-16; микрофон типа МКЭ-3.

На корпусе магнитолы резистор R1 (A1) типа СПЗ-

4вМ: конденсатор С типа К50-16.



'Рнс. 2.32. Принципиальная электрическая схема универсального усилителя, АРУЗ и ГСП (A1.1) магнитофонной панели магнитолы «Аэлита-102»




Рис. 2.33. Принципиальная электрическая схема стабилизатора частоты вращения электродвигателя (А1.3,) ограничителя шума и автостопа (А1.2) магнитофонной панели магнитолы «Аэлита-102»




Рис. 2.34. Расположение деталей на печатиой плате блока питания БП-15 (Аб) магнитолы «Аэлита-102»

Порядок разборки и сборки магнитолы

При выполиении сложного ремонта магнитолу рекомендуется разбирать в следующем порядке:

выключить питание (ненажатое положение кнопок управлении ЛПМ и кнопок «Радио»);

вынуть вилку шнура питания из розетки сети;




Рис. 2.35. Расположение деталей на печатной плате АПН магнитолы «Аэлита-102»

отвинтить винт крышки отсека предохранителя и снять ее:

снять крышку отсека батареи;

снять ручку настройки радиоприемника;

отвинтить пять винтов, крепящих заднюю стелку к передней части корпуса;

снять заднюю стенку и отсоединить вилки жгутов;

снять три ручки с регуляторов тембра и громкости; отвинтить два винта, крепящих блок тембров внутри корпуса к верхней панели, отсоединить вилку жгута блока тембров от розетки радиопанели и снять блок тембров:

отвинтить пять винтов, крепящих радиопанель, отпаять провод от кронштейна телескопической антенны и снять радиопанель;

отвинтить два винта, крепящих микрофонную панель, и снять ее, предварительно отсоединив вилку жгута. Отпаять провода, идущие к телефонному гнезду и к головке 3ГЛ-32:

отсоединить вилку жгута от розеток магнитофонной панели, отвинтить пять винтов, крепящих магнитофонную панель, и снять ее;

отвинтить четыре гайки, крепящие головку ЗГД-32, и снять ее:

отвинтить винт и снять основание, на котором крепится блок питания, отпаять провода, ндущие к этому блоку:

отвинтить винт крепления блока питания и снять его. Собирают магнитолу в обратном порядке,

«СОКОЛ-109»

«Сокол-109» — переносная монофоническая кассетная магнитола первой группы сложности. Она содержит всеволновый радиоприемник первой группы сложности и кассетную магнитофонную панель второй группы сложности.

Магнитола построена на пяти микросхемах, одном полевом и 50 биполярных транзисторах, трех варикапных сборках, одном варикапе, 26 диодах и двух светодиодах. Она предназначена для приема передач РВ станций с АМ в диапазонах ДВ, СВ, КВ и с ЧМ монофонических программ в диапазоне УКВ, а также для магнитной записи на кассеты типа МК монофонических музыкальных и речевых программ с встроенного и выносного микрофонов, собственного и внешнего радиоприемников, телевизора, звукоснимателя, магнитофона и радиотрансляционной линии и последующим акустическим воспроизведением. Программы с эфира и с магнитоф ленты можио записывать на другой магнитофон, а также прослушивать через внешний усилитель.

В магнитоле имеются: четыре фиксированные настройки в диапазоне УКВ; системы автоматической подстройки частоты и бесшумной настройки в диапазоне УКВ; переключатель ширины полосы пропускания по ПЧ в тракте АМ; два устройства шумопонижения: переключатель типа магнитной ленты Fe₂O₃ и CrO₂; автоматиче-

ская и ручная регулировки уровня записи; многофункпиональный стрелочный индикатор для точной настройки на станцию, контроля уровня записи и состояния автономного источника питания; автоматический останов ЛПМ при окончании ленты; временный останов ленты в режиме «Пауза».

Прием в диапазонах ДВ и СВ ведется на встроенную магнитную, а в диапазонах КВ и УКВ — на штыревую телескопическую антенну.

Основные технические данные:

Диапазон принимаемых частот (волн):

ДВ, кГц (м) . . . 150 ... 405 (2000 ... 740,7) СВ, кГц (м) . . . 525 ... 1605 (571,4 ... 186,9) КВ1, МГп (м) . . 5,9 ... 7,35 (50,8 ... 40,8) КВ2, МГц (м) . . 9,5 ... 12,1 (31,6 ... 24,8) УКВ, МГп (м) . . 65,8 ... 73 (4,56 ... 4,11)

Промежуточная частота:

тракта АМ, кГц 465 тракта ЧМ, МГц 10,7

Чувствительность, ограниченная усилением, не хуже:

КВ, мкВ/м	15 2
Чувствительность, ограниченная шум ДВ, мВ/м	лами, не хуже: 1 0,45 0,13 7
менее	2 и 6
Максимальная выходная мощность, при питании от батареи при питании от сети	Вт, не менее: 1,3 3
Диапазон воспроизводимых звуковы АМ	іх частот, Гц: 100 4000 100 12 500
не менее	0,35 «Весна-206»
ленты, см/с	4,76 2
ты	Fe ₂ O ₃ и CrO ₂ ± 0,3
лее	63 12 500
мв	250 500
одной кассеты типа МК-60, мин Ток потребления (при отсутствии сигнала), мА, не более	30×2 70
паоаритные размеры, мм	460×270×120
питания), кг	7,5

Источник питания: шесть элементов типа 373 напряжением 9 В нли сеть переменного тока напряжением 220 В. Работоспособность магнитолы сохраняется при снижении напряжения источника питания до 6,3 В.

Действие АРУ: при измененин сигнала на входе приемника на 36 дБ соответствующее изменение сигнала на выходе приемника не более 3 дБ.

Принципиальная электрическая схема

Магнитола «Сокол-109» выполнена по функциональноблочному принципу и состоит из радиотракта ЧМ (A1), радиотракта АМ (A3), блока усилителя ЗЧ (A4), магнитофонной панели МП (A5), блока ЛПМ (A7), блока питания (A8).

Радиоприемный тракт ЧМ

В состав радиоприемного тракта ЧМ (A1) входят: блок УКВ тыпа УКВ-1-3; усилитель ПЧ — детектор ЧМ типа ДЧМ-II-5; устройство для управления фиксирован-иыми настройками ФН.

Блок УКВ-1-3 (А1.1, рис. 2.36) имеет электрониую перестройку частоты. Входная пепь блока представляет собой систему связанных контуров: антенный конгур L1.1, С1— апериодический, иастроен на среднюю частоту диапазона, и контур в базовой цепи транзистора

VT2-L1.2, C2-С4, перестранваемый по частоте вари-

капной сборкой VD1.

Усилитель радиочастоты, автотрансформаторно связаииый со входной цепью, выполнен на транзисторах VT2,
VT3 по каскодной схеме. В коллекторную цепь транзистора VT3 включен контур L2, C10—C13, перестраиваемый по частоте варикапной сборкой VD4. Смеситель
построен на полевом транзисторе VT6, в цепи стока
которого находится контур L3.1, C16, C17, настроенный
на ПЧ. На входе и выходе смесителя имеются ограничительные диоды VD5, VD7. Гетеродии выполнен на траизисторе VT8 по емкостной трехточечной схеме с элементами обратной связи C19, C20, R15 и контуром L5,
C23—C25 в коллекторной цепи, перестраиваемым варикапной сборкой VD9. Для автоматической подстройки
частоты гетеродина используется варикап VD10, управляемый напряжением от блока ДЧМ-II-5.

Блок усилителя ПЧ (A1, рис. 2.37) обеспечивает усиление сигнала ПЧ-ЧМ, избирательность по соседнему каналу, детектирование ЧМ сигнала, бесшумную настройку на принимаемый сигнал, формирует управляющее напряжение для системы АПЧ гетеродина блока УКВ и для

работы индикатора точной настройки.

Двухкаскадный усилитель на транзисторах VT1, VT2 обеспечивает необходимое сопротивление нагрузки для блока УКВ и компенсирует затухание пьезокерамического фильтра Z, включенного в коллекторную цепь транзистора VT2. Микросхема DA1 представляет собой многокаскадный усилитель-ограничитель и детектор ЧМ сигнала. Элементы L, C11, R10 образуют фазосдвигающий контур детектора. Напряжение звуковой частоты снимается с контакта 8 микросхемы DA1 и через элементы R8, C14 подается на выход блока. На транзисторах VT7, VT4, VT3 построена система бесшумной настройки.

При отсутствии на входе блока напряжения ПЧ на контакте 8 микросхемы имеется шумовое напряжение, уровень которого недостаточен для работы транзисторного амплитудного детектора, собранного на транзисторе VT7. При этом положительное напряжение на базе VT4 будет наибольшим, в его эмиттерной цепи протекает ток, поэтому транзисторный ключ VT3 находится в открытом состоянии и ослабляет шумовой сигнал, поступающий на выход блока. При появлении на контакте 8 напряжения ПЧ состояние транзисторов VT7, VT4, VT3 меняется на противоположное и сигнал проходит на выход блока. Отключение системы БШН достигается закорачиванием резистора R15.

Устройство формирования напряжения для работы снстемы АПЧ и индикатора точной настройки выполнено на транзисторах VT5, VT6. В эмиттерную цепь VT5 подается напряжение с контакта 10 микросхемы, уровень которого зависит от частоты. С эмиттера VT6 усиленное напряжение подводится к варикапу VD10 блока

УКВ и к индикатору точной настройки.

В состав устройства для управления фиксированными настройками (рис. 2.36) входят переключатели S1.1—S1.5, переменные резисторы R9—R12 и транзисторы VT1—VT3. Максимальное и минимальное управляющее напряжение устанавливается подстроечными резисторами R2 и R4 соответственно. Напряжение, подводимое к варикапам блока УКВ, снимается с эмиттерной цепи транзистора VT2.

Радиоприемный тракт АМ

Радиоприемный тракт АМ (АЗ, рис. 2.38) состоит из блока АМ и конденсаторов переменной емкости С1.1—С1.3, установленных в корпусе магнитолы. Входные цепи выполнены по схеме полосовых фильтров: в днапазоне ДВ L5, С8, С19—21, С25, L9.1, в диапазоне СВ L4, С7, С17, С18, С24, L8.1, в диапазоне КВ1 L2.2, С5, С6, С13, С14, С23, L7.1, в диапазоне КВ2 L1.2, С4, С11,





Рис. 2.36. Прииципиальная электрическая схема блока УКВ-1-3 (А1.1) и устройства для управления фиксированными на-

C12, C22, L6.1. Перестройка по частоте первого контура осуществляется секцией КПЕ C1.1, второго — C1.2, причем в длапазонах КВ последовательно с КПЕ включены конденсаторы C9 и C15.

Первые контуры диапазонов ДВ, СВ выполнены на магнитной антение. Связь с телескопической антенной в диапазонах КВ — индуктивная с помощью катушек связи L2.1 и L1.1. Вторые контуры входных цепей индуктивно связаны с усилителем радиочастоты — транзисто-

ром VT1, с выхода которого сигнал подается на контакты 1.2 микросхемы DA1.

Радночастотная часть микросхемы DA1 содержит апериодический регулируемый усилитель принимаемой частоты, кольцевой преобразователь частоты и гетеродин, контуры которого образуют: на ДВ L13.1, C32, C33, C38, на СВ L12.1, C30, C31, C39, C40, на КВ1 L11.1, C28, C29, C37, на КВ2 L10.1, C26, C27, C37. Перестройка контуров гетеродина по частоте производится секци-




стройками ФН-УКВ магнитолы «Сокол-109»

ей КПЕ С1.3. В выходной цепи преобразователя частоты (контакты 15, 16) включена избирательная цепь, состоящая из контура С45, R12, L14.1 и связанного с инм пьезофильтра Z1, выход которого подключен к контакту 12.

Вторая часть микросхемы DA1 содержит усилитель ПЧ и каскады, формирующие иапряжение для системы APУ и индикации точной настройки.

Усиленное напряжение ПЧ выделяется контуром С50,

L15.1 и подводится к детектору, выполненному на диоде VD2. С выхода детектора напряжение ЗЧ поступает через фильтр R5, C48, контакты 5,4 переключателя полосы S1.5 и контакты 8,7 переключателя УКВ S1.7 на вход магнитофонной панели (A5). Постоянная составляющая выходного напряжения детектора подается через диод VD1 и резистор R13 на вывод 9 микросхемы DA1 и обеспечивает работу системы APУ. Одновременно на вывод 9 подается начальное смещение, уровень



Рчс. 2.37. Принципиальная электрическая схема усилителя ПЧ-ЧМ магиитолы «Сокол-109»

которого устанавливается подстроечным резистором R7 и определяет исходное усиление микросхемы.

В режиме «Узкая полоса» снгнал с контура С50, L15.1 подается через катушку связи L15.2 и открытый диод VD3 иа узкополосный пьезокерамический фильтр Z2 и далее — на резонансный усилитель, выполненный на транзисторе VT4. В коллекторную пепь транзистора включены контур C54, L16 и диодный детектор VD4. На транзисторах VT2 и VT3 собраи усилитель постояиного тока, управляющий работой стрелочного индикатора настройки. С помощью подстроечного резистора R24 устанавливается максимальное отклонение стрелки индикатора.

Блок усилителя 34

Усилитель ЗЧ (А4, рис. 2.39) магнитолы состонт из предварительного и оконечного усилителей. На входе предварительного усилителя ЗЧ включен эмиттерный повторитель на транзисторе VT3, обеспечивающий необходимое входимое сопротивление для подключения звукоснимателя. На транзисторе VT4 выполнен активный регулятор тембра по нижним (R2) и верхним (R3) звуковым частотам, а на транзисторе VT5—активный фильтр иижиих частот, на выходе которого включен регулятор громкости R4 с элементами тонкомпенсации C15, C17, R26, R27. Оконечный усилитель ЗЧ построен на микросхеме DA1 по типовой схеме включения.

В блоке усилителя ЗЧ размещен стабилизатор напряжения 5 В, выполненный на транзисторах VT1 и VT2 и опорном дноде VD1, на вход которого подается напряжение от 14 до 5,6 В. Выходное стабилизированное папряжение устанавливается подстроечным резистором R5. Преобразователь постоянного напряжения для питания варикапов также находится в блоке усилителя ЗЧ. На вход преобразователя подается напряжение 5,6...14 В, а с выхода снимается стабилизированное напряжение 30 В. Преобразователь выполнен на микросхеме DA1, транзисторах VT1—VT4 и диоде VD5. Генератор на транзи-


сторе VT4 работает на частоте 10...12 кГц. Напряжение, питающее транзистор VT4, формируется устройством, учитывающим изменения как входного, так и выходного напряжений преобразователя, чем достигается высокая стабильность выходного напряжения.

Магнитофонная панель

Магнитофонная панель (А5. рис. 2.40) состоит из ЛПМ и двух печатных плат, связанных между собой с помощью соединнтеля X2, X3 (рис. 2.40). На плате А5.1 размещены УУ, система шумопонижения и устройство АРУЗ. На плате А5.2 находятся выходной каскад усилителя записи н ГСП.

В режиме «Воспроизведение» напряжение с универсальной головки В і через контакты 7,8 переключателя \$1 «Воспроизведение/Запись» поступает на первый каскад УУ, выполненного на малошумящем транзисторе VT1. В базовой цепи транзистора включен конденсатор С2, обеспечивающий резонанс с индуктивностью универсальной головки на верхней частоте диапазона воспроизводимых частот. Уровень образующегося при этом подъема частотной характеристики определяется сопротивлением резисторов R1, R2. На транзисторе VT3 собран эмиттерный повторитель, обеспечивающий стабильность режима транзистора VT1 за счет обратиой связи по постоянному току через цепь R4, R3. Формирование частотной характеристики осуществляется в цепи обратной связи двухкаскадного усилителя с непосредственной связью VT4, VT5 с помощью цепи R24, C17, R30, R23, C14, R22, R21, L1, C13. Уровень подъема характеристики на высоких частотах устанавливается регулировочным резистором R21, а на средних частотах - R24. На вход усилители 34 сигнал в режиме «Воспроизведение» подается через первый каскад системы шумопонижения VT6 и однокаскадный линейный усилнтель VT9.

В режиме «Запись» сигналы от всех источников программ поступают на резастор R79 и далее усиливаются



транзисторами VT1, VT3—VT5 с частотно-зависимой цепью обратной связи R13, R12, C11, C10 и транзисторами VT6, VT9. С коллектора VT9 сигнал подается на трехкаскадный усилитель VT14—VT16, в котором завершается формирование частотной характеристики канала записи с помощью цепи обратной связи L2, C48, R90 или L2, C49, R93 в зависимости от типа ленты. Выходной каскад усилителя записи выполнен иа трансисторе VT18 с динамической нагрузкой VT17 и связан с универсальной головкой через параллельный контур L3, препятствующий проникновению напряжения ГСП в коллекторную цепь транзистора VT18.

В МП (рис. 2.40) используются две системы шумопонижения, выбираемые с помощью переключателей \$2.5 и \$2.4.

Система СШП-1 использует принцип динамического фильтра и действует только в режиме «Воспроизведение», ограничнвая полосу усилителя со стороны высоких частот, в том случае, когда уровень высокочастотных составляющих полезного сигнала соизмерим с уровнем собствениых шумов тракта. Система СШП-2 базируется на системе Долби и работает в режимах «Запись» и «Воспроизведение». При записи осуществляется подъем уровня составляющих сигнала, близких к уровню шумов леиты, а при воспроизведении происходит восстановление исходиого динамического диапазона сигнала с одновременным подавлением шумов ленты. Звуковая картина ие нскажается при записи и воспроизведении с включенной системой СШП-2, а также при воспроизведении кассет, записанных по системе Долбн.

Первый каскад СШП иа транзисторе VT6 представляет собой фазонивертор, на выходе которого образуются два противофазиых сигнала. Напряжение с коллектора VT6 поступает на базу VT9 через цепь C20, R36, C31, R45, а с эмиттера через фильтр верхиих частот C24, R39, C27 с частотой среза 500 Гц подается в канал дополиительного усиления, на входе которого имеется диодный ограничитель VD6, VD7, управлиемый транзистором VT8. Канай дополнительного усиления построен на транзисторах VT10, VT12 и VT13. Пра отсут-

ствии сигиала, а также при сигиалах, соизмеримых с уровием шума, транзистор VT8 открыт, напряжение, приложениее к диодам VD6, VD7, минимально, а их сопротивление велико, что не препятствует усилению слабых сигналов н шумов транзисторами VT10 и VT12. С эмиттера VT12 иапряжение через цепь С38, R68, R76 в обеих системах шумопонижения подается при воспроизведении в противофазе на базу транзистора VT6, а при записи с СШП-2 — в фазе на базу траизистора VT9, что соответствует спаду высокочастотных составляющих в первом случае и подъему - во втором. В режиме записи с СШП-1 выход транзистора VT12 замыкается на землю ключом VT20, что нсключает коррекцию при записи СШП-1. При наличин в сигнале высокочастотных составляющих, существенио превышауровень Кипп шума, они усиливаются транзистором VT13, детектируются диодом VD10, что приводит к частичиому или полному закрыванию траизистора VT8, ослаблению сигиала, поступающего на VT10, и снижению степени коррекции сигнала.

Генератор стирания и подмагничивания (А5.2, рис. 2.40) выполнен по двухтактиой схеме на транэнсторах VT21, VT22. В коллекторную цепь транзисторов включен трансформатор L5.1, L5.2, в обмотке L5.1 которого находится контур, образованный индуктивностью стирающей головки В2 и коиденсаторамн С56, С58, С62. Положительная обратная связь осуществляется с помощью конденсаторов С63, С64 Основная частота генератора равна 75 кГп Для устранения помех, обусловлениых биениями между гармоникамн частоты стирания и несущими частотами в диапазонах ДВ и СВ, частота ГСП может быть изменена путем переключения конденсаторов С56, С58 с помощью киопок S2.2 и S2.3.

Ток подмагничивания универсальной головки В1 ус-

танавливается подстроечным резистором R104.

Система АРУЗ включает в себя усилитель ЗЧ на транзисторе VT7, на вход которого подается иапряжение с выхода транзистора VT16, двухполупериодный детектор на диодах VD4, VD5, вырабатывающий постоянное напряжение, подводимое к индикатору уровня записи и усилителю постоянного тока VT2. В эмиттерную цепь VT2 включены диоды VD1 и VD2, сопротивление которых изменяется в зависимости от протекающего через инх тока и шунтирует резистор R9, чем достигается регулировка усиления транзистора VT1. Регулировкой резистора R41 устанавливается режим работы системы АРУЗ предотвращающий искажение сигналов с наибольшим уровнем, а резистор R31 служит для калибровки показания индикатора при номинальном входном сигнале записи.

Ручная регулировка уровия записи производится резистором R6, изменяющим напряжение на базе усилителя постоянного тока VT2.

Тракт магинтиой записи питается от трех стабилизаторов, выполиенных на транзисторе VT19 и опорном диоде VD11, транзисторе VT11 и опорных диодах VD8 и VD9.

Лентопротяжный механизм

В магнитоле «Сокол-109» применен ЛГІМ, разработанный на базе ЛПМ магнитофона «Весна-206» (рис. 2.41). Лентопротяжный механизм, имеющий два маховика, сконструирован на металлическом шасси и приводится в движение электродвигателем ДПБ-902РС.

В режиме «Воспроизведение» (рис. 2.42) планка тормоза 23 растормаживает подкатушечные узлы 7 и 9. Универсальная 20 и стирающая 19 головки углубляются в кассету. Магнитиая леита прижимается роликом 12 к ведущему валу 3. Узел подмотки 6 подводится к приемиому подкатушечному узлу, 7, и микропереключателем 25 типа МП9Р1 включается питание электродвигателя. 1, Вращение от электродвигателя передается ка маховики промежуточного 4 и ведущего 3 налов с по-





Рис. 2.38. Принципиальная электрическая схема блока АМ (АЗ) магнитолы «Сокол-109»







Рис. 2.39 Принципиальная электрическая схема усилитсяя ЗЧ (A4) магинголы «Сокол 109»







Рис. 2.40. Принципиальная электрическая схема магнитофонной панели (А5) магнитолы «Сокол-109».



мощью пассика прямоугольного сечения таким образом, что они вращаются в противоположные стороны,

Для плотной намотки ленты при рабочем ходе иа приемный барабаи кассеты применеи узел подмотки 6 с муфтой тарированного момента. Вращение на узел подмотки передается от промежуточного вала через пассик прямоугольного сечения, прижимающий ролик узла подмотки к приемному подкатушнику 7. Счетчик расхода ленты 11 приводится в движение от приемного подкатушника е помощью пассика прямоугольного сечения.

При нажатии клавиш «Перемотка вперед» или «Перемотка назад» (рис. 2.43) растормаживаются подкатушные узлы 7 и 9, шкивы рычага перемотки прижимаются соответственно к подающему подкатушинку и маховику ведущего вала. Микропереключателем 25

включается питание электродвигателя.

При окончании ленты в кассете или ее остановке по другим причниам прекращается вращение приемного подкатушника 7, и расположениые на нем контакты датчика автостопа перестают воздействовать на систему, управляющую пнтанием обмотки электромагиита 49, вследствие чего на обмотку подается иапряжение. Шток электромагнита через тягу 50 переводит рычар 51 в зоиу воздействия на него штифта маховика 3. Рычаг 51 выбнвает ващелку 15, ЛПМ переводится в положение «Стоп».

В режиме «Пауза» мнкропереключатель 36 под действнем рычага 33 отключает систему автостопа.

Трехдекадный счетчик расхода ленты с рычагом сброса показаний предназначен для удобства понска требуемого участка ленты. Передаточное число счетного механизма обеспечивает достижение максимального по-казания 999 при использовании ленты толщиной 9 мкм.

Блок питания.

Блок питания (А8, рис. 2.44) обеспечивает работу магнитолы при подключении к сети переменного тока напряжением 220 В. Он вырабатывает стабилизированное напряжение 14 В при токе 400 мА, а также перемениое напряжение 6 В, подаваемое на лампы подсвета шкалы. Блок состоит из трансформатора питания Т. выпрямителя, выполненного по мостовой схеме на диодах VD5-VD8, и стабилизатора напряжения с системой защиты от короткого замыкания в нагрузке. Стабилизатор построен на траизисторе VT3, через который протекает ток нагрузки. В базовой пепи VT3 включено устройство управления на транзисторе VT2, дноде VD4 в микросхеме DA1, следящее за изменениями входного и выходного напряжений и воздействующее на внутреннее сопротивление проходного транзистора VT3 таким образом, что на выходе поддерживается постоянное напряжение. В случае резкого уменьшения выходного иапряжения, вызванного режимом, близким в короткому замыканию, ток в цепи R7, R4, VD1 значительно увелнчивается, сиижается напряжение на базе правого транзистора микросхемы DA1, снижаются его коллекторный ток, базовый и эмиттерный токи траизистора VT2, вследствие чего закрывается транзистор VT3.

Режимы работы транзисторов и микросхем по постоянному току показаны на принципиальных схемах блоков магнитолы, а уровин напряжения сигиалов в

контрольных точках приведены в табл. 2.3.

Конструкция и детали

Корпус магнитолы выполиен из ударопрочного полистирола. Ов состоит из четырех частей: средней части — рамы, на которой крепятся основные узлы магнитолы, передней и задней панелей, клавишной станции. Детали корпуса соединяются с помощью резьбового крепежа. Основные органы управления расположены на верхней и передней лицевой панелях и имеют соответствующие обозначения.

На верхней паиели размещены (слева направо): те-




Рис. 2.41 Кинематическая схема ЛПМ в исходном положении




Рис. 2 42 Кинематическая схема ЛПМ в режимах «Воспроизведение», «Запись» и «Пауза»

лескопическая антенна, кнопки включения четырех фиксированных настроек и плавной настройьи диапазона УКВ, кнопки включения БШН, АПЧГ диапазона УКВ, переключатель рода работ «Радио/Магнитофон», переключатель полосы «ШП—УП», кнопки включения диапазонов СВ, КВ1, КВ2, ДВ.

На передней лицевой панели в верхней части расположены (слева направо): индикатор настройки, четыре шкалы фиксироваиных настроек, кнопки контроля батареи и подсветки шкалы, шкалы настройки диапазонов ДВ, СВ, КВ1, КВ2 и диапазона УКВ, микрофон с индикатором включения; в средией части панели размешены: регулятор уровня записи, клавиши управления магнитофоном («Пауза», «Перемотка влево», «Воспро-




Рис 243 Кинематическая схема ЛПМ в режимах «Перемотка вперед/назад»

изведение», «Стоп», «Перемотка вправо», «Запись», «Подъем кассеты»), далее регулятор громкости, регуляторы тембра высоких и иизких частот, ручка иастройки УКВ; в иижней части панели размешены, счетчик расхода магиитной ленты с кнопкой сброса, кнопки включения систем шумопонижения СШП-1 и СШП-2, переключатели типа ленты и частоты ГСП, крышка кассетодержателя, головка громкоговорителя, индикатор включения питания и гнездо для подключения головного телефона.

На правой боковой стенке находятся ручка настройки диапазонов ДВ, СВ, КЬ1, КВ2 и кнопка вылючения питания.




Рис. 2.44. Принципиальная электрическая схема блока питания магнитолы «Сокол-109»

Таблица 2.3 Уровни напряжений сигнала в контрольных точках магнитолы «Сокол-109»

Контроль- ная точка	Напряжение сигнала	Условня измерения
A1.1 контакт 10 (X)	7—10 мкВ	U_{BMX} =0.45 B; R _B =4 OM; f= =69 MΓα; Δf =±15 κΓα; F= =1000 Γα; PT-ШΠ; PΓ-
А1.2 контакт 1 (X)	20—25 мкВ	$U_{\text{вых}} = 0.45$ В; $R_{\text{п}} = 4$ Ом; $f = 10.7$ МГи; $\Delta f = \pm 50$ кГи; $F = 1000$ Ги; $PT - IIIII$; $PT - MAKC$
A2 кон- такт 12 DA1 (КТ4)	40—60 мкВ	$U_{\text{BMT}} = 0.45 \text{ B}; R_{\text{B}} = 4 \text{ OM}; f = 465 \text{ k}\Gamma_{\text{H}}; m = 30\%; F = 1000 \Gamma_{\text{H}}; PT - 111\Pi; P\Gamma - MAKC}$
A2 кон- такт 4 (S1.6)	20—30 мкВ	U_{BMX} =0.45 B; R _B =4 Om; f= =9.5 MΓιι; m=30%; F= =1000 Γιι; PT — УΠ, PΓ — макс
АЗ кон- такт 1 (Х1)	30±5 мВ	$U_{BMX}=2$ B; $R_{H}=4$ OM; $\Gamma=1000$ Γ_{II} ; $PT=IIIII$; $P\Gamma=MAKC$
А5 кон- такт 1 (Х6)	0,25 мВ	«Воспроизведенне»; $U_{вых} = 2$ В, $R_B = 4$ Ом; $F = 400$ Гц; $PT - ШП$, $PF - Makc$ ($U_{лив вых} = 0.5$ В, $R_B = 10$ кОм; контакты 3.2X5)
А5 кон- такт 8 (X1)	0,8 мВ	«Запись»; $U_{\text{вых}} = 2$ В; $R_{\pi} = 4$ Ом; $F = 400$ Гц; $PT - 100$ ПП; $PT - 100$ МП; $PT $

На задней стенке магнитолы расположены: гнездо для подключения антенны и заземления диапазснов ДВ, СВ, КВ1, КВ2, гнездо для подключения антенны в диапазоне УКВ, крышка отсека для укладки сетсвого кабеля, гнезда для подключения звукоснимателя, магнитофона, внешнего громкоговорителя, внешнего источника питания, микрофона или звукоснимателя на запись, линии или внешнего радиоприемника, линейного выхода, крышки отсеков для размещения батареи, предохранителя и переключателя сети.

Внутри средией части корпуса — рамы — закреплены узлы трактов АМ, ЧМ, НЧ, магнитофона, ЛПМ, блок питания, телескопическая антенна, верньерно-шкальные устройства диапазонов ДВ, СВ, КВ1, КВ2 и диапазона УКВ, регуляторы громкости, тембра, уровня записи и кнопка включения сети. На передией панели установлены: динамическая головка громкоговорителя, кассетодержатель, светодиоды, гнездо для подключения головного телефона, защитные стекла шкал настройки. Клавишная станция смонтирована на верхней панели корпуса, где крепится также ручка переноса магиитолы.

Радиотракт ЧМ (А1, рис. 2.45—2.47) выполнен на двух платах: плате УКВ и плате резисторов фиксированных настроек. На плате УКВ размешены блоки УКВ-1-3 и ДЧМ-II-5, переключатель фиксированных настроек типа П2К, вилкя соединителей X1—X3 для подключения функциональных блоков и монтажного жгута. На плате резисторов установлены четыре переменных резистора типа СПЗ-40, предназначенных для настройки на фиксированные частоты. Платы соединаются между собой с помощью навесного монтажа.

Радиотракт АМ (АЗ, рис. 2.48) размещен на двух платах. На малой плате находятся: магнитная аитенна и первые контуры полосовых фильтров днапазонов КВ1 и КВ2; на большой плате установлены: переключатель диапазонов S1.1—S1.4, S1.7, переключатель ширины нолосы в тракте АМ S1.5, переключатель рода работ S1.6, микросхема DA1, вилки соединителей X1—X3.

Магиитная антенна на ДВ и СВ — ферритовый сердечник из массы M400HH диаметром 10 чи длиной




Рис. 2.45. Электромонтажная схема печатной платы блока УКВ (А1.1) магнитолы «Сокол-109»




Рис. 2.46. Электромонтажная схема печатной платы блока ДЧМ-П-5 магнитолы «Сокол-109»

200 мм, на котором размещены катушки входных контуров. Катушки контуров тракта АМ намотаиы на пластмассовые каркасы. Катушки входиых и гетеродинных контуров КВ намотаны на гладких цилиндрических каркасах с ферритовыми сердечниками марки 100НН диаметром 2,8 и длиной 14 мм. Катушки контуров полосовых фильтров диапазонов ДВ, СВ намотаны на четырехсскиионные каркасы с ферритовыми сердечиками марки 600НН диаметром 2,8 и длиной 14 мм, Катушки

контуров гетеродинов ДВ, СВ и ПЧ намотаим на четырехсекционные каркасы, помещены в трубчатые сердечники марки 400HH размерами $10 \times 7.1 \times 12$ мм и настраиваются сердечниками марки 600HH диаметром 2.8 и длиной 14 мм.

Намоточные данные катушек контуров приведены в табл. 2.4.

Кинематические схемы верньерных устройств диапазонов АМ и ЧМ приведены на рис, 2.49.




Рис. 2.47. Электромонтажнаи схема печатной платы тракта ЧМ магнитолы «Сокол-109»




Рис. 2,48, Электромонтажная схема печатной платы блока АМ (АЗ) магнитолы «Сокол-109»

Таблица 2.4 Намоточные данные катушек контуров магнитолы «Сокол-109»

Катушка	Обозна- чение по схеме	Номер вывода	Марка и диаметр провода, мм	Чнело витков	Индуктивность, мкГн
		Блок	УКВ-1-3C		
Входная УКВ Катушка антенная Катушка усилителя РЧ Гетеродиниая ФПЧ-ЧМ Катушка связи Дроссель	L1.2 L1.1 L2 L5 L3.1 L3.2 L4	16-3 5-4 16-3 46-5 5-4 13	Луженая 0,5 ПЭВТЛ-1 0,23 Луженая 0,5 Луженая 0,5 ПЭВТЛ-1 0,125 ПЭВТЛ-1 0,125 ПЭВТЛ-1 0,1	5,25+3,88 9,5 4,25+1,12 5,25+0,88 21,5 5,5 До заполнения	$C_p = 30 \text{ пФ}$ $C_p = 30 \text{ пФ}$ $C_p = 25 \text{ пФ}$ $C_p = 45 \text{ пФ}$ $4,5$
		Блок	дчм-п-5		
ФПЧ-ЧМ	j L] 3—4	ПЭВТЛ-1 0,18	10±0,2	$1,2\pm0,2$
		Ради	отракт АМ		
Катушка входного контура КВ2 Катушка связи Катушка связи Катушка связи Катушка антенная Антенная СВ Антенная ДВ Катушка і входного контура КВ2 Катушка і входного контура КВ2 Катушка связи Катушка связи Катушка связи Катушка входного контура СВ Катушка входного контура СВ Катушка связи Катушка связи Катушка связи Катушка связи Катушка связи Гетеродинная КВ2 Катушка связи Гетеродинная СВ Катушка связи Гетеродинная СВ Катушка связи Гетеродинная ДВ Катушка связи Гетеродинная ДВ Катушка связи ОПЧ-АМ-1 Катушка связи ФПЧ-АМ-2 Катушка связи ФПЧ-АМ-2	L1.2 L1.1 L2.2 L2.1 L3 L4 L5 L6.1 L6.2 L7.1 L7.2 L8.1 L9.2 L10.1 L10.2 L10.1 L11.2 L12.1 L12.2 L13.1 L13.2 L14.1 L14.2 L15.1	1-3 4-5 1-3 4-5 1-2 1-2 1-2 1-2 3-1 5-1 3-1 5-1 3-1 5-1 3-1 5-1 4-5 1-5 4-5 1-5 4-5 1-5 4-5 1-5 4-5 1-5 4-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1	ПЭЛЛО 0,23 ПЭЛЛО 0,1 ПЭЛЛО 0,1 ПЭЛЛО 0,1 ПЭВТЛ-1 0,125 ЛЭП 5×0,06 ПЭЛЛО 0,23 ПЭЛЛО 0,1 ПЭЛЛО 0,1 ПЭЛЛО 0,1 ЛЭП 5×0,06 ПЭЛЛО 0,1 ЛЭП 3×0,06 ПЭЛЛО 0,1 ЛЭП 3×0,06 ПЭЛЛО 0,1 ПЭЛЛО 0,1 ПЭЛЛО 0,1 ЛЭП 3×0,06 ПЭЛЛО 0,1 ЛЭП 3×0,06 ПЭЛЛО 0,1 ЛЭП 3×0,06 ПЭЛЛО 0,1 ЛЭП 3×0,06 ПЭЛЛО 0,1 ЛЭП 3×0,06 ПЭЛЛО 0,1 ПЭПЛО 0,1 ПЭПЛО 0,1 ПЭПЛО 0,1 ПЭВТЛ 0,1 ПЭВТЛ 0,1 ПЭВТЛ 0,1 ПЭВТЛ 0,1	8,75 5,75 14,75 8,75 15+15 57 21×9 9,25 1,75 15,25 2,75 40+40+40+20 0+0+0+16 440 40 9,25 4,75 14,25 7,75 92 (23×4) 24 (6×4) 180 (45×4) 32 (8×4) 40+40+0+0 0+0+0+27 40+40+0+0 0+0+0+18 40+40+0+0	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
		Тракт	магнитофона		
Қатушка генератора Қатушка связи	L5.1	1-3	ПЭВ-2 0,15	200, отвод от 60	25 000 ± 20 %
(M200011M-1-16 Б-18) Катушка коррекции (СР600НН-14.5, СТ600НН 12×9×8) Катушка коррекции (СР600НН-14.5, СТ600НН 12×9×8)	L5.2 L1 L2	6—4 1—3	ПЭВ-2 0,15 ПЭВ-2 0,1	24, отвод от 12 1000	10 000±10 %
Стооотн 12×3×8) (СР600НН-14,5, СТ600НН 12×9×8)	L3	1—3	ПЭВ-2 0,1	1000	10 000±10 %




Рис 249 Кинематическая схема верньерного устройства магинтолы «Сокол-109» в днапазонах АМ (а) и ЧМ (б)

Блок усилителя 34 (А4, рис. 250) выполнен на печатной плате, где устаиовлены два функциональных блока. преобразователь напряжения ПН-15 и оконечный усилитель ЗЧ НЧО-15, а также вилки соединителей для подключения функциональных блоков и навесного моитажа.

Блок ПН-15 (А1, рис. 250) собран на печатной плате, помещенной в стальной экран, и связан с платой усилителя ЗЧ соединителем X4. Трансформатор Т выполнен на броневом ферритовом сердечиике Б18 из массы M2000 HM-1-16.

Предварительный усилитель 3Ч смонтирован на плате усилителя 3Ч (А4) и с помощью соединителя X5 подключен к регуляторам тембра ВЧ, НЧ и громкости. Блок НЧО-15 (А2, рис. 251) выполнен на отдельной

Блок НЧО-15 (А2, рис. 251) выполнен на отдельной печатной плате, где установлена микросхема DA1 с относящимися к ней элементами. Соединитель X7 связывает блок НЧО-15 с печатной платой блока усилителя ЗЧ. Для обеспечения необходимого теплоотвода блок оснащен радиатором.

Магнитофонная панель (А5, рис. 2.52, 253) состоит из ЛПМ и двух печатных плат, соединенных между собой с помощью разъемов X2, X3 типа СНП-40. На печатной плате А5.1 установлены элементы усилителя воспроизведения, системы шумопонижения, устройства АРУЗ, а также модуль переключателя П2К, механически связанный с кнопкой ЛПМ «Запись». На печатной плате А5.2 смонтированы усилитель записи, ГСП, переключатель П2К, обеспечивающий выбор типа ленты «Нормальная» — «Хром», устройство включения системы шумопонижения и изменения частоты ГСП.

Катушка генератора выполиена на броневом сердечнике Б18 из феррита марки M2000HM1-16.

Блок питания БП-15 (А8, рис. 2.54) собраи на стальном шасси, к которому крепится понижающий трансформатор Т (ТС-20-6), печатная плата с элементами выпрямителя, стабилизатора напряжения и устройства защиты от короткого замыкания, а также радиатор с транзистором VT3.

Распайка выводов катушек контуров показана на рис. 2 55.

Лентопротяжный механизм (рис. 2.41) выполнен на штампованном из листовой стали шасси, на котором закреплены: узел ведущего вала, оси подкатушных узлов, счетчик расхода магнитной ленты, передние и задние опоры кассеты, микропереключатель, ось рычага записи и другие детали. Окна в шасси служат направляющими для ползунов механизма управления, а специальные отгибки — направляющими для фиксации клавишного механизма.

Ведущий вал с напрессованным на него маховиком вращается в подшипниках скольжения. Высокая точность обработки вала необходима для получения малого коэффициента детонации (биение вала ие превышает 0,003 мм).

Приемный и подающий подкассетные узлы вращаются вместе с катушками кассеты и создают необходимое натяжение ленты. Они выполнены неразборными. На приемном узле имеется канавка для привода счетчика. Узел подмотки создает на приемном узле момент





Рис. 2 50 Электромонтажная схема печатной платы блока усилителя ЗЧ магентолы «Сокол 109»






Рис. 2.52. Электромонтажная схема печатной платы универсального усилителя (АБ-1) МП магнитолы «Сокол-109»

Ł




Рис. 2.53. Электромонтажная схема печатной платы генератора стирания и подмагничнвання (А5-2) МП магнитолы «Со-кол-104»




Рис. 2.54. Электромонтажная схема печатной платы блока питания (A8) магнятолы «Сокол-109»

подмотки, значение которого регулируется перемещением шайбы вдоль оси в пределах 0,35 ... 0,45 Н см.

Узел перемотки передает вращение от маховиков к подкатушным узлам при перемотке ленты вправо и влево. Момент вращения подкассетника 0,45...0,7 Н см обеспечивается муфтой узла перемотки и регулируется перестановкой пружины на соответствующую ступены икива. В конструкции узла применены неразборные прессовые соединения, Фримсиноная пара муфты образована поверхностями из сополимера СТД и латуни,

Трехдекадный счетчик расхода магнитной ленты позволяет ускорить нахождение нужного отрезка ленты. Он состоит из корпуса, трех цифровых барабанов, приводных шестереи, червячного вала, рычага и кнопки сброса. Конструкция счетчика рассчитана на работу в режиме сухого трения и не требует смазки при эксплуатации магнитолы.

В магнитоле «Сокол-109» применены узлы и детали следующих типов:

В блоке УКВ-1-3С — резисторы: R1—R21 типа ВС-0125а, конденсаторы: C3—C5, C10, C11, C15, C16, C19, C20, C23, C24, C27 типа КД-1; C1, C2, C12, C25 типа КТ4-23; C6—C9, C13, C14, C17, C18, C21, C22, C26, C28 типа К10-7В.

В блоке ДЧМ-П-5 — резисторы: R12, R17 типа CПЗ-22a; остальные — типа BC-0,125a; конденсаторы: C1—C9, C11—C13, C16, C17 типа K10-7B; C10, C14, C15 типа K50-16.

В радиотракте ЧМ (A1) — резисторы: R9—R12 типа СПЗ-40; R2, R4, R6 типа СПЗ-226; остальные — типа ВС-0125а; конденсаторы: C1, C3, C4 типа К50-6; C2 типа К10-7В; С5 типа КТ-1; дроссели высокочастотные L1, L2 типа ДПМ.

В радиотракте АМ (АЗ) — резисторы: R7, R21, R24 типа СПЗ-226; остальные — типа ВС-0,125а; конденсаторы: С1, С4, С6, С9—С11; С13, С15, С20, С26, С28, С30, С32, С37, С40 типа КТ-1; С2 типа К15-5; С3, С5, С27, С29 типа КПК-МП; С7, С8, С31, С33 типа КТ4-1Т; С12, С14, С18, С21 типа КТ4-23; С22—С25, С41, С45, С49, С50, С54 типа К73-9; С34—С36, С43, С46—С48, С51—С53, С57—С59 типа К10-7В; С42, С44, С55, С56 типа К50-6; С19—емкость монтажа,




Рис 255 Распайка выводов катушек контуров магнитолы

В преобразователе напряжения ПН-15 — резисторы: R4 — типа СП3-22а, остальные типа ВС-0,125а, конденсаторы: С1-С6 типа К50-16; С7 типа К21-9.

В усилителе мощности НЧО-15 — резисторы: R1—R3, R5 типа ВС-0,125; R4 типа МОН; конленсаторы: С1, С5, С8 типа К73-9; С6, С11 типа К10-7В, С2—С4, С7, С9, С10 типа К50-16.

В блоке усилителя 34— резисторы: R5 типа CП3-22б, остальные — типа BC-0,125а, конденсаторы: C6—C10, C13, C15 типа K73-9; C11, C14, C17 типа К10-7В, С1-С5, С12, С16 типа К50-6.

В магнитофонной панели (А5) — резисторы: R21 R24, R34, R41, R49, R90, R94, R93, R104 R10. типа СПЗ-226; остальные — типа ВС-0,125а; конденсаторы С15, С25, С35, С55, С57, С59 типа КТ-1, С2 типа K10-7B; C7, C9-C11, C13, C14, C16, C17, C24, C27, C32, C34, C37, C39—C41, C48, C49, C52, C56, C58,

С60, С62—С65 типа К73-9; С1, С3—С6, С8, С12, С18—С20, С22, С23, С28, С31, С33, С36, С38, С42—С46, С47, С50, С51, С53, С54, С61 типа К50-6.
В блоке питания БП-15 (А8) — резисторы: R2 типа СП3-16; R1, R3—R7 типа ВС-0,125а; конденсаторы: С1

типа К10-7В; С4 типа К73-9, С2, С3 типа К50-16; предохранитель F типа ПМ-025а.

На шасси магнитолы — резисторы: R1 типа СПЗ 35; R2, R3, R4 типа СПЗ-30; R7 типа СПЗ-33; R5, R6 типа ВС-0,125, коиденсатор С1 типа К50-6,

Порядок разборки и сборки магнитолы

При выполнении сложного ремонта магнитолу рекомендуется разбирать в следующем порядке:

выключить питание (ненажатое положение клавищ: «Батарея / Сеть», «Радно»); все клавиши магнитофона подняты;

вынуть вилку шнура питания из розетки сети, вынуть батарен 373 из отсека питания;

отвинтить семь винтов, крепящих задиюю панель к раме, клавишной станции и передней панели,

уровня записи, сиять четыре ручки регуляторов: громкости, тембра и ручку настройки;

снять заднюю панель;

снять переднюю панель и вытащить розетку, соедиияющую ее с рамой;

снять клавишную станцию;

снять левую и правую боковые стенки;

отвинтить четыре винта, вытащить розетки, отпаять провода, идущие от КПЕ и гнезда виешней антеины, и снять планку радиотракта АМ;

отвинтить два винта и снять шкалу с подшкальни-KOM;

отвинтить три винта, отпаять провода, идущие к разъему САР, телескопической антенне, стрелочному индикатору, отпаять пять соединительных проводов, вытащить розетку и снять плату радиотракта ЧМ;

снить плату тракта записи магнитофона, предварительно вытащив заглушку;

отвинтить четыре винта, отпаять провода, идущие к стирающей головке, регулятору уровия записи, щить три розетки и сиять плату;

отвинтить четыре винта и снять ЛПМ;

отвинтить пять винтов, вытащить розетки и снять плату усилителя 34,

отвинтить два винта и снять блок ПН-15 с платы усилителя 34;

отвинтить один винт и снять блок НЧО-15 с платы усилителя 34;

отвинтить два винта, отпаять соединительные провода, диод VD3 и снять блок БП-15;

отвинтить четыре винта, которые прижимают угольники, крепящие головку ЗГД-32 к передней панели, отпаять провода и снять головку.

Собирают магнитолу в образном порядке,

«ВЕГА-331»

«Вега 331» — переносная монофоническая кассетная магиитола третьей группы сложности. Она состоит из супергетеродинного радиоприемника и кассетной монофонической магинтофонной панели третьей группы

Магнитола собрана на семнадцати траизисторах, пяти интегральных микросхемах, девяти диодах и двух светоднодах. Она предназначена для приема монофонических РВ станций с АМ в диапазонах ДВ и СВ и с ЧМ монофонических программ в диапазонах УКВ, а также для магнитной записи на кассеты типа МК монофонических, музыкальных и речевых программ с встроенных и выносных микрофонов, с собственного и внешнего (другого) радиоприемников, магнитофона или звукоснимателя с последующим акустическим воспроизведением.

Прием в диапазонах ДВ и СВ ведется на встроениую магнитную, а в диапазоне УKB — на штыревую телескопическую антенну.

Основные технические данные:

88 105,5	: (20271050) 7 (571,4 186,7) (4,56 4,06) 6 (3,41 2,84)
тракта ЧМ, МГц	465 10,7
Чувствительность, ограниченная усиле ной мощности 50 мВт), не хуже: ДВ, мкВ/м	ением (при выход [.] 250
СВ, мкВ/м	100 2
Чувствительность, ограничениая шум нии сигнал-шум 20 дБ), мВ/м, не хуж	ами (при отноше: ке. 1,2
СВ	0,8
=75 Ом), мкВ	5
	30
ная двухсигнальным методом при отношении сигнал-помеха на вы- ходе 20 дБ при расстройках на	
	2 и 6
Избирательность по зеркальному и д налам приема, дБ:	ополнительным ка-
ДВ	36 30 30
Номииальная выходная мощиость,	0,5
Максимальная выходная мощность (при коэффициенте гормоник все-	0,0
го тракта усиления 10%), Вт, не менее	1
Диапазон воспроизводимых звуковых	частот. Ги:
ДВ, СВ	200 3550
УКВ	200 7100
лосе воспроизводимых звуковых	
частот каждого канала, Па, не менее	0,28
Тип ЛПМ	КМ-Ш (производ ства ВНР)
Скорость движения ленты, см/с . Коэффициент детонации, %, ие бо-	4,76 ± 2 %
лее	0,3
записи-воспроизведения, %, не более	4
Рабочий диапазон частот на линейном выходе, Гц	63 10 000
Напряжение на линейном выходе, мВ	400 600
Время записи и воспроизведения одной кассеты типа МК-60, мин	30×2
Ток потребления (при отсутствии сигнала), мА, не более	50
Габаритные размеры, мм Масса, кг	338×155×95 3

Источник питания: шесть элементов типа А343 напряжением 9 В или сеть переменного тока напряжени-

ем 220 В. Работоспособность магнитолы сохраняется при снижении напряжения источника питания до 6,3 В. Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемиика на 30 дБ соответствующее изменение сигнала на выходе приемника не более 4 дБ.

Принципиальная электрическая схема

Магнитола «Вега-331» состоит из трех функциональных блоков: ВЧ-ПЧ-3Ч (А1), ЛПМ (А2) и усилителя записи и воспроизведения (А3).

Радиоприемник

Блок ВЧ-ПЧ-ЗЧ (А1, рис. 2.56) представляет собой супергетеродинный радиоприемник, выполненный иа многофункциональной микросхеме DA2 (типа K174XA10), содержащей преобразователь частоты диапазонов ДВ, СВ, усилитель ПЧ-АМ-ЧМ, детекторы АМ и ЧМ сигналов и предварительный усилитель ЗЧ. Усилитель мощности размещен в блоке УЗВ-ЗЧ. Кроме того, в блок ВЧ-ПЧ-ЗЧ входят блок УКВ, магнитная антенна ДВ и СВ, блок КПЕ, катушки контуров ПЧ-АМ и ПЧ-ЧМ.

Тракт АМ (А4, рис. 2.56). При приеме РВ станций в диапазонах ДВ и СВ радиочастотный сигнал выделяется входным контуром магнитной антенны. Через согласующий каскад, выполненный на полевом траизисторе VT1, сигнал поступает на вывод 6 микросхемы DA2, где он преобразуется в сигнал ПЧ-АМ (465 кГц), усиливается и детектируется амплитудным детектором. Далее сигнал попадает на вход предварительного усилителя ЗЧ, входящего в состав микросхемы DA2.

Транзистор VT1, включенный по схеме истокового повторителя, обеспечивает большое входное сопротивление нагрузки входной цепи и позволяет осуществить полное включение контура для повышения чувствительности в диапазонах ДВ и СВ.

Катушки контуров входной цепи ДВ и СВ расположены на ферритовом стержне магнитной антениы. При работе в диапазоне ДВ катушки соединяются последовательно, а при работе в диапазоне СВ — параллельно, Коитуры гетеродина ДВ (L12, L13, C26—C28) и гетеродина СВ (L17, L18, C18, C19, C24) выполнены иа дискретных элементах. Настройка контуров входной цепи и гетеродииа иа частоту принимаемого сигнала осуществляется конденсатором переменной емкости блоком КПЕ типа КПП-2 × 5/285 пФ.


С выхода смесителя микросхемы DA2 (вывод 4) сигнал ПЧ-ЧМ поступает на контур L16, L17, C39, R19, согласующий выходное сопротивление смесителя микросхемы и входное сопротивление пьезофильтра Z2. Пьезофильтр обеспечивает необходимую полосу пропускания и избирательность по соседнему каналу тракта ПЧ-АМ. С пьезофильтра Z2 сигнал ПЧ-АМ подается через эмиттерный повторитель VT4 на вход усилителя ПЧ микросхемы DA2 (вывод 2).

Усиленный сигнал с вывода 15 микросхемы поступает на детекторный контур L15, C36 и затем на вход детектора — вывод 14. С выхода детектора (вывод 8) сигнал 3Ч идет на предварительный усилитель ЗЧ (вывод 9 микросхемы DA2).

Регулировка усиления тракта ПЧ-АМ осуществляется подстроечным резистором R17.

Тракт ЧМ (А1, рис. 2.56). При приеме передачи РВ станций в диапазоне УКВ радиочастотный сигнал с телескопической антенны поступает на вход блока УКВ, в котором осуществляются усиление сигнала и преобразование его в сигнал ПЧ-ЧМ (10,7 МГц).

Радиочастотный сигнал выделяется входным контуром L3, L4, C1, C2, C5, настроенным на среднюю частоту диапазона УКВ (69 МГц). Входной контур блока УКВ — ненастраиваемый, щирокополосный. Для предохранения блока УКВ от разрядов статистического электранения



Рнс. 2.56. Принципиальная электрическая схема блока ВЧ-ПЧ-ЗЧ (A1) и блока ЛПМ (A2) магнитолы «Вега-331».

тричества на его входе установлен днод VD1. Выделенный входным контуром сигнал усиливается усилителем P4, собранным на транзисторе VT2, включениом по схеме ОБ. Нагрузкой усилителя служит контур L5, L6, C11, C12, обеспечивающий необходимую избиратель-

ность по зеркальному каналу.

Настройка контура усилителя РЧ иа сигнал принимаемой радиостанции осуществляется вариометром, содержащим катушку L5, L6 и латунный сердечник, помещенный внутри катушки. С контура усилителя радиосигнал поступает на вход микросхемы DA1 (выводы 7—8). Микросхема DA1 выполняет функции преобразователя частоты и усилителя ПЧ-ЧМ. Нагрузкой усилителя ПЧ является контур ПЧ-ЧМ L10, L11, C22, настроенный на частоту 10,7 МГц.

Контур гетеродииа образован катушкой вариометра L9 и конденсаторами C17, C20, C21, C23, C25. Настраивается контур перемещением латунного сердечника в катушке L9. Сердечники катушек L5, L6 и L9 механически связаны между собой и при настройке радиоприемника на частоту принимаемой радиостанции переме-

щаются одновременно.

С контура ПЧ-ЧМ сигнал поступает на пьезофильтр Z1, обеспечивающий необходимую полосу пропускания и избирательность по соседнему каналу тракта ЧМ. С пьезофильтра сигнал ПЧ-ЧМ подается через эмиттерий повторитель, выполиенный иа транзисторе VT4, на вход микросхемы DA2 (вывод 2), где усиливается усилителем-ограничителем. С его нагрузки (контур L14, C34, R13) через фазосдвигающий контур L18, L19, C38, R16 сигнал поступает на детектор ЧМ, входящий в состав микросхемы DA2.

С выхода детектора (вывод 8) сигнал ЗЧ проходит на вход предварительного усилителя ЗЧ, входящего в

состав микросхемы DA2 (вывод 9).

Уснлитель 34 (А1, рис. 2.56; А3, рис. 2.57). Предварительное усиление сигналов 34, поступающих от детекторов АМ и ЧМ, осуществляется усилителем 34, входящим в микросхему DA2. Усилитель 34 имеет линейную частотную характеристику во всем диапазоне воспроизводимых частот 200 ... 7100 Гц.

С выхода предварительного усилители сигнал поступает на регулятор громкости R2 и далее на вход усилителя мощности (рис. 2.57). Регулировка сигнала, подаваемого на усилитель мощности, осуществляется подстроечным резистором R26 (рис. 2.56). Усилитель мощности выполнен на микросхеме DA1 K224УH6 (А3, рис. 2.57) и комплементарной парой транзисторов VT3 и VT4. Усилитель мощности охвачеи частотно-зависимой отрицательной обратной связью, обеспечивающей необходимое усиление, частотную характеристику и коэффициент гармоник.

С выхода усилителя мощности сигнал поступает на динамическую головку громкоговорителя ВА с сопротивлением звуковой катушки 8 Ом,

Магнитофонная панель

Магнитофонная панель (АЗ, рис. 2.57) магнитолы содержит односкоростной монофонический кассетный ЛПМ типа КМ-III и блок УЗВ, обеспечнвающие запись на магнитную ленту и воспроизведение магнитных фо-

нограмм на основе двуокиси железа.

Усилитель записи и воспроизведення (АЗ, рис. 2.57)— универсальный. Он включает в себя микрофонный усилитель на транзисторе VT6 с малым уровнем шумов, частотно-корректирующий усилитель на микросхеме DA2.1, каскад APV3 на транзисторах VT9 и VT10 и диодах VD3 н VD4, а также двухтактный ГСП на транзисторах VT1 и VT2.

Переключение УЗВ из режима «Воспроизведение» в режим «Запись» и обратно осуществляется переключателем SA2, мехаиически связанным с кнопкой записи ЛПМ, Генератор тока стирания и подмагничивания

снабжен переключателем SA3, с помощью которого можно наменить частоту генератора для устранения радиопомех при записи с собственного радноприемника в диапазонах ДВ и СВ.

Приицип действня АРУЗ заключается в изменении сопротивления нижнего плеча делителя, образованного резистором R20 и диодом VD3 при изменении тока через диод. Управление током диода VD3 осуществляется каскадом, собранным на транзисторах VD9 и VD10 пропорционально значению сигнала записи на выходе микросхемы DA2.1,

Индикатор разрядки батарен (А3, рис. 2.57) выполнен на втором канале микросхемы DA2.2. Ои представляет собой сбалансированный усилитель постоянного тока, нагруженный на светоизлучающий диод VD1.

При напряжении автономного питания более 6,3 В балаис усилителя сохраняется и небольшой ток, протекающий через светодиод VD1, не вызывает его свечения. При снижении напряжения батарен до 6,3 В баланс усилителя нарушается; при этом ток через светодиод VD1 увеличивается до 4,5 ... 5,5 мА и вызывает свечение светодиода.

Блок питания (АЗ, рис. 2.57), Магнитола «Вега-331» не имеет специального выключателя напряжении питания. При включении любого из режимов работы магнитолы напряжение питания подается на соответствующие узлы и блоки,

При автономном питанни иапряжение батареи элементов подается на переключатель SA1 блока УЗВ-ЗЧ (кнопка «Вкл») и одновременио на контактуру ЛПМ, При радиоприеме кнопка «Вкл» нажата и напряжение питания подается на блок ВЧ-ЗЧ и усилитель мощности; при записи на магнитиую леиту с собственного радиоприемника дополнительно включают кнопки «Запись» и «Воспроизведение» магнитофонной панели. При этом напряжение питания подается через контактуру ЛПМ на электродвигатель ЛПМ (А2) и УЗВ (А3).

При воспроизведении магнитной записи (киопка «Вкл.» не нажата), а также при перемотках магнитной ленты в ту или другую сторону напряжение питания подается на электродвигатель ЛПМ, УЗВ и усилитель ЗЧ через контактуру ЛПМ.

При питании от сети переменного тока к магнитоле подключают сетевой шнур; при этом автономное нитание автоматически отключается. Напряжение сети подается на силовой трансформатор TV и выпрямитель UZ1, собранный на днодном мосте. Выпрямленное напряжение 12 ... 14 В подается на стабилизатор, выполненный на транзисторах VT7 и VT8, и затем на переключатель SA1 в контактуру ЛПМ. Дальнейшее распределеьие напряжения питания осуществляется так же, как при питании от батареи элементов.

О подключении магнитолы к сети сигнализирует светоизлучающий днод VD2, подключенный к стабилизато-

ру блока питания магнитолы.

Режимы работы транзисторов и микросхем по постоянному току и уровни напряжений в контрольных точках показаны на принципиальных схемах блоков магнитолы и в табл. 2.5.

Блок ЛПМ (A2, рис. 2.56). В магнитоле применен односкоростной монофонический кассетный ЛПМ производства завода «BRG» (ВНР). Он обеспечивает выполнение следующих функций:

движение магнитной ленты с постояниой скоростью при записи и воспроизведении;

запись и воспроизведение магнитных фонограмм с помощью универсальной магнитной головки типа 3Д12N (VR):

стирание магнитной записи с помощью стирающей головки типа CL0-15 (VZ);

ускоренную перемотку магнитной ленты в прямом н обратиом иаправлениях;

автоматическое выключение ЛПМ по окоичании магнитной леиты; временный останов магнитной ленты без выключения

электродвигателя.

Лентопротяжное устройство снабжено узлом, исключающим «Запись» в отсутствие кассеты или с кассетой, у которой удален предохранительный клапан.

у которой удален предохранительный клапан. Описание ЛПМ типа КМ-Ш даио ранее в описании магиитолы «Вега-335-стерео»; внешиий вид ЛПМ пока-

зан на рис, 1.170 и 1.171.

Конструкция и детали

Корпус магнитолы выполиен из ударопрочного полистирола. Он состоит из трех частей: передией панели, среднего основания и задией крышки, которые между собой крепятся с помощью четырех винтов.

Основные органы управления размещены на передней и верхней панелях корпуса, имеют соответствующие

иадписи и обозначения.

Внешиий вид магнитолы показан на рис. 2.58, на котором приведены основные органы управления магнитолы (1 — киопка включения диапазона УКВ; 2 — киопка включения диапазона СВ; 3 — кнопка включения диапазопа ДВ; 4 - кнопка включення временного останова магнитной ленты; 5 — кнопка включения магнитофонной панели, 6 — кнопка включения режима «Воспроизведение», 7 — ручка регулятора громкости; 8 — кнопка ускоренной перемотки влево, 9 — ручка регулятора тембра; 10 — кнопка ускоренной перемотки вправо; 11 — кнопка включения режима «Запись», 12 — шкала радиоприемника; 13 — ручка настройки приемиика; 14 — киопка открытия кассетоприемника; 15 — кассетоприемник; 16 — индикатор разрядки батареи; 17 — индикатор включения в сеть «Вкл. сеть»; 18 — указатель настройки радиоприемника: 19 — головка громкоговорителя; 20 — микрофон (встроенный); 21 — ручка переноски; 22 — предохранитель 0,16 А; 23 — гнездо для подключения сетевого шнура 50 Гц).

Вспомогательные органы управления расположены на задней крышке корпуса магнитолы и показаны иа рис. 259 (1 — винты крепления задней и передней крышек (4 шт.); 2 — место опломбироваиия магнитолы; 3 — гнездо линейного выхода и подключения виешних источников программ; 4 — кнопка включения радиоприемника магнитолы; 5 — гнездо для подключения, заземления при работе в диапазонах ДВ и СВ; 6 — телескопическая автенна; 7 — гнездо для подключения внешней антенны при работе в диапазонах ДВ и СВ; 8 — крышка батарейного отсека (стрелкой показаио иаправление открывания); 9 — ручка переключателя частоты ГСП; 10 — гнездо для подключения малогабаритного телефона).

Внутри корпуса на передней панели закреплены динамическая головка громкоговорителя ВА типа 4ГДШ-3 и светодиодные индикаторы «Вкл. сеть» н «Пониж.

На задей крышке корпуса размещаются телескопическая антениа и крышка батарейного отсека.

Основные блоки и узлы магнитолы находится в





Рис. 2.57. Принципиальная электрическая схема блока усисредией части корпуса. Их расположение показано на рис. 2.60 и 2.61. В левой части корпуса (рис. 2.60) расположен блок

Таблица 2.5 Режимы работы микросхем по постоянному току $U_{\text{пит}} = 9 \text{ B}$

	Обозначение микро-	Напряжение питания на выводе, В																	
Блок	схемы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A1 A3	DA1 К174ПС1 DA2 К174ХА10 AM/ЧМ / DA1 К2 24УН6 DA2 К157УД2	0 1,1 1,6 4,0 1,3	6,0 1,1 1,6 4,5 3,8	6,0 0 0 4,4 3,2	0 6 6,0 9,0	6,0 6,0 4,2 3,7	1,0	2,6 1,0 0 8,8 1,4	2,6 1,4 1,7 9,0 0,8	0 0 0 4,5 0,8	0,7 1,2 1,2 4,5	1,3 0 0 4,5 6,0	0,7 2,9 2,9 4,5	1,3 6,0 6,0 3,2	0 6,0 6,0 0,6 3,2	- 6,0 6,0 4,5	1,4 2,1 5,0	_ _ 4,5 _	 - - -



лителя ЗВ-ЗЧ (АЗ) магнитолы «Вега-ЗЗі»




Рис. 2.58. Внешний вид магнитолы «Вега-331» спереди и слева с обозначением органов управления.

Рис. 2.59. Внешний вид магнитолы «Вега-331» (сзади) с обозиачением органов управления

Рнс. 2.60. Схема расположения уэлов и блоков магнитолы «Вега-331» (вид сперевы):

1 — микрофон; 2 — киопка включения УКВ; 3 — кнопка включения ВВ; 4 — кнопка включения ДВ; 5 — киопка временной остановки магнитвой ленты; 6 — винты крешения ЛПМ (4 шт.); 7 — кнопка выключения ЛПМ (4 шт.); 7 — кнопка выключения магнитофонной панелн; 8 — киопка включения режима «Воспроизведение»; 9 — кнопка ускоренной перемотки влево; 10 — кнопка ускоренной перемотки влево; 11 — кнопка ускоренной перемотки влево; 12 — держатель; 13 — ручка настройки; 14 — указатель настройки; 15 — ЛПМ; 16 — кондеисатор С-2000 мкФ; 17 — блок ВЧ-ПЧ-ЗЧ; 18 — трансформатор; 19 — сетевое гнездо с микропереключателем; 20 — ведуший шкив; 21 — рычаг кнопки открытия кассетоприемника; 22 — защелка крепления трансформатора





Рис. 2.61. Схема расположения узлов я блоков на шасси магнитолы «Вега-331» (вид сзади):

(вид сзади):

1 — винты крепления блока УЗВ-ЗЧ (4 шт.); 2 — ось регулятора тембра; 3 — ось регулятора тембра; 3 — ось регулятора громкости; 4 — гнездо лвнейного выхода и подключения висшвих источников программ; 5 — кнопка включения радиоприемника; 6 — вииты крепления блока ВЧ-ПЧ-ЗЧ (2 шт.); 7 — батарейный отсек; 8 — гнездо для подключения малогабаритного телефона; 9 — ручка переключателя генератора; 10 — блок УЗВ-ЗЧ (А2)






Рис. 2.62. Устройство вариометра: 1— подстроечный сердечник (2 шт.); 2— ходовая гайка; 3— пружвна; 4— катушка контура усилителя ВЧ (L5, L6); 5— основание, вариометра; 6— ходовой линт; 7— катушка контура гетеролива; (19)




Рис. 2.63. Схема расположения узлов и деталей на печатной плате блока ВЧ-ПЧ-ЗЧ (AI) магнитолы «Вега-331»

радиоприемника. Он крепится к корпусу двумя винтами. Здесь же размещаются микрофон МКЭ-3, сетевое гнездо с предохранителями и микропереключателем и силовой трансформатор. Правую часть корпуса заннмает магнитофонная панель. Она крепится к корпусу четырьмя винтами. Здесь же крепятся держатель с укавателем настройки и ручка настройки.

С задней стороны магнитофонной панелн (рис. 2.61)




Рис. 2.64. Электромонтажиая схема печатной платы блока ВЧ-ПЧ-ЗЧ (A1) магнитолы «Вега-331»




Рис. 2.65. Кинематическая схема верньерного устройства магнитолы «Вега-331»:

1 — ведущий шкив; 2 — промежуточная шестерня; 3 — шестерня блока УКВ; 4 — блок КПЕ; 5 — пружина; 6 — тросик; 7 — ролик (7 шт.); 8 — ось настройки; 9 — указатель йастройки; 10 — блок ВЧ-ПЧ-ЗЧ; 11 — шестерня вариометра; εA — места смазки

расположен блок УЗВ-ЗЧ с гнездами для внешних под-ключений.

Монтаж блоков выполнен на печатных платах, нзготовленных из фольгированного гетинакса. Все блоки между собой соединены с помощью разъемов.

Блок УКВ представляет собой коиструктивно законченный узел. Он состоит из печатной платы, иа которой смоитированы все узлы и детали блока. Настройка блока УКВ производится с помощью вариометра. Устройство вариометра показано на рис. 2.62. Блок УКВ в сборе устаиавливается на печатную плату блока ВЧ-ЗЧ магнитолы.

Блок ВЧ-ПЧ-ЗЧ (А1, рис. 2.63, 2.29) представляет собой конструктивно закончениый узел, состоящий из печатной платы, на которой смоитированы все узлы и детали блока.

Магнитная антениа ДВ и СВ выполнена на ферритовом стержне марки 400НН размером 8×100 мм. Катушки контуров гетеродина ДВ и СВ и катушки контуров ПЧ-АМ намотаиы из четырехсекционные каркасы и помещены в ферритовые стержни марки 400НН размером 10×7,1×12 мм. Настройка катушек коитуров осуществляется подстроечиыми сердечниками из феррита марки 600НН размером 2,8×14 мм.

Катушки входных контуров, гетеродина, усилителя РЧ и ПЧ-ЧМ иамотаны на полистирольных гладких каркасах. Они настраиваются подстроечиыми сердечниками первых трех катушек из феррита марки 30ВЧ, а ПЧ-ЧМ — из феррита марки 100НН размером 2,8 × 12 мм. Настройка приемника в диапазонах ДВ и СВ производится с помощью блока КПЕ типа КПП-2× ×5/285 пФ, а катушки коитуров усилителя РЧ и гетеродина блока УКВ — с помощью ферроварнометра. Влок КПЕ и вариометр кинематически связаны между собой и имеют общую ручку настройки приемимка. Ки-




Рис 2 66 Электромонтажная схема печатной платы блока УЗВ 3Ч (A3) магнитолы «Вега 331»

нематическая схема вериьерного устройства показана на рис 265

Блок УЗВ-ЗЧ (АЗ, рис 266) представляет собой печатную плату, на которой смонтированы переключатели SA1 и SA2 рода работы ЛПМ, записи или воспроизведения типа П2К, микросхемы и элементы универсального усилителя и ІСП Катушки контуров намотаны на унифицированные каркасы Намоточные даиные катушек приведены в табл 26, а распайка катушек контуров показана на рис 267

В магнитоле применены узлы и детали следующих типов

В блоке ВЧ ПЧ ЗЧ радиоприемника (A1) — резисторы R17, R26 — типа СПЗ 386, остальные типа ВС 0,125а, кочденсаторы С1, С2, С5, С11, С17, С20—С22, С25 типа КД-1, С4, С6, С12, С19, С23, С27 типа КТ4-23, С8, С10, С13, С29, С30, С32, С33, С37, С42, С43, С44 типа К10-7В, С3 С7, С16, С18, С24, С26, С28, С34, С35, С36, С36, С39 типа К26-1; С14, С15 блок

КПП-2×5/285 пФ, С31, С40, С41, С45, С46 типа К50-16

В блоке УЗВ-ЗЧ магнитофонной панели (АЗ) — резисторы R1, R16, R26, R28, R35, R37, R52, R54 типа СПЗ 386, остальные типа BC-0,125а, конденсаторы C2 типа КТ-1, C31, C36 типа КД-1; C40, C43 типа К22 5, С7—С9, С11, С13, С39, С44 типа К31-11, С10, С17, С21, С22, С29, С45 типа К10 7В, С3, С12, С14—С16, С18, С19, С23—С28, С30, С32, С34, С35, С37, С41, С46, С47 типа К50-16

На шасси — резисторы R1, R2 типа СПЗ-4аМ, конденсаторы C1 типа K50 16,

Порядок разборки и сборки магнитолы


Для обнаружения и устранения большинства неисправностей достаточно частично разобрать магнитолу. —Для этого мужно отключить вилку сетевого шнура

	.6			normala sur	
"Вега-331"	/ ######	катуше	к контуров ма	нистопы	
Катушка	Обозначение по схеме	Номера вы₌ водов	Марка и диа- метр прово- да, мм	Число витков	Индуктив- ность, мкГн
	1	блок ВЧ	-ПЧ-ЗЧ (А1)		
Антенная УКВ	L3 L4	45	ПЭВТ-2 0,18	8,5 5,5	ı –
Входная УКВ Катушка уси- лителя РЧ		1-3	Луженая 0,5	Ī	-
лителя РЧ Катушка свя-	L5	1-2-5	1	2,75+2,75	-
зи Гетеродиниая	L6	1-2-5	ПЭВ Т-2 0,18	2,75	_
УКВ Катушка	L9	2-1-4	, ,	2,75+2,75	-
пч-чм	L10	3-2-1	ПЭВТ-2 0,18	18, отвод 10	-
Катушка свя- зи	LII	54	ПЭВТ-2 0,18	4	-
	Бло	ок ВЧ-П	14-AM-4M (A1)		
Антенная СВ	Li	1-2	ПЭВТ-2 0,12	8,5+(9×	ı -
Антеньая ДВ	L2	1-2	ПЭВТ-2 0,12	$\begin{array}{c c} \times 6) + 8,5 \\ 24,5 + (25 \times 6) + 24,5 \end{array}$	-
Гетеродиниая СВ	L8	45	ПЭВТ-2 0,08	100 (3 сек.)	2 3 5
Катушка свя- зи	L7	13	ПЭВТ-2 0,08	10	_
Гетеродинная ДВ	L12	13	ПЭВТ-2 0,08	10,5 (3 сек.)	_
Катушка свя- эн	L13	45	ПЭВТ-2 0,08	8	_
Катушка ПЧ-ЧМ	L14	45	ПЭВТ-2 0,18	6+(6×2)	300
Катушка ПЧ-АМ	L15	3-4-2	пэвт-2 0,08	110, отвод 55	300
Катушка ПЧ-АМ	L16	41	ПЭВТ-2 0,08	12×2	
Катушка свя~ зи	L17	1—2	ПЭВТ-2 0,18	12×2	
Фазосдвига- ющая катушка	L18	12	пэвт-2 0,18	31×2 (BO	
	L19	4—5	пэвт-2 0,18	2-й и 3-й секциях) 5	
		Блок	УЗВ (А2)		
Катушка УЗВ Трансформа-	Li	1-2	ПЭВТ-2 0,08	1000	
тор силовой ТУ (Ш16×16)	TV	12 34	ПЭВТ-2 0,1 ПЭВТ-2 0,315	3000 3,5	_

из гнезда сети питання ~220 В; снять ручки «Громкость» и «Тембр», потянув их с усилием вверх; вывернуть четыре виита и отделить задиюю часть корпуса; отсоединить от телескопической антениы провод УКВ. Далее нужно отделить переднюю часть корпуса, потянув ее вперед. Разъединить разъем динамической головки, извлечь из гнезда XS1.4 вилку XP4 с проводами световой сигнализации.

Для извлечения из корпуса блока ВЧ-ПЧ-ЗЧ нужно вывернуть два винта, разъединить ведущий шкив верньерного устройства с шестерней и снять блок ВЧ-ПЧ-ЗЧ, не натягивая соединительных проводов. Для полного отделения блока ВЧ-ПЧ-ЗЧ следует вынуть вилку XP2 из грезда XS1 2 блока УЗВ-ЗЧ

вилку XP2 из гнезда XS1.2 блока УЗВ-ЗЧ. Для извлечения блока УЗВ-ЗЧ следует вывернуть четыре винта и отделять, блок от ЛПМ. Для полного отделения блока УЗВ-ЗЧ от корпуса нужно разъеди-



Рнс. 2.67. Распайка выводов катушек контуров магнитолы «Вега-331»

нить разъемы, соединяющие блок с микрофоном, трансформатором, блоком ВЧ-ПЧ-ЗЧ и стабилизатором ЛПМ.

Для извлечения из корпуса ЛПМ вместе с блоком УЗВ нужно вывернуть четыре виита крепления, извлечь вилки λ P1—XP6 из гнезда XS1 блока УЗВ-ЗЧ и отделить ЛПМ от корпуса.

Сборку магнитолы нужно проводить в обратном порядке. После установки блоков в корпус подключают отсоединенные вилки к гиезду XS1 в точном соответствии с обозначениями иа них.

Для замены блока КПЕ следует снять с оси шестерню, вывернуть винт крепления шестерни; снять шестерню с оси КПЕ; вывернуть два винта крепления блока; отпаять три вывода блока КПЕ и снять блок с платы.

После установки нового блока КПЕ н закрепления его винтами распаять по месту выводы блока, надеть на ось блока шестерню и закрепить ее винтами.

Повернуть шестерню в иаправлении против часовой стрелки до упора, вращая зубчатую головку вала в направлении против часовой стрелки до упора. Надеть на ось шестерию, следя за обеспечением зацепления всех трех шестерен.

Перед установкой в корпус блока ВЧ-ПЧ-ЗЧ нужно установить ручкой настройки указатель настройки в левой частн шкалы; совместить втулку шестерни с втулкой шкива и установить блок ВЧ-ПЧ-ЗЧ по месту, закрепив его винтами.

Конструкция вариометра позволяет ему безотказно

работать в течение всего срока службы магнятолы, поэтому необходимость в его разборке, как правило, ие возникает. При поломке вариометра его заменяют новым. Для снятия вариометра с платы необходимо сревать ножом или нагретым паяльником фиксирующие выступы, отпаять выводы катушек и отделить вариометр от платы. После установки нового вариометра следует оплавить фиксирующие выступы и распаять по месту выводы катушек.

Внимание! Блоки к корпусу магнитолы крепятся самонарезающими винтами, поэтому при заворачивании винтов не рекомендуется прилагать большие усилия,

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАХОЖДЕНИЮ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ПЕРЕНОСНЫХ КАССЕТНЫХ МАГНИТОЛАХ

Современная бытовая радиоаппаратура (радиоприемники, радиолы, тюнеры, магнитолы, магинторадиолы прочие) рассчитана на длительный срок безотказной работы. Однако долговечность, т. е. срок безотказной работы, во многом зависит от правильной ее эксплуатации.

Бытовая переносная радноаппаратура является сложным радиотехническим устройством, которая в зависимости от типа и группы сложности модели содержит от 10 до 100 и более полупроводниковых приборов (транзисторы, микросхемы, диоды) и от 100 до 1000 и более других радиоэлементов и узлов (резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, трансформаторы и пр.). Кроме того, магнитолы имеют сложный электромеханический блок ЛПМ, состоящий чэ иескольких мехаинческих узлов, электродвигателя и электромагнитных головок. Неисправность какого-либо радиоэлемента детали или узла может повлечь за собой ухудшение качества приема раднопередач, исказить звук, ухудшить качество воспроизведення грамзаписи или воспроизведення и запнси на магнитную ленту либо полностью нарушить работу радиоаппарата.

При эксплуатации магнитолы электроакустическая часть (радиодетали и узлы электрической схемы) не требует какого-либо ухода. Однако при длительной эксплуатации для увеличения срока безотказной работы ЛПМ и переключателей рода работы и диапазонов, а следовательно, и для всего радноаппарата в целом не-

обходимо периодически проводить профилактический осмотр, сопровождающийся чисткой и соответствующей смазкой отдельных узлов и деталей ЛПМ. Большииство деталей (пар треиия) кассетных ЛПМ выполнено из полиамидов и ие требует смазки поверхностей трения в течение всего срока работы. Заводская смазка подшипников, ведущего вала, прижимиого ролика и других узлов рассчитана на не менее 500 ч работы. По истечении этого срока необходимо смазать подшипники ведущего вала и прижимиого ролика (без разборки механизма) двумя-тремя каплями масла марки ОКБ-112-16 ТУ МХП-4216-65.

Трущиеся поверхности рычагов, ползунов и толкателей рекомендуется смазать смесью масла ОКБ-122-16 и смазки ОКБ-122-7 в пропорции 1:1. Нельзя допускать попадаиия смазки на пассик, а также на поверхности шкивов, подкассетников, прижимного ролика и контактирующие с ними поверхности. При попадании смазки на указанные поверхности обязательно следует ее удалить с помощью тампона, смоченного в спирте,

При длительной эксплуатации радиоаппарата или при значительном загрязнении ЛПМ необходимо разобрать прижимной ролнк, промыть и протереть ведущий вал, подшипники смазать маслом марки ОКБ-122-16-ТУ МХП-4216-55. Такой профилактический осмотр, чистку и смазку ЛПМ радиоаппарата радиолюбители, нмеющие некоторый опыт работы по ремонту бытовой радиоаппаратуры, могут выполнить самостоятельно.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ РАДИОАППАРАТУРЫ

Прежде чем приступить к ремонту бытовой радноаппаратуры (радноприемника, магнитолы или другого радиоаппарата), необходимо виимательно ознакомиться с нмеющейся документацией (пиструкцией по эксплуатации и с принципиальной электрической схемой), при этом обратив особое виимание на расположение и функциональное назначение органов управления и индикации, на рекомендации по технике безопасности. Недостаточная осведомленность радномеханика, производящего ремонт радиоаппарата, может привести к частичному или полному выходу из строя отдельных блоков или всего радиоаппарата.

Необходимо помнить, что для питания переносной радиоаппаратуры, как правило, используется сетевое наприжение 220 В, опасное для жизин. Поэтому при ремонте и регулировке бытовой радиоаппаратуры необходимо выполнять требования правил техники безопасности при работах по установке, ремонту и обслуживанию бытовых раднотелевизнонных устройств. Невыполнение правил техники безопасности может привести к поражению электрическим током.

1. Радиомеханик на рабочем месте должен иметь и

пользоваться следующими средствами индивидуальной защиты: инструментом с изолированными ручками, диэлектрическим ковриком, одеждой с длинными рукавами (халат) или нарукавниками.

2. Ремонтировать и проверять радиоаппаратуру под напряжением можно только в тех случаях, когда невыполнение работ при отключенной сети невозможно (например, настройка, регулировка измерения режимов, нахождение плохих контактов и т. п.). При этом необходимо быть особенно винмательным во избежание попадания под напряжение.

3. Запрещается проверять наличне напряжения в цепи «на искру».

4. Измерительные приборы должны подключаться к ремоитируемому радиоаппарату только после отключения его от сети питания и после снятия остаточных зарядов с радноэлементов.

5. При замене предохранителей, узлов и деталей н т. п. необходимо отключить радноаппарат от сети питания. Пайка моитажа радиоаппарата под иапряжением категорически запрещается.

6. Нельзя ремонтировать радиоаппаратуру, вклю

ченную в электросеть, в сырых помещениях и в помещениях, имеющих земляные цементиые или ииые токопроводящие полы, а также заземленные конструкции, если они не имеют спецнального ограждения.

При ремоите бытовой радиоаппаратуры рекоменду-

ется учитывать следующее.

1. Поскольку корпуса бытовых переносных радноаппаратов изготовлены из ударопрочного полистирола либо отделаны шпоном ценных пород дерева и покрыты
полиэфирным лаком, а ручки и кнопки органов управления и другие их детали внешнего оформления изготовлены из пластмассы или полистирола, то оин легко
плавятся при относительно низких температурах. Поэтому особое виимание необходимо обращать на то, чтобы
при монтаже и пайке радиоэлементов не повредить паяльником внешнюю отделку корпуса и другие пластмассовые детали.

2. Промывать корпус и другне пластмассовые детали радиоаппаратуры бензином, ацетоном и растворителем запрещается, так как они могут испортить внешний вид. Пластмассовые детали рекомендуется промывать только спиртом или чистой водой.

3. При работе с печатными платами иеобходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить монтаж.

- 4. Печатные платы, как правило, после монтажа покрывают изолирующим лаком, поэтому для подключения измернтельных приборов к контактам паек и токопроводящим линиям печати следует применять острые наконечники, с помощью которых можно прокалывать защитную плеику лака и осуществлять контакт с платой.
- 5. При пайке транзисторов, днодов, конденсаторов и других радиодеталей необходимо соблюдать осторожность и ие допускать перегрева. Перегрев паек печатного моитажа приводит к отслаиванию фольги от платы и ее обрывам. В случае, если будут обнаружены и плате отслоенные проводники фольги, их необходимо приклеить к плате клеем БФ-4 или БФ-2 и слегка прогреть паяльником приклеиваемый участок. Перегрев деталей при пайке приводит к выходу их из строя.

6. Печатные платы рекомендуется паять легкоплавким припоем (сплав ПОС-61), а в качестве флюса при-

менять только канифоль.

7. Чтобы снять с печатной платы неисправную (дефектиую) деталь, необходимо паяльником прогреть в течение 3...5 с место пайки и легким покачиваннем с помощью пинцета вынуть ее из точек крепления.

8. Неисправиые микросхемы рекомендуется заменять только с помощью специального паяльника, позволяющего нагревать одиовременно все контакты микросхемы. Нужно тщательно удалить припой с паек, располагая печатную плату по отношению к паяльнику так, чтобы припой стекал на паяльник, затем освободить все контакты микросхемы, обводя вокруг иих шнлом или другим острым предметом, затем снять микросхему с печатиой платы. Для удаления нэлишка припоя с печатной платы в точках креплення (пайки) выводов радиоэлементов рекомендуется простой способ очистки с помощью луженой медиой оплетки (от бывших в упот-

реблении негодных экранированных проводов) следующим образом. К прогретой паяльником пайке прикладывают снизу пайки растянутый конец оплетки (пучок проволочек), смоченный флюсом (жидкой канифолью), при этом весь расплавленный припой стекает (отсасывается) на оплетку. Затем этот наплыв припоя на оплетке отрезают бокорезами, снова слегка распушают конец оплетки и опять смачивают флюсом и прикладывают к расплавленной пайке. Таким образом можно очистить все выводы микросхемы и свободно снять ее с печатной платы, не прикладывая усилий.

9. Распайку выводов микросхем, устанавливаемых взамен вышедших из строя, рекомендуется проводить паяльником с заземлениым жалом. Распаивать выводы следует поочередно через соседний вывод. Время пайки

каждого вывода не должно быть более 3 с.

10. При замене вышедших из строя магнитных универсальной и стирающей головок нельзя прилагать больших мехаиических усилий. При распайке выводов магнитных головок время пайки каждого вывода не должно превышать 3 с. (При отсоединении проводов от магнитных головок запоминте порядок их присоединения в соответствии с маркировкой.)

11. Прежде чем установить на плату новую деталь (или узел) взамен сиятой с платы, необходимо с помощью паяльника удались с соответствующих паек излишек припоя и прочистить отверстия (как указано ранее). Однако при этом нельзя допускать перегрева платы. Затем нужио сделать соответствующую формовку выводов новой детали, установить ее на плату и провести пайку.

12. Для проверки основных параметров при ремонте радиоаппарата рекомендуется использовать те же контрольно-измерительные приборы, которые применя-

лись при иастройке.

13. При сложном ремонте радиоаппарата, как правило, требуется произвестн его разборку. При демоитировании радноаппарата, как и любого сложного радиотехнического прибора, рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

подготовить рабочее место и необходимый ииструмент:

отсоединить шнуры его питания от электросети; определить (внешним осмотром) взанмодействие узлов и деталей и иаметить последовательность разборки (демоитирования) радиоаппарата;

при снятин узлов и деталей с мест их креплення не следует прилагать больших усилий, которые могут привести к деформации или выходу их из строи. При наличин большого количества отпаиваемых проводов или же снимаемых деталей сложного мехаиизма рекомендуется их маркировать, чтобы облегчить и ускорить последующую сборку;

соблюдая последовательность разборки, нужно освободить все точки крепления корпуса и сиять его с шас-

си для доступа к монтажу;

определить (найти) неисправиость и устранить ее; сборку узла, блока или радиоаппарата иужно проводить в обратном порядке,

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТЫСКАНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ПЕРЕНОСНЫХ КАССЕТНЫХ МАГНИТОЛАХ

Магнитола является сложным радноаппаратом, поэтому ее ремонт должен выполняться квалифицированным радиомехаником (специалистом), имеющим опыт ремонта подобиых устройств с соблюдением правил и определенного порядка разборки и сборки.

Анализ дефектов в бытовой радиоаппаратуре (радиоприемииках, магиитолах, магнитофонах и пр.) показал, что в 60 ... 70 % случаев причннами нарушения нормальных режимов работы являются простейшне иссправности: ненадежные контактиые соединення, некачественные пайки, При ремонте радноаппарата необ-

ходимо в первую очередь уделить виимание качеству контактных соединений и паек, исправности и надежности работы органов управления, исправности контактов в переключателях рода работы и днапазонов, проверке на отсутствие обрывов катушек магнитных антенн, проводов, головок громкоговорителей, гнезд для подключения головиых телефонов, колодок и разъемов для подключения источников электропитания и т. п.

Отыскание неисправности является трудной и сложиой задачей. Иногда даже опытный радномеханик не в состоянии обиаружить неисправность без применения

специальной контрольно-измерительной аппаратуры. Кроме того, следует помнить, что устранение неисправности путем бессистемной замены деталей не дает положительного результата. Опыт работы по ремонту радиоаппаратуры показал, что для оперативного и правильного отыскания неисправности рекомендуется сособлюдать определенную последовательность операций.

При поступлении радиоаппарата в ремонт и отсутствии сведений о неисправности в первую очередь необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса, акустических систем, шкалы и всех органов управления (проверить плавность вращения ручек регуляторов громкости, тембра ВЧ и НЧ, стереобаланса, ручки настройки и вериъерного устройства) и проверить работу всех кнопок переключателя диапазонов, а при иаличии магнитофонной панели — переключатель рода работы и кнопки ЛПМ.

Если внешний осмотр радиоаппарата ие дает положительных результатов, следует проверить его с помощью омметра. Во-первых, провернть всю внешнюю пепь подачи напряжения питания: сетевой шнур, предохранитель, переключатель напряжения сети, надежность контактов в колодке блокировки, а также контакты в отсеке элементов пнтания. Если при этой проверке неисправность не обнаружена, то необходимо подключить радиоаппарат к источнику пнтания и проверить его работоспособность во всех режимах (радиоприем на ДВ, СВ, КВ, УКВ), обратить внимание на качество воспроизведения грамзаписи, а при наличии магнитофонной панели проверить воспроизведение и запись на магнитную ленту.

Определив признак ненсправности, а также блок или узел, в котором вероятнее всего может быть иеисправность, нужно разобрать корпус. При вскрытии корпуса обязательно следует отключить источник питания, а затем тщательно осмотреть неисправный блок или узел: проверить моитаж, исправность печатных токопроводящих дорожек иа печатных платах, отсутствие замыканий между элементами, легким покачиванием элементов у места их пайки убедиться в отсутствии обрывов соединения проводников и некачественных (холодных) паек.

После проверки указанных цепей необходимо включить источник питания радиоаппарата и в первую очередь проверить режим работы транзисторов и микросхем по постоянному току. Проверять режимы работы рекомендуется последовательно от выхода к входу, т. е. блок питания, усилитель мощности, предварительный усилитель ЗЧ, УПЧ-ВЧ и входные цепи. При сопоставлении результатов измерения с данными, указанными на схемах или в таблицах, необходимо учитывать, что в них даны средние значения напряжений постоянного тока, измеренные относительно общего провода питания, при номинальном напряженив питания для каждого конкретного блока или узла проверяемого радиоаппарата. Измеренные напряжения по постоянному току не должиы отличаться от указанных на схемах или в таблицах для данного блока или узла более чем 20 %. Отклонение более этого значения свидетельствует о неисправности проверяемого каскада блока или узла.

При обнаружении исисправности каскада необходимо проверить все его радиоэлементы. Некоторые радиоэлементы можно проверить омметром. Однако при проверке омметром необходимо учитывать, что параллельно некоторым радиоэлементам включены резисторы, конденсаторы, которые в транзисторных каскадах имеют весьма значительные проводимости, и поэтому исльзя получить правильный результат измерения сопротивления без отпайки хотя бы одного вывода радиоэлемента. С этой целью для проверки исправности диодов, копденсаторов, резисторов и других радиоэлементов рекомендуется выпаять из печатной платы один из выводов, а у транзистора — два любых электрода (не считая вывода корпуса).

В тех случаях, когда проверка режимов работы траизисторов и микросхем по постоянному току не позволяет найти неисправность, необходимо провести покаскадную проверку по перемеиному току при номнальном напряжении питания путем подачи испытательного сигнала на контрольные точки, указанные на принципиальных схемах. При этом на выходе проверяемого блока или узла должно быть напряжение, соответствующее нормам, указанным на данную модель ралиоаппарата. Такая проверка, как правило, позволяет найти иеисправность и определить узел или деталь, вышедшую из строя.

При ремонте магнитолы, радиолы или радиокомплекса в первую очередь необходимо устранить все неисправности в блоке питания, усилителях ЗЧ, ПЧ и высокочастотной части радиоприемника и только после этого рекомендуется заняться устранением неисправностей в магиитофоиной панели (ЛПМ и УЭЗ), электропроигрывающем и других дополнительных устройствах.

После устранения всех иеисправностей ремонтнруемого радиоаппарата обязательно следует проверить его основные электрические параметры на соответствие нормам, указанным для данной модели.

В завершение всех работ рекомендуется провести двухчасовые испытания. Для этого рекомендуется:

включить работавшую радиостанцию в одном из диапазонов ДВ, СВ или КВ, установить среднюю гром-кость и испытать радиоаппарат в течение 20 ... 30 мин, затем проверить работу радиоприемника в диапазоне УКВ:

включить ЛПМ в режим «Воспроизведение» с любой качественной магнитной записью, установить среднюю громкость и произвести испытания в течение 20 ... 30 мин; аналогично испытать ЭПУ;

проверить работоспособность радиоаппарата во всех других режимах работы.

Работоспособность радиоприемника проверяют на всех диапазонах, убеждаясь в приеме ближних и дальних радиостанций. При наличии в радиоприемнике стереотракта УКВ необходимо убедиться в правильной работе стереодекодера, т. е. в наличии стереоэффекта. При перемещении или вращении ручек настройки радиоприемника, регуляторов громкости, тембра ВЧ и НЧ и стереобаланса следует убедиться в отсутствии шорохов и тресков. Проверить работоспособность всех других органов управления радиоаппарата.

Качество воспроизведения стереофонической магнитной и грамзаписи проверяют специальными тестовыми кассетами с демонстрацией наличия стереозвучания.

При проверке работоспособности магнитофонной панели включают кнопки ЛПМ и перемещают ручки регуляторов громкости, тембра, стереобаланса, убеждаясь в отсутствии шорохов и тресков. Регулятор стереобаланса должен плавно уменьшать громкость в одном канале и одновременно несколько увеличивать громкость в другом. Работоспособность магнитофониой панели определяют при включении различных режимов ее работы, а также при записи звука с собственного микрофоиа и радиоприемника или с внешних источников сигнала (внешнего микрофона, магнитофона, ЭПУ и других устройств). При этом контролируются плавность хода и надежность фиксации кнопок (клавишей), движение магнитной ленты при воспроизведении и записи, при перемотке ленты в обоих направлениях, а также качество звучания при воспроизведении магиитной записи и качество стирания старой (бывшей) магнитной записн на леите.

Известио, что нахождение неисправности является трудоемкой и сложной задачей. Поэтому в табл. 3.1 и 3.2 приведены наиболее характерные неисправности, встречающиеся в переносных кассетных магнитолах, а также возможные причины иеисправности и способы их устраиеиия.

Возможные неисправности переносного радиоприемника и РПУ кассетной магнитолы

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Признак иеисправности	Возможная причина неисправности	Способ выявления и устранения иенсправности
При включении радиоприемника от батареи питание не включается	а) Неисправен выключатель питания б) Неисправен встроенны й блок питания	Отключить источник питания от контактной колодки. Омметром проверить работу выключателя питания Выключить радиоприемник, проверить блок питания
При включении радиоприемника в сеть сгорает сетевой предохранитель	а) Замыкание нли пробой обмоток трансформатора б) Замыкание соединительных проводов в блоке питания в) Неисправен (замыкание) выключатель сети	Омметром проверить цепи питания
При включении радиоприемника в сеть сгорает предохранитель во вто-	а) Пробой конденсатора фильтра питания б) Пробой диодов выпримительного	То же
при нажатии кнопки «Сеть» радио- аппарат не работает, не горит лам- почка подсветки шкалы, от батареи элементов радиоаппарат работает нормально	моста в) Замыкание в усилителе ЗЧ а) Сгорел или отсутствует одии из предохранителей б) Обрыв в шнуре питания или отсутствие контакта в сегевой колодке в) Обрыв обмотки трансформатора	•
Радиоприемиик или магнитола ие ра- ботает, напряжение источника пита- ния (батареи) нормальное, в громко- говорителе не слышен собственный шум, при этом:	г) Неисправен выключатель сети	Омметром проверять цепи и выклю- чатель питания радноаппарага
а) ток покоя равен нулю	а) Обрыв в проводниках, соедиияющих батарею со схемой б) Нет контакта в выключателе питания в) Нет контакта между колодкой пятания и батареей питания	
б) ток покоя значительно меньше нормы	10) 06000 000000000000000000000000000000	Вольтметром проверить режимы ра- боты транзисторов по постоянному току
в) ток покоя соответствует норме	тора а) Обрыв в проводнике, соединяющем вторичную обмотку выходного трансформатора НЧ или выходного каскада с громкоговорителем б) Обрыв в звуковой катушке громкоговорителя в) Нарушен контакт в телефонном гиезде, через цепь которого громкоговоритель соединяется с выходным каскадом уснлители ЗЧ	Омметром проверить каждую из упо- мянутых цепей
Радиоприемник или магнитола не работает, ток покои значительно больше нормы, в громкоговорителе слышен шум	Пробой электролитических конденса- торов в цепи питания	Выключить питание и проверить ом- метром цепи пнтания. Проверить ре- жимы работы транзисторов, особенно первого каскада усилителя ЗЧ
Пропадает звук при повороте ручки регулятора громкости	Нарушен контакт в регуляторе гром- кости	Отключить источник питания и ом- метром проверить переменный резис- тор регулитора громкости
При повороте ручки регулятора громкости (в сторону увеличения громкости) от среднего его положения громкость не возрастает, а падает и, кроме того, наблюдается самовозбуждение		Проверить электролитические конден- саторы

Признак венсправности	Возможная причина ненсправности	Способ выявления и устранения неисправности
Радиоприемиик или магнитола не ра- ботает на одном из диапазонов	а) Нарушен контакт а переключателе диапазонов б) Обрыв катушки свизи или входного контура н) Неисправен контур гетеродина	контактных групп переключатели
При настройке на станцию в радио- приемнике прослушивается сильный треск	а) Замыканне между пластинами ро-	
	б) Электростатический треск в бло- ке КПЕ с твердым диэлектриком	Проверить работу радиоприемника при снижении напряжения питания на 25 30 % (т. е. при низкой чувствительности). Если имел место электростатический треск, то ои должен значительно уменьшаться. В этом случае блок КПЕ следует заменить
Гри приеме радиостанции наблюда- тся прерывистаи генерация	Мало напряжение источника питания	Проверить напряжение источника питании
Периопическое возбуждение (резкие пелчкв в громкоговорителе при расте В диапазоне ДВ), при уменьшении громкости возбуждение пропадать	Неисправны конденсаторы коррекции частотной характеристики, включенные между базой и коллектором в первом каскаде усилителя ЗЧ и между коллекторами транзисторов выходного каскада	Проверить указанные конденсаторы
озбуждение при сильных снгналах т мощных близкорасположенных ра- мостанций	а) Неисправен конденсатор RC-фильтра развязки в цепн питания б) Разряжена батарея питания	Проверить электролнтические кондеисаторы RC-фильтра цепи питания Заменить батарею питания
ри легком постукнвании по радно- риемнику в громкоговорителе слы- иен прерывистый треск	Нарушен контакт в монтаже схемы	Легким постукиванием по печатной плате определить участок схемы, в котором возникает треск. Определить, на каком диапазоне, в каком каскаде или узле наблюдается дефект. Проверить качество контактов и паек монтажа схемы
ромкоговоритель не отключается рн подключенки телефона	а) Неправильно подключены выводы на телефонном гнезде или короткое замыканне выводов	Проверить омметром распайку проводов по схеме
	б) Неисправно телефонное гнездо	Проверить с помощью омметра цепь включения телефона
Іскажение звука передачи	а) Неисправен громкоговоритель	Неисправный громкоговоритель заменить
	б) Неисправен один из транзисторов выходного каскада	Проверить выходные транзисторы
	в) Неисправность в цепи обратной связи выходного в предварительного каскадов	Проверить режимы транзисторов в цепь обратной связи
	г) Неисправен кондеисатор в эмиттерной цепи предварительного каска- да	Проверить конденсатор с помощью заведомо исправного
	д) Неисправеи конденсатор коррекции частотной характеристики, включенный в первичную обмотку выходного трансформатора	Определение ненсправиого коидеисатора в выходном каскаде следует произвести методом поочередиого отключения его от схемы и замены на исправный

Признак неисправности	Возможная причина неисправности	Способ выявления и устранения неисправности
Магнитола не работает при всех режимах	Не подается наприжение от источни- ка питания	Проверить неисправность исто чник питания (элементов и блока пита ния)
При нажатии кнопки «Воспронзведение» двигатель не вращается	Обрыв проводов источника питания. Неправильное включение батареи,	Проверить омметром всю цень пита ния. Неисправность устранить
Скорость движения ленты не соот- ветствует норме	неисправен блок питания а) Не отрегулирован стабилизатор частоты вращения электродвигателя б) Заедание в подающем или приемном узлах в) Подкассетники не растормаживаются	Пронзвести регулнровку стабилизато ра электродвигателя Снить, промыть и смазать подкассет ные узлы Заменить пружину тормозной планки. Отрегулировать равиомерность за
Скорость движеныя магнитной ленты не постоянна	а) Загрязнены рабочне поверхности тонвала, прижимного ролика и шкива подмотки, пассика б) Биение тонвала	зора при растормаживании Промыть рабочие поверхности спир то-беизнновой смесью Отбалансировать или заменить махо
		вик с тонвалом или подшипниковый узел
Неудовлетворительно работает пере- мотка «Вперед» и «Назад»	а) Проскальзывает пассик электродвигателя, вытянут или замаслен	Заменить пассик. Обезжирить пас- сик, канавки шкивов, маховика, при- жимного ролика и рабочие поверх- ности роликов перемотки
	б) Ролик перемотки не прижат к маховику или прижат с недостаточным усилнем	Отрегулировать усилие прижима ролика перемотки к маховику
	в) Ослабла пружина ролика пере- мотки назад	Заменить пружину
При нажатии клавиши «Воспроизведение» или «Запись» происходит петлеобразованне ленты	а) Ролик подмотки не прижимается к подкассетнику б) Недостаточный момент трения узла подмотки в) Проскальзывает ролик подмотки	Отрегулировать ход ползуна воспро- изведения Провернть усилне прижатия ролика подмотки и отрегулировать момент трения узла подмотки Протереть фрикционные поверхности ролика, подкассетника, пассика и шкива подмотки спирто-бензиновой смесью
Электродвигатель не вращается во всех режимах	а) Не замыкается контактиая груп- па включения питания электродвига- тели б) Неисправен стабилизатор скорости электродвигателя	Проверить отсутствие обрывов проводов, ндущих на эту группу, или отрегулировать контактную группу Проверить режимы работы транзисторов стабилизаторов, отсутствие замыканий дорожек и отсутствие обрывов проводов
	в) Неисправен электродвигатель	Заменить электродвигатель Отрегулировать замыкание контакт
При включении режима «Воспроизведение» звук отсутствует, магнитнаи лента движется	а) Не замыкаетси контактная груп- па включения универсального уснли- теля в режиме воспроизведения б) Обрыв проводов, ндущих к уни- версальной головке. Неисправен уни- версальный усилитель	ной группы или проверить отсутствне обрыва проводов
При воспроизведении глухое (низкое) звучание, отсутствие высоких частот	а) Лента проходит по головкам нерабочим слоем б) Загрязнилась рабочая поверхность	Заменнть кассету с лентой Протереть рабочую поверхность голо-
При воспроизведении отсутствуют вы- сокие частоты	головки в) Нарушена перпендикулярность щели универсальной головки а) Загрязнена рабочая поверхность универсальной магнитной головки б) Перекос универсальной магнитной головки	вок фланелью, смоченной в спирте Выставить правильно универсальную головку Протереть рабочую поверхность магнитной головки тампоном, смоченным в спирте Проверить и при необходимости отрегулировать магнитную универсальную головку

, Признак неисправности	Возможная причина неисправности	Способ выявлення и устранения неисправности
В режиме «Запись» отсутствует сти- рание старой магнитной записи	а) Лента слабо прижата к стирающей магнитной головке б) Неисправность стирающей магнитной головки в) Ненсправен генератор стирания	Проверить ход ползуна головок Заменить стнрающую магнитную головку Проверить исправность элементов генератора стирания, отсутствие обры-
Магнитола ие работает в режиме «Запись»	а) На вход усилителя в режиме «За- пись» не подается сигнал	вов и замыканнй Проверить правильность включения источника сигнала и исправность разъемов (гнезд) и соединительных шнуров
	б) Неисправен универсальный усилнтель	Проверить нсправность универсального усилителя и переключателя рода работы в режиме «Запись»
При воспроизведении записи индикаторы указывают на отсутствие сигнала. Отсутствует запись от собствениого приемника и встроенных микрофонов. Запись от внешних источников сигнала есть. Электродвигатель ЛПМ вращается	а) Отсутствует контакт в разъемах подключения собственного приемиика и микрофонов б) Ненсправна цепь питания приемника и микрофонного усилителя	Проверить и зачистить контакты в разъемах подключения приемника и микрофонов
При воспроизведении записн и при радиоприеме отсутствует звук в обо- их каналах. Индикаторы уровня вы- хода в режиме «Воспроизведение» показывают наличне сигнала	а) Нажата кнопка включення стереотелефонов б) Неисправен переключатель блока коммутация в) Плохой контакт в разъемах для подключении акустических систем (громкоговорителей) или обрыв проводов	в исходное положение
При воспроизведении записи и при радиоприеме в одном из каналов отсутствует звук. Индикаторы уровня выхода этого канала показывают наличие сигнала	а) То же, а также неисправность переключателя в блоке коммутации	Проверить указанные цепи. Устра- иить ненсправность

приложение

Таблица П1

Намоточные данные сетевых понижающих трансформаторов переносных магнитол

Модель	Тип сердечника и толщина набора, мм	Обмотка	Обозначение вывода	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Сопротивление по постоянному току, Ом ± 10%
«Арго-004-стерео»	ТС-20-26Л	la + 16	(1-2)+	ПЭТВ-939 0,15	660+762	60+65
and the state of t	1.0	i i	(1-2)+ + (3-6)	1.0.12 000 0,10	}	,
«Берестье-004-стерео»	Ш16×30	Экраи	0	Фольга А7-М 0,05	1	
•	Сталь Э310	II	7—8	ПЭТВ-939 0.62	45	0,4. 0,45
	-	III	9—10	ПЭТВ-939 0,62	45	0,45
«Рига-111»	ПБ16×32 (УШ 16×32)	1	1-6	ПЭВ-1 0,17	105+680+ +680+105	i3 2
	1	I II	7—8	ПЭВ-1 0,47	100	1,35
	I	l III	9-10-11	ПЭВ-1 0,35	38+38	1,9
«Аэлита-102»	ПБ 16×32 (УШ 16×32)	I	1-2	ПЭВ-1 0,17	105+680+ +680+105	132
] [[34	ПЭВ-1 0,47	100	1,32
		l III	5-6-7	ПЭВ-1 0,35	38 + 38	1,9 47
«Би рюза-202-сте рео»	TC-25	la + l6	(1-2)+ + (1'-2')	ПЭВ-2 0,224	10 20	47
«Ореанда-203-стерео»	ШЛМ 16×30	{	1 ()	ļ		
o p - a - a - a - a - a - a - a - a - a -	Сталь Э310	IIa + II6	(4-5) + (4'-5') $1-2$	ПЭВ-2 0,71	86	_
«Вега-328-стерео»	TI	I	1-2	ПЭВ-1 0,14	300 0	360
«Вега-332-стерео»	Ш16×25 Сталь Э310	11	34	ПЭВ-1 0,5	191	_

Модель	Тнп сердечника и толицина набора, мм	Обмотка	Обозначение вывода	Марка и диаметр провода	Число витков	Сопротивле- ние по посто- янному току, Ом ± 10%
«Bera-331»	TI	I	1—2	ПЭТВ-2 0,1	3000	622
	Ш16×16	_				
	Сталь Э310	II	4—5	ПЭТВ-2 0,315	171	3,5
«Вега-335-стерео»	TI	I	1-2	ПЭТВ-2 0,2	1664	
	ШЛ 16×25		36 12	ПЭТВ-2 0,63	288	
	Сталь Э310	II	1-2	ПЭТВ-2 0.2	1664	
	1		3—6	ПЭТВ-2 0.63	288	_
«Медео-102-стерео»	TI	I	1-2	ПЭВТЛ-1 0.18	1650	_
	ШЛ 16×20			1		
	Сталь Э310	II	3—4	ПЭВ-1 0,8	105	_
«Нерль-206-стерео»	ACY	Ĭa	1—2	ПЭВТЛ-2 0.27	1190	
	ШЛ16×25	Ιó	3-4	ПЭВТЛ-2 0,2	900	
«Томь-206-стерео»	Сталь Э310	П		ПЭВТЛ-2 1.0	116	
«Рига-310-стерео»	TI	Ī	$\begin{array}{c} 5-6 \\ 2-5 \end{array}$	ПЭВТЛ-2 0.14	2400	260
ar ma ord oropod	Ш1 18×18	·		1		
	Сталь Э310	II.	7—9	ПЭВТЛ-1 0.5	116	1,16
«Сокол-109»	Ti	i	i_6	ПЭВ-1 0.12	820	
	ШЛМ16×32	II	7—8	ПЭВ-1 0,41	160	
	Сталь Э310	III	9-10-11	ПЭВ-1 0.41	48+48	

ОГЛАВЛЕНИЕ

Преднеловие	3
СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЕ МАГНИТОЛЫ	4
«Арго-004-стерео» и «Берестье-004-стерео»	
(Выпуск 1985 г.)	4
«Медео-102-стерео» (Выпуск 1986 г.)	37
«Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео»	
(Выпуск 1985 г.)	64
«Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео» (Вы-	
	90
	06
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	26
	31
The state of the s	15
with a colo-clepeon (Distilyck 1900 1.)	ı
монофонические магнитолы	62
«Рига-111» (Выпуск 1984 г.) 1	62
«Аэлита-102» (Выпуск 1984 г.) 1	80
the state of the s	88
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	309
(22.1) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	
рекомендации по нахождению и устране-	
нию неисправностей в переносных кассет-	
ных магнитолах	118
Приложение	24